

Buderus

Logano plus

SB625-145 WG20N/1-C ZM-LN

7739603725

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 und (EU) 813/2013.

Produkttyp	Symbol	Einheit	7739603725
Produkttyp			
Energieeffizienzklasse			-
Nennwärmeleistung	Prated	kW	133
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	%	-
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)	Q_{HE}	kWh	-
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	GJ	-
Schalleistungspegel innen	L_{WA}	dB	-
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen: siehe produktbegleitende Unterlagen			
Brennwertkessel			Ja
Niedertemperatur-Kessel			Nein
B1-Kessel			Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein
Kombiheizgerät			Nein
Nutzbare Wärmeleistung			
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb	P_4	kW	133,00
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_1	kW	44,00
Wirkungsgrad			
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb	η_4	%	87,4
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb	η_1	%	96,4
Hilfsstromverbrauch			
Bei Volllast	e_{lmax}	kW	0,491
Bei Teillast	e_{lmin}	kW	0,164
Im Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,015
Sonstige Angaben			
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P_{stby}	kW	0,507
Energieverbrauch der Zündflamme	P_{ign}	kW	-
Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)	NO_x	mg/kWh	56
Zusätzliche Angaben über die genannten Verordnungen hinaus			
Oben angegebene Daten gelten für die Kombination dieses Produkts (Kessel) mit folgendem Brenner:	Weishaupt WG20		
Falls kein Brenner im Lieferumfang des Produkts mitgeliefert wird, gelten nachfolgende Hinweise: Alle Angaben gelten für den Betrieb dieses Kessels mit dem Brennstoff Gas. Bei Einsatz eines anderen Brenners als des oben genannten Referenzbrenners sind die Anforderungen der EU Ecodesign- und Labeling-Gesetzgebung (falls anwendbar) seitens des Kunden zu beachten.			

Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.