

BEIBLATT

Einstellung der DIP-Schalter  
Regelungsplatine Comfort

**Einstellungen vornehmen**

Die Einstellung der DIP-Schalter gemäß Abb. 1 muss vor der Montage von Regelungs-/Hauptplatine und Raumgerät erfolgen, damit die Geräte miteinander kommunizieren können. Nach der Einstellung der DIP-Schalter muss von Hauptplatine und Raumgerät erneut die Spannung genommen werden.



Die Anleitungen der Geräte sind zu beachten.

Abb. 1: Einstellung der DIP-Schalter

