



Pos Bezeichnung

- 1 Styroporeinsatz Teleskop Außen
- 2 Styroporeinsatz Teleskop Innen
- 3 Putzschutz Innen

Einbauhinweis für die Stützelemente

1. Je nach benötigter Länge des Teleskopgehäuses die Stützelemente aus Styropor gleichmäßig auf die Gehäuselänge verteilen. Dabei sollte ein Styroporeinsatz Teleskop Innen (Pos.2) im Bereich der Klebestelle angeordnet werden.

Achten Sie dabei auf die **unterschiedlichen Ausbuchtungen der Stützelemente!** Das Stützelement mit der kleineren Nase (Pos.1) muss in den schmaleren Teil des Teleskopgehäuses.

2. Das Teleskopgehäuse mit dem beiliegenden Putzschutz Innen (Pos.3) aus Styropor verschließen. Diese Schutzkappe schützt vor eindringendem Putz ins Gehäuse.

Hinweis:

Lassen Sie die Stützelemente aus Styropor zum Schutz unbedingt bis zum Einsetzen des Thermo-Lüfter Einschubs im Teleskopgehäuse! Beachten Sie hierzu die Hauptmontageanleitung!

LTM TL 200-50 TG-800, LWE 40 TG-800
237053, 236663