

Warmhaltemodul für WW-Komfort

Das Warmhaltemodul kann bei den N und D Stationen verwendet werden, wenn die Station innerhalb der Wohnung mehr als 4-5 Meter von der Strangleitung entfernt ist, um sicherzustellen, dass an der Station immer die gewünschte Vorlauftemperatur anliegt. Das Ventil ist einstellbar zwischen 37 und 65 °C und ist standardmäßig auf 40 °C voreingestellt. 0



Lieferumfang

Warmhaltemodul für WW-Komfort für N und D Stationen,

Anleitung



Warmhaltemodul für WW-Komfort

8000014420