# BSF 20x02-xx - 230 V BSF 40x12-xx - 24 V







# 🕨 Inhalt

1 Sicherheit	4
1.1 Verwendete Signalwörter und Warnhinweise	4
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
1.4 Personelle Voraussetzungen	5
1.5 Einschränkungen für die Bedienung	5
1.6 Konformität	5
2 Ausführungen	6
2.1 Lieferumfang	6
2.2 Anzeigen und Bedienelemente	6
2.3 Anschlüsse	7
2.4 Technische Daten	8
3 Installation	9
3.1 Montage	
3.2 Elektrischer Anschluss	9
3.2.1 Externes Change Over-Signal	
3.2.3 Pumpe/Kessel 24 V	
3.2.2 Pumpe/Kessel 230 V	10
3.2.4 Optionaler Feuchtefühler	11
3.2.5 Pilot-Funktion für Change Over Heizen/Kühlen	11
3.2.6 Externe Schaltuhr	11
3.2.7 System BUS	12
3.2.8 Verwendung eines Temperaturbegrenzers	12
3.2.9 Anschluss Ethernet-Varianten	13
4 Inbetriebnahme	
4.1 Erstinbetriebnahme	
4.2 Regelbetrieb	
4.3 Basisstationen miteinander Verbinden (Pairing) / trennen	
4.4 Raumbediengerät einer Heizzone zuordnen (Pairing)	15
4.5 Funktest durchführen	15
4.6 Systemkonfiguration	16
4.6.1 Systemkonfiguration mit microSD Karte	16
4.6.2 Konfiguration mit Raumbediengerät Funk Display	16
4.7 Werkseinstellungen wiederherstellen	19
4.8 KWL Smart Home Ready	19
4.9 Bediensperre (Hotelfunktion)	19
5 Schutzfunktionen und Notbetrieb	
5.1 Schutzfunktionen	
5.1.1 Pumpenschutzfunktion	
5.1.2 Ventilschutzfunktion	21
5.1.3 Frostschutzfunktion	
5.1.4 Taupunktüberwachung	
5.2 Notbetrieb	
6 Problembehebung und Reinigung	22
6.1 Fehleranzeigen und -behebung	
6.2 Sicherung wechseln	
6.3 Reinigung	

DEU

ENG

FRA

NDL

ITA

ESP

7 Außerbetriebnahme.		24
7.1 Außerbetriebnal	hme	24
7.2 Entsorgung		24

DEU

ENG

# 1 Sicherheit

## 1.1 Verwendete Signalwörter und Warnhinweise

Folgende Symbole zeigen Ihnen, dass

- eine Handlung erfolgen muss.
- ✓ eine Voraussetzung erfüllt sein muss.



# Warnung

Lebensgefahr durch elektrische Spannung.

Vor elektrischer Spannung wird durch nebenstehendes Symbol gewarnt. Warnhinweise sind durch horizontale Linien abgesetzt.

# 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Basisstationen Funk 24 V und 230 V des Typs BSF x0xx2-xx dienen

- dem Aufbau einer Einzelraumregelung (Nachregelung) mit bis zu 12 Zonen (abhängig vom verwendeten Typ) für Heiz- und Kühlsysteme,
- dem Anschluss von bis zu 18 Stellantrieben und 12 Raumbediengeräten (abhängig vom verwendeten Typ), einer Pumpe, einem CO-Signalgeber, einem Feuchtefühler mit potentialfreiem Kontakt sowie einer externen Schaltuhr.
- ✓ der ortsfesten Installation.

Jegliche andere Verwendung gilt als **nicht bestimmungsgemäß**, für die der Hersteller nicht haftet.

Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt und führen zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet.

# • 1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise



# Warnung

Lebensgefahr durch elektrische Spannung Basisstation steht unter Spannung.

- Vor dem Öffnen stets vom Netz trennen und gegen versehentliches Wiedereinschal-
- ten sichern.
   Am Pumpen- und Kesselkontakt anliegende Fremdspannungen freischalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.

# Notfall

> Im Notfall gesamte Einzelraumregelung spannungsfrei schalten.

Bewahren Sie die Anleitung auf und geben Sie sie an nachfolgende Nutzer weiter.

**ESP** 

DEU

#### 1.4 Personelle Voraussetzungen

#### Autorisierte Fachkräfte

Die Elektroinstallationen sind nach den aktuellen VDE-Bestimmungen sowie den Vorschriften Ihres örtlichen EVU auszuführen. Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einem staatlich anerkannten **Ausbildungsabschluss** in einem der folgenden Berufe entsprechen:

#### ✓ Elektroanlagenmonteur/in oder Elektroniker/in

entsprechend den in der Bundesrepublik Deutschland amtlich bekanntgemachten Berufsbezeichnungen sowie den vergleichbaren Berufsabschlüssen im europäischen Gemeinschaftsrecht.

#### 1.5 Einschränkungen für die Bedienung

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

#### 1.6 Konformität

Dieses Produkt ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und entspricht damit den Anforderungen aus den Richtlinien:

- ✓ 2014/30/EU mit Änderungen "Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit"
- ✓ 2014/35/EU mit Änderungen "Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen"
- ✓ Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und Richtlinie 2014/53/EU (R&TTE)"

Für die Gesamtinstallation können weitergehende Schutzanforderungen bestehen, für deren Einhaltung der Installateur verantwortlich ist.

ENG

5

# 2 Ausführungen

# 2.1 Lieferumfang



\* optional



NDL	Nr.	Name	LED	Funktion	
ΙΤΔ	1	Fuse	rot	Leuchtet bei Defekt der Sicherung	
ESP	2	syBUS	gelb	Zeigt Aktivität des syBUS, blinkt bei Schreibzugriff auf microSD-Card	
	3	Error	rot	Leuchtet: Fehler	
	4 Power grün Leuchtet: Basisstation ist betriebsbereit				
	5	Pump	grün	Leuchtet: Pumpenansteuerung aktiv	
	6	Boiler	grün	Leuchtet bei aktiver Kesselansteuerung bei Verwendung des Boiler-Relais zur Kesselsteuerung.	
	7	Cool H%	blau	Leuchtet: Kühlbetrieb aktiv Blinkt: Betauung festgestellt	
	8	Master	gelb	Leuchtet: Basisstation ist als Master konfiguriert Blinkt: Basisstation ist als Slave konfiguriert	
	9	NO	gelb	Leuchtet: Anlage ist für NO-Antriebe (stromlos-auf) parametriert.	
	10	Heizzonen 1 - x	grün	Zeigt jeweilige Aktivität der Heiz-/Kühlzonen	
	11	rmBUS Taster	-	Bedientaster für rmBUS-Funktionalität	
	12	syBUS Taster	-	Bedientaster für syBUS-Funktionalität	

# 2.3 Anschlüsse



Nr.	Anschluss	Funktion
1	Netztrafo	Nur 24-V-Version: Anschluss für Systemtrafo
2	Ausgang 24 V	<i>Nur 24-V-Version:</i> Ausgang für die Versorgung z.B. eines Tempera- turbegrenzers (bauseitige Bereitstellung)
3/7	Temperaturbegren- zer	Anschluss für bauseitig bereitgestellten Temperaturbegrenzer zum Schutz empfindlicher Oberflächen <i>(optional)</i>
4	Schutzleiter 1 u. 2	Nur 230-V-Version: Anschlüsse für den Schutzleiter
5	Netzanschluss N/L	Nur 230-V-Version: Anschluss für die Netzversorgung
6	Ausgang 230 V	<i>Nur 230-V-Version:</i> Optionale Belegung zur direkten Energieversor- gung der Pumpe
8	Pumpe	Anschluss zur Ansteuerung der Pumpe
9	Kessel	Anschluss zur Ansteuerung des Kessels bzw. Ausgang für CO-Pilot- Funktion
10	ECO	Potentialfreier Eingang für Anschluss externer Schaltuhr
11	Change Over	Potentialfreier Eingang (gemäß SELV) für externes Change Over- Signal
12	Taupunktsensor	Potentialfreier Eingang (gemäß SELV) für Taupunktsensor
13	syBUS	Verbindet mehrere Basisstationen zum Austausch globaler Systempa- rameter miteinander.
14	Stellantriebe	6 bis 18 Anschlüsse für thermische Stellantriebe
15	RJ45-Anschluss (optional)	Ethernet-Schnittstelle zur Integration der Basisstation ins Heimnetz- werk
16	RJ12-Anschluss	Anschluss für aktive Antenne
17	microSD-Kartenslot	Ermöglicht das Einspielen von Firmware-Updates und individuellen Systemeinstellungen.

#### DEU ENG FRA NDL ITA

2.4 Technische Daten

	BSF	BSF	BSF	BSF	BSF	BSF	BSF	BSF	BSF	BSF	BSF	BSF
Ethornot	-	20202-04 v	-	20202-00 v	-	20202-12 v	-	40212-04	40112-00	40212-00 v	40112-12	40212-12 v
Anzahl Heizzonen	,	1	ç	2	1	^ 2	,	1	ç	2	1	^ ว
Anzahl Antriebe	۔ ار ۲۷	+ ∟ 7∨1	/lv2 _	с ∟ //v1	۱ - 6x2	∠ ⊾ 6v1	2v2 -	+ ∟ 7v1	/lv2 _			∠ ⊾ 6v1
Max Nennlast			472 -		0/72 -	FUAT	277 -		472 7	- 4/1	0/12	
aller Antriebe						24	W					
Schaltleist. je HZ						max	. 1 A					
Betriebsspannung			230 V / ±1	5% / 50 Hz					24 V / ±20	% / 50 Hz		
Netzanschluss		Klemme	n NYM-Ans	chluss 3 x 1	1,5 mm²			Sys	stemtrafo m	it Netzsteck	ker	
Leistungsaufn. (ohne Pumpe)			50	W				50 W	(durch Syste	emtrafo beg	jrenzt)	
Leistungsaufn. im Leerlauf/mit Trafo	1,5 W	2,4 W	1,5 W	2,4 W	1,5 W	2,4 W	0,3 W / 0,6 W	1,1 W / 1,4 W	0,3 W / 0,6 W	1,1 W / 1,4 W	0,3 W / 0,6 W	1,1 W / 1,4 W
Schutzklasse						I	1					
Schutzgrad/Über-	IP20 / III											
Spannungskateg.												
Umaobunastomn			5 X ZU III	Ш, 14АП		۵°C-	60 °C		5 X Z U II	IIII, IZA		
Lagertemperatur						-25 °C hi	00°C					
Luftfeuchtigkeit					5 -	80 % nicht	kondensier	end				
Abmessungen	225 x 52	x 75 mm	290 x 52	x 75 mm	355x 52	x 75 mm	305 x 52	x 75 mm	370 x 52	x 75 mm	435 x 52	x 75 mm
Material						PC+	ABS					
Regelgenauigkeit						. 1						
vom Sollwert:	±1 K											
Regelschwingen	±0,2 K											
Modulation	FSK											
Trägerfrequenz						868 MHz, b	oidirektiona					
Reichweite					25 m in	Gebäuden	/ 250 m im	Freifeld				
Sendeleistung			max. 10 mW									

 $\boldsymbol{\infty}$ 

# **3** Installation

# 3.1 Montage

### Warnung

Lebensgefahr durch elektrische Spannung Alle Installationsarbeiten sind in spannungsfreiem Zustand durchzuführen.



# 3.2 Elektrischer Anschluss



#### <u>Warnung</u>

Lebensgefahr durch elektrische Spannung Alle Installationsarbeiten sind in spannungsfreiem Zustand durchzuführen.

Die Verschaltung einer Einzelraumregelung hängt von individuellen Faktoren ab und muss sorgsam vom Installateur geplant und realisiert werden. Für die Steck-/Klemmanschlüsse sind nachfolgende Querschnitte verwendbar:

- ✓ massive Leitung: 0,5 1,5 mm<sup>2</sup>
- ✓ flexible Leitung: 1,0 1,5 mm<sup>2</sup>
- ✓ Leitungsenden 8 9 mm abisoliert
- Leitungen der Antriebe können mit den ab Werk montierten Aderendhülsen verwendet werden.

**Hinweis:** Bei der 230 V-Variante kann die Spannungsversorgung über eines der beiden N- und L-Klemmenpaare erfolgen.





DEU

## **3.2.1 Externes Change Over-Signal**



Z30 V

3.2.2 Pumpe/Kessel 230 V

 DEU
 Bei Nutzung eines externen Change Over-Signals schaltet die Gesamtanlage entsprechend dieses Signals zwischen Heizen und Kühlen um.

Der Anschluss Boiler (Kessel) ermöglicht die Steuerung eines Wärmeerzeugers. Zusätzlich kann eine Pumpe direkt versorgt und gesteuert werden.



Der Anschluss Boiler (Kessel) ermöglicht die Steuerung eines Wärmeerzeugers. Zusätzlich kann eine Pumpe gesteuert werden.

NDL

## 3.2.4 Optionaler Feuchtefühler



Bauseitig bereitzustellende Feuchtefühler dienen dem Schutz vor Betauung im Modus Kühlen.



ENG

#### 3.2.5 Pilot-Funktion für Change **Over Heizen/Kühlen** 230 V 24 V E L1 | L2 L11/L2 TB NL L1 L2 L N Heizen Kühlen

Steht kein externes Change Over-Signal zur Verfügung, kann die interne Pilot-Funktion der Basisstation zur Umschaltung der Gesamtanlage zwischen den Betriebsmodi Heizen und Kühlen verwendet werden. Hierbei kommt ein von der Basisstation zur Umschaltung genutzes Relais zum Einsatz. 3.2.6 Externe Schaltuhr



Die Basisstation verfügt über einen ECO-Eingang für den Anschluss einer externen Schaltuhr, wenn die interne Uhr des Raumbediengeräts Funk Display nicht genutzt werden soll. Bei Aktivierung des Eingangs durch die Schaltuhr werden die Heizzonen in den Nachtbetrieb geschaltet.



Für den Austausch globaler Systemparameter können max. sieben Basisstationen über den System BUS (syBUS) miteinander verbunden werden. Nachdem die Verdrahtung hergestellt ist, müssen die Basisstationen miteinander gepairt werden - siehe Kapitel 4.2. Bei einem Leitungsdurchmesser <6 mm ist die Zugentlastung bauseits vorzusehen.

**Hinweis:** Die Basisstationen können auch per Funk miteinander verbunden werden, siehe Kapitel 4.2. Ein Mischen beider Varianten ist möglich.



Anschluss eines bauseitig bereitgestellten Temperaturbegrenzers (1). Dieser schaltet die Pumpe aus und schaltet den Eingang TB, wenn zu hohe Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung erkannt werden. Wird der TB-Eingang geschaltet fährt die Basisstation alle Antriebe automatisch zu.

DEU

**ENG** 

## **3.2.9 Anschluss Ethernet-Varianten**

Die Basisstationen BSF xx2xx-xx verfügen über eine RJ45-Schnittstelle und einen integrierten Web-Server zur Steuerung und Konfiguration des Systems per PC/Laptop und über das Internet.

Basisstation per Netzwerkkabel ins Heimnetzwerk integrieren oder direkt mit PC/ Laptop verbinden.

# Einrichtung im Heimnetzwerk:

- Menü des Routers (siehe Handbuch des jeweiligen Geräts) über die Adresszeile im Web-Browser (Internet Explorer, Firefox, …) aufrufen.
- > Übersicht aller im Netzwerk befindlichen Geräte anzeigen lassen.
- Einen Abgleich der MAC-Adresse (siehe Typenschild) durchführen, um die der Basisstation zugeordnete IP-Adresse herauszubekommen.
- IP-Adresse der Basisstation notieren und in die Adresszeile des Web-Browsers eingeben, um das Webinterface zu öffnen.

# Direkter Anschluss an PC/Laptop:

- Netzwerkeinstellungen im PC/Laptop aufrufen und dem PC manuell die IP-Adresse 192.168.100.1 sowie die Subnetzmaske 255.255.0.0 zuweisen.
- Durch Eingabe der IP-Adresse 192.168.100.100 in die Adresszeile des Web-Browsers ist der Zugriff auf das Webinterface möglich.

Weitere Informationen zur Einrichtung sowie zum weltweiten Zugriff über das Internet erhalten Sie unter www.ezr-home.de.

# 4 Inbetriebnahme

## 4.1 Erstinbetriebnahme

In den ersten 30 Minuten nach dem Einschalten der Netzspannung befindet sich die Basisstation im Installationsmodus. In diesem Modus werden die Soll- und Isttemperaturen verglichen, alle weiteren Funktionen sind deaktiviert. Liegt die Isttemperatur unter der Solltemperatur, wird der dem jeweiligen Raumbediengerät zugeordnete Ausgang an der Basisstation angesteuert. Dadurch erfolgt die Signalisierung an der Basisstation ohne Verzögerung, wodurch die Zuordnung zwischen dem Raumbediengerät und dem Ausgang der Basisstation kontrolliert werden kann.

- Netzspannung einschalten
- ✓ Die Basisstation initialisiert für 30 Minuten den Installationsmodus.
- ✓ Ist die Basisstation f
  ür NC-Antriebe parametriert, werden alle Heizzonen f
  ür 10 Minuten angesteuert, um die First-Open Funktion von NC-Antrieben zu entriegeln.
- ✓ Die LED "Power" (Betriebsanzeige) leuchtet dauerhaft.

# 4.2 Regelbetrieb

Zum Ende der Inbetriebnahme und des Installationsmodus startet der Regelbetrieb des Alpha 2 Systems. Der Regelbetrieb sieht zwei Regelfunktionen vor.

## Hauptfunktion

Die Hauptfunktion ist vorrangig und regelt die Heizzonen entsprechend des eingestellten Sollwerts auf die Raumtemperatur.

## Nebenfunktion (Lastausgleich)

Bei der Nebenfunktion wird die Last des Heizkreisverteilers optimiert auf alle benutzten Heizkreise verteilt (Lastausgleich). Der Lastausgleich ermöglicht dadurch einen kontinuierlicheren Heizmittelfluss. Die Verteilung erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen (Pulsweitenmodulations-Zyklen (PWM-Zyklen)) je Heizzone bzw. Heizzonen pro Regler. Bei einer Änderung der Regelparameter erfolgt eine jeweilige Neuberechnung des Lastausgleichs durch das System. Die an den jeweiligen Heizzonen angeschlossenen Antriebe regulieren pro PWM-Zyklus in untschiedlichen zeitlichen Abständen im Rahmen dieses Zyklus.

Die Funktion des Lastausgleichs ist im Alpha 2 System fest integriert und kann weder durch einen Parameter noch durch eine andere Bedienung deaktiviert werden.

#### **Hinweis:**

DEU

ENG

FRA

NDL

ITA

**ESP** 

Bedingt durch die Optimierung eines PWM-Zyklus während des Lastausgleichs, fahren im System montierte Stellantriebe zu unterschiedlichen Zeiten auf und zu. Dies gilt auch, wenn mehrere Heizzonen an einem Raumbediengerät angemeldet sind.

#### 4.3 Basisstationen miteinander Verbinden (Pairing) / trennen

Beim Einsatz mehrerer Basisstationen in einem Heizsystem können bis zu sieben Geräte für den Austausch globaler Systemparameter per Funk oder Systembus (syBUS) miteinander verbunden (Pairing) werden. Bei der Funkverbindung ist die Funkreichweite der Basisstation zu beachten. Sollte die Funkreichweite nicht ausreichen, muss die Verbindung mit dem syBUS erfolgen. Die Kommunikation erfolgt nach dem Master-/ Slave-Prinzip. Anforderungen und Status-Meldungen werden zwischen den Einheiten ausgetauscht. Die Master-Einheit steuert zentral die direkt verbundenen Funktionen/Komponenten:

- CO Ein-/Ausgang (bei aktivierter Pilot-Funktion)
- Kessel-Ausgang
- Pumpen-Ausgang
- Uhrzeit

**Hinweis:** Die Basisstation, an der die Komponenten angeschlossen sind, muss als Master konfiguriert werden. Weitere Basisstationen können nur mit dem Master gepairt werden.

Das Pairing der Basisstationen wird wie folgt durchgeführt:

> syBUS-Taster der Basisstation, die als Master konfiguriert werden soll, für 3 Sek.



drücken, um den Pairing-Modus zu starten.

- ✓ Die LED "Master" blinkt.
- ✓ Der Pairing-Modus ist f
  ür 3 Minuten bereit, das Pairing-Signal einer anderen Basisstation zu empfangen.
- Den syBUS-Taster an der Basisstation, die als Slave konfiguriert werden soll, zwei mal hintereinander für 1 Sek drücken, um diese mit dem Master zu pairen.
- ✓ Pairing-Modus wird selbstständig verlassen, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
- ✓ Die LED "Master" **leuchtet** dauerhaft an der Master-Basisstation.
- ✓ Die LED "Master" **blinkt**, wenn die Basisstation als Slave konfiguriert wurde.
- > Für das Pairen einer weiteren Basisstation den Vorgang wiederholen.

Das Trennen gepairter Basisstationen ist wie folgt möglich:

- syBUS-Taster der Basisstation, bei der das Pairing aufgehoben werden soll, für 3 Sek. drücken, um den Pairing-Modus zu starten.
- ✓ Die LED "Master" blinkt.
- > syBUS-Taster erneut drücken und für ca. 10 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Die Basisstation startet neu und die LED "Master" erlischt.

# 4.4 Raumbediengerät einer Heizzone zuordnen (Pairing) DEU

- rmBUS-Taster der Basisstation f
  ür 3 Sek. dr
  ücken, um den Pairing-Modus zu starten.
- ✓ Die LED "Heizzone 1" blinkt.
- > Durch erneutes, kurzes Drücken die gewünschte Heizzone auswählen.
- Die ausgewählte Heizzone ist f
  ür 3 Minuten bereit, das Pairing-Signal eines Raumbedienger
  äts zu empfangen.
- Pairing-Funktion am Raumbediengerät aktivieren (siehe Handbuch Raumbediengerät).
- ✓ Pairing-Modus wird verlassen, sobald eine erfolgreiche Zuordnung erfolgt.
- ✓ Die LED der zuvor angewählten Heizzone leuchtet für 1 Minute.
- > Für die Zuordnung weiterer Raumbediengeräte Vorgang wiederholen.

**Hinweis:** Ein Raumbediengerät kann mehreren Heizzonen zugeordnet werden. Die Zuordnung mehrerer Raumbediengeräte zu einer Zone ist nicht möglich.

## 4.5 Funktest durchführen

Mit dem Funktest kann die Kommunikation zwischen der Basisstation und dem Raumbediengerät getestet werden. Der Funktest ist vom geplanten Montageort des Raumbediengeräts auszuführen.

- ✓ Die Basisstation darf sich nicht im Pairing-Modus befinden.
- > Den Funktest am Raumbediengerät starten (siehe Handbuch Raumbediengerät).
- ✓ Die dem Raumbediengerät zugeordnete Heizzone wird für 1 Minute angesteuert und damit je nach Betriebszustand ein- oder ausgeschaltet.

ENG

- Erfolgt keine Ansteuerung, sind die Empfangsbedingungen ungünstig. Verfahren Sie wie folgt:
  - > Verändern Sie unter Berücksichtigung der Montagebedingungen des Raumbediengerätes die Montageposition, bis Sie ein Empfangssignal erhalten oder
  - > Nutzen Sie das optionale Zubehör "Aktive Antenne" oder "Repeater" zur Verstärkung des Funksignals. Zur Installation siehe jeweiliges Handbuch.

#### 4.6 Systemkonfiguration

Die Konfiguration der Basisstation erfolgt wahlweise über microSD Karte, die Softwareoberfläche der Ethernet-Variante oder die Service-Ebene des Raumbediengerätes Funk Display.

## 4.6.1 Systemkonfiguration mit microSD Karte

Über den EZR Manager SD Card unter www.ezr-home.de können individuelle Einstellungen vorgenommen und per microSD-Karte in die Basisstation übertragen werden. Ab der Softwareversion 01.70 erkennt die Basisstation microSD-Karten >2 GB mit den Formaten FAT16 oder FAT32.

DEU

- Öffnen Sie www.ezr-home.de über den Web-Browser Ihres PCs, wählen Sie EZR Manager SD Card und folgen Sie den Anweisungen online.
- > Die microSD-Karte mit den aktualisierten Daten in die Basisstation stecken.
- Der Übertragungsvorgang startet automatisch und kopiert die aktualisierten Daten in die Basisstation.
  - ✓ Während des Übertragungsvorganges blinkt die LED "syBUS".
  - ✓ Bei erfolgreicher Datenübertragung erlischt die LED "syBUS".

# **ESP**

ITA

ENG

FRA

NDL

## 4.6.2 Konfiguration mit Raumbediengerät Funk Display

Die Service-Ebene des Raumbediengerätes Funk Display ist durch einen PIN-Code geschützt und darf ausschließlich von autorisierten Fachkräften genutzt werden.

#### Achtung! Fehlerhafte Konfigurationen führen zu Fehlern und Anlagenschäden.

- Drehknopf drücken.
- Menü "Service-Ebene" auswählen und durch Drücken aktivieren.
- 4-stellige PIN (Standard: 1234) durch Drehen und Drücken eingeben.
- > Parameter (PAr) durch erneutes Drücken auswählen und Nummer-Code des gewünschten Parameters (siehe folgende Tabelle) eingeben.
- Parameter nach Bedarf ändern und durch Drücken bestätigen.

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit
010	verwendetes Heizsystem	je Heizzone einstellbar: Fußbodenheizung (FBH) Standard / FBH Niedrigenergie / Radiator / Konvektor passiv / Konvektor aktiv	FBH St.=0 FBH NE=1 RAD=2 KON pas.=3 KON akt.=4 Standard: 0

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit	
020	Heizen-/Kühlen sperren	Sperren der Schaltausgänge in Abhängigkeit des aktivier- ten Betriebsmodus (Heizen/Kühlen)	normal=0 Heizen sperren=1 Kühlen sperren=2 Standard: 0	
030	Bediensperre (Kindersicherung)	Aufheben der Bediensperre passwortgeschützt ausführen	Deaktiviert=0 Aktiviert=1 Standard: 0	
031	Passwort Bediensperre	PIN festlegen, wenn Par. 30 auf aktiviert gesetzt	00009999	
040	Externer Sensor am RBG angeschlossen	Anmelden eines zus. Sensors zur Erfassung der Fußboden- temperatur (Bodensensor), der Raumtemperatur oder des Taupunktes	kein Sensor=0 Taupunktsen.=1 Bodensensor=2 Raumsensor=3 <b>Standard: 0</b>	
060	Korrektur Ist-Wert Erfassung	Erfassung der Isttemperatur mit einem Korrekturfaktor versehen	-2,0+2,0 K in 0,1-Schritten	
110	Wirksinn Schaltausgang	Umschaltung NC und NO Antrieben (nur global)	NC=0 NO=1 Standard: 0	
115	Verwendung Absenkeingang	Umschaltung zwischen Nutzung des ECO-Eingangs zur Absenkung oder der Urlaubsfunktion des RBG. Über das Raumbediengerät kann die Urlaubsfunktion nicht mehr aktiviert werden, wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt wurde.	ECO=0 Urlaub=1 Standard: 0	DEU
120	Einheit Temperaturanzeige	Umstellung der Anzeige zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit	°C=0 °F=1 Standard: 0	ENG
Konfig	guration Pumpe			
130	Pumpenausgang	Steuerung einer lokalen (im HKV) oder globalen (Hei- zungsanlage) Umwälzpumpe verwenden.	lokal=0 global=1 Standard: 0	
131	Pumpenart	Auswahl der verwendeten Pumpe: Konventionelle Pumpe (KP) / Hocheffizienzpumpe (HP)	KP=0 HP=1 Standard: 0	
132	Einschaltverzögerung Pumpe	Zeit, die vom Zeitpunkt einer Anforderung eines Schaltaus- gangs bis zum Einschalten der Pumpe vergeht.	[min] Standard: 2	
133	Nachlaufzeit der Pumpe	Zeit, die vom Zeitpunkt des Ausschaltens der Schaltaus- gänge bis zum Ausschalten der Pumpe vergeht.	[min] Standard: 2	
134	Wirksinn Schaltausgang	Bei Verwendung des Pumpenrelais als Steuerausgang kann der Wirksinn invertiert werden.	normal=0 invertiert=1 <b>Standard: 0</b>	
135	Mindestlaufzeit	Die Mindestlaufzeit gibt an wie lange die Hocheffizienzpum- pe laufen muss bis sie wieder ausgeschaltet werden darf.	[min] Standard: 30	
136	Mindeststillstandszeit	Hocheffizienzpumpe: Die Pumpe darf nur abgeschaltet werden wenn eine Mindeststillstandszeit gewährleistet werden kann.	[min] Standard: 20	
Konfig	guration Change Over Funktionali	tät / Kesselrelais		
140	Funktion Relais Kessel / CO- Ausgang	Auswahl ob der Schaltausgang zur Ansteuerung eines Pumpenrelais oder als CO-Pilot dienen soll.	Boiler=0 CO-Pilot=1 <b>Standard: 0</b>	
141	Vorlaufzeit	Zeit, die vom Zeitpunkt einer Anforderung eines Schalt- ausgangs bis zum Einschalten des Kessels vergeht.	[min] Standard: 0	

	Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit
	142	Nachlaufzeit	Zeit, die vom Zeitpunkt des Ausschaltens der Schaltaus-	[min]
	143	Wirksinn Schaltausgang	Bei Verwendung als Steuerausgang kann die Relaisfunkti- on invertiert werden.	normal=0 invertiert=1 Standard: 0
	144	Kesselsteuerung	Normal: Keine Abschaltung des Kesselrelais in den PWM- Pausen Direkt: Abschaltung des Kesselrelais in den PWM-Pausen In allen Basen des Master-Slave-Systems muss die gleiche Funktionsweise des Kesselrelais gewählt werden. Vor-/Nachlaufzeiten bleiben erhalten.	normal=0 direkt=1 Standard: 0
	160	Frostschutzfunktion	Ansteuerung der Schaltausgänge bei T <sub>ist</sub> <x°c (x = Parameter 161)</x°c 	Deaktiviert=0 Aktiviert=1 Standard: 1
	161	Frostschutztemperatur	Grenzwert für die Frostschutzfunktion	[°C] Standard: 8
	170	Smart Start	Anlernen des Temperaturverhaltens der einzelnen Heiz- zonen	Deaktiviert=0 Aktiviert=1 <b>Standard: 0</b>
DEU	Bedie	nsperre (Hotelfunktion)		
ENG	171	Hotelfunktion	Umschalten der RBG-Bediensperre zwischen "Standard" und "Eingeschränkte Bedienung" (Hotelfunktion).	Standard=0 eingeschränkte Bedienung=1 Standard: 0
FRA	Nothe	l Ptrieb		Standard. 0
NDL	180	Dauer bis Aktivierung	Dauer bis Aktivierung der Notbetriebroutine	[min] Standard: 180
ITA	181	PWM Zyklusdauer im Notbe- trieb	Dauer eines PWM-Zyklus im Notbetrieb	[min] Standard: 15
ESP	182	Einschaltdauer PWM Heizen	Ansteuerdauer im Heiz-Betrieb	[%] Standard: 25
	183	Einschaltdauer PWM Kühlen	Ansteuerdauer im Kühl-Betrieb	[%] Standard: 0
	Ventil	schutzfunktion		[
	190	Dauer bis Aktivierung	Startzeit nach letzter Ansteuerung	[d] Standard: 14
	191	Ventilansteuerdauer	Ventilansteuerdauer (0 = Funktion deaktiviert)	[min] Standard: 5
	Pump	enschutzfunktion		
	200	Dauer bis Aktivierung	Startzeit nach letzter Ansteuerung	[d] Standard: 3
	201	Ansteuerdauer	Ansteuerdauer ( $0 = Funktion deaktiviert$ )	[min] Standard: 5
	210	First-Open-Funktion (FO)	Ansteuerung aller Schaltausgänge bei Einschalten der Spannungsversorgung	[min] Aus = 0 <b>Standard: 10</b>
	220	Automatische Sommer-/Winter- zeitumstellung	Bei aktivierter Umstellung erfolgt die Zeitanpassung automatisch nach MEZ-Richtlinien	Deaktiviert=0 Aktiviert=1 Standard: 1
	230	Absenkdifferenztemperatur	Bei Aktivierung der Absenkung über den externen Eingang	[K] Standard: 2-0

Nr.	Parameter	Beschreibung	Einheit
KWL-S	Steuerung		
240	KWL-Anlage am System ange- schlossen	Steuerung einer Anlage zur Kontrollierten Wohnraumlüf- tung (KWL) über die Ethernet-Schnittstelle. Bedienung erfolgt über die Display RBGs.	Deaktiviert=0 Aktiviert=1 <b>Standard: 0</b>
Таири	Inktsensor		
250	Wirksinn TPS-Eingang	Der Wirksinn des TPS-Eingangs an der Basis wird über RBG oder Parameterfile invertiert.	normal=0 invertiert=1 <b>Standard: 0</b>

#### ▶ 4.7 Werkseinstellungen wiederherstellen

## Achtung! Sämtliche Nutzer-Einstellungen gehen verloren.

- Falls vorhanden, die microSD-Karte der Basisstation entnehmen und die Parameter-Datei "params\_usr.bin" am PC löschen.
- rmBUS-Taster der Basisstation Funk f
  ür 3 Sek. gedr
  ückt halten, um den Pairing-Modus zu starten.
- ✓ Die LED "Heizzone 1" blinkt.
- > rmBUS-Taster erneut drücken und für 15 Sekunden gedrückt halten.
- ✓ Die Basisstation ist auf Werkeinstellung zur
  ückgesetzt und verh
  ält sich wie bei der Erstinbetriebnahme (siehe Kapitel 4).

**Hinweis:** Zuvor zugeordnete Raumbediengeräte müssen neu gepairt werden, siehe Kapitel 4.3.

#### ▶ 4.8 KWL Smart Home Ready

KWL Smart Home Ready ermöglicht die Steuerung der Lüftungsstufen der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) LZG 200/400 über die Raumbediengeräte (RBG) oder das Webinterface von Basen der Einzelraumregelung (EZR-Basen) im Standalone- oder Master/Slave-Betrieb.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Die mit der KWL gepairte Basis muss im Standalone-Betrieb oder als Master betrieben werden.
- ✓ Die mit der KWL gepairte Basis muss eine Ethernet-Variante sein.
- ✓ Die EZR und die KWL müssen sich im selben Netzwerk befinden.

Die Schritte zur Durchführung einer Implementierung der KWL in das Alpha 2 EZR-System sind der Montage- und Betriebsanleitung für LZG 200/400 zu entnehmen.

## 4.9 Bediensperre (Hotelfunktion)

Umschalten der RBG-Bediensperre zwischen "Standard" und "Eingeschränkte Bedienung" (Hotelfunktion). Eingeschränkte Bedienung nur bei codegeschützter Bediensperre (Parameter 030 = 1) mit Passwort (Parameter 031) möglich. Eingeschränkte Bedienung erlaubt am RBG-Regler ausschließlich eine Einstellung des Sollwerts. Der IST-Wert wird angezeigt.

DEU

ENG

Die Einstellung gilt global für alle an der entsprechenden Basis angelernten RBG mit aktivierter Bediensperre.

Die Komfort-Programme bleiben aktiv.

Die Bediensperre (Hotelfunktion) ist über microSD-Karte, die Weboberfläche der Ethernet-Variante oder die Service-Ebene des RBG Display (Parameter 171) einstellbar.

- Bediensperre (Hotelfunktion) "Eingeschränkte Bedienung" über ein an der Basis angelerntes RBG Display aktivieren (Parameter 171 = 1).
- Codegeschützte Bediensperre (Kindersicherung) an jedem gewünschten RBG Display der Basis einzeln aktivieren (Parameter 030 = 1).

**Hinweis:** Über Parameter 031 kann das Standardpasswort "0000" der zuvor aktivierten Bediensperre (Kindersicherung) geändert werden.

 "Kindersicherung" über das Schloss-Symbol in den Life-Style-Funktionen für jedes RBG einzeln aktivieren.

Aufhebung über langes Drücken des Drehknopfes und das vorher definierte Passwort.

DEU	А
ENG	
FRA	
NDL	
ITA	
ESP	

# **5** Schutzfunktionen und Notbetrieb

## **5.1 Schutzfunktionen**

Die Basisstation verfügt über zahlreiche Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden am Gesamtsystem.

# **5.1.1** Pumpenschutzfunktion

Zur Vermeidung von Schäden durch längeren Stillstand wird die Pumpe innerhalb vordefinierter Zeiträume angesteuert. Während dieses Zeitraumes leuchtet die LED "Pumpe".

## **5.1.2 Ventilschutzfunktion**

In Zeiträumen ohne Ventilansteuerung (beispielsweise außerhalb der Heizperiode), werden alle Heizzonen mit angemeldetem Raumbediengerät zyklisch angesteuert, um dem Festsetzen der Ventile vorzubeugen.

## **5.1.3** Frostschutzfunktion

Unabhängig vom Betriebsmodus, verfügt jeder Schaltausgang über eine Frostschutzfunktion. Sobald eine zuvor eingestellte Frostschutztemperatur (5...10 °C) unterschritten ist, werden die Ventile der zugeordneten Heizzone solange angesteuert, bis diese erreicht ist. Die Frostschutztemperatur ist über microSD-Karte, die Weboberfläche der Ethernet-Variante oder die *Service-Ebene* des RBG Display (Parameter 161) einstellbar.

#### **Hinweis**:

Die Frostschutzfunktion für eine Heizzone ist erst aktiv, wenn das entsprechende RBG in den Standby-Modus versetzt wird.

#### 5.1.4 Taupunktüberwachung

Ist die Anlage mit einem Taupunktsensor (bauseitige Bereitstellung) ausgestattet, werden bei Feststellung von Betauung die Ventile aller Heizzonen zugefahren, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Auswertung vom Eingang des Taupunktsensors erfolgt nur im Kühl-Betrieb.

## 5.2 Notbetrieb

Kann die Basisstation nach Ablauf einer zuvor eingestellten Zeit keine Verbindung mehr zum der Heizzone zugeordneten Raumbediengerät herstellen, wird automatisch der Notbetrieb aktiviert. Im Notbetrieb werden die Schaltausgänge an der Basisstation unabhängig vom Heizsystem mit einer modifizierten PWM-Zyklusdauer (Parameter 181) angesteuert, um das Auskühlen der Räume (im Betrieb Heizen) bzw. eine Betauung (im Betrieb Kühlen) zu vermeiden.

# 6 Problembehebung und Reinigung

6.1 Fehleranzeigen und -behebung





# 6.2 Sicherung wechseln



#### Warnung

Lebensgefahr durch elektrische Spannung Basisstation steht unter Spannung.

Vor dem Öffnen Basisstation stets vom Netz trennen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.



## 6.3 Reinigung

Zum Reinigen nur ein trockenes, lösungsmittelfreies, weiches Tuch verwenden.

# 7 Außerbetriebnahme

# **7.1** Außerbetriebnahme



#### <u>Warnung</u>

Lebensgefahr durch elektrische Spannung Basisstation steht unter Spannung.

- Vor dem Öffnen stets vom Netz trennen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.
- Am Pumpen- und Kesselkontakt anliegende Fremdspannungen freischalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.
- > Netzstecker ziehen und gesamte Anlage spannungsfrei schalten.
- Verkabelung zu allen extern verbundenen Komponenten wie Pumpe, Kessel und Antrieben lösen.
- > Gerät demontieren und ordnungsgemäß entsorgen.

## **7.2 Entsorgung**



Die Basisstationen dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Betreiber ist dazu verpflichtet, die Geräte an entsprechenden Rücknahmestellen abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung der Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen schützt und die Umwelt schont. Informationen, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Geräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben.

Made in Germany



Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Es darf weder ganz noch teilweise ohne vorheriges Einverständnis des Herstellers kopiert, reproduziert, gekürzt oder in irgendeiner Form übertragen werden, weder mechanisch noch elektronisch. © 2017

# BSF 20x02-xx - 230 V BSF 40x12-xx - 24 V





# **Contents**

1 Safety	28
1.1 Used signal words and notes	28
1.2 Intended use	28
1.3 General safety notes	28
1.4 Personnel-related preconditions	29
1.5 Limitations for the operation	29
1.6 Conformity	29
2 Versions	
2.1 Scope of supply	
2.2 Indications and operating elements	
2.3 Connections	
2.4 Technical data	32
3 Installation	
3.1 Assembly	
3.2 Electric connection	
3.2.1 External change-over signal	
3.2.3 Pump/boiler 24 V	
3.2.2 Pump/boiler 230 V	
3.2.4 Optional humidity sensor	
3.2.5 Pilot function for change-over heating/cooling	
3.2.6 External timer	
3.2.8 Use of a temperature limiter	
3.2.9 Connection of Ethernet variants	
4 Commissioning	
4.1 First commissioning	
4.2 Control operation	
4.3 Connecting (pairing) / separating base stations	
4.4 Allocation of a room control unit to a heating zone (pairing)	
4.5 Performing the radio test	
4.6 System configuration	40
4.6.1 System configuration with microSD card	40
4.6.2 Configuration with room control unit Wireless Display	40
4.7 Resetting the factory settings	43
4.8 KWL Smart Home Ready	43
4.9 Operating lock (hotel function)	43
5 Protection functions and emergency operation	45
5.1 Protection functions	45
5.1.1 Pump protection function	45
5.1.2 Valve protection function	45
5.1.3 Antifreeze protection function	45
5.1.4 Dew point monitoring	45
5.2 Emergency operation	45
6 Troubleshooting and cleaning	
6.1 Error indication and elimination of errors	
6.2 Fuse change	
6.3 Cleaning.	47

DEU

ENG

FRA

NDL

ITA

ESP

7 Decom	nissioning	
7.1 Dec	ommissioning	
7.2 Disp	posal	48

DEU

ENG

# 1 Safety

1.1 Used signal words and notes

The following symbols show you, that

- > an action must be performed.
- ✓ a precondition must be met.



## Warning

Electrical voltage! Danger to life!

The shown symbol warns against electrical voltage. Warning notes are highlighted with horizontal lines.

#### 1.2 Intended use

The base stations Radio 24 V and 230 V of the type BSF x0xx02-xx serve

- ✓ for the arrangement of a single room regulation system (readjustment) with a maximum of 12 zones (depending on the type used) for heating and cooling systems,
- ✓ for the connection of a maximum of 18 actuators and 12 room control units (depending on the type used), a pump, a CO signalling unit, a humidity sensor with potential-free contact as well as an external timer,
- $\checkmark$  for a fixed installation.

**FRA** Every other use is considered as **not intended**; the manufacturer cannot be held liable for this.

Modifications and conversions are expressively forbidden and lead to dangers the manufacturer cannot be held liable for.

#### ESP

DEU

ENG

NDL

ITA

#### • 1.3 General safety notes



#### Warning

Electrical voltage! Danger to life! The base station is live.

- Always disconnect from the mains network and secure against unintended activation before opening it.
- Disconnect external voltages existing at the pump and the boiler contact and secure against unintended activation.

#### Emergency

> In case of emergency, disconnect the complete single room control system.



#### • 1.4 Personnel-related preconditions

#### **Authorised specialists**

The electrical installations must be performed according to the current VDE regulations as well as according to the regulations of your local electric power utility company. These instructions require special knowledge corresponding to an officially acknowledged **degree** in one of the following professions:

#### Electrical Equipment Installer or Electronics Engineer

according to the profession designations officially announced in the Federal Republic of Germany, as well as according to comparable professions within the European Community Law.

#### 1.5 Limitations for the operation

This unit is not intended to be used by people (including children) with restricted physical, sensory or mental skills or who lack experience or knowledge, except if they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use this unit.

Children must be monitored in order to ensure that they do not play with the device.

#### 1.6 Conformity

This product is labelled with the CE Marking and thus is in compliance with the requirements from the guidelines:

- ✓ 2014/30/EU with amendments "Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility"
- ✓ 2014/35/EU with amendments "Council for Coordination of the Regulations of EU Member Countries regarding the electrical equipment for use within certain voltage limits"
- ✓ "Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FTEG) and Guideline 2014/53/EU (R&TTE)"

Increased protection requirements may exist for the overall installation, the compliance of which is the responsibility of the installer.

DEU

ENG

# 2 Versions



#### 2.3 Connections



No.	Connections	Function
1	Mains transformer	Only 24 V version: Connection for system transformer
2	Output 24 V	<b>Only 24 V version:</b> Output for the supply of e. g. a temperature limiter (to be provided by the customer)
3/7	Temperature limiter	Connections for temperature limiter for the protection of sensitive surfaces, to be provided by the customer (optional)
4	Protective conductor 1 and 2	Only 230 V version: Protective conductor connections
5	Mains connection N/L	Only 230 V version: Connection for mains supply
6	Output 230 V	<b>Only 230 V version:</b> Optional assignment for a direct energy supply of the pump
8	Pump	Pump activation connection
9	Boiler	Boiler control connection, or output for CO pilot function
10	ECO	Potential-free input for the connection of an external timer
11	Change over	Potential-free input (according to SELV) for an external change-over signal
12	Dew point sensor	Potential-free input (according to SELV) for dew point sensor
13	syBUS	Connects several base stations in order to exchange global system parameters
14	Actuators	6 to 18 connections for thermal actuators
15	RJ45 connection (optional)	Ethernet interface for the Integration of the base station into the home network
16	RJ12 connection	Connection for active antenna
17	microSD card slot	Allows the introduction of firmware updates and individual system settings.

#### DEU ENG FRA NDL ITA

32

Č		BSF 20102-04	BSF 20202-04	BSF 20102-08	BSF 20202-08	BSF 20102-12	BSF 20202-12	BSF 40112-04	BSF 40212-04	BSF 40112-08	BSF 40212-08	BSF 40112-12	BSF 40212-12
Ethe	rnet	-	Х	-	Х	-	Х	-	Х	-	Х	-	Х
Num zone	nber of heating es	4		8		12		4		8		12	
Num	nber of actuators	2x2 + 2x1		$4x^{2} + 4x^{1}$		6x2 + 6x1		2x2 + 2x1		$4x^{2} + 4x^{1}$		6x2 + 6x1	
Max all a	. nominal load of ctuators	24 W											
Swit heat	ching power per ing zone	max. 1 A	max. 1 A										
Ope	rating voltage	230 V / ±1	5% / 50 Hz					24 V / ±20% / 50 Hz					
Mai	ns connection	NYM conne	ection termi	nals 3 x 1.5	mm²			System transformer with mains plug					
Pow (with	er consumption hout pump)	50 W	50 W					50 W (limited by the system transformer)					
Pow in id tran	er consumption le operation/with sformer	1.5 W /-	2.4 W /-	1.5 W /-	2.4 W /-	1.5 W /-	2.4 W /-	0.3 W / 0.6 W	1.1 W / 1.4 W	0.3 W / 0.6 W	1.1 W / 1.4 W	0.3 W / 0.6 W	1.1 W / 1.4 W
Prot	ection class	II											
Prot over	ection degree/ voltage category	IP20 / III	IP20 / III										
Fuse	1	5 x 20 mm	, T4AH					5 x 20 mm	, T2A				
Envi tem	ronment perature	0 °C - 60 °	0 °C – 60 °C										
Stor	age temperature	-25 °C to +	-70 °C										
Hum	nidity	5 to 80%,	not condens	ing									
Dim	ensions	225 x 52 x	75 mm	290 x 52 x 75 mm 3		355x 52 x 75 mm		305 x 52 x 75 mm		370 x 52 x 75 mm		435 x 52 x 75 mm	
Mat	erial	PC+ABS											
Cont of th	trolling precision ne target value:	±1 K											
Hun	ting	±0.2 K											
Mod	lulation	FSK											
Carr	ier frequency	868 MHz, bidirectional											
Cove	erage	25 m in buildings / 250 m in open air											
Radiated power max. 10 mW													

2.4 Technical data

# **3 Installation**

# 3.1 Assembly

# Warning

Electrical voltage! Danger to life!

All installation work must be performed under the absence of voltage.



# 3.2 Electric connection



## Warning

Electrical voltage! Danger to life!

All installation work must be performed under the absence of voltage.

The wiring of a single room control system depends on several factors and must be planned and carried through carefully by the installer.

The following cross-sections are applicable for the plug-in/clamping connections:

- $\checkmark$  solid wire: 0.5 1.5 mm<sup>2</sup>
- ✓ flexible wire:  $1.0 1.5 \text{ mm}^2$
- ✓ 8 9 mm insulation stripped off the wire
- $\checkmark$  The wires of the actuators can be used with factory-mounted end sleeves.

Note: For the 230 V variant, voltage can be supplied via one of the two N and L terminal pairs.





## 3.2.1 External change-over signal



DEU If an external change-over signal is used, the overall installation switches accordingly be-ENG tween heating and cooling.

#### 3.2.2 Pump/boiler 230 V



The boiler connection allows the control of a heat generator. Additionally, a pump can be controlled directly.



The boiler connection allows the control of a heat generator. Additionally, a pump can be supplied and controlled directly.

FRA

#### 3.2.4 Optional humidity sensor



Humidity sensors (to be provided by the customer) serve for dewing protection in the cooling mode.

DEU ENG

#### **3.2.5 Pilot function for changeover heating/cooling**



If no external change-over signal is available, the internal pilot function of the base station can be used for switching the overall installation between the operating modes Heating and Cooling. A relay used by the base station for switching over is used for this.

## 3.2.6 External timer



The base station is equipped with an ECO input for connecting an external timer, if the internal clock of the room control unit Radio Display shall not be used. When the input is activated by the timer, the heating zones are switched to night operation.

# 3.2.7 System BUS



A maximum of seven base stations can be interconnected via the system BUS (syBUS) in order to exchange global system parameters. After completing the wiring, the base stations must be paired – see section 4.2 For a line diameter <6 mm, a strain relief must be provided by the customer.

**Note!** The base stations can also be connected via radio, see section 4.2. A mix of both variants is possible.

# 3.2.8 Use of a temperature limiter



Connection of a customer-supplied temperature limiter (1). This device switches off the pump and sets the input to TL if too high flow temperatures for the floor heating are detected. If the TL input is switched, the base station shuts down all actuators automatically.

DEU

ENG

FRA

#### 3.2.9 Connection of Ethernet variants

The base stations BSF xx2xx-xx are equipped with a RJ45 interface and an integrated web server for the control and the configuration of the system via PC/laptop and over the Internet.

Integration of the base station into the network via network cable, or direct connection to PV/laptop

#### Set-up in the home network

- Open the router menu (see manual of the respective device) via the address bar in the web browser (Internet Explorer, Firefox, ...).
- > Open an overview of all devices in the network.
- Compare to the MAC address (see type sign) in order to find out the IP address allocated to the base station.
- Note the IP address of the base station and enter it into the address bar of the web browser in order to open the web interface.

#### **Direct connection to PC/laptop:**

- Open the network settings in the PC/laptop and assign the IP address 192.168.100.1 as well as the subnet mask 255.255.0.0 manually to the PC.
- Access to the web interface can be gained by entering the IP address 192.168.100.100 in the address bar of your web browser.

You can find further information on the set-up as well on worldwide access via the Internet under www.ezr-home.de.

# 4 Commissioning

#### 4.1 First commissioning

The base station is in installation mode during the first 30 minutes after switching on the mains voltage. The target and actual temperatures are compared in this mode, all other functions are deactivated. If the actual temperature is below the target temperature, the output allocated to the respective room control unit is activated at the base station. This allows signalling at the base station without delay, enabling the control of the allocation between the room control unit and the output of the base station.

- Switch on the mains voltage.
- $\checkmark$  The base station initialises the installation mode for 30 minutes.
- ✓ If the base station is parameterised for NC actuators, all heating zones are activated for 10 minutes in order to unlock the first-open function of the NC actuators.
- ✓ The power LED (operation display) lights up continuously.

#### 4.2 Control operation

After the end of commissioning and the installation mode, the control operation of the Alpha 2 System starts. The control operation provides two control functions

#### Main function

The main function is predominant and controls the heating zones to the room temperature according to the target value previously set.

# Auxiliary function (load compensation)

The auxiliary function distributes the load of the heating circuit distributor evenly and in an optimized way to all heating circuits used (load compensation). Thus, the load compensation allows a more continuous flow of the heating medium. The distribution is performed in regular timely intervals (pulse width modulation cycles (PWM cycles)) per heating zone, or heating zones per thermostat.

In case of a change of the control parameters, the system performs a recalculation of the load compensation in each case. The actuators connected to the respective heating zones regulate per PWM cycle in different timely intervals in the scope of this cycle.

The load compensation cycle is firmly integrated into the Alpha 2 system and cannot be deactivated, neither by a parameter nor by any kind of operation.

#### Note:

DEU

ENG

FRA

NDL

ITA

**ESP** 

Due to the optimization of a PWM cycle during the load compensation, the actuators installed in the system open and close at different times. This is also true if several heating zones are logged on to a room control unit.

#### 4.3 Connecting (pairing) / separating base stations

If several base stations are used in one heating system, a maximum of seven units can be coupled (paired) for the exchange of global system parameters via radio or system bus (syBUS). The radio range of the base station must be observed for the radio connection. If the radio range is insufficient, pairing must be performed with the syBUS. Communication is done according to the master/slave principle. Requirements and status messages are exchanged between the units. The master unit centrally controls the directly connected functions/components:

- CO input/output
   (if the pilot function is activated)
- Boiler output
- Pump output
- Time

**Note:** The base station the components are connected to must be configured as master. Further base stations can only be paired with the master.

The pairing of base stations is done as follows:

- Press the syBUS button of the base station to be configured as master for three seconds in order to start the pairing mode.
- ✓ The LED "Master" flashes.
- ✓ For three minutes, the pairing mode is ready to receive the pairing signal of another room control unit.
- Press the syBUS button of the base station to be configured as slave two times consecutively for one second, in order pair it with the master.



- ✓ The paring mode ends automatically after the process has finished.
- ✓ The LED "Master" **lights** up permanently at the master base station.
- ✓ The LED "Master" **flashes** if the base station has been configured as slave.
- > Repeat the process for paring another base station.

The separation of paired base stations can be performed as follows:

- Press the syBUS button of the base station to be separated for three seconds in order to start the pairing mode.
- ✓ The LED "Master" flashes.
- > Press the syBUS pushbutton again for a duration of 10 seconds.
- ✓ The base station restarts and the LED "Master" goes out.

## 4.4 Allocation of a room control unit to a heating zone (pairing)

- Press the rmBUS button of the base station for three seconds in order to start the pairing mode.
- ✓ The LED "Heating zone1" flashes.
- > Select the desired heating zone by pressing shortly again.
- ✓ For three minutes, the selected heating zone is ready to receive the pairing signal of a room control unit.
- > Activate the pairing function at the room control unit (see Room Control Unit Manual).
- $\checkmark$  The pairing mode is left after establishing a successful allocation.
- $\checkmark$  The LED of the heating zone previously selected will light up for 1 minute.
- Repeat the process for allocating more room control units.
- TipOne Room Control Unit can be allocated to various heating zones.The allocation of several room control units to one zone is impossible.

# • 4.5 Performing the radio test

The radio test allows to verify the communication between the base station and the room control unit. The radio test must always be carried through at the planned installation location of the room control unit.

- ✓ The base station must not be in pairing mode for this.
- > Start the radio test at the room control unit (see Room Control Unit Manual).
- ✓ The heating zone allocated to the room control unit is activated for one minute, thus it is switched off or on depending on the status of operation.
- ✓ If there is no activation, the reception conditions are unfavourable. Proceed as follows:
  - Taking into account the installation conditions of the room control unit, change the installation position until you have a reception signal, or
  - Use the optional accessories "Active antenna" or "Repeater" in order to amplify the radio signal. You can find information on the installation in the respective manual.

DEU

#### **4.6 System configuration**

The configuration of the base station is done optionally via the microSD, the software interface of the Ethernet variant or the Service level of the room control unit Bus Display.

#### • 4.6.1 System configuration with microSD card

Individual settings can be made via the EZR Manager SD Card under www.ezr-home.de and transferred to the base station via the microSD card. As of software version 01.70, the base station accepts microSD cards >2 GB in the formats FAT16 or FAT32.

- Open www.ezr-home.de in the web browser of your PC, select EZR Manager SD Card and follow the instructions on-line.
- > Insert the microSD card with the updated data into the base station.
- ✓ The transfer process will start automatically and copy the updated data into the base station.
- ✓ The LED "syBUS" flashes during the transfer process.
- ✓ After a successful data transmission, the LED "syBUS" goes out.

#### ▶ 4.6.2 Configuration with room control unit Wireless Display

DEUThe Service level of the base station Wireless Display is protected with a PIN code and may only be used by authorized specialists.

Attention! Faulty configuration leads to errors and damage to installations.

Press the rotary control.

FRA

NDL

ITA

**ESP** 

- > Select the menu "Service Level" and activate by pressing.
- > Enter the 4-digit PIN (standard: 1234) by rotating and pressing.
- Select parameters (PAr) by pressing again and enter the number code of the desired parameter (see following table).
- > Change parameters as required and confirm by pressing.

No.	Parameters	Description	Unit
010	Used heating system	Adjustable per heating zone: Floor heating (FBH)	FBH St.=0
		standard / FBH low energy / radiator / convector	FBH NE=1
		passive / convector active	RAD=2
			KON pas.=3
			KON act.=4
			Standard: 0
020	Heating/cooling block	Blocking the switching outputs depending on the	normal=0
		activated operating mode (heating/cooling)	Heating block=1
			Cooling block=2
			Standard: 0
030	Operation lock	Unlocking the operating lock with password protec-	Deactivated=0
	(child safety lock)	tion	Activated=1
			Standard: 0
031	Operating lock password	Determine PIN if parameter 30 is set to active	00009999

No.	Parameters	Description	Unit
040	External sensor connected	Logging on an additional sensor for the registration	no sensor=0
	to the RBG	of the floor temperature (Floor sensor), the room	Dew point sen.=1
		temperature or the dew point	Floor sensor=2
			Room sensor=3
			Standard: 0
060	Correction of actual value	Registration of the actual temperature with a correc-	-2.0+2.0 K
	registration	tion factor	in 0.1 increments
110	Control direction	Switchover of NC and NO actuators (only globally)	NC=0 / NO=1
	switching outputs		Standard: 0
115	Use as setback input	Change-over between use of the ECO input for	ECO=0
		setback or holiday function of the room control unit.	Holiday=1
		The holiday function cannot be activated any longer	Standard: 0
		via the room control unit if this parameter has been	
		set to 1.	
120	Unit of temperature	Toggle function of the display between degree	°C=0
	display	Celsius and degree Fahrenheit	°F=1
		<u> </u>	Standard: 0
Pum	p configuration		
130	Pump output	Use the control of a local recirculation pump (in the	local=0
		heating circuit distributor) or a global recirculation	global=1
<u> </u>		pump (heating installation).	Standard: 0
131	Pump type	Selection of the used pump: Conventional Pump	CP=0
		(KP) / High efficiency Pump (HP)	HP=1
			Standard: 0
132	Pump turn-on delay	Time elapsing from the moment of the command	[min]
		from a switching output until the pump is actually	Standard: 2
422		switched on.	r · · 1
133	Pump follow-up time	Time elapsing from the moment of switching off	[min]
		the switching outputs until the pump is actually	Standard: 2
174	Control direction switch	Switched on.	normal 0
154	ing output	relay is used as control output	inverted_1
			Standard: 0
135	Minimum running time	The minimum running time indicates how long the	
		HP must run until it may be switched off again	Standard: 30
136	Minimum standstill time	High efficiency pump: The pump may only be	[min]
		switched off if a minimum standstill time can be	Standard: 20
		ensured	
Conf	iguration of change-over	functionality / boiler relay	
140	Function of relay boiler /	Selection whether the switching output shall serve	Boiler=0
	CO output	for controlling a pump relay, or as CO pilot	CO pilot=1
			Standard: 0
141	Line-up time	Time elapsing from the moment of the command	[min]
		from a switching output until the boiler relav is actu-	Standard: 0
		ally switched on.	

DEU

ENG

41

	No.	Parameters	Description	Unit				
	142	Follow-up time	Time elapsing from the moment of switching off the	[min]				
			switching outputs until the boiler relay is actually switched off.	Standard: 0				
	143	Control direction switch-	The relay function can be inverted if used as a	normal=0				
		ing outputs	control output.	inverted=1				
	144	Boiler control	Normal: No disconnection of the boiler relay in the PWM	normal=0				
			pauses	direct=1				
			Direct: Disconnection of the boiler relay in the PWM	Standard: 0				
			pauses The same function mode of the boiler relay must be					
			selected in all bases of the master-slave system.					
	1.00		The line-up/follow-up times remain.	Des stivets d. 0				
	160	Antifreeze protection	Activation of control outputs for $I_{actual} < x < C$ (x = parameter 161)	Deactivated=0 Activated=1				
				Standard: 1				
	161	Antifreeze temperature	Antifreeze function limit value	[°C]				
				Standard: 8				
DEU	170	Smart Start	Learning-in of the temperature behaviour of the	Deactivated=0				
			Individual heating zones	Activated=1 Standard: 0				
ENG	Oper	ating lock (hotel function)		Standardi o				
FRA	171	Hotel function	Switch-over of the room control unit operating lock between	Standard=0				
			Standard and Restricted operation (notel function).	Restricted opera- tiong=1				
NDL				Standard: 0				
ΙΤΛ	Eme	rgency operation						
IIA	180	Duration until activation	Duration until the activation of the emergency	[min]				
ESP	181	PW/M cycle duration in	Operation routine	Standard: 180				
	101	emergency operation	Duration of a r will cycle in emergency operation	Standard:15				
	182	Cycle duration PWM	Control duration in heating operation	[%]				
		heating		Standard: 25				
	183	Cycle duration PWM	Control duration in cooling operation	[%]				
	Valve protection function							
	190	Duration until activation	Starting time after last activation	[d]				
				Standard: 14				
	191	Valve activation duration	Valve activation duration (0= function deactivated)	[min]				
	Dure	n nucleation function		Standard: 5				
	<b>Pum</b>	p protection function	Starting time after last activation	[4]				
	200			Standard: 3				
	201	Activation duration	Activation duration (0 = function deactivated)	[min]				
				Standard: 5				
	210	First open function (FO)	Activation of all switching outputs at power-up	[min]				
				Standard: 10				

No.	Parameters	Description	Unit
220	Automatic switching	If the conversion is activated, time adaptation is	Deactivated=0
	between summer and	performed automatically according to CET guide-	Activated=1
	winter time	lines	Standard: 1
230	Setback difference	In case of activation of the setback via the external	[K]
	temperature	input	Standard: 2-0
MVH	R control		
240	MVHR installation connec-	Control of a mechanical ventilation with heat reco-	Deactivated=0
	ted to the system	very (MVHR) via the Ethernet interface Operation via	Activated=1
		the room control units Display.	Standard: 0
Dew	point sensor		
250	Control direction of dew	The control direction of the dew point sensor input	normal=0
	point sensor input	at the base is inverted via room control unit or	inverted=1
		parameter file.	Standard: 0

#### 4.7 Resetting the factory settings

Attention! All user settings will be lost.

- If present, remove the microSD Card from the base station and delete the parameter file "params\_usr.bin" at the PC.
- Press the rmBUS button of the base station Radio for three seconds in order to start the pairing mode.
- ✓ The LED "Heating zone1" flashes.
- > Press the rmBUS pushbutton again for a duration of 15 seconds.
- ✓ Now the base station is reset to factory settings and behaves as it did during the first commissioning (see section 4).

Note! Previously allocated room control units must be paired newly, see section 4.3.

#### 4.8 KWL Smart Home Ready

The MVHR Smart Home Ready allows the control of the ventilation levels of the mechanical ventilation with heat recovery (MVHR) LZG 200/400 via the room control units or via the web interface of room control unit bases (EZR bases) in stand-alone or master/slave operation. The following preconditions must be met:

 $\checkmark$  The base paired to the MVHR must be operated in stand-alone operation or as master.

- $\checkmark$  The base paired to the MVHR must be an Ethernet variant.
- $\checkmark$  The EZR and the MVHR must be in the same network.

The steps for performing an implementation of the MVHR in the Alpha 2 EZR system can be taken from the LZG 200/400 installation and operating instructions.

#### 4.9 Operating lock (hotel function)

Switch-over of the room control unit operating lock between "Standard" and "Restricted operation" (hotel function). Restricted function is only possible with code-protected operation lock (parameter 030 = 1) with password (parameter 031). The restricted operation only allows a setting

DEU

**ENG** 

of the target value at the room control unit. The actual value is displayed.

The setting applies globally for all room control units taught-in at the corresponding base with operating lock activated.

The comfort programs remain active.

The operating lock (hotel function) can be set via the MicroSD card, via the web surface of the Ethernet variant or via the service level of the RBG display (parameter 171).

- Activate the operating lock (hotel function) "Restricted operation" using a Room control unit Display taught-in to the base (parameter 171 = 1).
- Activate the code-protected operating lock (child safety lock) individually at every desired Room control unit Display of the base (parameter 030 = 1).

**Note**: The standard password "0000" of the previously activated operating lock (child safety lock) can be changed with parameter 031.

Activate "Child safety lock" via the padlock symbol in the lifestyle functions individually for each room control unit.

**DEU** Cancellation via pressing and holding the rotary control and the previously defined password.

ENG	
FRA	
NDL	
ITA	
ESP	

# **5** Protection functions and emergency operation

#### 5.1 Protection functions

The base station is equipped with many protection functions for avoiding damage to the overall system.

#### 5.1.1 Pump protection function

In order to avoid damage by longer standstill times, the pump is activated within pre-defined periods. The LED "pump" lights up during these periods.

#### 5.1.2 Valve protection function

During periods without valve activation (e. g. outside the heating period) all heating zones with loggedin room control unit are activated in a cyclic way in order to avoid clogging of the valves.

#### **5.1.3 Antifreeze protection function**

Independent from the operating mode, every switching output is equipped with an antifreeze function. As soon as a previously set antifreeze temperature (5...10°C) is fallen short of, the valves of the allocated heating zone are activated until this temperature is reached. The antifreeze temperature can be set via the MicroSD card, via the web surface of the Ethernet variant or via the service level of the RBG display (parameter 161).

#### Note:

The antifreeze function for a heating zone is only active after setting the corresponding room control unit to the stand-by mode.

#### 5.1.4 Dew point monitoring

If the installation is equipped with a dew point sensor (provided by the customer), the valves of all heating zones are closed if dewing is detected in order to avoid damages due to humidity. The dew point sensor input is only used during cooling operation.

#### **5.2 Emergency operation**

If the base station is unable to establish a radio connection to the room control unit allocated to the heating zone after a set time has elapsed, emergency operation is activated automatically. In emergency operation, the switching outputs at the base station are activated with a modified PWM cycle duration (parameter 181) independent from the heating system in order to avoid complete cooling of the rooms (in heating operation) or dewing (in cooling operation).

DEU

ENG

45

# 6 Troubleshooting and cleaning

6.1 Error indication and elimination of errors





# 6.2 Fuse change



Warning

Electrical voltage! Danger to life! The base station is live.

Always disconnect from the mains network and secure against unintended activation before opening the base station.



#### 6.3 Cleaning

Only use a dry and solvent-free, soft cloth for cleaning.

# 7 Decommissioning

### 7.1 Decommissioning



#### Warning

Electrical voltage! Danger to life! The base station is live.

- Always disconnect from the mains network and secure against unintended activation before opening it.
- Disconnect external voltages existing at the pump and the boiler contact and secure against unintended activation.
- > Pull the mains plug and and disconnect the entire installation.
- Remove the wiring to all externally connected components as e. g. pump, boiler and actuators.
- > Uninstall the device and dispose of properly.

## 7.2 Disposal



ITA

**ESP** 

The base stations must not be disposed of with domestic waste. The operator has the duty to hand the devices to appropriate collection points. The separate collection and orderly disposal of all materials will help to conserve natural resources and ensure a recycling in a manner that protects human health and the environment. If you need information about collection points for your devices, please contact your local municipality or your local waste disposal services.

#### Made in Germany



This manual is protected by copyright. All rights reserved. It may not be copied, reproduced, abbreviated or transmitted, neither in whole nor in parts, in any form, neither mechanically nor electronically, without the previous consent of the manufacturer. © 2017