Montage- und Serviceanleitung

für die Fachkraft



Vitocom 300 Typ LAN3 Kommunikations-Schnittstelle für folgende Bedieneroberflächen:

- Vitodata 100 (www.vitodata100.com)
- Vitodata 300 (www.vitodata300.com)

VITOCOM 300



Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

∕<u>∧</u> Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sachund Umweltschäden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren durchgeführt werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Zu beachtende Vorschriften

- Nationale Installationsvorschriften
- Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
- Gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz
- Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen
- Einschlägige Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
 - AT: ÖNORM, EN, ÖVGW G K-Richtlinien, ÖVGW-TRF und ÖVE
- **CH:** SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie 6517: Richtlinie Flüssiggas

Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage

Arbeiten an der Anlage

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter, und auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
- Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

∧ Gefahr

Heiße Oberflächen und Medien können Verbrennungen oder Verbrühungen zur Folge haben.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden.

Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre, um die statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.

Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

Verhalten bei Gasgeruch

/ Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen zu Wohnräumen schließen, um eine Verbreitung der Abgase zu vermeiden.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät



Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Heizungsanlage an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).

∧ Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr von Verbrühungen.

Heißes Heizwasser nicht berühren.

Kondenswasser



Der Kontakt mit Kondenswasser

kann gesundheitliche Schäden verursachen.

Kondenswasser nicht mit Haut und Augen in Berührung bringen und nicht verschlucken.

Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei sind und nicht verschlossen werden können, z. B. durch Kondenswasser-Ansammlungen oder äußere Einflüsse. Ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft gewährleisten. Anlagenbetreiber einweisen, dass

nachträgliche Änderungen an den baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).



Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas. Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Abluftgeräte

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftführung ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte, Zentrale-Staubsauganlage) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.

<u>∧</u> Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben. Verriegelungsschaltung einbauen oder durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheit und Haftung	Betriebssicherheit Haftung	8 8
2.	Information	Entsorgung der Verpackung	9
		Symbole Bestimmungsgemäße Verwendung	9 10
		Produktinformation	10
		Wartungsteile und Ersatzteile	10
		Viessmann Partnershon	10
		 Viessmann Ersatzteil-App 	10
3.	Montagevorbereitung	Systemvoraussetzungen	11
		■ Heizungsanlage	11
		Unterstützte Wärmeerzeuger	11
		■ IP-Netzwerk	11
		Bedienung mit Vitodata Bedieneroberfläche	12
		Funktionen	12
		Netzwerkeinstellungen prüfen	13
4.	Montageablauf	Ablaufübersicht	14
		- Vitecom 200 mit 2 Envoiterungsmodulon EM201	16
		■ Vilocom 500 mil 5 Erweiterungsmodulen Ewi501	10
		= Vitocom 300	17
		 Niccom 500 Netzteil 	18
		 Netzieli Unterbrechungsfreie Stromversorgung 	18
		Enveiterungsmedul EM301	18
		Kommunikationsmodul einbauen	. 18
5.	Elektrische Anschlüsse	An Vitotronic Regelung anschließen	. 19
		Am Netzwerk (LAN) anschließen	. 19
		Externe Anschlüsse	19
		Digital-Eingänge DI1 und DI2 anschließen	19
		 Digital-Ausgang DO anschließen 	20
		M-BUS-Schnittstelle	20
		Netzteil anschließen	21
		USV anschließen	21
		Netzanschluss	23
		 Richtlinien 	23
		Netzanschluss über den Hauptschalter	23
		 Netzanschluss unabhängig vom Hauptschalter 	24
6.	Inbetriebnahme	Anzeige- und Bedienelemente	26
		Vitocom 300 einschalten	27
		■ Initialisierung	21
		LON-verbindung zur vitotronic Regelung pruten	20
		LON-Telliferimeniste aktualisieren	20
		Statische IF-Aulessiehung einstellen	20
		Über Vitodata 300 Bedieneroberfläche (gebührenpflichtiger Internet-	29
		dienst) ■ Über Vitodata 100 Bedieneroberfläche (gebührenfreier Internet-	29
		dienst)	30
		Funktionsprüfung	30
		Service-PIN senden	30
7.	Diagnose und Serviceab-	Menü-Übersicht	31
	tragen	Status der Service-Schnittstelle abfragen	32
		Sonwarestand abtragen	32
		Bereits behobene Storung abfragen	32

5606996

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

8.	Störungsbehebung	Maßnahmen zur Störungsbehebung Grundeinstellung/Werkseinstellung herstellen	33 34
9.	Instandhaltung	Regelmäßige Funktionsprüfung Funktion " Wartung "	35 35
10.	Technische Daten		36
11.	Anhang	Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung	38
12.	Bescheinigungen	Konformitätserklärung Libmbus	39 39
13.	Stichwortverzeichnis		40

Betriebssicherheit

Die Vitocom 300 stellt die Kommunikation über das Internet her zwischen der angeschlossenen Vitotronic Regelung und dem Vitodata Server.

Weitere Informationen zu den Bedienfunktionen und den übertragenen Meldungen siehe folgende Quellen:

- Online-Hilfen der unterstützten Bedieneroberflächen
- Montage- und Serviceanleitung der Vitotronic Regelungen oder der Wärmeerzeuger

Hinweis

Abhängig von der Bedieneroberfläche ist der Funktionsumfang der Vitocom 300 unterschiedlich.

Der jeweilige Funktionsumfang steht nur dann zur Verfügung, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Vitotronic Regelungen und die Vitocom 300 müssen korrekt angeschlossen und konfiguriert sein.
- Die Vitocom 300 ist über einen DSL-Router mit dem Internet verbunden.
- Der Internetzugang muss jederzeit zur Verfügung stehen.

- Die Benutzerregistrierung einschließlich Registrierung der Organisationseinheit wurden durchgeführt: Siehe Seite 28.
- Für das Versenden von Meldungen über Vitodata müssen die Meldeziele korrekt eingerichtet sein.
- Damit auch bei Netzausfall Meldungen versendet werden können, empfehlen wir die Netzversorgung der Vitocom 300 und des DSL-Routers über eine USV (bauseits) herzustellen.

Hinweis

- Die Heizungsanlage und die Funktionsfähigkeit der Meldewege müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden.
- Zur weiteren Erhöhung der Betriebssicherheit der Heizungsanlage empfehlen wir, ergänzende Maßnahmen zu planen, z. B. zum Frostschutz oder zur Überwachung von Wasserschäden.

Haftung

Es besteht keine Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare oder unmittelbare andere Folgeschäden, die aus der Benutzung der Vitocom 300 oder der Vitodata Internet-Services entstehen sowie für Schäden aus unsachgemäßer Verwendung.

Die Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder wenn eine zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz besteht. SMS, E-Mail und Fax sind Dienstleistungen von Netzbetreibern, für die Viessmann nicht haftet. Insoweit gelten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Netzbetreiber.

Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfälle gemäß den gesetzlichen Festlegungen der Verwertung zuführen.

- **DE:** Nutzen Sie das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem.
- AT: Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznummer 5766).
- CH: Verpackungsabfälle werden vom Heizungs-/ Lüftungsfachbetrieb entsorgt.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiter- führenden Informationen
1.	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihen- folge des Arbeitsablaufs.
!	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
4	Spannungsführender Bereich
٩	Besonders beachten.
)) D	 Bauteil muss hörbar einrasten. oder Akustisches Signal
*	 Neues Bauteil einsetzen. oder In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
X	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge- ben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Vitocom Produkte sind bestimmungsgemäß in Verbindung mit den elektronischen Regelungen und Steuerungen der hierfür unterstützten Viessmann Wärmeund Stromerzeuger zu installieren und zu betreiben. Dabei sind die zugehörigen Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen zu berücksichtigen. Insbesondere sind bei Anschlüssen und Aufschaltungen die Strom- und Spannungsangaben einzuhalten. Die Vitocom Produkte sind ausschließlich für die Überwachung, Bedienung und Optimierung der Anlagen mit den hierfür in den Produktdrucksachen festgelegten Bedieneroberflächen und Kommunikationsschnittstellen zu verwenden. Bei den Kommunikationsschnittstellen ist bauseits sicherzustellen, dass für alle verwendeten Übertragungsmedien die in den Produktunterlagen festgelegten Systemvoraussetzungen zu jedem Zeitpunkt vorhanden bzw. erfüllt sind. Hierbei sind nur die mit den Produkten gelieferten und freigegebenen Kommunikationskomponenten (z. B. geprüfte und qualifizierte Mobilfunk-Router) zu verwenden. Für die Spannungsversorgung sind ausschließlich die hierfür festgelegten Komponenten (z. B. Netzteile) einzusetzen.

Produktinformation

Vitocom 300, Typ LAN3 ist eine Kommunikations-Schnittstelle zum Fernüberwachen, Fernwirken und Ferneinrichten von Vitotronic Regelungen über IP-Netzwerke (LAN).

Wartungsteile und Ersatzteile

Wartungsteile und Ersatzteile können Sie direkt online identifizieren und bestellen.

Viessmann Partnershop

Login: https://shop.viessmann.com/



Viessmann Ersatzteil-App

www.viessmann.com/etapp





Heizungsanlage

- Die Vitocom 300, Typ LAN3 ist einsetzbar für Einoder Mehrkesselanlagen (auch Fremdanlagen, über externe Ein- und Ausgänge) mit oder ohne nachgeschaltete Heizkreise.
- Alle Regelungen sind über LON an der Vitocom 300 angeschlossen.
- Die max. Anzahl der Geräte (LON-Teilnehmer) bestehend aus Kesselkreisregelungen und Heizkreisregelungen beträgt 30.

Unterstützte Wärmeerzeuger

Aktuelle Liste der unterstützten Wärmeerzeuger:

- Online-Hilfe "Vitodata 100": www.vitodata100.com
- Online-Hilfe "Vitodata 300": www.vitodata300.com

IP-Netzwerk

- Leitungsgebundenes DSL
- DSL-Router mit einem freien LAN-Anschluss (bauseits).
- Internetanschluss mit Flatrate (zeit- und datenvolumenunabhängiger Pauschaltarif) mit hoher Verfügbarkeit. Die Vitocom 300 ist dauerhaft mit dem Vitodata Server verbunden.
- Dynamische IP-Adressierung (DHCP, Auslieferungszustand) im Netzwerk (LAN), vor Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen, ggf. einrichten lassen.

Oder

Statische IP-Adressierung einstellbar, durch IT-Fachkraft während der Inbetriebnahme an der Vitocom 300 einrichten lassen.

 Routing- und Sicherheitsparameter im IP-Netzwerk (LAN) festlegen: Port 80 und Port 443 für direkte ausgehende Verbindungen freigeben. Vor Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft prüfen lassen, ggf. einrichten.

Hinweis

Im Betrieb baut Vitocom 300 eine sichere Internetverbindung zum Vitodata Server auf. Verbindungen der Vitocom 300 mit anderen Servern sind nicht möglich.

Benutzerkonto am Vitodata Server

Für den Betrieb der Vitocom 300 ist ein gültiges Benutzerkonto am Vitodata Server erforderlich. Die Registrierung hierfür erfolgt über die Vitodata Bedieneroberflächen: Siehe Seite 28.

Bediengerät für Vitodata Bedieneroberfläche

Computer mit folgender Ausstattung:

- Funktionalität getestet mit Internetbrowser:
 - Microsoft Internet Explorer ab Version 10
 - Firefox, ab Version 3
 - Für mobile Endgeräte: Safari (unterstützte Version siehe Online-Hilfe "Vitodata")
 Bearbeiten von Anlagenschemen und Hochladen von Dokumenten nicht möglich.
- Dauernd aktive Internetverbindung

Meldeziele

- Endgerät (z. B. Computer) zum Empfang von E-Mail
- Mobiltelefon zum Empfang von SMS (bei Vitodata 100 nur mit Internet-Service "Vitodata 100 Störungsmanagement")

Bedienung mit Vitodata Bedieneroberfläche

Zum Fernüberwachen und Fernbedienen von Viessmann Heizungsanlagen mit Vitotronic Regelungen über IP-Netzwerke



Abb. 1

- (A) Wärmeerzeuger mit Regelung: Siehe Seite 11
- B LON-Verbindungsleitung
- © Vitocom 300, Typ LAN3
- D IP-Netzwerk (bauseits)
- DSL-Router (bauseits)
- © Sichere Internetverbindung zum Vitodata Server
- G Vitodata Server: www.vitodata100.com und www.vitodata300.com
- (H) Bediengerät:
 - Fernbedienen der Heizungsanlage über Vitodata 300 Bedieneroberfläche
 - Empfang von Meldungen über E-Mail

Funktionen

Vitodata 300 Bedienfunktionen

- Einstellen von Temperatur-Sollwerten, Neigung und Niveau der Heizkennlinien
- Einstellen von Betriebsprogrammen, Ferienprogrammen und Schaltzeiten
- Abfrage von Betriebszuständen und Temperaturen
- Ferneinrichten der Regelungsparameter über Codieradressen
- Diagnosefunktionen (z. B. Trenddatenerfassung)
- Erfassung von Mengen- und Verbrauchswerten
- Optimierungsfunktionen

Vitodata 100 Bedienfunktionen

- Einstellen von Temperatur-Sollwerten, Neigung und Niveau der Heizkennlinien
- Einstellen von Betriebsprogrammen, Ferienprogrammen und Schaltzeiten
- Abfrage von Betriebszuständen und Temperaturen

über E-Mail und SMS

SMS

(L) Mobilfunknetz

Weiterleiten von Meldungen

An der Heizungsanlage anstehende Meldungen, z. B. Sensor- oder Brennerstörungen werden über LON an die Vitocom 300 übertragen. Die Vitocom 300 übermittelt diese Meldungen an den Vitodata Server. Auf der Vitodata Bedieneroberfläche können die Meldungen angezeigt werden. Falls auf dem Vitodata Server Meldeziele (E-Mail, Fax, SMS) hinterlegt sind, werden die Meldungen automatisch an diese Meldeziele weitergeleitet.

(K) Smartphone/PDA zum Empfang von Meldungen

Mobiltelefon zum Empfang von Meldungen über

Inhalte der Meldungen

- Anlagenbezeichnung
- Meldungscode, Meldungstext
- Zeitpunkt
- Zusatzinformationen

Montage- und Serviceanleitung Wärmeerzeuger

Netzwerkeinstellungen prüfen

Folgende Einstellungen am DSL-Router durch eine IT-Fachkraft prüfen, ggf. anpassen lassen:

 Falls die Vitocom 300 mit dynamischer IP-Adressierung (Auslieferungszustand) verwendet werden soll, muss dynamische IP-Adressierung (DHCP) am DSL-Router aktiv sein.
 Oder

Falls die Vitocom 300 mit statischer IP-Adressierung arbeiten soll, müssen die entsprechenden Einstellungen durch die IT-Fachkraft an der Vitocom 300 und dem Router erfolgen: Siehe Seite 28.

- Port 80 und Port 443 müssen für ausgehende Verbindungen freigegeben sein.
- Die Internetverbindung darf nicht über einen Proxy-Server hergestellt werden.

Montageablauf

Ablaufübersicht

Abla	uf	Verantwortlicher Seite		
1	Systemvoraussetzungen prüfen.	Fachbetrieb/IT-Fach- kraft	11	
2	Vitocom und Erweiterungsmodule (Zubehör) montieren.	Fachbetrieb	15	
3	Falls noch nicht erfolgt: Kommunikationsmodul LON in Vitotronic Regelung ein- bauen	Fachbetrieb	18	
4	Vitocom 300 an Vitotronic Regelung anschließen.	Fachbetrieb	19	
5	Vitocom 300 am Netzwerk (LAN) anschließen.	Fachbetrieb/IT-Fach- kraft	19	
6	 Verbindung zum Erweiterungsmodul EM301 herstellen (falls vorhanden). Achtung Durch Fehlbedienung bei der Inbetriebnahme können an der Vitocom 300 angeschlossene Ge- räte beschädigt werden. Erst wenn die Einrichtung der Ein- und Ausgänge in Vitodata 300 erfolgt ist und die Daten erfolg- reich an Vitocom und Erweiterungsmodul EM301 übertragen wurden, dürfen die Anschlüsse an den Ein- und Ausgängen ausgeführt werden. Die erfolgreiche Datenübertragung kann in Vitodata 300 geprüft werden: Siehe Seite 29. 	Fachbetrieb	19 und Montage- und Service- anleitung "Erweite- rungsmodul EM301"	
7	Netzteil an Vitocom anschließen.	Fachbetrieb	21	
8	Netzanschluss	Elektrofachkraft	21	
9	Vitocom 300 einschalten.	Fachbetrieb	27	
10	LON-Verbindung zur Vitotronic Regelung prüfen.	Fachbetrieb	28	
11	Falls erforderlich: Vitocom 300 auf statische IP-Adressierung umstellen.	IT-Fachkraft	28	
12	Benutzer registrieren, Heizungsanlage einrichten und Ein- und Ausgänge für externe Anschlüsse konfigurie- ren.			
	 Über Vitodata 300 Bedieneroberfläche 	Anlagenbetreiber/ Fachbetrieb	29	
	 Über Vitodata 100 Bedieneroberfläche 	Anlagenbetreiber/ Fachbetrieb	30	
13	Spannungsversorgung der Vitocom 300 und des Erwei- terungsmoduls EM301 ausschalten.	Anlagenbetreiber/ Fachbetrieb	21 und Montage- und Service- anleitung "Erweite- rungsmodul EM301"	

Ablaufübersicht (Fortsetzung)

Abla	uf	Verantwortlicher	Seite
14	 Achtung Durch Fehlbedienung bei der Inbetriebnahme können an der Vitocom 300 angeschlossene Ge- räte beschädigt werden. Erst wenn die Einrichtung der Ein- und Ausgänge in Vitodata 300 erfolgt ist und die Daten erfolg- reich an Vitocom und Erweiterungsmodul EM301 übertragen wurden, dürfen die Anschlüsse an den Ein- und Ausgängen ausgeführt werden. Die erfolgreiche Datenübertragung kann in Vitodata 300 geprüft werden: Siehe Seite 29. Alle weiteren Anschlüsse an der Vitocom 300 ausführen (falls erforderlich): 		
	 Digital-Eingänge DI1 und DI2 anschließen. 	Fachbetrieb	19
	 Digital-Ausgang DO anschließen. 	Fachbetrieb	20
	 M-BUS-Schnittstelle anschließen. 	Fachbetrieb	20
15	Alle weiteren Anschlüsse am Erweiterungsmodul EM301 ausführen (falls vorhanden).	Fachbetrieb	Montage- und Service- anleitung "Erweite- rungsmodul EM301"
16	Vitocom 300 einschalten.	Fachbetrieb	27
17	Störung an Heizungsanlage auslösen und Meldekette prüfen.	Fachbetrieb	30

Vitocom und Erweiterungsmodule montieren

Achtung

Der Aufstellort muss trocken und frostsicher sein. Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 40 °C gewährleisten.

Verbindungsleitungen (Lieferumfang)	Länge
LAN-Verbindungsleitung (bauseitige Verlängerung durch IT-Fachkraft möglich)	2 m
LON-Verbindungsleitung	7 m
Verlängerung der LON-Verbindung mit Zubehör möglich: Siehe Montageanlei- tung "Kommunikationsmodul LON".	max. 900 m
Verbindungsleitung Erweiterungsmodul EM301	0,5 m

Vitocom und Erweiterungsmodule montieren (Fortsetzung)

Vitocom 300 mit 3 Erweiterungsmodulen EM301



- (A) Vitocom 300
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, Zubehör)

- © Netzteil (Lieferumfang Vitocom 300)
- D Netzteil (Lieferumfang Erweiterungsmodul EM301)
- 1. Erweiterungsmodul EM301
- 2 2. Erweiterungsmodul EM301
- ③ 3. Erweiterungsmodul EM301

Vitocom 300, Netzteil und Erweiterungsmodule EM301 (falls vorhanden) mit Netzteilen auf den Tragschienen einrasten.

Hinweis

1 Netzteil aus dem Lieferumfang der Erweiterungsmodule kann max. 2 Erweiterungsmodule mit Strom versorgen.

Mögliche Gehäuse:

- Wandgehäuse (Zubehör, für max. 2 Erweiterungsmodule)
- Schaltschrank
- handelsübliche Elektroverteilung

Übersicht der Anschlüsse

Vitocom 300



Abb. 3

- DI1, DI2 Digital-Eingänge: Kur potenzialfreie Kontakte, 2-polig, Belastung des externen Kontakts 24 V-, 7 mA
 DO Digital-Ausgang: 22 Potenzialfreier Relaiskontakt, 3-polig, Wechsler, max. 2 A, 24 V-, 4
 EM Anschluss Erweiterungsmodul EM301 (Zubehör)
- LAN Anschluss DSL-Router LON (Viessmann LON) LON-Anschlüsse FTT 10-A (2 x RJ45) zum Anschluss an die Regelung

M-BUS	M-BUS-Schnittstelle:
	Zum Anschluss von Zählern mit M-BUS-
	Kommunikationsschnittstelle nach EN 1434-3
RS485	Nicht verwendet
24 V	Spannungsversorgung 24 V– (über Netzteil,
	Lieferumfang)
Ŷ	Service-Schnittstelle: Bauseits nichts
-	anschließen!

Montage

Montageablauf

Übersicht der Anschlüsse (Fortsetzung)

Netzteil



INPUT 230 V/50 Hz OUTPUT 24 V-

Unterbrechungsfreie Stromversorgung



A	Grüne LED	
В	Gelbe LED	
C	Rote LED	
D	Drehwahlschalter zur Einstellung des	
	Service-Modus und der Pufferzeit	
GND	Bezugspotenzial	
BatCharge	Battery-Charge, aktiver Signalausgang	
BatMode	Battery-Mode, aktiver Signalausgang	
Alarm	Aktiver Signalausgang	
R1/R2	Fernabschaltung Batteriebetrieb	
E	Batteriemodul	
Separate Anleitung des Herstellers		

Ð

Abb. 5

Input	24 V– Anschluss Spannungsversorgung
Output	24 V– Ausgangsspannung

Erweiterungsmodul EM301



Kommunikationsmodul einbauen

Das Kommunikationsmodul in die Vitotronic Regelung einbauen.



<u>Aontage</u>

An Vitotronic Regelung anschließen

Montageanleitung "Kommunikationsmodul"

Am Netzwerk (LAN) anschließen

- 1. LAN-Verbindungsleitung am LAN-Anschluss der Vitocom 300 einstecken.
- 2. Freies Ende der LAN-Verbindungsleitung an einem LAN-Anschluss des DSL-Routers **oder** der bauseitigen Netzwerkinstallation einstecken.



Externe Anschlüsse



- EM Anschluss Erweiterungsmodul EM301: Siehe Montage- und Serviceanleitung "Erweiterungsmodul EM301".
 M-BUS M-BUS-Schnittstelle
- A Zur Weiterleitung an eine externe Störmeldeeinrichtung

Abb. 6

DI1, DI2 Digital-Eingänge

DO Digital-Ausgang

Digital-Eingänge DI1 und DI2 anschließen

- Für potenzialfreie Kontakte, Kontaktbelastung 24 V-, 7 mA
- Zur Erfassung der Schaltzustände externer Geräte, z. B. Füllstandsanzeige
- Alarmöffner und Alarmschließer: LED leuchtet rot bei Alarm.
- Öffner und Schließer: LED leuchtet grün bei Kontakt geschlossen.

Beim Anschluss die Anforderungen der Schutzklasse II einhalten.

Die Digital-Eingänge müssen über die Vitodata 300 Bedieneroberfläche als Öffner oder Schließer parametriert werden. Im Auslieferungszustand sind die Eingänge als Schließer parametriert. Falls auf der Vitodata 300 Bedieneroberfläche der Parameter "**Auswerten**" für den entsprechenden Eingang auf "**ja**" gestellt ist, wird eine Änderung des Schaltzustands von der Vitocom 300 registriert und als Meldung über Vitodata an die Meldeziele gesendet.

Externe Anschlüsse (Fortsetzung)

Beispiel:

Statusmeldungen von Kälte-, Hebe- und Lüftungsanlagen und Sammelstörmeldung von einem Schaltschrank.

In Verbindung mit unterbrechungsfreier Stromversorgung:

Falls die Netzspannung ausfällt, schaltet die USV den Digital-Eingang DI1. Falls der Digital-Eingang DI1 in der Vitodata 300 Bedieneroberfläche entsprechend parametriert, benannt und der Parameter **"Auswer**ten" auf **"ja"** gestellt ist, schickt die Vitocom 300 eine entsprechende Meldung über Vitodata an die Meldeziele.

- 1. Potenzialfreie Kontakte an Stecker DI1 oder DI2 der Vitocom 300 anschließen: Siehe Seite 19.

Digital-Ausgang DO anschließen

- Potenzialfreier Relaiskontakt, 3-polig, 24 V-, max.
 2 A, Wechsler
- Zum Schalten bauseitiger Komponenten
- Öffner und Schließer: LED leuchtet grün bei Funktion aktiv.
- Sammelstörmeldeausgang: LED leuchtet grün, falls angeschlossen.

M-BUS-Schnittstelle

Leitungsempfehlung für M-BUS

Zum Anschluss von max. 250 Zählern mit M-BUS-Slave-Schnittstelle nach EN 1434-3. Bei mehr als 15 Zählern bauseitige M-BUS-Repeater einsetzen. Die M-BUS-Protokolle der verschiedenen Zähler können voneinander abweichen. Der Ausgang kann über die Vitodata 300 Bedieneroberfläche geschaltet oder als Sammelstörmeldeausgang konfiguriert werden. Dann können z. B. externe Signalgeber angesteuert werden.

- Geprüfte und freigegebene Zähler:
 - Planungsanleitung "Daten-Kommunikation" oder

5606996

www.vitodata.info

Тур	Max. Leitungslän- ge	Leiterquerschnitt	Max. Anzahl der Endgeräte	Übertragungsrate
	m	mm ²		Baud
Hausinstallation	350	0,5	250	9600
Kleine Weitbereichsinstal- lation	1000	0,5	60	2400
Standard	2000	0,8	60	2400
Große Weitbereichsinstal- lation	3000	1,5	60	2400
Versorger-Netzinstallation	5000	1,5	16	300
Maximum (lineare Topolo- gie)	10000	1,5	1	300

Netzteil anschließen



Abb. 7

- A Netzteil
 INPUT Netzanschluss 230 V~
 OUTPUT Spannungsversorgung für Vitocom 300 24 V-
- (B) Vitocom 300

Anschlüsse 24 V– und OUTPUT mit beiliegender Anschlussleitung (0,4 m lang) verbinden.

Anschluss der Erweiterungsmodule EM301 an das Netzteil: Montage- und Serviceanleitung "Erweiterungsmodul EM301"

Hinweis

Netzteil an Versorgungsspannung 230 V~ anschließen: Siehe Seite 23.

USV anschließen

Durch den Anschluss des Moduls zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) kann die Vitocom Netzspannungsausfall und das Ausschalten der Vitocom einmalig weitermelden. Für das sichere Weitermelden an alle Kommunikationsdienste muss eine Pufferzeit von 1 h sichergestellt werden. Montage

USV anschließen (Fortsetzung)



Abb. 8

- A Netzteil
 INPUT Netzanschluss 230 V~
 OUTPUT Spannungsversorgung für Vitocom 300 24 V-
- B Vitocom 300
- C Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV,
 - Zubehör)
 - Input 24 V– Anschluss Spannungsversorgung
 - Output 24 V- Ausgangsspannung
 - GND Bezugspotenzial
 - Alarm Aktiver Signalausgang
 - R1/R2 Brücke Fernabschaltung Batteriebetrieb

USV anschließen (Fortsetzung)

Anschluss 24 V– der Vitocom 300 und Anschluss OUTPUT mit beiliegender Anschlussleitung (0,4 m lang) verbinden.

Vitocom 300, Netzteil und USV (falls vorhanden) mit beiliegender Verbindungsleitung anschließen: Siehe Abb. 8.



Weitere Informationen zu Montage und Anschluss: Separate Anleitung des Herstellers

 \mathbf{r}

Anschluss der Erweiterungsmodule EM301 an das Netzteil:

Montage- und Serviceanleitung "Erweiterungsmodul EM301"

Hinweis

Netzteil an Versorgungsspannung 230 V~ anschließen: Siehe Seite 23.

Netzanschluss

Die im Folgenden beschriebenen Anschlussvarianten für den Netzanschluss haben Auswirkung auf das Verhalten der Vitocom 300:

- Verhalten bei Netzspannungsausfall
- Verhalten beim Ausschalten der Heizungsanlage
- Verhalten beim Ausschalten der Vitocom

Richtlinien

Vorschriften

Netzanschluss und Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schaltung) sind gemäß IEC 364, den Anschlussbedingungen des örtlichen Energieversorgungsunternehmens und den VDE-Vorschriften auszuführen! Die Zuleitung zum Netzteil der Vitocom darf mit max. 16 A abgesichert sein. Die Anschlussvariante muss abhängig von der Heizungsanlage und der gewünschten Überwachungsfunktion gewählt werden. Die typische Anwendung zur Überwachung einer Heizungsanlage ist der "Netzanschluss über den Hauptschalter".

Trennvorrichtungen für nicht geerdete Leiter

- In der Netzanschlussleitung ist eine Trennvorrichtung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom Netz trennt und der Überspannungskategorie III (3 mm) für volle Trennung entspricht. Diese Trennvorrichtung muss gemäß den Errichtungsbestimmungen in der festverlegten elektrischen Installation eingebaut werden, z. B. Hauptschalter oder vorgeschalteter Leitungsschutzschalter.
- Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Klasse B — für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.

Netzanschluss über den Hauptschalter

Beim Ausschalten der Heizungsanlage durch den Hauptschalter wird auch die Vitocom 300 ausgeschaltet. Es werden keine bauseitig aufgeschalteten Störungen mehr gemeldet. Zusätzlich mögliche Störungsmeldungen bei Anschluss einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (bauseits):

- Ausschalten der Heizungsanlage durch den Hauptschalter
- Ausfall des vorgeschalteten LS-Schalters der Heizungsanlage
- Ausschalten der Vitocom

5606996

Netzanschluss (Fortsetzung)



lontage

- (A) Netzteil der Vitocom
- B Netzanschluss 230 V/50Hz
- © Sicherung max. 16 A (bauseits)
- Hauptschalter, "Notaus" nach EN 50 156-1, 2polig, bauseits (falls erforderlich)
- 1. Prüfen, ob Zuleitung zur Vitotronic Regelung vorschriftsmäßig abgesichert ist.
- Netzanschlussleitung bauseits im Anschlusskasten
 (E) und an Stecker 40 anklemmen.



Gefahr

- Falsche Adernzuordnung kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Gerät führen. Adern "L1" und "N" nicht vertauschen:
 L1 Braun
 - N Blau
 - PE Grün/Gelb

Netzanschluss unabhängig vom Hauptschalter

Beim Ausschalten der Heizungsanlage durch den Hauptschalter bleibt die Vitocom 300 in Betrieb. Bauseitig aufgeschaltete Störungen werden gemeldet. E Anschlusskasten (bauseits)
 E Netzenschluss der Vitetranie

- (F) Netzanschluss der Vitotronic Regelung (Stecker 40)
- 3. Stecker 40 in Vitotronic Regelung einstecken.

In Verbindung mit unterbrechungsfreier Stromversorgung:

Zusätzlich wird, bei entsprechender Konfiguration der Ausfall des vorgeschalteten LS-Schalters der Heizungsanlage als Störungsmeldung gesendet.



Abb. 10

- (A) Netzteil der Vitocom 300
- B Netzanschluss 230 V/50 Hz
- © Sicherung max. 16 A (bauseits)
- D Anschlusskasten (bauseits)

- (E) Hauptschalter, "Notaus" nach EN 50 156-1, 2-polig, bauseits (falls vorhanden)
- (F) Netzanschluss der Vitotronic Regelung (Stecker 40)

Netzanschluss (Fortsetzung)

- 1. Prüfen, ob Zuleitung zur Vitotronic Regelung vorschriftsmäßig abgesichert ist.
- Netzanschlussleitung bauseits im Anschlusskasten
 D und an Stecker 40 anklemmen.



Gefahr

Falsche Adernzuordnung kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Gerät führen. Adern "L1" und "N" nicht vertauschen: L1 Braun

- N Blau
- PE Grün/Gelb

3. Stecker 40 in Vitotronic Regelung einstecken.

Anzeige- und Bedienelemente



Abb. 11

A	Display	DI2	Anzeige DI2
⊲ ⊖̂►	Cursor-Tasten	DI1	Anzeige DI1
OK	Zur Bestätigung einer Auswahl	DO	Anzeige DO
Ð	Ein Schritt im Menü zurück oder Abbruch	CON/ACT	Anzeige IP-Verbindungsstatus
	der begonnenen Einstellung	4	Störungsanzeige
LON	LON-Anzeige	0	Betriebszustandsanzeige
M-BUS	M-BUS-Anzeige		

Grundanzeige im Display

Bedienung	-
Information	+
Abb. 12	

Falls für 4 min keine Einstellungen an der Vitocom 300 erfolgt sind, springt das Display in die Grundanzeige zurück.

Symbole

Die Symbole erscheinen nicht ständig, sondern abhängig von den Einstellmöglichkeiten innerhalb der Menüstruktur.

- ► Zeigt an, welcher Menüpunkt ausgewählt ist.
- → So gekennzeichnete Menüs haben ein Untermenü. Untermenü öffnen: **OK** drücken.
- Dieser Menüpunkt ist aktiv.

Betriebszustandsanzeige "①"		
Blinkt grün.	Vitocom wird initialisiert. Oder Software-Update wird installiert. Das Gerät darf nicht vom Stromnetz getrennt wer- den.	
Leuchtet grün.	"Normaler Betrieb", keine Störung an Heizungsanlage und Vitocom 300	
Störungsanzeige "l"	·	
Leuchtet rot.	Wartung aktiv: Siehe Seite 35.	
Blinkt langsam rot.	Störung an der Heizungsanlage oder der Vitocom oder Alarm Sammelstörmeldung am Digital-Ausgang DO (gleichzeitig: Anzeige DO leuchtet grün)	
Blinkt schnell rot.	Interne Störung der Vitocom 300	
"CON/ACT", IP-Verbind	dungsstatus	
Blinkt langsam gelb.	Verbindungsaufbau: Siehe Seite 27.	
Blinkt schnell gelb.		
Leuchtet gelb.		
Blinkt grün.	Datenübertragung zwischen Vitocom 300 und Vitodata Server aktiv	
Leuchtet grün.	Sichere Verbindung zum Vitodata Server aufgebaut	

Bedeutung der LED-Anzeigen

"DO"	
Leuchtet grün.	DO ist Sammelstörmeldeausgang: kein Alarm oder DO ist Sammelstörmeldeausgang, Alarm (gleichzeitig: LED-Anzeige "I" blinkt lang- sam rot) oder DO High-Pegel
Aus	DO Low-Pegel
Anzeigefunktion Öffner	am Beispiel "DI1"
Leuchtet grün.	DI1 ist Öffner, High-Pegel. Oder DI1 ist Alarm-Öffner, High-Pegel, mit Meldung an Vitodata Server.
Leuchtet rot.	DI1 ist Alarm-Öffner, Low-Pegel, mit Meldung an Vitodata Server.
Aus	DI1 ist Öffner, Low-Pegel.
Anzeigefunktion Schlie	ßer am Beispiel "DI2"
Leuchtet grün.	DI2 ist Schließer, Low-Pegel. Oder DI2 ist Alarm-Schließer, Low-Pegel, mit Meldung an Vitodata Server.
Leuchtet rot.	DI2 ist Alarm-Schließer, High-Pegel, mit Meldung an Vitodata Server.
Aus	DI2 ist Schließer, High-Pegel.
"M-BUS"	
Blitzt grün.	Bei Datenübertragung
"LON"	
Blinkt langsam grün.	Teilnehmer-Check
Blinkt schnell grün.	LON nicht konfiguriert
Leuchtet grün.	LON applikationslos
Alle LED-Anzeigen gleid	chzeitig
Blinken grün.	Die Vitocom 300 wurde auf werkseitige Einstellung zurückgesetzt. Alle LED-Anzei- gen blinken solange grün bis über Vitodata die Löschung der Serverdaten bestätigt wurde.

Vitocom 300 einschalten

Nach dem Einschalten der Netzspannung beginnt die Initialisierung der Vitocom 300.

Initialisierung

Bei der Initialisierung der Vitocom 300 laufen folgende Prozesse nacheinander ab:

1. Vitocom 300 startet und lädt die interne Betriebssoftware

Die LED-Anzeige "①" (siehe Seite 26) blinkt **nach ca. 2 min** grün. Nach einigen Minuten leuchtet die LED-Anzeige "①" grün.

2. Mit Vitodata Server verbinden

Die LED-Anzeige "CON/ACT" (siehe Seite 26) zeigt den Ablauf des Verbindungsaufbaus an:

- Blinkt langsam gelb: Vitocom 300 wird in das bauseitige IP-Netzwerk eingebunden (bei DHCP: IP-Adresse von DHCP-Server beziehen).
- Blinkt schnell gelb: Internetverbindung wird aufgebaut.
- Leuchtet gelb: Verbindung zum Vitodata Server wird aufgebaut.
 Leuchtet grün:
 - Sichere Verbindung zum Vitodata Server ist aufgebaut.

Vitocom 300 einschalten (Fortsetzung)

3. Mit Vitotronic Regelung über LON verbinden Die Vitocom 300 legt eine Liste aller LON Teilnehmer an.

Hinweis

Der Verbindungsaufbau über LON kann einige Minuten dauern.

Initialisierung erfolgreich

Die Vitocom 300 ist betriebsbereit. Die LED-Anzeigen "O" und "CON/ACT" leuchten grün.

Initialisierung nicht erfolgreich

Falls bei der Initialisierung eine Störung auftritt, wird dies durch die zugehörenden LED-Anzeigen signalisiert. Maßnahmen zur Störungsbehebung: Siehe Seite 33.

LON-Verbindung zur Vitotronic Regelung prüfen

LON-Teilnehmer-Check an der Vitotronic Regelung durchführen.

Voraussetzungen:

- Die Vitocom 300 ist über LON an die Vitotronic Regelung angeschlossen.
- Alle Geräte sind eingeschaltet.
- Für die Vitotronic Regelungen sind LON-Teilnehmernummern vergeben.
- Eine Vitotronic Regelung ist Fehlermanager.

Hinweis

Die Vitocom 300 hat die LON-Teilnehmernummer "99" (nicht änderbar).

LON-Teilnehmerliste aktualisieren

In folgenden Fällen muss die LON-Teilnehmerliste in der Vitocom 300 aktualisiert werden:

- LON-Teilnehmer wurde entfernt.
- Bei einem vorhandenen Teilnehmer wurde das Kommunikationsmodul LON ausgetauscht.
- 1. "Service" wählen. Mit OK bestätigen.
- 2. "LON" mit OK bestätigen.

Statische IP-Adressierung einstellen

Falls nicht die dynamische IP-Adressierung (DHCP, Auslieferungszustand) genutzt werden soll:

- Router auf statische IP-Adressierung umstellen (durch IT-Fachkraft).
- Vitocom 300 auf statische IP-Adressierung umstellen (durch IT-Fachkraft).
- 1. "Service" wählen. Mit OK bestätigen.
- 2. "LAN Konfig." mit OK bestätigen.

Durchführung Teilnehmer-Check

- Montage- und Serviceanleitung Wärmeerzeuger oder

 - Serviceanleitung Vitotronic Regelung

Hinweis

Falls der Teilnehmer-Check erfolgreich war, blinkt die LED-Anzeige "LON" der Vitocom 300 für ca. 1 min grün und im Display der Vitotronic wird "Check OK" angezeigt.

- 3. "Teilnehmer" mit OK bestätigen.
- "Liste löschen?" mit OK bestätigen. Die LON-Teilnehmerliste wird gelöscht und die Vitocom 300 legt eine neue LON-Teilnehmerliste an.
- Die Vollständigkeit der Liste mit der Vitodata 5. Bedieneroberfläche prüfen.
- 3. "DHCP Konfig." mit OK bestätigen.
- 4. "DHCP aus" wählen und mit OK bestätigen. Die dynamische IP-Adressierung ist ausgeschaltet.

Statische IP-Adressierung einstellen (Fortsetzung)

- Um die statische IP-Adressierung zu aktivieren, in den folgenden Menüpunkten die entsprechenden Einstellungen von der IT-Fachkraft vornehmen lassen:
 - "IP-Adresse"
 - "Subnetzmaske"
 - "Gateway"
 - "DNS Server 1"
 - "DNS Server 2"

Hinweis

Die IP-Adressen der DNS-Server müssen nur angegeben werden, falls im internen Netzwerk entsprechende Server verwendet werden.

Falls die Einstellungen korrekt erfolgt sind, kann die Verbindung vom Vitodata Server zur Vitocom 300 hergestellt werden.

Benutzer registrieren, Heizungsanlage einrichten

Für die Bedienung der Heizungsanlage über Vitodata muss ein Benutzerkonto auf dem Vitodata Server erstellt und eine Heizungsanlage eingerichtet werden. Hierfür **einmalige** Benutzerregistrierung durchführen.

Hinweis

Um die aktuellsten Software-Produktverbesserungen nutzen zu können, empfehlen wir den über den Vitodata Server bereitgestellten Vitocom Updates zuzustimmen und diese durchzuführen.

Über Vitodata 300 Bedieneroberfläche (gebührenpflichtiger Internetdienst)

Organisationseinheit registrieren

Online-Hilfe "Vitodata 300"

Heizungsanlage und Ein- und Ausgänge der Vitocom 300 und des Erweiterungsmoduls EM301 (falls vorhanden) einrichten



Achtung

Durch Fehlbedienung bei der Inbetriebnahme könnten an der Vitocom 300 angeschlossene Geräte beschädigt werden. Erst wenn die Einrichtung der Ein- und Aus-

gänge in Vitodata 300 erfolgt ist und die Daten erfolgreich an Vitocom und Erweiterungsmodul EM301 übertragen wurden, dürfen die Anschlüsse an den Ein- und Ausgängen ausgeführt werden.

Die Übernahme der Einstellungen kann in Vitodata 300 wie folgt geprüft werden: Für Vitocom und Erweiterungsmodul müssen im Menü "Anlagen/Parametrierung/Ein- und Ausgänge" in der Tabellenspalte "Aktueller Wert Regelung" die getätigten Einstellungen an den Ein- und Ausgängen angezeigt werden. Das kann ein paar Minuten dauern. Ggf. die Ansicht aktualisieren.

Benutzer registrieren, Heizungsanlage einrichten (Fortsetzung)

Inbetriebnahme der Heizungsanlage

Online-Hilfe "Vitodata 300" und Montage- und Serviceanleitung der angeschlossenen Vitotronic Regelungen oder Wärmeerzeuger

Über Vitodata 100 Bedieneroberfläche (gebührenfreier Internetdienst)

Benutzer registrieren



Online-Hilfe "Vitodata 100"

Heizungsanlage einrichten



Online-Hilfe "Vitodata 100"

Inbetriebnahme der Heizungsanlage

Hinweis

Vitodata 100 ist ein gebührenfreier Internetdienst für das Versenden von Meldungen per E-Mail. Für das Versenden per SMS ist der gebührenpflichtige Internet-Service "Vitodata 100 Störungsmanagement" erforderlich.

Funktionsprüfung

1. Störung an der Heizungsanlage simulieren, z. B. Sensorstörung.

Serviceanleitung Vitotronic Regelung oder Wärmeerzeuger

- 2. Folgendes prüfen:
 - Die LED-Anzeige "I" (siehe Seite 26) blinkt rot und im Display der Vitocom 300 erscheint "Störung".
 - Die Störungsmeldung wird an die in Vitodata hinterlegten Meldeziele gesendet.
 - Nähere Informationen zu dieser Störungsmeldung abfragen: Siehe Seite 33.
- Service-PIN senden

Für die Einbindung der Vitocom 300 in ein bestehendes LON kann der Service-PIN gesendet werden.

- 1. Mit ▼ "Service" wählen.
- Mit OK bestätigen. 2.
- Mit **▲/▼** "LON" wählen. 3.
- 4. Mit OK bestätigen.
- 5. Mit ▼ "Service-PIN" wählen.

3. Störung quittieren.



Hinweis

Das Beheben einer Störung wird durch eine Meldung bestätigt.

Online-Hilfe "Vitodata 300" und Montage- und

Vitotronic Regelungen oder Wärmeerzeuger

Serviceanleitung der angeschlossenen

Falls die Störung nicht behoben wird, wird an den folgenden 3 Tagen eine Wiederholungsmeldung versendet.

- 6. Mit OK bestätigen.
- 7. "Service-PIN Senden?" mit OK bestätigen. "Gesendet: #1" gibt an, dass die Service-PIN zum 1. Mal gesendet wurde.
- 8. Mit OK kann jeweils 1 weiterer Sendevorgang ausaelöst werden. "Gesendet: #2" usw.

Menü-Übersicht

Bedienung

Wartung Sprache

Information

Störung	
Herstellnummer	
	Herstellnummer
Netzwerk LAN3	
	IP-Adresse
	Subnetzmaske
	DHCP Konfig.

Service

M-Bus Konfig			
	M-Bus Scan		
		M-Bus Scan:	
		otarten	Fortophritt anzoigan
	T . 1		
	Teilnehmer	<u> </u>	
		Teilnehmerkenr	nung 1-n anzeigen
			Löschen
			Mappen
LON			
	Teilnehmer		
		Liste löschen	
	Service-PIN		
		Service-PIN	
LAN Konfig.			
	DHCP Konfig.		
	IP-Adresse		Hinweis
	Subnetzadresse	9	Nur erforderlich falls DHCP aus ist.
	Gateway DNS Server 1		
	DNS Server 2		
Einstellungen			
	Grundeinst.		
	Werkseinst.		
	Softwarestand		
	USB Service		
	Displaytest		

Status der Service-Schnittstelle abfragen

Nicht für alle USB-Geräte wird die Aktivität der Service-Schnittstelle über LED angezeigt. Ob ein angeschlossener Datenträger an der Service-Schnittstelle erkannt wird, kann über dieses Menü abgefragt werden.

- 1. Mit **▼** "Service" wählen.
- 2. Mit OK bestätigen.

Softwarestand abfragen

- 1. Mit ▼ "Service" wählen.
- 2. Mit OK bestätigen.
- 3. Mit ▼ "Einstellungen" wählen.
- 4. Mit OK bestätigen.
- 5. Mit ▼ "Softwarestand" wählen.

Bereits behobene Störung abfragen

- **1.** Mit **▼ "Information**" wählen.
- 2. Mit OK bestätigen.
- "Störung" mit OK bestätigen. Der Störungscode wird angezeigt.

Hinweis

Nur die letzte aktive Störung wird angezeigt.

- 3. Mit ▲/▼ "Einstellungen" wählen.
- 4. Mit OK bestätigen.
- 5. "USB Service" mit OK bestätigen. Folgende Anzeigen sind möglich:
 - "Kein Datenträger"
 - "Aktiv": Datenträger erkannt
 - "Inaktiv": Datenträger nicht erkannt
- 6. Mit OK bestätigen.
- 7. Mit ▲/▼ die Anzeigen wählen:
 - "Distribution"
 - "Applikation"
 - "Neuron"
 - "Betriebssystem"
- 4. Mit *◄*/► wechselt die Anzeige zwischen Störungscode und Uhrzeit und Datum.

Hinweis

Falls die Vitocom 300 keine Verbindung zum Internet hat, sind die Uhrzeit und das Datum der Störung ggf. nicht korrekt.

Maßnahmen zur Störungsbehebung

Störungen an der Vitocom 300 werden im Display mit "**Störung"** und durch verschiedene LED-Anzeigen signalisiert: Siehe Seite 26.

Abfragen der "Störung"

- 1. "Störung" wählen.
- 2. Mit OK bestätigen. Der Störungscode wird angezeigt.

Störungen mit LED-Anzeige

3. Mit ∢ > wechselt die Anzeige zwischen Störungscode und Uhrzeit und Datum.

Hinweis

Falls die Vitocom 300 keine Verbindung zum Internet hat, sind die Uhrzeit und das Datum der Störung ggf. nicht korrekt.

	Art der Störung	Maßnahmen
"CON/ACT" (IP-Verbindur	igsstatus)	
Blinkt langsam gelb.	IP-Adresse konnte nicht bezo- gen werden.	 LAN-Verbindungsleitung prüfen. Prüfen, ob am Router und der Vitocom 300 die gleiche IP-Adressierung (statisch oder dy- namisch) eingestellt ist. Netzwerkeinstellungen am Router und der Vitocom 300 prüfen. Ggf. Vitocom 300 austauschen.
Blinkt schnell gelb.	IP-Adresse bezogen, aber keine Internetverbindung	 Internetverbindung mit anderem LAN-Teilnehmer, z. B. Laptop prüfen. Falls auch mit anderem LAN-Teilnehmer keine Internetverbindung möglich ist, Netzwerkeinstel- lungen am DSL-Router durch IT-Fachkraft prü- fen lassen.
Leuchtet gelb.	Internetverbindung vorhanden, aber Vitodata Server nicht er- reichbar	Spannungsversorgung ausschalten und nach ca. 15 s wieder einschalten. Verbindungsversuch wird wiederholt: Siehe Seite 27.
"O" Betriebszustandsanz	eige	
Blinkt nach dem Einschal- ten länger als 5 min grün.	Störung bei der Initialisierung der Vitocom 300	 Spannungsversorgung ausschalten und nach ca. 15 s wieder einschalten. Ggf. Vitocom 300 austauschen.
"l" Störungsanzeige		·
Blinkt schnell rot.	Interne Störung an der Vitocom 300	 Spannungsversorgung ausschalten und nach ca. 15 s wieder einschalten. Ggf. Vitocom 300 austauschen.
Blinkt langsam rot.	Störung an der Vitocom	 Spannungsversorgung ausschalten und nach ca. 15 s wieder einschalten. Ggf. Vitocom 300 austauschen.
Blinkt langsam rot.	Störung an der Heizungsanlage	Störung an der Heizungsanlage beheben.
Blinkt langsam rot.	Alarm Sammelstörmeldung am Digital-Ausgang DO (gleichzei- tig: Anzeige DO leuchtet grün)	Störung am überwachten Gerät beheben.
Leuchtet rot.	Funktion " Wartung " ist aktiv.	Funktion "Wartung " wird automatisch nach 8 h beendet. Oder Funktion "Wartung " sofort ausschalten: Siehe Seite 35.

Maßnahmen zur Störungsbehebung (Fortsetzung)

Störungen ohne LED-Anzeige

Störung	Maßnahmen
Alle Anzeigen an der Vitocom 300 sind aus.	Netzanschluss der Vitocom 300 prüfen.
Die Vitocom 300 meldet "Teilnehmer Ausfall".	 Prüfen, ob alle LON-Teilnehmer eingeschaltet sind. LON-Verbindungsleitungen prüfen. Prüfen, ob "Notaus" gedrückt ist. Prüfen, ob Spannungsversorgung durch Netzausfall unterbrochen wurde.

Grundeinstellung/Werkseinstellung herstellen

"Grundeinst."	Nur die eingegebenen Daten und Konfigurationen werden zurückgesetzt. Die Vitocom 300 ist in den Organisationseinheiten noch erreichbar.
"Werkseinst."	Die Vitocom 300 wird komplett zurückgesetzt und ist auch in den Organisationseinheiten nicht mehr erreichbar.

Hinweis

Sowohl bei **"Grundeinst."** als auch bei **"Werkseinst."** werden alle angeschlossenen Erweiterungsmodule auch zurückgesetzt.

- 1. Mit **▼** "Service" wählen.
- 2. Mit OK bestätigen.
- 3. Mit ▲/▼ "Einstellungen" wählen.
- 4. Mit OK bestätigen.
- 5. "Grundeinst." oder "Werkseinst." mit OK bestätigen.
- 6. "Ja" wählen.

- 7. Zweimal mit OK bestätigen.
- 8. Die LED-Anzeigen "①" und "CON/ACT" erlöschen.
 - Die Vitocom 300 wird neu initialisiert: Siehe Seite 27.
 - Die LON-Teilnehmerliste der Vitocom 300 wird aktualisiert.

Beim Zurücksetzen auf werkseitige Einstellung:

 Alle LED-Anzeigen blinken grün für min. 20 Sekunden.
 Und max. solange, bis über Vitodata die

Löschung der Serverdaten bestätigt wurde.

Regelmäßige Funktionsprüfung

Die Funktionsfähigkeit der Meldewege muss in regelmäßigen Abständen geprüft werden: Siehe "Funktionsprüfung" auf Seite 30.

Funktion "Wartung"

Mit dieser Funktion wird die Übertragung von Meldungen der Heizungsanlage an den Vitodata Server unterdrückt, z. B. während Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage.

Funktion "Wartung" einschalten

- 1. "Bedienung" wählen.
- 2. Mit OK bestätigen.
- 3. "Wartung" mit OK bestätigen.
- 4. "Ein" wählen.
- 5. Mit OK bestätigen.
 - Im Display erscheint "Wartung".
 - Die LED-Anzeige "I" (siehe Seite 26) leuchtet rot.
 - Die Meldung "Wartung aktiv" wird an die in Vitodata hinterlegten Meldeziele gesendet.

Hinweis

- Falls die Funktion "Wartung" nicht eingeschaltet wird, können abhängig von der Wartungstätigkeit Störungsmeldungen versendet werden.
- Die Funktion Wartung kann ausgeschaltet werden (siehe folgendes Kapitel) oder wird nach 8 h automatisch zurückgesetzt.

Funktion "Wartung" ausschalten

- 1. "Wartung" mit OK bestätigen.
- 2. "Aus" wählen.
- 3. Mit OK bestätigen.
 - Im Display erscheint die Grundanzeige.
 - Die LED-Anzeige "I" (siehe Seite 26) erlischt (falls keine Störung an der Heizungsanlage vorliegt).
 - Die Meldung "Wartung deaktiviert" wird an die in Vitodata hinterlegten Meldeziele gesendet.

Technische Daten

Vitocom 300, Typ LAN3

Betriebsspannung	24 V-
Nennstrom	710 mA
Leistungsaufnahme	17 W
Schutzklasse	11
Schutzart	IP 20 gemäß EN 60 529
Zulässige Umgebungstemperatur	
 Betrieb 	0 bis +50 °C Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Um- gebungsbedingungen)
 Lagerung und Transport 	−20 bis +85 °C
Abmessungen	<u>90</u> 108

Netzteil	
Nennspannung	100 bis 240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	0,8 bis 0,4 A
Ausgangsspannung	24 V-
Max. Ausgangsstrom	1,4 A
Schutzklasse	11
Potenzialtrennung Primär/Sekundär	SELV nach EN 60 950
Elektrische Sicherheit	EN 60 335
Zulässige Umgebungstemperatur	
 Betrieb 	−25 bis +70 °C
 Lagerung und Transport 	-40 bis +85 °C
Abmessungen	90 36

Technische Daten (Fortsetzung)

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eingangsspannung	24 V-
Max. Stromaufnahme	4,7 A
Eingangssicherung, eingebaut	7 A (träge, intern)
Ausgangsspannung	24 V-
Ausgangsstrom	3 A
Max. Ausgangsstrom	4 A
Schutzart	IP20
Schutzklasse	111
Zulässige Umgebungstemperatur	
 Betrieb 	0 bis +40 °C Verwendung in Wohn- und Heizräumen (normale Um- gebungsbedingungen)
 Lagerung und Transport 	−20 bis +45 °C
Batteriemodul	
Nennspannung	18,5 V–
Speichermedium	Lithium-Polymer
Nennkapazität	1400 Ah
Ladestrom	400 mA
Abmessungen USV mit Batteriemodul	90 108 J



Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe der Anlage gehören nicht in den Hausmüll.

Zur Außerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei schalten und die Komponenten ggf. abkühlen lassen. Alle Komponenten müssen fachgerecht entsorgt werden. Wir empfehlen, das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem zu nutzen. Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden. Weitere Informationen halten die Viessmann Niederlassungen bereit.

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE,

D-35108 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien und den ergänzenden nationalen Anforderungen entspricht. Die Konformitätserklärung ist mit Hilfe der Herstell-Nr. unter folgender Internetadresse zu finden:

- DE: www.viessmann.de/eu-conformity
- AT: www.viessmann.at/eu-conformity
- CH: www.viessmann.ch/eu-conformity-de oder

www.viessmann.ch/eu-conformity-fr

Libmbus

Die libmbus ist eine Open Source Bibliothek der Firma Raditex Control AB, Schweden für die Programmiersprache C, welche grundlegende Funktionen für die Datenübertragung mit M-BUS bereitstellt. Da Vitocom diese Bibliothek verwendet, müssen folgende Hinweise zum Copyright und der Haftungsausschluss beachtet werden.

Copyright © 2010-2011, Raditex Control AB. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modifi cation, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Raditex Control AB nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Abb. 13

Disclaimer

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the copyright holder or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use.

Stichwortverzeichnis

A

Abfragen	
- Softwarestand	32
– Störungen	32
Anlage einrichten	. 14, 29, 30
Anschluss	17
- Digital-Ausgang	
- Digital-Eingänge	15, 19
- Erweiterungsmodul EM301	14
– M-BUS-Zähler	15, 20
- Netzanschluss	23
– Netzwerk (LAN)	14, 19
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung	21
- Vitocom 300 an Netzteil	14, 21
- Vitotronic Regelung	19
Anzeigeelemente	
Aufstellort	15
Ausgangsspannung	36, 37
Ausgangsstrom	36, 37
Auslieferungszustand herstellen	34

В

Bedienelemente	
Bedieneroberfläche	8
Bediengerät	11
Benutzerkonto	11
Benutzer registrieren	14, 29, 30
Betriebsprogramm	12
Betriebssicherheit	8
Betriebssoftware	27
Betriebsspannung	
Betriebszustand abfragen	12
Browser	11

С

-	
Odieradressen12	2

D

DHCP11	, 1	13
DSL-Router11	, 1	13
Dynamische IP-Adressierung	´	11

Ε

Eingangsspannung	37
Einkesselanlage	11
E-Mail	8
Externe Anschlüsse	19

F

Fehlermanager	28
Ferienprogramm	12
Fernbedienen	
Fernüberwachen	
Frostschutz	8
Funktionen	
– mit Vitodata 100	
– mit Vitodata 300	
Funktionsprüfung	30
Funktionsstörung	33, 34

G

Grundanzeige	26
Grundeinstellung	34

Н

Haftung	8
Heizkennlinie	12
Heizungsanlage einrichten	14, 29, 30
HTTPS-Protokoll	12

I

Inbetriebnahme	
Initialisierung	27, 28
Internetbrowser	11
Internetverbindung aufbauen	27
Internetzugang	8
IP-Adresse	13
IP-Adresse beziehen	27
IP-Adressierung	11
IP-Netzwerk	12
IP-Verbindungsstatus	. 27, 33, 34

Κ

Kaskadenregelung	11
Kommunikationsmodul einbauen	14, 18
Kommunikationsmodul LON	28
Kontakt, potenzialfrei	17

L

LAN-Anschluss	19
LAN-Verbindungsleitung	15, 19
LED-Anzeigen	26
LON	
- Verbindung herstellen	28
– Verbindung prüfen	28
LON-Serviceanzeige	28
LON-Teilnehmer	11
LON-Teilnehmer-Check	28
LON-Teilnehmerliste	
LON-Teilnehmernummer	
LON-Verbindungsleitung	12, 15

Μ

Maßnahmen zur Störungsbehebung	33
max. Ausgangsstrom	37
max. Stromaufnahme	37
M-BUS-Schnittstelle	20
Meldewesen prüfen	15
Meldeziele	
Meldungen weiterleiten	
Mengenwerte	12
Menü-Übersicht	31
Mobiltelefon	12
Montage	
– Erweiterungsmodul EM301	15
– Vitocom 300	

N

••		
Nennfrequenz	36	90
Nennspannung	36	560699

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

	00
Nennstrom	
Netzanschluss	23
- über den Hauptschalter	23
- unabhängig vom Hauptschalter	24
- Vorschriften	
Netzbetreiber	8
Netzteil	
- Ausgangsspannung	36
- Ausgangsstrom	36
- Nennfrequenz	
- Nennspannung	
- Nennstrom	
- Schutzklasse	
- Umgebungstemperatur	36
Netzwerk	12
Netzwerkeinstellungen	13
Netzwerkinstallation	19

0

otimierung12

Ρ

Port 443	11,	13
Port 80	11,	13
Potenzialfreier Kontakt		17

R

Regelungsparameter	12
Reset	34

S

Schaltzeiten	12
Schutzart	
Schutzklasse	
Service-PIN	
Sichere Verbindung	12
Sicherheitsparameter	11
SMS	8
Störung	
- Heizungsanlage	
Störungsanzeige	33, 35
Störungsbehebung	
Störungsmeldung	
Symbole	
Systemvoraussetzungen	
- Heizungsanlage	11
- IP-Netzwerk	11

T Te

-	
Teilnehmer-Check	
Teilnehmerliste	
Temperatur-Sollwert	
Trenddatenerfassung	12

U

Ubersicht der Anschlüsse	
– Netzteil	
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
– Vitocom 300	17
Umgebungstemperatur	15, 36, 37
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	
– Ausgangsspannung	37
– Ausgangsstrom	37
– Eingangsspannung	37
– max. Ausgangsstrom	37
 max. Stromaufnahme 	
- Umgebungstemperatur	37
USB-Schnittstelle	32

V

Verbindung prüfen	14
Verbindungsleitung Erweiterungsmodul EM301	15
Verbindung über LON prüfen	28
Verbrauchswerte	12
Vitodata Bedieneroberfläche	12
Vitotronic Regelung	12
Voraussetzungen	8
Vorschriften an Netzanschluss	23

W

Wärmeerzeuger	11
Wartungsfunktion	35
Wartungs- und Störungsanzeige	35
Web-Browser	11
Web-Server	
Weiterleiten von Meldungen	12
Werkseitige Einstellung	

Viessmann Ges.m.b.H. A-4641 Steinhaus bei Wels Telefon: 07242 62381-110 Telefax: 07242 62381-440 www.viessmann.at



Viessmann Climate Solutions SE 35108 Allendorf Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de