SIEMENS



POS8.4420/109; POS8.4440/109

Raumbediengeräte

Grundlegende Dokumentation

A6V11471220_en--_e

06.09.2021 6155880

Inhaltsverzeichnis

1	Über dieses Dokument3						
1.1	Revisionsverlauf						
1.2	Vor dem Gebrauch						
1.3	Referenzdokumente4						
2	Produktübersicht						
2.1	Typen	5					
	2.1.1 Gerätekombinationen	5					
2.2	Ausstattung	5					
2.3	Systemtopologie	5					
2.4	Mechanischer Aufbau	6					
2.5	Diagramme	6					
	2.5.1 Anschlussklemmen	6					
	2.5.2 Anschlusspläne	7					
2.6	Abmessungen	8					
3	Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Entsorgung	9					
3.1	Allgemeine Bestimmungen	9					
3.2	Gerätespezifische Bestimmungen	9					
3.3	Hinweise zur EMV-Optimierung	9					
3.4	Entsorgung	10					
4	Montage und Installation	11					
4.1	Vorbereitung	11					
4.2	Montageanweisungen	12					
5	Planung	14					
6	Inbetriebnahme	36					
6.1	Programmierungsstift und Service-LED	36					
	6.1.1 Adressierung	36					
	6.1.2 Verbindungstest	36					
	6.1.3 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	37					
7	Technische Daten	38					
8	Funktionen	40					
9	Bedienung	42					
9.1	Anzeige Belüftung	42					
9.2	Anzeige Temperatur	43					
9.3	Anzeige Warmwasser	44					
9.4	Anzeige Benachrichtigungen4						
9.5	Anzeige Uhr44						
9.6	Planer-Einstellungen 48						
9.7	Grund- und Experteneinstellungen49						
9.8	Anzeige Standby	51					
10	Anhang	52					
10.1	Parameter	52					
10.2	Objektliste	52					

1 Über dieses Dokument

1.1 Revisionsverlauf

Revision	Datum	Änderungen	Abschnitt
е	September 2021	Info über blinkenden Bildschirm hinzuge- fügt.	Kapitel 5 und Kapitel 9
d	Mai 2021	Info über Feuchtig- keit für POS8.4440/ 109 hinzugefügt.	Kapitel 7
С	Oktober 2020	POS3.3515/100 gelöscht.	Kapitel 2.1.1
b	August 2019	Kapitel "Planung" und "Objektliste" hinzugefügt.	Kapitel 5 und Kapitel 10
а	November 2018	erste Ausgabe	alle

1.2 Vor dem Gebrauch

Warenzeichen

In der untenstehenden Tabelle sind die in diesem Dokument verwendeten Warenzeichen Dritter und die jeweiligen rechtlichen Eigentümer aufgeführt. Die Verwendung von Warenzeichen unterliegt internationalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

	Warenzei- chen	Rechtlicher Eigentümer		
	KNX®	KNX Association, B – 1831 Brüssel-Diegem, Belgien http://www.knx.org/		
	Alle in der Tabe getragene (™) I Angaben in dies die Kennzeichn	lle aufgeführten Produktnamen sind eingetragene (®) oder nicht ein- Marken der in der Tabelle aufgeführten Inhaber. Basierend auf den sem Abschnitt verzichten wir aufgrund der besseren Lesbarkeit auf ung von Marken (z. B. durch die Symbole ® und ™).		
Urheberrecht	Die Vervielfältig chen schriftliche Personen oder	ung und Weitergabe dieses Dokumentes ist nur mit dem ausdrückli- n Einverständnis von Siemens gestattet und darf nur an autorisierte Unternehmen mit den erforderlichen Fachkenntnissen erfolgen.		
Qualitätssicherung	 Diese Dokumen Der Inhalt al Alle notwen Die Dokume schriebener 	te wurden mit höchster Sorgfalt erstellt. Iler Dokumente wird regelmäßig überprüft. digen Korrekturen werden in nachfolgende Versionen aufgenommen. ente werden bei Änderungen oder Korrekturen an den hierin be- n Produkten automatisch angepasst.		
	Informieren Sie Sollten sich aus Empfehlungen e Die Adressen de <u>www.siemens.c</u>	sich über die jeweils aktuelle Fassung der Dokumente. der Nutzung dieses Dokuments Klärungsbedarf, Kritikpunkte bzw. ergeben, wenden Sie sich bitte an eine Niederlassung in Ihrer Nähe. er Siemens Regionalgesellschaften finden Sie unter om/sbt.		
Nutzung des Doku- ments/Voraussetzung für den Leser	Bevor Sie unsere Produkte verwenden, müssen Sie die im Lieferumfang enthalte- nen oder gleichzeitig mit den Produkten (Geräte, Anwendungen, Werkzeuge usw.) bestellten Dokumente aufmerksam und vollständig lesen.			
	Die Nutzung un geschulte Perso Verwendung un	serer Produkte und Dokumente ist auf autorisierte und angemessen onen mit dem nötigen Fachwissen für eine bestimmungsgemäße serer Produkte zu beschränken.		
	Weitere Informa	tionen zu Produkten und Anwendungen finden Sie hier:		

- Im Intranet (nur für Siemens Mitarbeitende) unter <u>https://workspace.sbt.siemens.com/content/00001123/default.aspx</u>
- In Ihrer lokalen Siemens Niederlassung <u>www.siemens.com/sbt</u> oder bei Ihrem Systemlieferanten.
- Beim Supportteam in der Hauptniederlassung <u>fieldsupport-</u> zug.ch.sbt@siemens.com, wenn kein lokaler Ansprechpartner verfügbar ist.

Soweit gesetzlich zulässig haftet Siemens nicht für Verluste infolge der Nichteinhaltung oder unzureichenden Einhaltung der zuvor genannten Punkte.

1.3 Referenzdokumente

Ref.	Dokumenttitel	Dokumentnummer
[1]	Datenblatt	A6V11519429
[2]	Montageanweisungen	A6V10733764

2 Produktübersicht

2.1 Typen

Produkt-	Lagernummer	Ausst	attung	LCD-	Mindest-	
nummer		Temperatur- sensor	Feuchtigkeits- sensor	Anzeige mit Hinter- grundbe- leuchtung	bestell- menge	
POS8.4420/109	S55625-H422-A100	Ja	Nein	Ja	20	
POS8.4440/109	S55625-H444-A100	Ja	Ja	Ja	20	

2.1.1 Gerätekombinationen

Тур	Typnummer	Dokument-ID	Beschreibung
Regler	POS3.5715/100	A6V11417931	Für HLK-Regelungs-, - Schalt- und - Überwachungsfunktionen

2.2 Ausstattung

- Messung der Raumtemperatur (POS8.4420/109)
- Messung der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit (POS8.4440/109)
- je nach Regleranwendung Tasten zur Einstellung von Raumtemperatursollwert, Belüftung, Warmwasser, Planer
- LCD-Anzeige f
 ür Raumtemperatur, Betriebsarten, Luftfeuchtigkeit (nur POS8.4440/109), Planer, Benachrichtigungen und Uhrzeiteinstellung
- Bedienung über 8 Tasten
- 2-Draht-Schnittstelle zum Regler über KNX PL-Link
- Spannungsversorgung des Raumbediengeräts über KNX PL-Link
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

2.3 Systemtopologie



2.4 Mechanischer Aufbau



1	Dichtung für die Frontplattenmontage		KNX PL-Link-Busanschluss
2	Grundplatte mit		Buchse für den Anschluss von Werkzeugen
	Schraubenlöchern für alle gängi- gen Klemmenkästen		
	Führungen zur mittigen Verdrahtung, von oben oder von unten		
3	Raumbediengerät		

2.5 Diagramme

2.5.1 Anschlussklemmen

KNX PL-Link-Stecker

Anschlussnippel	Stift	Beschreibung
	+	KNX PL-Link (Plus)
+ - + -	-	KNX PL-Link (Minus)

Die Position des KNX PL-Link-Steckers kann dem Abschnitt "Mechanischer Aufbau" entnommen werden.

HINWEIS! Nutzer können ein beliebiges Kontaktpaar für den Anschluss wählen.

!	HINWEIS
	Die Drähte dürfen NICHT vertauscht werden!
	Das Gerät ist vor Verdrahtungsfehlern geschützt, aber bei vertauschten Drähten ist keine Kommunikation möglich. Der KNX / KNX PL-Link-Bus DARF NICHT an den Werkzeugstecker angeschlossen werden; dieser ist Werkzeugen vorbehal-

Werkzeugstecker

Anschlussnippel Stift		Beschreibung
	+	KNX PL-Link (Plus)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	-	KNX PL-Link (Minus)

2.5.2 Anschlusspläne

Bedienung



2.6 Abmessungen

Einheit: mm



Abb. 1: Abmessungen des Gehäuses



Abb. 2: Maße für die Montage

3 Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Entsorgung

Dieser Abschnitt erläutert allgemeine und systemspezifische Bestimmungen zu Netz- und Betriebsspannungen. Er enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit und die Sicherheit der gesamten Anlage.

3.1 Allgemeine Bestimmungen

Für die Planung und die Ausführung sind folgende allgemeine Bestimmungen zu beachten:

- Bestimmungen des jeweiligen Landes zu Elektroinstallationen und Netzspannung
- Sonstige geltende nationale Bestimmungen
- Bestimmungen des jeweiligen Landes zu Gebäudeinstallationen
- Bestimmungen des Versorgungsunternehmens
- Diagramme, Kabellisten, Vorgaben, Spezifikationen und Anweisungen des Kunden oder autorisierten Ingenieurbüros
- Bestimmungen von Dritten, z. B. Bauunternehmern oder Bauherren

Die elektrische Sicherheit der Gebäudeautomationssysteme von Siemens basiert im Wesentlichen auf der sicheren Trennung von Niederspannung und Netzspannung.

3.2 Gerätespezifische Bestimmungen

KNX Busanschluss

Wartung

Bei der Planung und Installation von Reglern und Feldgeräten mit KNX Busanschluss sind die zulässigen Leitungslängen und Topologien zu beachten. Achten Sie darauf, dass die Spannungsversorgung des Bus dem KNX Standard entspricht.

Das Gerät ist wartungsfrei. Eine Wartung ist nur durch den Hersteller möglich.

3.3 Hinweise zur EMV-Optimierung

Trennen Sie beim Einrichten von Kabelkanälen stark störende Kabel von Kabelkanäle Störsenken. Kabeltypen Störende Kabel: Motorkabel, speziell von Umrichtern gespeiste Motoren, Energiekabel Störsenken: Steuerkabel, Niederspannungskabel, Schnittstellenkabel, • LAN-Kabel, digitale und analoge Signalkabel Beide Kabeltypen können im selben Kabelkanal verlegt werden, • Trennung der jedoch in getrennten Kabelfächern. Kabel Wenn kein dreiseitig geschlossener Kabelkanal mit Trennwand verfügbar ist, müssen die störenden Kabel mindestens 150 mm von anderen Kabeln entfernt oder in separaten Kabelkanälen untergebracht sein. Wenn stark störende Kabel Störsenken kreuzen, muss dies im richtigen Winkel geschehen. In seltenen Fällen können Signalkabel und störende Stromkabel parallel ٠ verlaufen, was jedoch ein hohes Störrisiko mit sich bringt. Es wird empfohlen, ungeschirmte Kabel zu verwenden. Beachten Sie die Ungeschirmte Installationsanweisungen des Herstellers bei der Auswahl ungeschirmter Kabel. Kabel Im Allgemeinen haben paarweise verdrillte, ungeschirmte Kabel ausreichende EMV-Eigenschaften für gebäudetechnische Anwendungen (einschließlich Daten-

anwendungen) und erfordern keinen Anschluss an die umgebende Erde.

3.4 Entsorgung

X	Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der EU-Richtlinie und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
	• Entsorgen Sie das Gerät nur auf zulässige Art und Weise.
	 Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze und Regelungen.

4 Montage und Installation

Montieren Sie das Raumbediengerät gemäß den folgenden Hinweisen sowie den *Montageanweisungen (A6V10733764)*.

4.1 Vorbereitung

Verpackungsinhalt prüfen

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf sichtbare Transportschäden und Vollständigkeit.

Während des Transports beschädigte Teile dürfen nicht installiert werden. Wenden Sie sich im Falle beschädigter Teile an Ihren Siemens Ansprechpartner.

Beachten Sie die Informationen auf dem Datenblatt dieser Bedienungsanweisung, bevor Sie das Gerät installieren:

- Klimatische Umgebungsbedingungen
- Schutzklassen



- Die Geräte eignen sich zur Wand- und Frontplattenmontage.
 Empfohlene Einbauhöhe: 1,50 m über dem Boden.
- Bauen Sie die Geräte nicht in Nischen, in Regalen, hinter Gardinen, hinter Türen oder über bzw. in der Nähe von Wärmequellen ein.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft.
- Dichten Sie den Klemmenkasten oder das Montagerohr ab, falls vorhanden, da Luftströmungen die Sensormesswerte beeinflussen können.
- Beachten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen.

Betriebsbedingungen prüfen

Montageorte prüfen

4.2 Montageanweisungen

Montageanweisungen

• Die Montageanweisungen A6V10733764 sind im Lieferumfang der Geräte enthalten.

Wandmontage



- Entfernen Sie die Ausbrechöffnung am Gehäuse, bevor Sie das Kabel in die Führung einführen.
- Wenn 4-adrige Kabel f
 ür eine Daisy-Chain-Verkabelung verwendet werden, m
 üssen Sie den Kabelmantel entfernen, da das Kabel andernfalls nicht in die F
 ührung passt.





A6V10733771M05

• Halten Sie einen Abstand von mindestens 20 mm zwischen der Grundplatte und allen darüber befindlichen Objekten ein, z. B. Kabelkanälen, damit die Geräteabdeckung an der Grundplatte angebracht werden kann.



Frontplattenmontage

Demontage/Wartung



5 Planung

TempOutsideEff





TempRoomEff





HumRelRoomEff





6155880

Property- Name	Property Identifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		390 = UHD	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
TempOutsideEf f	OTS.155		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_TempHV ACAbs_Z
lokale Kopie*)	155	R		Diagnose- wert	
TempRoomEff	RTS.155		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_TempHV ACAbs_Z
lokale Kopie*)	157	R		Diagnose- wert	
HumRelRoomE ff	RRHS.155		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_RelValue _Z
lokale Kopie*)	172	R		Diagnose- wert	
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
OutsideSensor Zone	104	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Einstellung des HLK-Betriebs



SARB HLK-R	aumgerät			Nutzer-HLK-Anzeige UHD
	Nutzer HLK RoomSettings UHRS			PoomGroup 24.6.1
	RoomGroup 24.6.1 HVACModeUser	LTE	LTE IR(PreComf)	HVACModeEff
LTE IR (Auto)	HVACModeUserEff		LTE IR (16)	HVACModeEffWhy
LTE W (false)	HVACModeUserLocked			Leittechnikdaten
LTE W (Auto; Komfort; Eco)	HVACModeUserLimit		Gerätekonfigurations- daten TxtCatalog	UHD-Erkennungs- und Diagnosedaten
	Leittechnikdaten			UHD Konfigurationsdaten
	UHRS Erkennungs- und Diagnosedaten		- Personensicherheit - Geräteschutz	Geografisches Gebiet 24.6.1
	UHRS Konfigurationsdaten			
	Geografisches Gebiet 24.6.1		- Manuelle Steuerung - Planer 	

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		384 = UHRS	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
HVACModeUs er	55	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_HVACMo de_Z
HVACModeUs erLocked	156	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_Bool
HVACModeUs erEff	RSMHD.57		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_HVACMo de_Z
lokale Kopie*)	157	R		Diagnose- wert	
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- DPT_UCoun daten alue8_Z	
Subzone	103	R/W		Konfigurations- DPT_UCour daten alue8_Z	

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		390 = UHD	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
HVACModeEff	RSMHD.51		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_HVACMo de_Z
lokale Kopie*)	163	R		Diagnose- wert	
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- DPT_UCou daten alue8_Z	
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten alue8_Z	

Leerstandsbetrieb





Property- Name	Property Identifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		391 = UPS	DPT_PropData Type
(DPT_ID = 7.010)					
PresenceStatus	51	R/W	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Occupan cy
PresenceStatus Locked	155	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_Bool
PresenceStatu- sEff	UPS.156		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_Occupan cy
lokale Kopie*)	201	R		Diagnose- wert	
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- DPT_UCou daten alue8_Z	

Temporärer Betrieb





Für die volle Funktion erforderliche Parameter:

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		390 = UHD	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
TmpFanMode	FSSM.166		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_TmpFan Mode
lokale Kopie*)	208	R		Diagnose- wert	
TmpFanModeR emainTime	FSSM.167		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_TimePeri odMin
lokale Kopie*)	209	R		Diagnose- wert	
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		393 = UFS	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
FanBoostReq	162	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Trigger
FirePlaceReq	163	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Trigger
KitchenHoodR eq	164	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Trigger
ResetTmpFan Req	165	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Trigger
FanBoostProlo ngTime	166	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_TimePeri odMin
FirePlaceProlo ngTime	167	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_TimePeri odMin
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- DPT_UCount daten alue8_Z	
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Temperatur-Sollwert



6155880



Überwachung der Außentemperatur



Property- Name	Property Identifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		384 = UHRS	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
TempRoomSet pUserOffset	52	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_TempHV ACRel_Z
TempRoomSet pUserOffsetMin IN	158	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe, Konfigurati- onsdaten	DPT_TempHV ACRel_Z
TempRoomSet pUserOffsetMa xIN	159	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe, Konfigurati- onsdaten	DPT_TempHV ACRel_Z

Property- Name	Property Identifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
TempRoomSet pUserOffsetLoc ked	160	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_Bool
TempRoomSet pUserOffsetEff	RSMHD.58		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_TempHV ACRel_Z
lokale Kopie*)	161	R		Diagnose- wert	

Property- Name	Property Identifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
StepIncrement HMI_TRSetpU sOffset	171	R/W		Konfigurations- daten	DPT_Value_1_ Ucount
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8 Z

Warmwasserbetrieb über Raumgerät





Gebäudeautomations	gerät			Steuerprogram	mm				
					▼				
A-Modell		HHH	4777				11		
Binary-Calculated-Val	ue	Multistat	e-Calculated	-Value	Multistate-Process-Val	lue		Binary Process Value	
Present-Value	Aktiv	Presen	-Value	Auto	Present-Value	Norr	nal		
		Numbe	r-of-States	5	Priority-Array				
		4		Auto	Present-Priority		16		
		State-T	avt	Reduced	Number-of-States		4	Present-Value	Inaktiv
				Off/FrostProtect	Why-Indication [16]	Nor	x	Priority-Array	
				LegioProtect		Reduc	ed	Present-Priority	16
		2			State-Text	Off/FrostProt LegioProt	ect		
Update-Count	n	Update	Count	n	Update-Count	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	n	Update-Count	n
	PL-1:PR=DHWSM.	1		PL-1:PR=DHWSM.		PL-1:PR=DHWS	м.		PL-1:PR=DHWSM.
I/O-Address	DHWPushUser; APP=DHW.1;	I/O-Add	ress	DHWModeUser; APP=DHW.1;	I/O-Address	DHWModeEff; APP=DHW.1;	2	I/O-Address	DHWPushActive; APP=DHW.1;
∱ stelle	en		ſ	stellen	stelle	n 🗸		st	ellen
PL-Link-Datenerfass	sung		Warmwas	sser-Sollwert-Verwaltur	ngsprogramm DHWSM				
				DHWZone 1	\/				
			, -				Auto)		
			" 🔼	DHWW0deOser	DIWWWOdeOseiLii		4010)		_
					DHWModeUserLocked		alse)	optionale Ausgabe:	
					DHWModeEff		Norma	al) "Why"-Wert kann von BA-Present-	
					DHWModeEffWhy)	Priority oder Why- Indication abgelei-	
				V	V				
		F IR (Triag	ar)	DHWPushUser	DHWPushActive		(false)		
		("' <mark></mark>		L		()		
					1				
			Konfia	urationsdaten	7				
			Warm	wasserbereich	8				
			PrioTh	hreshDHWModeUserLoc	ked				
PL-Link Raumgerät			PIIODI						
	Nutzereinstellungen f	ür Warmur	SSAL LIDHING	ET		Nutro	-HIK	Anzeige LIHD	
	Survey and a survey of the sur	WZone 4	JJCI UDIWJ			Nutzer	nere.	DHWZana 4	
			NA/Mastelli						
LIEIR (Auto)	DHVVModeUse		www.udeusel	LIEIR (Auto)	LTE IR	(Normal)		DHWModeEff	optionale Eingab
LTE W (false)		ked			Ľ	TE IR ()	DH	WModeEffWhy	
LTE IR (false)	DHWPushAd	tive DI	IWPushUser	LTE IR (Trigger)					
					onsdaten TxtCatalo	eg 🛛 👘		Leittechnikdaten	
	Leittechn	ikdaten			 - Geräteschutz				
	Konfigurationsdaten					Konfig	guratio	onsdaten	
	Warmwasserbereich		1		- Manuelle Steueru - Planer	Ing Warr TxtR	nwasse efDHW	erbereich ModeEffWhy	1 ef [1n]
								,	

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Datenpunkt- Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		390 = UHD	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
DHWModeEff	DHWSM.51		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_DHWMod e_Z
	lokale Kopie*)	213	R		Diagnose- wert
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		181 = UDHWSET	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
DHWModeUse r	51	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_DHWMod e_Z
DHWModeUse rLocked	156	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_Bool
DHWModeUse rEff	DHWSM.56		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_DHWMod e_Z
	lokale Kopie*)	254	R		Diagnose- wert
DHWZoneCont roller	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Einstellung des Warmwasser-Sollwerts über das Raumgerät





Für die volle Funktion erforderliche Parameter:

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		390 = UHD	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
TempDHWSet pEff	DHWSM.55		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_TempHV ACAbs_Z
lokale Kopie*)	211	R		Diagnose- wert	
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		181 = UDHWSET	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
TempDHWSet pUser	52	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_TempHV ACAbs_Z
TempDHWSet pUserEff	DHWSM.162		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_TempHV ACAbs_Z
lokale Kopie*)	246	R		Diagnose- wert	
TempDHWSet pUserMinIN	158	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe, Konfigurati- onsdaten	DPT_TempHV ACAbs_Z
TempDHWSet pUserMaxIN	159	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe, Konfigurati- onsdaten	DPT_TempHV ACAbs_Z
TempDHWSet pUserLocked	160	R/W	W.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_Bool
DHWZoneCont roller	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Visualisierung der Warmwassertemperatur





Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		390 = UHD	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
TempDHWEff	DHWTS.155		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_TempHV ACAbs_Z
lokale Kopie*)	210	R		Diagnose- wert	
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		181 = UDHWSET	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
DHWPushActiv e	DHWSM.163		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_Bool
lokale Kopie*)	252	R		Diagnose- wert	
DHWZoneCont roller	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

Planer





Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschrei- bung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		110 = HLKs	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
HVACSDailyPr og_Mo 1)	231	R/W		Tägliches Programm Montag	DPT_HVACSS witchPoint
HVACSDailyPr og_Tu 1)	232	R/W		Tägliches Programm Dienstag	DPT_HVACSS witchPoint
HVACSDailyPr og_We 1)	233	R/W		Tägliches Programm Mittwoch	DPT_HVACSS witchPoint

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
HVACSDailyP- rog_Th 1)	234	R/W		Tägliches Programm Donnerstag	DPT_HVACSS witchPoint
HVACSDailyP- rog_Fr 1)	235	R/W		Tägliches Programm Freitag	DPT_HVACSS witchPoint
HVACSDailyP- rog_Sa 1)	236	R/W		Tägliches Programm Samstag	DPT_HVACSS witchPoint
HVACSDailyP- rog_Su 1)	237	R/W		Tägliches Programm Sonntag	DPT_HVACSS witchPoint

Einstellen der Uhr



Planung





Für die volle Funktion erforderliche Parameter:

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		1001 = SCLO	DPT_PropData Type
(DPT_ID = 7.010)					
SystemClock	51	R	IR.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_DateTime

6155880

Benachrichtigung: Alarm/Wartung







Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		1003 = ALSNK gerätespezifi- sches Geräte- objekt	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
AlarmInfo_CS	ALSRC.254		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_AlarmInfo _CS
lokale Kopie 1)	230	R		Diagnose- wert	
AlarmAcknowle dge	ALSRC.55		W.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Ack
lokale Kopie 2)	228	R		Diagnose- wert	
AlarmReset	ALSRC.56		W.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Reset

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
lokale Kopie 2)	229	R		Diagnose- wert	
MaintenanceInf o_CS	ALSRC.194		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_AlarmInfo _CS
lokale Kopie 1)	227	R		Diagnose- wert	
MaintenanceAc knowledge	ALSRC.192		W.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Ack

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
	lokale Kopie 2)	225	R		Diagnose- wert
MaintenanceR eset	ALSRC.193		W.req	Prozessda- tenausgabe	DPT_Reset
	lokale Kopie 2)	226	R		Diagnose- wert

Hilfseingang





Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Datenpunkt- Typ (DPT)
Schnittstel- lenobjekttyp	1	R		390 = UHD	DPT_PropData Type (DPT_ID = 7.010)
HVACModeEff	RSMHD.51		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_HVACMo de_Z
lokale Kopie*)	163	R		Diagnose- wert	
HVACModeDet erm	RSMHD.243		IR.ind	Prozessda- teneingabe	DPT_HVACMo deDeterm
lokale Kopie*)	217	R		Diagnose- wert	

Property- Name	Property Iden- tifier	Property- Zugriff	LTE-Dienst	Beschreibung	KNX Daten- punkt-Typ (DPT)
BuildingZone	101	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Raum	102	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z
Subzone	103	R/W		Konfigurations- daten	DPT_UCountV alue8_Z

6 Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme eines Raumbediengeräts sicher, dass eine Anwendung auf den angeschlossenen Regler heruntergeladen wurde, von der aus die Funktionen auf das Raumbediengerät übertragen werden.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Inbetriebnahmeverfahrens zeigt das Raumbediengerät die Standard-Bedienanzeige an, die in der auf den Regler heruntergeladenen Anwendung definiert ist

Automatische Inbetriebnahme (1 : 1-Verbindung)

KNX Bus das Inbetriebnahmeverfahren automatisch durch. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Inbetriebnahmeverfahrens zeigt das Raumbediengerät die Standard-Bedienanzeige an, die in der auf die Raumautomationsstation heruntergeladenen Anwendung definiert ist.

verbunden ist, führt das Raumbediengerät beim erstmaligen Einschalten über den

Bei einer 1 : 1-Verbindung, d. h., wenn ein Raumbediengerät mit einem Regler

6.1 Programmierungsstift und Service-LED

Die Geräte sind auf der Rückseite mit einem Programmierungsstift und einer roten Service-LED ausgestattet.



6.1.1 Adressierung

- 1. Drücken Sie kurz den Programmierungsstift (< 2 s).
 - ➡ Das Gerät wechselt in den Programmiermodus und die Service-LED leuchtet dauerhaft. Das Tool erkennt das derzeit aktive Gerät und weist es zu.
- Deaktivieren Sie nach der Inbetriebnahme des Geräts den Programmiermodus, indem Sie den Programmierungsstift kurz (< 2 s) drücken. Die Service-LED erlischt.

Hinweis:

- Der Programmiermodus wird nach jedem Neustart des Geräts wieder "deaktiviert".
- Die Adressierung und Inbetriebnahme kann automatisch erfolgen, wenn ein POS3.xx15 an das Gerät angeschlossen ist.

6.1.2 Verbindungstest

 Drücken Sie den Programmierungsstift (> 5 s und < 20 s), um die KNX PL-Link-Verbindung zu testen. Sobald Sie den Programmierungsstift loslassen, startet der Test der KNX PL-Link-Verbindung und die Service-LED blinkt (1/4 s ein, 7/4 s aus). Nach ca. 12 s wird das Testergebnis angezeigt

6155880
- Wenn der Test positiv war, leuchtet die LED dauerhaft.
- Wenn der Test fehlschlägt, blinkt die LED (1 s ein, 1 s aus).
- Drücken Sie kurz den Programmierungsstift (< 2 s), um das Ergebnis des Verbindungstests auszublenden. Die Service-LED erlischt.

6.1.3 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie den Programmierungsstift (> 20 s). Das Gerät wird gesperrt und nach 8 s neu gestartet. Der Regler entfernt es aus der Geräteliste. In dieser Zeit kann das Gerät sicher aus dem Netzwerk entfernt werden.

HINWEIS! Die LED ist während dieses Vorgangs ausgeschaltet.

Wenn der Busstecker verbunden bleibt, wird das Gerät wie ein neu hinzugefügtes Gerät behandelt, das eine automatische oder manuelle Konfiguration erfordert.

t.	HINWEIS
	Durch diesen Vorgang werden alle benutzerdefinierten Daten und Konfigura- tionseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

7 Technische Daten

Stromversorgung	
Betriebsspannung	KNX PL-Link DC 2130 V
Max. Stromaufnahme	710 mA

Schnittstellen		
Anschlusstyp zwischen Regler und Raumbe- diengerät KNX PL-Link	KNX PL-Link	
Baudrate	9,6 kBit/s	
Protokoll	KNX PL-LINK	
Standardmäßiger KNX Stecker	Drahtdurchmesser 0,8 mm, max. 1,0 mm (nur eindrähtige Leiter)	
Leitungstyp	2-adriges Twisted Pair-Kabel, verseilt, eindrähtig	
Einfache Kabellänge (von der Raumautoma- tionsstation zum Raumbediengerät)	< 1000 m	
Abschnitt	0,51,5 m²	
Polarität der Busleitung	PL+, PL-	
Busabschlusswiderstand	nicht erforderlich	

Sensordaten		
Temperatursensor	Messelement	NTC-Widerstandssensor
	Messbereich	050 °C
	Messgenauigkeit (5…30 °C)	±0,8 °C
	Messgenauigkeit (25 °C)	±0,5 °C
Feuchtigkeitssensor	Messbereich	10 %95 % r.F.
(nur POS8.4440/109)	Genauigkeit (20 %80 % r. F.)	±4 % bei 25 °C
	Genauigkeit (0 %20 %, 80 %95 % r. F.)	±6 % bei 25 °C

Umgebungsbedingungen und Schutzklassen	
Gehäuseschutzart	• IP30
Schutzart gemäß EN 60529	IP 33 für Oberfläche
Schutzklasse der Isolierung	Klasse III
Klimatische Umgebungsbedingungen	
Regelbetrieb	 Umgebungsbedingungen: Klasse 3K5 Temperatur 050 °C Luftfeuchtigkeit < 85 % r. F.
Transport	 Umgebungsbedingungen: Klasse 2K3 Temperatur -2570 °C Luftfeuchtigkeit < 95 % r. F.
Mechanische Umgebungsbedingungen	
Regelbetrieb	Klasse 3M2
Transport	Klasse 2M2

Normen, Richtlinien und Zulassungen	
EU-Konformität (CE)	A6V11210253 *)
RCM-Konformität mit EMV-Emissionsstandard	A6V11210257 *)
IC-Konformität	CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
UL-Konformität	UL916
FCC-Konformität	Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unter- liegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursa- chen; und 2) Das Gerät muss allen Störungen, denen es ausgesetzt ist, standhalten, auch Stö- rungen, die eine unerwünschte Funktion verursa- chen können.
Umweltverträglichkeit	Die Produktumweltdeklaration (A6V10733777*) enthält Daten zu umweltverträglichem Produkt- design und Prüfungen (RoHS-Konformität, Mate- rialzusammensetzung, Verpackung, ökologischer Nutzen, Entsorgung).

*) Die Dokumente können unter folgender Adresse heruntergeladen werden: <u>http://siemens.com/bt/download</u>

!	HINWEIS
	Das Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte gewährleis- ten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebäuden. Das Gerät erzeugt, nutzt und emittiert Hochfrequenzstrahlung und kann sich bei einer nicht den Anweisungen entsprechenden Installation und Verwendung nega- tiv auf den Funkverkehr auswirken. Es ist nicht auszuschließen, dass in bestimm- ten Installationen Funkstörungen auftreten. Falls dieses Gerät Funkstörungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüft werden kann, lassen sich diese Funkstörungen möglicher- weise wie folgt beheben:
	 Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder ändern sie deren Position. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an. Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Allgemeine Daten (POS8.4420/109)	
Farbe	Signalweiß (RAL 9003)
Gewicht	145 g

Allgemeine Daten (POS8.4440/109)	
Farbe	Signalweiß (RAL 9003)
Gewicht	146 g

8 Funktionen



Elemente	Funktionen
💼 , 1+ , 🕑	Anwesenheits-/Abwesenheits-/temporärer Betrieb
ক্ষ া, ারা	Temporärer Betrieb: Intensiv-/Kaminbetrieb
■ , ŵ, ∩, 0	HLK-Modus: Komfort/Sparen/Leerstand/Schutz
AUTO/MAN	Auto/Manuell
@	Manuell
\$	Anzeige Belüftung
4	Anzeige Temperatur
-	Anzeige Warmwasser
8	Anzeige Benachrichtigungen
0	Anzeige Uhr
₽ , <u>₽</u>	Anzeige Grund-/Experteneinstellungen
٩/٢	Kennzeichnet ein Bedienelement
8	Warten
0	Start
:=	Liste
₽	Alarmmeldung (A-Alarm) abnormal und nicht quittiert
<u> </u>	Alarmmeldung (A-Alarm) normal und nicht quittiert
<u>%</u>	Alarmmeldung (A-Alarm) abnormal und quittiert
Ř	Alarmmeldung (A-Alarm) normal und quittiert
عر	Servicemeldung (B-Alarm) abnormal und nicht quittiert
ß	Servicemeldung (B-Alarm) normal und nicht quittiert
ĸ	Servicemeldung (B-Alarm) abnormal und quittiert
\bigcirc	Alle Benachrichtigungen quittieren
Ð	Zurücksetzen
V	Bestätigen

Elemente	Funktionen
×	Abbrechen
t	Zurück
	Beenden/weiter
+ / -	Erhöhen/senken
\oplus	Einen Schaltpunkt hinzufügen
ſ	Bearbeiten
	Löschen
1 2 3 4 5 6 7	1 = Montag, 2 = Dienstag,, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
00 06 12 18 24	Zeit
÷	Schaltpunkt
+ 00 06 12 18 24	Zeitplanerleiste
Р	Modus Parameter lesen
14	Außentemperatur
١	Raumtemperatur
E AUX	Hilfseingang für Komfortbetrieb
	Hilfseingang für Sparbetrieb
	Hilfseingang für Leerstandsbetrieb
	Hilfseingang für Schutzbetrieb
STAUX	Hilfseingang für Intensivbetrieb
H AUX	Hilfseingang für Kaminbetrieb
m eux	Hilfseingang für Dunstabzugshaubenbetrieb

9 Bedienung

9.1 Anzeige Belüftung

Einschaltanzeige

Im Anwesenheitsbetrieb Beim Einschalten des Geräts werden in der Einschaltanzeige 3 s lang produktbezogene Informationen wie Produktmodell, Softwareversion und Seriennummer angezeigt. Dann wechselt die Anzeige zur Startanzeige.



Tasten 1 und 5	Zwischen Anwesenheits-, temporärem und Abwe- senheitsbetrieb wechseln
Tasten 2 und 6	Zwischen Auto- und manuellem Betrieb wechseln
Tasten 3 und 7	 Im Auto-Betrieb: keine Funktion (keine Pfeil- symbole angezeigt) Im manuellen Betrieb: zwischen HLK-Modi Komfort, Sparen, Leerstand und Schutz wechseln
Tasten 4 und 8	Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anzei- gen: Belüftung, Temperatur, Warmwasser, Be- nachrichtigungen und Uhr

Im temporären Betrieb



Tasten 1 und 5	Zwischen Anwesenheits-, temporärem und Abwe- senheitsbetrieb wechseln
Tasten 2 und 6	Zwischen temporären Betriebsarten wechseln: Intensiv und Kamin
Taste 3	Keine Funktion (keine Pfeilsymbole angezeigt)
Taste 7	Drücken, um die gewählte temporäre Betriebsart zu starten: Intensiv oder Kamin
Tasten 4 und 8	Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anzei- gen: Belüftung, Temperatur, Warmwasser, Be- nachrichtigungen und Uhr

Im Abwesenheitsbetrieb

Im Anwesenheitsbetrieb



Tasten 1 und 5	Zwischen Anwesenheits-, temporärem und Abwe- senheitsbetrieb wechseln
Tasten 2, 3, 4, 6, 7 und 8	Keine Funktion (keine Pfeilsymbole angezeigt)

9.2 Anzeige Temperatur

1 2 - 22,0 °C + 5 3 ↓ 6

Tasten 1 und 4	Zwischen Anwesenheits-, temporärem und Abwe- senheitsbetrieb wechseln
Tasten 2 und 5	Temperatur erhöhen oder senken
Tasten 3 und 6	Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anzei- gen: Belüftung, Temperatur, Warmwasser, Be- nachrichtigungen und Uhr

9.3 Anzeige Warmwasser

Im Anwesenheitsbetrieb



Tasten 1 und 5	Zwischen Anwesenheits-, temporärem und Abwe- senheitsbetrieb wechseln
Tasten 2 und 6	Zwischen Auto- und manuellem Betrieb wechseln
Tasten 3 und 7	Temperatur erhöhen oder senken
Tasten 4 und 8	Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anzei- gen: Belüftung, Temperatur, Warmwasser, Be- nachrichtigungen und Uhr

Im temporären Betrieb



Tasten 1 und 5	Zwischen Anwesenheits-, temporärem und Abwe- senheitsbetrieb wechseln
Tasten 2, 3 und 6	Keine Funktion (keine Pfeilsymbole angezeigt)
Taste 7	Drücken, um die gewählte temporäre Betriebsart zu starten: Warmwasser
Tasten 4 und 8	Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anzei- gen: Belüftung, Temperatur, Warmwasser, Be- nachrichtigungen und Uhr

9.4 Anzeige Benachrichtigungen

Drücken Sie in der Startanzeige die Tasten 4 oder 8, um in die Anzeige Benachrichtigungen zu wechseln. Wenn keine Benachrichtigung ansteht, wird Folgendes angezeigt:



Alarmmeldung

Wenn ein **4** Ereignis eintritt, z. B. Ereignis Nummer 1236, wird Folgendes angezeigt. Der Bildschirm blinkt bis zum Quittieren.



Drücken Sie eine beliebige Taste, um in die nächste Anzeige zu wechseln:

Hinweis: III 1 steht für Typ 1: Alarmmeldung. Wenn ein neuer Alarm eingeht, hebt er den bestehenden Alarm auf. In der Anzeige wird weiterhin Typ 1 angezeigt.



Drücken Sie die Tasten 3 oder 7, um in die nächste Anzeige zu wechseln.



Drücken Sie dann die Taste 5, um eine Aufforderung an den Regler zu senden, um alle Alarme zu quittieren.

Während Sie auf die Rückmeldung des Reglers warten, wird Folgendes angezeigt:



Nachdem alle Alarme quittiert wurden, wird automatisch Folgendes angezeigt:



Drücken Sie die Taste 7, wenn nur noch $\stackrel{\checkmark}{\leftarrow}$ Benachrichtigungen übrig sind, um in die Anzeige Zurücksetzen zu wechseln.

Drücken Sie in der Anzeige Zurücksetzen 3 oder 7, um zwischen den Anzeigen Benachrichtigungen und Zurücksetzen zu wechseln.



Die Benachrichtigungen werden nach dem Zurücksetzen gelöscht und die Anzeige wechselt zurück zur Anzeige Benachrichtigungen.



Servicemeldung

Bei den Ereignissen \bigcirc , \checkmark , \checkmark , \checkmark , \checkmark , \checkmark oder \checkmark erscheint keine Pop-up-Anzeige. Um die Benachrichtigungen einzusehen, drücken Sie in der Startanzeige die Taste 4 oder 8, um in die Anzeige Benachrichtigungen zu wechseln:

Hinweis: E 2 steht für Typ 2: Servicemeldung. Eine neue Servicemeldung hebt die bestehende Meldung auf. In der Anzeige wird weiterhin Typ 2 angezeigt.



Wenn nicht quittierte Benachrichtigungen vorliegen, drücken Sie die Taste 7, um in die folgende Anzeige zu wechseln:



Drücken Sie die Taste 5, um eine Aufforderung an den Regler zu senden, um alle Benachrichtigungen zu quittieren. Während Sie auf die Rückmeldung des Reglers warten, wird die folgende Anzeige angezeigt:



Nachdem alle Benachrichtigungen quittiert wurden, wird automatisch Folgendes angezeigt:



Servicemeldungen werden ausgeblendet und die Anzeige wechselt zurück zur Anzeige Benachrichtigungen, nachdem das Gerät eine Wartungs-, Normal- und Quittiert-Rückmeldung vom Regler empfangen hat.



9.5 Anzeige Uhr



Tasten 1, 2, 3, 6 und 7	Keine Funktion (keine Pfeilsymbole angezeigt)
Taste 5	Drücken, um die Uhrzeit und das Datum zu än- dern.
Tasten 4 und 8	Wechsel zwischen den unterschiedlichen Anzei- gen: Belüftung, Temperatur, Warmwasser, Be- nachrichtigungen und Uhr

9.6 Planer-Einstellungen

Drücken Sie in der Startanzeige lange die Taste 2, um die Planer-Einstellungen für die Belüftung zu öffnen:



Taste 1	Drücken Sie diese Taste zum Beenden und Spei- chern der Einstellungen.
Tasten 2 und 6	Drücken Sie diese Taste, um einen Wochentag auszuwählen.
Tasten 3, 4, 5 und 7	Keine Funktion (keine Pfeilsymbole angezeigt)
Taste 8	Drücken Sie diese Taste, um die Planer- Einstellungen für den ausgewählten Wochentag zu bearbeiten.

Drücken Sie in der oben stehenden Anzeige die Taste 8, um in die folgende Anzeige zu wechseln und den Planer weiter zu bearbeiten:



Taste 1	Drücken Sie diese Taste zum Beenden und Spei- chern der Einstellungen.
Tasten 2, 4 und 6	Keine Funktion (keine Pfeilsymbole angezeigt)
Tasten 3 und 7	Durch Schaltpunkte schalten
Taste 5	Drücken Sie diese Taste, um einen Schaltpunkt hinzuzufügen.
Taste 8	Drücken Sie diese Taste, um den Schaltpunkt zu bearbeiten.

!

Es können maximal 15 Schaltpunkte hinzugefügt werden.

9.7 Grund- und Experteneinstellungen

Drücken Sie in der Startanzeige lange die Taste 8, um in die Anzeige Grundeinstellungen zu wechseln:

6155880

Grund-

einstellungen



Taste 1	Drücken Sie diese Taste zum Beenden und Spei- chern der Einstellungen.
Tasten 2 und 6	Drücken Sie diese Taste, um eine Einstellung aus- zuwählen.
Tasten 3 und 7	Durch Parameter schalten
Tasten 4, 5 und 8	Keine Funktion (keine Pfeilsymbole angezeigt)

Experteneinstellungen

Drücken Sie in der Startanzeige lange die Tasten 6 und 8 gleichzeitig, um die Anzeige Experteneinstellungen zu öffnen:



Taste 1	Drücken Sie diese Taste zum Beenden und Spei- chern der Einstellungen.
Tasten 2 und 6	Drücken Sie diese Taste, um eine Einstellung aus- zuwählen.
Tasten 3 und 7	Durch Parameter schalten
Tasten 4, 5 und 8	Keine Funktion (keine Pfeilsymbole angezeigt)

i

Ausführliche Informationen zu den Parametern finden Sie unter Parameter [\rightarrow 52].

9.8 Anzeige Standby



Wenn der Bildschirm eine Zeit lang nicht betätigt wird, wird die Hintergrundbeleuchtung des Raumbediengeräts ausgeschaltet, und die Anzeige Standby wird angezeigt. Es gibt fünf Arten von Anzeigen Standby. Nutzer können aus den Grundeinstellungen P02 wählen.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. Drücken Sie erneut eine beliebige Taste, um in die Startanzeige zu wechseln.

10 Anhang

10.1 Parameter

Parameter für Grundeinstellungen

Parameter	Beschreibung	Standard
P01	Hintergrundbeleuchtungsstärke: 1, 2,, 10	5
P02	Art der Anzeige Standby: 1, 2,, 5 1: Raumtemperatur 2: Raumtemperatur und Uhrzeit	1
	3: Raumtemperatur, Uhrzeit und Außen- lufttemperatur	
	4: Raumtemperatur, Uhrzeit, Außenluft- temperatur und Kundenlogo	
	5: Raumtemperatur, Uhrzeit, Außenluft- temperatur und relative Luftfeuchtigkeit	
P03	Temperaturkorrektur Raumbediengerät: - 3,03,0 K	0,0 K
P04	Temperatureinheit: °C und °F	°C
P05	Datumsformat:	TT-MM-JJJJ
	TT-MM-JJJJ	
	MM-TT-JJJJ	
	JJ-MM-TT	

Parameter für Experteneinstellungen

Parameter	Beschreibung	Standard
P01P05	Wie oben	Wie oben
P51	Starten Sie das Raumbediengerät durch Drücken der Taste 6 neu.	k. A.

10.2 Objektliste

ObjTy pe	ObjIns tance	Objl dx	Funkti- onsblock	Merkmal	PI D	Arra ySiz e	PDT/DPT	R/ W	LTE- Dien st	Beschreibung	Anmerkungen
0	1	0	DeviceO bject	PID_OBJEC T_TYPE	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R			Geräteobjekt: SD- T060.0601_EN_SARB _Data_Acquisition 7.1.2.9.1
				PID_SERIAL _NUMBER	11	1	N16U32 / PDT_GENERIC _06, [DPT_SerNum (DPT_ID = 221.001)]	R		KNX Seriennummer des Geräts, in dem es enthalten ist	
				PID_MANUF ACTURER_I D	12	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		Von der KNX Association ver- gebener Code zur Be- stimmung des Geräte- herstellers. 253 / 0x00FD = Siemens Schweiz AG	
				PID_DEVICE _CONTROL	14	1	B8 / PDT_BITSET8 [DPT_Device_ Control	RW		VerifyMode Die Steue- rung für den Dienst UserMemery_Write erfolgt über diese Ei- genschaft. Bit2 ist	KNX Norm: Kapitel 3- 5-1, Abschnitt 4.2.14 PID_DEVICE_CONTR

Anhang

Objektliste

					(DPT_ID = 21.002)]			das Verify-Mode Flag. Bei Verwendung von verbindungslosem UserMemWrite muss verifyMode aktiv sein.	OL Kapitel 3-5-2, Abschnitt 3.19 DM_UserMem_Write
		PID_ORDER _INFO	15	1	PDT_GENERIC _10 DPT_OrderInfo (DPT-ID = 60110.60002)	R		herstellerspezifische Bestellangaben	DPT-ID außerhalb des in Synco angegebenen proprietären Bereichs
		PID_ROUTIN G_COUNT	51	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR	RW		Diese Eigenschaft muss den Standard- wert für die Hop- Anzahl enthalten. (Dies ist ein Parame- ter für die Netzwerk- schicht des Geräts.) Sie wird verwendet, um den Standard- wert des Hop- Anzahl-Parameters der Netzwerkschicht anzupassen.	KNX Norm, Kapitel 3- 5-1, Abschnitt 4.3.2 PID_ROUTING_COU NT
		PID_PROG_ MODE	54	1	B8 / PDT_BITSET8	RW		Bit 0 = Programmier- modus alle anderen für zu- künftige Verwendung reservierten Bits	
		PID_PRODU CT_ID	55	1	PDT_GENERIC _10 DPT_Product_I dentification (DPT-ID = 60110.60002)	R		herstellerspezifischer Gerätetyp Für diese Eigenschaft gelten die Synco- Regeln: Seriennum- mer, Gerätefamilie, Gerätevariante (ver- kettet)	DPT-ID außerhalb des in Synco angegebenen proprietären Bereichs
		PID_MAX_A PDU_LENGT H	56	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		maximal unter- stützte APDU- Länge für die Ver- waltung des Geräts	Standardwert = 60 Bytes
		PID_SUBNET _ADDR	57	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR	R		Teil der Subnetzadres- se (hohes Oktett) der individuellen Adresse	
		PID_DEVICE _ADDR	58	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR	R		Teil der Geräteadresse (niedriges Oktett) der individuellen Adresse	
		PID_IO_LIST	71	25	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT[]	R		Array, das für jeden Objektindex den Ob- jekttyp auflistet	gem. KNX Norm, Ka- pitel 3/5/1 Ressour- cen, PID_IOLIST
		Devident	24 1	1	U16U32U8N8 / PDT_GENERIC _08	R	IR.re q	Wird für SARB- Lokalisierung, Kommu- nikationstest verwen- det. Wird mit einem LTE- InfoReport nach dem Einschalten und dann regelmäßig ge- sendet, wenn Devlden- tAutoSend aktiviert ist.	
		DevIdentAu- toSend	24 2	1	B1 / PDT_BINARY_I NFORMATION B1 / DPT_Enable	RW		Aktiviert PID_DEVICE_IDENT um spontan beim Einschal- ten und in re- gelmäßigen Ab- ständen gesen-	DPT-Definition: SD- T060.0601_EN_SARB _Data_Aquisition 7.1.2.9.3

10	Anhang Parame	l ter							
								det zu werden.	
			DevI- dentHop- CountType	24 3	1	N8 / PDT_ENUM8 DPT_HopCount	RW	 Definiert die verwen- dete Hop-Anzahl für Devldent: 0: PSD 1: 0	DPT-Definition: SD- T060.0601_EN_SARB _Data_Aquisition



							Тур			7: 7 Alle anderen: reserviert	7.1.2.9.3
				DevldentTrig ger	24 4	1	B1 / PDT_BINARY_I NFORMATION B1 / DPT_Trigger	RW	W.in d	Löst das Senden von Devldent aus, wenn DevldentAutoSend auf false gesetzt ist. Dies ist ein LTE- Schreibeingang.	
				ConnectionT estState	24 5	1	N8 / PDT_ENUM8D PT_Connection TestState	RW		Wird für Rückmeldun- gen von AD während des Verbindungstests verwendet. 0: PSD geschriebener Wert, kein Test im Gange 1: AD geschrie- bener Wert, Verbin- dung i. O. 2: PSD geschriebener Wert, Test im Gange	DPT-Definition: SD- T060.0601_EN_SARB _Data_Aquisition 7.1.2.9.3
				DevTypeID	24 6	1	N16U32 / PDT_GENERIC _06 DPT_DeviceTyp eID	R		Dient der Identifizie- rung des Gerätetyps und der Kompatibili- tätsprüfung von Konfi- gurationsdaten und Gerätefähigkeiten (Version der Schnitt- stelle/Objektliste).	DPT-Definition: SD- T060.0601_EN_SARB _Data_Aquisition 7.1.2.9.3
3	1	7	Anwen- dungs- pro- gramm- Objekt	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		Geräteverwaltung, Zu- griff (Schreiben) durch ETS während des Her- unterladens (teilweise Teil der S-Mode- Schnittstelle)	gehört zur S-Mode- Schnittstelle
				PID_LOAD_ STATE_CON TROL	5	1	PDT_CONTRO L DPT_LoadContr ol (DPT-ID = 20.60081)	RW		[Wichert, Stefan] APO- LSM wird für die Down- load-Steuerung von Parametereigenschaf- ten für ABs RTS, UHRS, UHD, ver- wendet. Diese Eigenschaft ist für das ETS-Tool im S-Modus reserviert. Eine leere LSM- Transformationsfunk- tion muss implemen- tiert werden, um der KNX Spezifikation zu entsprechen.	KNX DOC 03_05_01 DPT-ID außerhalb des in Synco angegebenen proprietären Bereichs
50100	1	9	Erwei- tertes Geräte- objekt	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R			
				PID_LOAD_ STATE_CON TROL	5	1	PDT_CONTRO L DPT_LoadContr ol (DPT-ID = 20.60081)	RW		LSM zur Steuerung des FW-Upgrades	allgemeine Verwen- dung für Geräte von IBT CPS, die ein FW- Upgrade unterstützen
				ObjectIndex	29	1		R	Rea d.ind		
				Wohnung	10 1	1	U8Z8 / DPT_UcountVa lue8_Z	RW			
				Raum	10 2	1	U8Z8 / DPT_UcountVa lue8_Z	RW			
				Subzone	10 3	1	U8Z8 / DPT_UcountVa lue8_Z	RW			

Anhang

Objektliste

								_			
				ACS Pro- dukt-ID	51	1	PT_GENERIC_ 12 DPT_AcsProdu ctld (DPT-ID = 60112.60000)	R		Enthält Seriennummer, Gerätefamilie usw. ist für ein bestimmtes Gerät konstant. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Synco-Spezifikations- dokumenten.	DPT-ID außerhalb des in Synco angegebenen proprietären Bereichs
				PlantImageId entification	53	1	DPT_GENERIC _10	R			
				Device Ident	90	1	DPT_GENERIC _10	R			
				VersionArray	91	1	U5U5U6 / DPT_Version	R		Array-Feld mit Index 1: Firmware-Version des Geräts; zusätzliche Array- Felder können für wei- tere Versionshinweise verwendet werden, z. B. HW-Version	M.V.R (U5U5U6). Hier wird M(magic) nicht verwendet. V(Version).R(Revision) vor der offiziellen Veröffentlichung ist 0.1.
				FW_Upgrade _Checksum	12 1	16	PT_UNSIGNED _CHAR	R		Prüfsumme für FW- Upgrade. Der Prüfsummenalgorith- mus ist MD2.	
				FW_Upgrade _Länge	12 2	1	U32 / PDT_UNSIGNE D_LONG DPT_Value_4_ Ucount (12.001)	R		Länge neue FW- Image-Datei	
				AutoSyncAd dress	12 3	1	B1 / DPT_Enable	RW		 0 deaktiviert die au- tomatische Synchroni- sierung der ARS- Adresse mit RTS, RAQS und RRHS. 1 aktiviert die automa- tische Synchronisie- rung der ARS-Adresse mit RTS, RAQS und RRHS. 	
65533	1	10	"Alarm- quelle Anwen- dungs- block/	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		Geräte, die die Alarm- quelle des Anwen- dungsblocks nicht un- terstützen, müssen an deren Stelle auch ei- nen Platzhalter An- wendungsblock/KNX Schnittstellenobjekt einfügen (Objekttyp SUBSTITUTE, ID=65'533)	PLATZHALTER!!
52318	1	11	POS89 DO Geräte- objekt	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		Dieses Objekt wird für die Gerätesperrfunktion (LTE-Laufzeitbefehl in geografischem Gebiet) verwendet und enthält alle RU-geräte- spezifischen Parame- ter, wie z. B. die Ein- stellung der Hinter- grundbeleuchtung, die Klangeinstellung usw.	
				PID_LOAD_ STATE_CON TROL	5	1	PDT_CONTRO L DPT_LoadContr ol (DPT-ID = 20.60081)	RW		LSM zur Steuerung des Bootloaders	
				ObjectIndex	29	1	U8 / PDT_UNSIGNE	R	Rea	benötigt für die Objekt- index-Discovery per	=> SD- T060.0601_EN_SARB

					D_CHAR U8 / DPT_Value_1_ Ucount		d.ind	LTE-Lesen auf diese Eigenschaft	_Data_Aquisition: 7.1.2.10.1 KNX Norm, Kapitel 3-5- 1, PID_OBJECT_INDEX
		Wohnung	10 1	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
		Raum	10 2	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
		Subzone	10 3	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
		UI_Tstd	11 1	1	U8 / DPT_Value_1_ Ucount	RW		Verzögerungszeit seit der letzten Be- dienung in [s]. Diese Zeit ist fest auf 4 Min. 10 s eingestellt.	Die Grundanzeige wird geladen, wenn im Zeit- raum von UI_Tstd. kei- ne Bedienungen am RU stattgefunden ha- ben.
		Bklight_level	11 4	1	U8 / DPT_Percent_U 8	RW		DPT 5.004> [0255 %] mit Auflö- sung 1 % Nur den Bereich [0100 %] zu- lassen; U8 / DPT_Percent_U8 wird auch von der Synco Living Central Apartment Unit für die Helligkeit der Hinter- grundbeleuchtung verwendet.	Helligkeit der Hinter- grundbeleuchtung. (0– 100 %)> Umstellung auf Extended Device Object, Eigen- schaft 97 (<i>DisplayBackli</i> <i>ghtValu eOn</i>), da be- reits in Synco Living- Produktpalette einge- führt? Entscheidung: Nein, da es ohnehin einen Konflikt bei der Zuordnung der Eigen- schafts-ID (97) in Ext- DevObject gibt.
		Bklight_Tidl	11 5	1	U8 / DPT_Value_1_ Ucount	RW		Verzögerungszeit seit der letzten Be- dienung in [s]. Diese Zeit ist fest auf 3 Min. 30 s eingestellt.	Wartezeit für das Aus- schalten der Hinter- grundbeleuchtung, wenn keine Bedienun- gen am RU stattfinden.
		UI_DefaultPa ge	11 8	1	N8 / PDT_ENUM8	RW		Diese Eigenschaft be- stimmt die Startanzeige für mehrseitige Anzei- gen.	
		Boot- loader_Check sum	12 1	16	PT_UNSIGNED _CHAR	R		Prüfsumme für Bootloader- Upgrade. Der Prüfsummenalgo- rithmus ist MD2.	
		Boot- loader_Lengt h	12 2	1	U32 / PDT_UNSIGNE D_LONG DPT_Value_4_ Ucount (12.001)	R		Länge neue Boot- loader-Image-Datei	
		FW_BuildNu m	12 3	1	U16 / DPT_Value_2_ Ucount	R		Schrittweise Build- Nummer für jede FW- Version	
		Boot- loader_Versio n	12 4	1	U5U5U6 / DPT_Version	R		Versionsinformatio- nen des Boot- loaders	M.V.R (U5U5U6). Hier wird M(magic) nicht verwendet. V(Version).R(Revision) vor der offiziellen Ver- öffentlichung ist 0.1.
		EnableSched ulerOperati- on	20 1	1	DPT_Enable	RW		[T022.S055- 2D040.001] Eigen- schaften-Liste von ABI CPC- "RU_B"	

				EnableSys- temClock- Setting	20 2	1	DPT_Enable	RW		[T022.S055- 2D040.001] Eigen- schaften-Liste von ABI CPC- "RU_B"	
				EnableFan- BoostOp	20 3	1	DPT_Enable	RW			
				EnableFire- PlaceOp	20 4	1	DPT_Enable	RW			
				EnableKit- chenHoodOp	20 5	1	DPT_Enable	RW			
				EnableHea- tingScreen	20 6	1	DPT_Enable	RW			
				EnableD- HWScreen	20 7	1	DPT_Enable	RW			
321	1	13	RTS- Raum- tempera- tursenso r	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R			"Raumtemperatur- sensor". Nur Lesen
				ObjectIndex	29	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR U8 / DPT_Value_1_ Ucount	R	Rea d.ind	benötigt für die Objektindex- Discovery per LTE- Lesen auf diese Eigenschaft	=> SD- T060.0601_EN_SARB _Data_Aquisition: 7.1.2.10.1 KNX Norm, Kapitel 3- 5-1, PID_OBJECT_INDEX
				TempRoom	51	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CAbs_Z	R	IR.re q		
				Wohnung	10 1	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Raum	10 2	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Subzone	10 3	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				TempCorrVa- lue	11 1	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CRel_Z	RW			
				TempCOVCo ndition	11 2	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CRel_Z	RW			
				TempRoom- Heartbeat	11 5	1	U16 / DPT_TimePerio dSec	RW			Wiederholzeit für das zyklische Senden der Raumtemperatur- Prozesswertausgabe, wenn seit dem letzten Senden keine COV- Bedingung auftritt.
				TempRoom MinRepTime	11 6	1	U16 / DPT_TimePerio dSec	RW			Minimale Wiederhol- zeit für das Senden der Raumtemperatur- Prozesswertausgabe.
390	1	14	UHD - Nutzer- HLK Anzeige	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R			
				ObjectIndex	29	1	U8 /	R	Rea	benötigt für Objekt-	=> SD-

							diad	Index Discovery	
					D_CHAR U8 / DPT_Value_1_ Ucount		a.ina	per LTE-Lesen auf diese Eigenschaft	Data_Aquisition: 7.1.2.10.1 KNX Norm, Kapitel 3- 5-1, PID_OBJECT_INDEX
		TempOutside Eff	15 5	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CAbs_Z	R	IR.in d	Vom Automationsge- rät gelieferter Außen- temperaturwert (°C)*) Feldbeschreibung Temperaturwert Sup.Unit Default Tem- perature Outside M °C. cs STA- TUS Bitset M Bit 0: OutOfService Sensor außer Betrieb M t/f false Bit 1: Fault Sensorwert ist nicht lesbar M t/f false Bit 2: Overridden Sensor ist vorüberge- hend übersteuert O t/f false Bit 3: InAlarm Sensor ist im Alarm- betrieb O t/f false Bit 4: AlarmUnAck Quittierung des Alarms O t/f false Alle anderen Bits sind reserviert.	
		TempRoo- mEff	15 7	1	V16Z8/PDT_G ENE- RIC_03/DPT_Te mpHVAC Abs_Z	R	IR.in d	Vom Automationsge- rät gelieferter resultie- render (ggf. gemittel- ter) Raumtempera- turwert (°C)*)	
		Tem- pRoomSetp- AbsEff	16 1	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CAbs_Z	R	IR.in d	Absolute, vom Nutzer gewünschte Raum- temperatur, berechnet aus HVACMode und TempRoomSetpUserO ffset	=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
		HVACMo- deEff	16 3	1	N8Z8 / DPT_HVACMo de_Z	R	IR.in d	Effektiver HVACMo- de, der vom Automa- tionsgerät auf der Grundlage der HVACModeUser- Anforderung, des Planers usw. be- rechnet wird.	
		ComfortPro- longEff	16 8	1	DPT_State	R	IR.in d	Information, ob die Komfortverlängerung aktiv ist oder nicht 0 = inaktiv; 1 = aktiv	=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
		TmpFanMo- de	20 8	1	N8 / PDT_ENUM8	R	IR.in d	TmpFanMode bezieht sich auf die optionale Prozesseingabe- Eigenschaft von AB UHD, um am Raumgerät (z. B. RU- B) anzuzeigen, ob ein temporärer HRV- Lüfterbetrieb aktiv ist.	Aufzählungswert - 0: Ohne - 1: FanBoostModus - 2: FirePlaceMode - 3: KitchenHoodMode
		TmpFanMo- deRemain- Time	20 9	1	U16 / DPT_TimePerio dSec	R	IR.in d	TmpFanModeRemain Time bezieht sich auf die optionale Pro- zesseingabe- Eigenschaft von	=> cASA-[T022.S035- 2l055] Lüfterbetrieb: Intensivlüf- tung/Kamin/Dunstabzu gshaube

4	r	ī	٦
	I.	U	J

								Und gibt die verblei- bende Dauer eines aktivierten temporären HRV-Lüfterbetriebs an. TmpFanModeRemain Time ist Null, wenn kein temporärer HRV- Lüfterbetrieb aktiv ist oder wenn ein aktivier- ter Dunstabzugshau- benbetrieb nicht auto- matisch durch Zeit- überschreitung been- det wird.	
		TempDHWEf f	21 0	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CAbs_Z	R	IR.in d	TempDHWEff bezieht sich auf die Pro- zesseingabeeigen- schaft von AB UHD zur Anzeige der tat- sächlichen Warmwas- sertemperatur zu Vi- sualisierungszwecken an PL-Link- Raumgeräten. TempDHWEff wird vom BA-Gerät be- rechnet, z. B. ein Mit- telwert der obe- ren/unteren Warm- wassersensoren im Warmwasserspeicher.	
		TempDHW- SetpEff	21 1	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CAbs_Z	R	IR.in d	TempDHWSetpEff bezieht sich auf die Prozesseingabeeigen- schaft von AB UHD zur Anzeige des der- zeit gültigen Warm- wassertemperatur- Sollwerts zu Visuali- sierungszwecken an PL-Link-Raumgeräten.	
		DHWMo- deEff	21 3	1	N8Z8	R	IR.in d	DHWModeEff bezieht sich auf die Pro- zesseingabeeigen- schaft von AB UHD zur Anzeige des der- zeit gültigen Warm- wasser-Betriebsmodus zu Visualisierungs- zwecken an PL-Link- Raumgeräten.	
		Delayed- HVACMo- deEff	17	1	N8	R	IR.in d	DelayedHVACModeEff bezieht sich auf die proprietäre und optio- nale Prozesseingabe- eigenschaft, die an- gibt, ob eine manuell ausgelöste Raumbe- triebsart durch eine anwendungsspezifi- sche Funktion verzö- gert wird (z. B. Aus- wahl von Leerstand und verzögerter Über- gang ANWESENHEIT (Komfort) -> ABWE- SENHEIT (Sparen)). DelayedHVACModeEff wird von ABI RSMHD geliefert.	
		TmpFanMo- deCountdown	21 6	1	DPT_State	R	IR.in d	TmpFanModeCount- down bezieht sich auf die optionale und proprietäre Pro- zesseingabe- Eigenschaft von AB UHD zur Unter- scheidung	

										zwischen zeitlich be- grenztem oder unbe- grenztem Lüfterbetrieb zur Angabe der Gültig- keit der Eingabeeigen- schaft TmpFanMode- Remain Time. TmpFanModeCountdo wn wird von ABI FSSM geliefert.	
				Wohnung	10 1	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Raum	10 2	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Subzone	10 3	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Outside- SensorZone	10 4	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW		Außensensorzone für TempOutside	
				DHWZone	10 5	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW		DHWZone bezieht sich auf die Konfigurations- eigenschaft von AB UHD zur Festle- gung der Nummer des Warmwasserbereichs für die Verbindung von AB UHD mit den ABIs DHWSM und DHWTS.	
				HVACMode- Determ	21 7	1	DPT_HVACMod eDeterm	R	IR.in d	HVACModeDeterm bezieht sich auf die proprietäre und optio- nale Prozesseingabe- eigenschaft, die angibt, wie HLKModeEff der- zeit bestimmt wird. HVACModeDeterm wird von ABI RSMHD geliefert.	=> [T022.S035- 2l010.100] Temporärer manueller HLK-Betrieb (OEM-spezifische Funktion) => [T022.S035- 2l010.110] Manueller HLK-Betrieb per HW- Kontakt (OEM- spezifische Funktion)
1001	1	15	SCLO - System- uhr	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R			RTC-Anzeige am Bild- schirm
				ObjectIndex	29	1		R			
				SystemClock	51	1	U8[r4U4][r3U5][U3U5][r2U6][r2 U6]B16 / DPT_DateTime DPT_ID = 19.001	R	IR.in d	Empfangene Sys- temClock- Informationen vom Au- tomationsgerät, das immer Master SCLO ist; Aktualisierung alle 10 Minuten. Anmerkung: Dieser Datenpunkt ist derzeit als S-Mode- Gruppenobjekt mit ei- ner vordefinierten, fes- ten Gruppenadresse definiert. Zur Verwen- dung auf SARB sendet das BA-Gerät Sys- temClock mit einem LTE-InfoReport.	Uhrzeit, Datum und Wochentag sind für die Anzeige erforder- lich: Fr, 9, 14:24 6E 01 01 00 00 00 00 00> 10.1.1 0:0:0
										typs: 03_07_02 3.20	

										Dieses Eingangssignal wird vom SCLO-Slave verwendet, um seine lokale Uhr zu synchro- nisieren, d. h., die SystemClock- Informationen werden in die LocalClock ko- piert.	
				SystemClock- Einstellung	52	1	U8[r4U4][r3U5][U3U5][r2U6][r2 U6]B16 / DPT_DateTime DPT_ID = 19.001	R	q q	SystemClockSetting bezieht sich auf die Prozesseingabeeigen- schaft von ABI SCLO zum Schreiben der Hauptuhr über ein PL- Link-Peripheriegerät. • Auf die Eingabe Sys- temClockSetting kann über den Dienst LTE- Schreiben und die Broadcast- Adressierung oder die Adressierung oder die Adressierung be- stimmter Eigenschaf- ten zugegriffen wer- den. • [cASA-4.2-050-N] Die Implementierung der Eingabe Sys- temClockSetting ist optional. Falls implementiert, muss die Eingabe durch den technischen Konfigu- rationsparameter EnableSystemClockSe tting von ABI SCLO aktiviert/deaktiviert werden. [end-cASA- 4.2-050-N] • [cASA-4.0] Dieses Prozesssignal wird in der ersten Stu- fe nicht realisiert, da es keinen wirklichen Anwendungsfall gibt, um die Datums- und Zeitinformationen des BA-Geräts über PL- Link einzustellen. [end-cASA-4.0]	=> KNX Norm, Kapitel 7/1/1, FB Systemuhr, Abschnitt Eingabe Sys- temClockSetting => [T022.S032-2I015] Einstellung von örtli- cher Datum und örtli- cher Uhrzeit per Raumgerät
391	1	16	UPS Nut- zeranwe- senheits- schalter	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R			
				ObjectIndex	29	1		R	Rea d.ind		
				PresenceStat us	51	1	DPT_Occupanc y	R	IR.re q		
				PresenceStat usLocked	15 5	1	DPT_Bool	RW	W- ind		
				PresenceStat usEff	20 1	1	DPT_Occupanc y	R	IR.in d		
				Wohnung	10 1	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Raum	10 2	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Subzone	10 3	1	U8Z8 / DPT_UcountVa lue8_Z	RW			

10

303	1	17		Schnittetel	1	1	1116 /	R		Nutzereinstellung der	
393	1	17	Nutzer- einstel- lung der Lüfter- drehzahl	lenobjekt- Typ	1		PDT_UNSIGNE D_INT	<u>к</u>		Lüfterdrehzahl	
				ObjectIndex	29	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR U8 / DPT_Value_1_ Ucount	R	Rea d.ind	benötigt für die Objekt- index-Discovery per LTE-Lesen auf diese Eigenschaft	=> SD- T060.0601_EN_SARB_ Data_Aquisition: 7.1.2.10.1 KNX Norm, Kapitel 3-5-1. PID_OBJECT_INDEX
				Fan- BoostReq	16 2	1	B1 / PDT_BINARY_I NFORMATION	R	q	FanBoostReq bezieht sich auf die optionale Prozessausgabeeigen- schaft von AB UFS, die einen Auslösebefehl darstellt, der vom Raum- bewohner angefordert wurde, um den temporä- ren Lüfterbetrieb Inten- sivlüftung in HRV-An- wendungen zu starten.	=> cASA-[T022.S035- 2I055] Lüfterbetrieb: Intensivlüftung/ Kamin/ Dunstabzugshaube
				FirePlace- Req	16 3	1	B1 / PDT_BINARY_I NFORMATION	R	IR.re q	FirePlaceReq bezieht sich auf die optionale Prozessausgabeeigen- schaft von AB UFS, die einen Auslösebefehl darstellt, der vom Raum- bewohner angefordert wurde, um den temporä- ren Lüfterbetrieb Kamin in HRV-Anwendungen zu starten.	=> cASA-[T022.S035- 2I055] Lüfterbetrieb: Intensivlüftung/ Kamin/ Dunstabzugshaube
				Kitchen- HoodReq	16 4	1	B1 / PDT_BINARY_I NFORMATION	R	IR.re q	KitchenHoodReq be- zieht sich auf die optio- nale Prozessausgabe- eigenschaft von AB UFS, die einen Aus- lösebefehl darstellt, der vom Raumbewohner angefordert wurde, um den temporären Lüfter- betrieb Dunstabzugs- haube in HRV-Anwend- ungen zu starten.	=> cASA-[T022.S035- 2I055] Lüfterbetrieb: Intensivlüftung/ Kamin/ Dunstabzugshaube
				ResetT- mpFanReq	16 5	1	B1 / PDT_BINARY_I NFORMATION	R	IR.re q	ResetTmpFanReq be- zieht sich auf die optio- nale Prozessausgabe- eigenschaft von AB UFS, die einen Aus- lösebefehl darstellt, der vom Raumbewohner angefordert wurde, um einen aktivierten tempo- rären Lüfterbetrieb in HRV-Anwendungen abzubrechen.	=> cASA-[T022.S035- 2I055] Lüfterbetrieb: Intensivlüftung/ Kamin/ Dunstabzugshaube
				FanBoostPro- longTime	16 6	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R	IR.re q	FanBoostProlongTime bezieht sich auf die op- tionale Prozessausga- beeigenschaft von AB UFS zur Einstellung der Dauer des temporä- ren Lüfterbetriebs Inten- sivlüftung in HRV- Anwendungen.	=> [T022.S035- 2I058.020] Betrieb von "Intensivlüftung", "Ka- min", Zeiteinstellungen verlängern
				FirePlacePro- longTime	16 7	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R	IR.re q	FirePlaceProlongTime bezieht sich auf die op- tionale Prozessausga- beeigenschaft von AB UFS zur Einstellung der Dauer des temporä- ren Lüfterbetriebs	=> [T022.S035- 2l058.020] Betrieb von "Intensivlüftung", "Kamin", Zeiteinstellun- gen verlängern

										Kamin in HRV- Anwendungen.	
				Wohnung	10 1	1	U8Z8 / DPT_UcountVa lue8_Z	RW			
				Raum	10 2	1	U8Z8 / DPT_UcountVa lue8_Z	RW			
				Subzone	10 3	1	U8Z8 / DPT_UcountVa lue8_Z	RW			
384	1	18	UHRS - Nutzer- HLK- Raum- einstel- lungen	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R			Raumtemperatur- Sollwert; Nutzer- Einstellung
				ObjectIndex	29	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR U8 / DPT_Value_1_ Ucount	R	Rea d.ind	benötigt für die Objektindex- Discovery per LTE- Lesen auf diese Eigenschaft	=> SD- T060.0601_EN_SARB _Data_Aquisition: 7.1.2.10.1 KNX Norm, Kapitel 3- 5-1, PID_OBJECT_INDEX
				TempRoomS etpUserOffse t	52	1	V16Z8 / DPT_TempHV ACRel_Z	R	IR.re q	Sollwertverschiebung (Methode A)	
				ComfortProlo ngUser	53	1	B1 / DPT_Trigger	R	IR.re q	Auslöser, um eine zu- sätzliche Periode im Komfortbetrieb zu star- ten 1 = Auslöser (0 nicht verwendet)	
				HVACModeU ser	55	1	N8Z8 / DPT_HVACMo de_Z	R	IR.re q	HVACMode Nutzeranfrage: 0 = AUTO 1 = Komfort 2 = Standby (Vorkomfort) 3 = Sparen 4 = Gebäude- schutz	
				HVACModeU serLocked	15 6	1	B1 / DPT_Bool	RW	W.in d	0: Gesperrt = fal- se; 1: Gesperrt = true	Binäre Informationen zur Sperrung des HLK- Betriebs; => cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
				HVACModeU serEff	15 7	1	N8Z8 / DPT_HVACMo de_Z	R	IR.in d	Ergebnis der internen Einstellungen von HVACModeUser und RSMHD. Wird von RSMHD geliefert.	=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
				Tem- pRoomSet- pUserOff- setMinIN	15 8	1	V16Z8 / DPT_TempHV ACRel_Z	RW	W.in d	Laufzeitprozesswert für maximalen negati- ven Korrekturwert von TempRoomSetpUserO ffset	=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
				TempRoomS etpUserOffse tMaxIN	15 9	1	V16Z8 / DPT_TempHV ACRel_Z	RW	W.in d	Laufzeitprozesswert für maximalen positi- ven Korrekturwert von TempRoomSetpUse- rO ffset	=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
				TempRoomS etpUserOffse tLocked	16 0	1	B1 / DPT_Bool	RW	W.in d	0: Gesperrt = fal- se; 1: Gesperrt = true	Binäre Informationen zur Sperrung des Be- triebs der Einstellung RoomTemperature;



											'=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
				TempRoomS etpUserOffse tEff	16 1	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CRel_Z	R	IR.in d		=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
				StepIncreme ntHMI_TRSe tpUsOffset	17 1	1	U8 / DPT_Value_1_ Ucount	RW		Diese Eigenschaft ist ein Faktorwert (ganze Zahl), mit dem die kleinste lokal definierte Schrittweite (in aktuel- len Einheiten) multipli- ziert wird. Das Ergeb- nis ist StepIncrement auf der HMI des Nut- zers.	Standardwert = 1
				Wohnung	10 1	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Raum	10 2	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
	U			Subzone	10 3	1	U8Z8 / DPT_UcountVal ue8_Z	RW			
				Tem- pRoomSet- pUserOff- setMin	11 3	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CRel_Z	RW		Konfigurationswert für maximalen negativen- Korrekturwert von TempRoomSetpUserO ffset	=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
				Tem- pRoomSet- pUserOff- setMax	11 4	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CRel_Z	RW		Konfigurationswert für maximalen positiven- Korrekturwert von TempRoomSetpUserO ffset	=> cASA-[T022.S031- 2]-SARB-Data- Mapping-HVAC
1003	1	19	ALSNK - Alarm- senke	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		ALSNK fungiert als Alarmsenke im Raum- gerät, um Alarm- und Wartungsinformationen anzuzeigen und zu quittieren (grundlegen- de Alarmfunktion).	
				ObjectIndex	29	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR U8 / DPT_Value_1_ Ucount	R		benötigt für die Objekt- index-Discovery per LTE-Lesen auf diese Eigenschaft	=> SD- T060.0601_EN_SARB _Data_Aquisition: 7.1.2.10.1 KNX Norm, Kapitel 3- 5-1, PID_OBJECT_INDEX
				AlarmIn- fo_CS	23 0	1	PT_GENERIC_ 13	R	IR.in d	AlarmInfo_CS bezieht sich auf die Prozess- eingabeeigenschaft von AB ALSNK zur Anzeige von Alarm- code und Alarmsta- tusinformationen von ABI ALSRC, die auf PL-Link-Raumgeräten wie RU-B visualisiert werden sollen.	
				Maintenan- ceInfo_CS	22 7	1	PT_GENERIC_ 13	R	IR.in d	MaintenanceInfo_CS bezieht sich auf die Prozesseingabeeigen- schaft von AB ALSNK zur Anzeige von War- tungscode und War- tungsstatusinformatio- nen von ABI ALSRC, die	

										auf PL-Link- Raumgeräten wie RU- B visualisiert werden sollen.	
				AlarmAck- nowledge	22 8	1	PDT_BINARY_I NFORMATION / DPT_Ack	R	W.re q	AlarmAcknowledge bezieht sich auf die Prozessausgabeeigen- schaft von AB ALSNK, um die Quittiertung ei- ner nicht quittierten Alarmmeldung über PL-Link Raumgeräte wie RU-B auszulösen. AB ALSNK fungiert als Eigenschafts-Client, um die Eingabe Alar- mAcknowledge vom entfernten ABI ALSRC zu schreiben.	
				AlarmReset	22 9	1	PDT_BINARY_I NFORMATION / DPT_Reset	R	W.re q	AlarmReset bezieht sich auf die Prozess- ausgabeeigenschaft von AB ALSNK, um die Rücksetzung vom Sperrzustand des BA- Geräts (ausgelöst von einer Alarmmeldung) über PL-Link Raumge- räte wie RU-B auszulö- sen. AB ALSNK fungiert als Eigenschafts-Client, um die Eingabe AlarmReset vom ent- fernten ABI ALSRC zu schreiben.	Diese Funktion von AB ALSNK ist optional und wird in der ersten Stufe nicht unterstützt.
				Maintenance Acknowledge	22 5	1	PDT_BINARY_I NFORMATION / DPT_Ack	R	W.re q	MaintenanceAcknowle dge bezieht sich auf die Prozessausgabeei- genschaft von AB ALSNK zur Auslö- sung der Quittierung einer nicht quittierten Wartungsmeldung über PL-Link-Raumgeräte wie RU-B. AB ALSNK fungiert als Eigen- schafts-Client, um die Eingabe Maintenance- Acknowle dge des ent- fernten ABI ALSRC zu schreiben.	
				Maintenance Reset	22 6	1	PDT_BINARY_I NFORMATION / DPT_Reset	R	W.re q	MaintenanceReset bezieht sich auf die Prozessausgabeeigen- schaft von AB ALSNK, um die Rücksetzung vom Sperrzustand des BA-Geräts (ausgelöst von einer Wartungs- meldung) über PL-Link Raumgeräte wie RU-B auszulösen. AB ALSNK fungiert als Eigenschafts-Client, um die Eingabe Main- tenanceReset des ent- fernten ABI ALSRC zu schreiben.	Diese Funktion von AB ALSNK ist optional und wird in der ersten Stufe nicht unterstützt.
337	1	20	RRHS – relative Raum- luftfeuch-	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		Lokaler Sensor für die relative Raumluftfeuch- te	

te

10

			Sensor								
110	1	21	HVACS - HLK- Planer	Schnittstel- lenobjekt- Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		HLK-Planer	ABI HVACS ist ein Proxy für die Erstellung und Darstellung des BA-Wochenplans auf PL-Link
				ObjectIndex	29	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR U8 / DPT_Value_1_ Ucount				
				HVACSDaily Prog_Mo	23 1	15	DPT_HVACSS witchPoint	R		Tägliches Programm Montag	
				HVACSDaily Prog_Tu	23 2	15	DPT_HVACSS witchPoint	R		Tägliches Programm Dienstag	
				HVACSDaily Prog_We	23 3	15	DPT_HVACSS witchPoint	R		Tägliches Programm Mittwoch	
				HVACSDaily Prog_Th	23 4	15	DPT_HVACSS witchPoint	R		Tägliches Programm Donnerstag	
				HVACSDaily Prog_Fr	23 5	15	DPT_HVACSS witchPoint	R		Tägliches Programm Freitag	
				HVACSDaily Prog_Sa	23 6	15	DPT_HVACSS witchPoint	R		Tägliches Programm Samstag	
				HVACSDaily Prog_Su	23 7	15	DPT_HVACSS witchPoint	R		Tägliches Programm Sonntag	
181	1	22	UDHWS ET - Nutzer- Warm- wasser- einstel- lungen	Schnittstel- lenobjekt-Typ	1	1	U16 / PDT_UNSIGNE D_INT	R		Nutzer-Warmwasser- einstellungen	
				ObjectIndex	29	1	U8 / PDT_UNSIGNE D_CHAR U8 / DPT_Value_1_ Ucount	R	Rea d.ind		
				TempDHW- SetpUser	52	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CAbs_Z	R	q	TempDHWSetpUser bezieht sich auf die Prozessausgabeeigen- schaft von AB UDHWSET zur Ein- stellung des Warmwas- sertemperatur-Sollwerts für den Warmwasser- Normalbetrieb. • Unterstützte Z8- Zustände: OutOfService • Standardwert (nach dem Einschalten) = OutOfService • TempDHWSetpUser darf nicht nach einem Neustart des Raumge- räts gesendet werden. Die Übertragung von TempDHWSetpUser kann nur durch Nutzer- eingriff an der HMI ausgelöst werden. • Heartbeat: nein	=> KNX Norm, Kapitel 7/11/3, 2.8.4.3 Ausga- be TempDHWSetpUser => [T022.S040- 3D015.070] TempDHWSetpUserEff => [T022.S040- 3D015.080] TempDHWSetpUser- MinIN => [T022.S040- 3D015.090] TempDHWSetpUser- MaxIN
				DHWPushU- ser	53	1	B1 / DPT_Trigger	R	IR.re q	DHWPushUser bezieht sich auf die Prozess- ausgabeeigenschaft von AB UDHWSET, um die Warmwasser-Push- Funktion auszulösen und den Warmwasser-	=> KNX Norm, Kapitel 7/11/3, Abschnitt 2.8.4.4 Ausgabe DHWPushUser

								Speicher einmal auf den Sollwert für die Normaltemperatur zu laden. Standardwert (nach dem Einschalten) = 0 • DHWPushUser ist ein Auslösesignal, das nach dem Einschalten nicht gesendet werden darf. DHWPushUser kann nur durch Nutzer- eingriff an der HMI ausgelöst werden.	
		DHWMo- deUser	51	1	N8Z8 / DPT_DHWMod e_Z	R	q	DHWModeUser be- zieht sich auf die Pro- zessausgabeeigen- schaft von AB UDHWSET zur Än- derung der Warmwas- ser-Nutzerbetriebsart über ein Raumgerät. • Unterstützte Z8- Zustände: OutOfService • Standardwert (nach dem Einschalten) = OutOfService • DHWModeUser darf nicht nach einem Neu- start des Raumgeräts gesendet werden. Die Übertragung von DHWModeUser kann nur durch Nutzereingriff an der HMI ausgelöst werden.	=> KNX Norm, Kapitel 7/11/3, Abschnitt 2.8.4.2 Ausgabe DHWModeUser
		DHWMo- deUserLo- cked	15 6	1	B1 / DPT_Bool	RW	W.in d	DHWModeUserLocke d bezieht sich auf das proprietäre Eingangs- prozesssignal von AB UDHWSET zum Sperren oder Freige- ben des manuellen Betriebs von DHWMo- deUser am Raumgerät.	
		DHWMo- deUserEff	25 4	1	N8Z8 / DPT_DHWMod e_Z	R	IR.in d	DHWModeUserEff be- zieht sich auf die Pro- zesseingabeeigenschaft von AB UDHWSET zur Angabe der gültigen Nutzeranforderung "Au- to" oder "Manuell" für die Warmwasserbe- triebsart. • Unterstützte Z8- Zustände: keine (für empfangene PL-Link- Nachricht) • Standardwert (nach dem Einschalten) der lokalen Kopie der Ei- genschaft DHWModeU- serEff = "void", z. B. bei Z8 "OutOfService" => lokale Firmware- Entscheidung zur Co- dierung des Zustands "void" • Nach einem Neustart des Raumgeräts bleibt die lokale Kopie der Eigenschaft DHWMo- deUserEff so lange "void", bis die erste DHWModeUserEff- Nachricht empfangen wird	=> KNX Norm, Kapitel 7-11-3, Abschnitt 2.8.4.7 Eingabe DHWModeUserEff

								Lokale Kopie der Ei- genschaft DHWModeU- serEff wird gültig, wenn die erste DHWModeU- serEff-Nachricht emp- fangen wird.	
		DHWPushAc tive	25 2	1	B1 / DP I_Bool	к	d	DHWPushActive be- zieht sich auf die Pro- zesseingabeeigenschaft von AB UDHWSET, um anzuzeigen, ob die Warmwasser-Push- Funktion aktiv ist oder nicht. Diese Informatio- nen können vom Raum- gerät zur Visualisierung verwendet werden.	
		TempDHWS etpUserEff	24 6	1	V16Z8 / DPT_TempHVA CAbs_Z	R	IR.in d	TempDHWSetpUserEf f bezieht sich auf die Prozesseingabeeigen- schaft von AB UDHWSET zur An- gabe des tatsächlichen benutzerdefinierten Warmwassertempera- tur-Sollwerts für den Normalbetrieb. • Die Bearbeitung der Warmwassertempera- tur-Sollwerte beginnt mit dem aktuellen Wert der Eigenschaft TempDHWSetpUserEff. • Nach der Übertragung des Prozessignals TempDHWSetpUser aktualisiert AB UDHWSET sofort die lokale Kopie von TempDHWSetpUserEff mit dem neuen Sollwert. Später wird die aktuali- sierte Rückmeldeinfor- mation TempDHWSet- pUserEff von ABI DHWSM innerhalb von 1–2 s empfangen und die vorherigen Nut- zer-Sollwert- einstellungen werden bestätigt oder korrigiert.	=> [T022.S040- 3D015.010] TempDHWSetpUser => [T022.S040- 3D015.360] TempDHWSetpUser- Min
		TempDHW- SetpUser- MinIN	15 8	1	V16Z8 / DPT_TempHV ACAbs_Z	R/ W	W.in d	TempDHWSetpUserMi nIN bezieht sich auf die Prozesseingabeeigen- schaft von AB UDHWSET zur Festlegung des dyna- mischen unteren Grenzwerts zur Anpas- sung des Warmwasser- temperatur-Sollwerts und zur Festlegung des unteren Grenzwerts des Prozesssignals TempDHWSetpUser.	=> [T022.S040- 3D015.010] TempDHWSetpUser => [T022.S040- 3D015.360] TempDHWSetpUserMi n
		TempDHW- SetpUser- MaxIN	15 9	1	V16Z8 / DPT_TempHV ACAbs_Z	R/ W	W.in d	TempDHWSetpUserM axIN bezieht sich auf die Prozesseingabeei- genschaft von AB UDHWSET zur Festlegung des dyna- mischen oberen Grenzwerts zur Anpas- sung des Warmwasser- temperatur-Sollwerts und zur Festlegung des oberen Grenzwerts des Prozesssignals TempDHWSetpUser.	=> [T022.S040- 3D015.010] TempDHWSetpUser => [T022.S040- 3D015.370] TempDHWSetpUserM ax

1	1
. U	
-	

			TempDHW- SetpUser- Locked	16 0	1	B1 / DPT_Bool	R/ W	W.in d	TempDHWSetpUser- Locked bezieht sich auf das proprietäre Eingangsprozesssig- nal von AB UDHWSET zum Sperren oder Freige- ben der manuellen Einstellung von TempDHWSetpUser am Raumgerät.	
			TempDHW- SetpUserMin	16	1	V16Z8 / DPT_TempHV ACAbs_Z	R/ W		TempDHWSetpUser- Min bezieht sich auf die Konfigurationsei- genschaft von AB UDHWSET zur Festlegung des stati- schen äußeren unte- ren Grenzwerts für die Bearbeitung des Soll- werts TempDHWSet- pUser. • TempDHWSet- pUserMin kann ver- wendet werden, um TempDHWSetpUser zu initialisieren. • TempDHWSet- pUserMin wird ver- wendet, um TempDHWSetpUser- MinIN zu initialisieren.	=> [T022.S040- 3D015.070] TempDHWSetpUse- rEff => [T022.S040- 3D015.080] TempDHWSetpUser- MinIN
			TempDHW- SetpUserMax	16 2	1	V16Z8 / DPT_TempHV ACAbs_Z	R/ W		TempDHWSetpUserM ax bezieht sich auf die Konfigurationseigen- schaft von AB UDHWSET zur Festlegung des stati- schen äußeren oberen Grenzwerts für die Bearbeitung des Soll- werts TempDHWSet- pUser. • TempDHWSet- pUserM ax wird ver- wendet, um TempDHWSetpUserM axIN zu initialisieren.	=> [T022.S040- 3D015.090] TempDHWSetpUserM axIN
0			DHWZone_C ontroller	10	1	U8Z8 /DPT_UcountV alue8_Z	R/ W		DHWZone bezieht sich auf die KNX standardisierte Konfi- gurationseigenschaft zur Festlegung der Nummer des Warm- wasserbereichs für die Verbindung von ABI DHWSM mit den ABs USHWSET und UHD. • Unterstützte Z8- Zustände: OutOfSer- vice • Unterstützte Z8- Befehle: NormalWri- te, SetOSV und Re- setOSV • Standardwert = 1	=> KNX Norm, Kapitel 7-11-3, Abschnitt 2.2.4.14 Parameter: DHWZone_Controller => [T022.S037- 2l010.015] Anbindung von ABI DHWSM an das BA-Modell => [T022.S037- 2l020.010] Anbindung von ABI DHWSM an das BA-Modell

Herausgegeben von Siemens Switzerland Ltd Smart Infrastructure Global Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug +41 58 724 2424 www.siemens.com/buildingtechnologies