Bedienungsanleitung für den Anlagenbetreiber

Typ SFR Satellit Zubehör für BHKW Vitobloc 200 mit ViNCI-Steuerung





VINCI BUFFER MANAGEMENT



Sicherheitshinweise

Für Ihre Sicherheit



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise

∕<mark>∖ Gefahr</mark>

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.



Warnung

Warnung vor Personenschäden mit mittlerem Gefährdungsrisiko. Falls die Gefährdung nicht vermieden wird, kann sie den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

\wedge

Vorsicht

Warnung vor Personenschäden mit geringem Gefährdungsrisiko. Falls die Gefährdung nicht vermieden wird, kann sie geringfügige oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.

Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sachund Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Bediener der Anlage.

Der Betreiber der Anlage ist für dessen bestimmungsgemäße Verwendung verantwortlich.

Er muss für einen sicherheitstechnisch einwandfreien Betrieb sorgen und alle Sicherheitsbestimmungen für das Personal festlegen und einhalten.

Der Betreiber ist für die Einhaltung der landesspezifischen Gesetze, Vorschriften und Normen zuständig. Alle Personen, die an der Maschine arbeiten, müssen in deren Anwendung geschult sein und die Dokumentation mit dem Sicherheitskapitel gelesen und verstanden haben. Es wird empfohlen, dieses durch Unterschrift bestätigen zu lassen.

Für Ihre Sicherheit (Fortsetzung)

Achtung

Bedienung und Betrieb durch nicht autorisierte oder qualifizierte Personen können schwere Sachschäden an der Maschine und ihrer Umgebung verursachen.

- Unbefugte Personen dürfen sich nicht im Arbeitsbereich der Anlage aufhalten.
- Für Bedienung, Reinigung und Benutzerwartung nur qualifiziertes, eingewiesenes Personal einsetzen.

Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

Verhalten bei Gasgeruch

\triangle

Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen und Fachbetrieb von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

Verhalten bei Abgasgeruch



Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Blockheizkraftwerk ausschalten.
- Aufstellort belüften.

Verhalten bei Brand

Gefahr Boi Fou

Bei Feuer besteht Verbrennungsund Explosionsgefahr.

Falls ohne Gefährdung der eigenen Person möglich:

- Blockheizkraftwerk ausschalten.
- Absperrventile in den Brennstoffleitungen schließen.
- Benutzen Sie einen geprüften Feuerlöscher der Brandklassen ABC.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Blockheizkraftwerk



Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

- Blockheizkraftwerk an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. übergeordnete Leittechnik, übergeordnete Sicherung).
- Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.

Für Ihre Sicherheit (Fortsetzung)

Verhalten bei Störungen am Blockheizkraftwerk



Gefahr

Störungsmeldungen weisen auf Defekte an der Anlage hin. Nicht behobene Störungen können lebensbedrohende Folgen haben. Störungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen Abständen quittieren. Ersteller der Anlage benachrichtigen, damit dieser die Ursache analysieren und den Defekt beheben kann.

Inhaltsverzeichnis

6216907

1.	Zuerst informieren	Weitere Warn- und Gefahrenhinweise	
		Symbole	6
		Produktinformation	7
		Funktion	7
		 Schnittstellen 	7
2.	Grundlagen der Bedienung	ViNCI Bedien- und Anzeigeeinheit	8
		Basis-Menü: Anzeigen und Einstellungen	8
		Temperaturen im Pufferspeicher anzeigen	
		Menüs des Puffer Management Systems	
		 Schaltflächen im Menü "SFR Satellit" 	
3.	Wärmeerzeuger konfigu-	An- und Abwahl des Blockheizkraftwerks	10
	rieren	■ Parametersatz 1	10
		■ Parametersatz 2	10
		An- und Abwahl eines zusätzlichen Wärmeerzeugers	11
4.	Pufferentladepumpe	Ansteuerung der Pufferentladepumpe	12
		An- und Abwahl der Pufferentladepumpe	
		Thermostat-Funktion 1	12
		Thermostat-Funktion 2	
		Delta-T-Funktion	
		Pufferschutzfunktion	
		Drehzahlregelung der Pufferentladepumpe	
		 Drehzahlregelung konfigurieren 	
		Netzvorlauftemperaturregelung	15
		 Netzrücklauftemperaturregelung 	
		■ Lineare Sollwertbegrenzung	
		■ Puffertemperaturregelung	
		 Differenztemperaturregelung 	19
5.	Pufferentladeventil	Pufferentladeventil mit analoger Ansteuerung	20
		Beispiel f ür eine analoge Ventilansteuerung	20
		Pufferentladeventil mit digitaler Ansteuerung	22
		 Beispiel f ür eine digitale Ventilansteuerung 	22
6.	Anzeigen	Stör- und Betriebsmeldungen	
	-	Aktuelle Stör- und Betriebsmeldungen anzeigen	24
		Störmeldungen	24
		Betriebsmeldungen	25
7	Anhana	Paramatanyarajastallungan	26
1.	Annang		
		■ DINW AIF und Abwahl	
		 Dufferentladenumpe 	
		 Pufferentladepumpe Dufferentladeventil 	
		■ Fullelentideventil	
		– Tomporaturon PT1000	
		■ Temperaturen F 11000	
		■ Digitale Elligange 24 VDC	
		■ Analoge Lingange 020 mA	
		 Analoge Ausgänge 010 V 	
8	Monüstruktur dar ViNCI	Menü-l ^ü lbersicht	20
0.	Stouorung	- Übersicht Navigationsboroich	ა0 იc
	Stederung	Ubersicht Basis Menü der ViNCI Steverung	ວ0 ວດ
		Ubersicht Enweitertes Menü" der ViNCI-Steuerung Ubersicht Enweitertes Menü" der ViNCI-Steuerung	
		 Übersicht "Menü SFR Satellit"	
0	Stichwartwarzsichnia		20
э.	SUCHWOILVEIZEICHIIIS		

Weitere Warn- und Gefahrenhinweise



Gefahr

Undichtigkeiten im Gas- und Abgassystem können Gasaustritt und damit Vergiftungsgefahr verursachen.

- Kein offenes Feuer anzünden.
- Bereich ausreichend lüften.
- Maschine ausschalten. Gefahrenbereich verlassen.

Gefahr

Elektromagnetische Felder des Generators können elektronische medizinische Hilfsmittel,z. B. Herzschrittmacher und Defibrillatoren, stören und zum Kreislaufkollaps führen.

- Verbotszeichen beachten.
- Gefahrenbereich nicht betreten.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiter- führenden Informationen
1.	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihen- folge des Arbeitsablaufs.
\land	Warnung vor Personenschäden
ļ	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
4	Spannungsführender Bereich
٩	Besonders beachten.
))))))))))))))	 Bauteil muss hörbar einrasten. oder Akustisches Signal
*	 Neues Bauteil einsetzen. oder In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
X	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge- ben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.



Warnung

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser bei ausgelöstem Sicherheitsdruckbegrenzer oder Bruchschäden und Leckagen

- Bei Störungen besondere Vorsicht in diesem Bereich
- Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille).

\wedge

Vorsicht

Rohrleitungen und Komponenten können im Betrieb heiß werden. Deshalb besteht Verbrennungsgefahr.

- Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung (z.
- B. Schutzhandschuhe).

Produktinformation

Funktion

Das Buffer Management, Typ "SFR-Satellit" ist eine optionale Zusatzbaugruppe für die VINCI BHKW-Steuerung.

Ddas ViNCI Buffer Management steuert die BHKW-Laufzeiten in Abhängigkeit des Pufferfüllstandes. Die Entladung des Puffers erfolgt durch eine regelbare Pufferentladepumpe in Abhängigkeit der benötigten Wärmeleistung im System und der Gesamtrücklauftemperatur.

Auf Grund der "Einfehler-Sicherheit" ist darauf zu achten, dass bei Ausfall einer der Komponenten, wie BHKW, VINCI-Steuerung oder ViNCI Buffer Management, die verbleibende Wärmeversorgung des Gebäudes durch alternative Wärmeerzeuger sichergestellt ist.

Achtung!

Das Buffer Management kann verschiedene Regelungen und Funktionen für den Heizkreis bzw. die Gesamtanlage übernehmen.

Übergeordnet ist vom Anlagenplaner/Anlagenbetreiber sicherzustellen, dass die Regelungen und Funktionen auf die konkrete Anlage ausgelegt und abgestimmt sind. Daher sind vor der Inbetriebnahme des Buffer Managements, dem Inbetriebnehmer die für die Einstellung notwendigen Planungsunterlagen (z.B. Fließschema und Schaltplan der Anlage, gewünschte Reglereinstellungen...) auszuhändigen.

Bei komplexeren Anlagen wird dringend empfohlen bereits bei der Planung die "Planungsunterstützung vor Ort" und bei Inbetriebnahme den "Zusätzl. 8 h bemannter Probebetrieb" (siehe Preisliste) dazu zu buchen.

Je nach Anlagengröße und Anlagenausführung sind ggf. verschiedenste Sicherheitsmaßnahmen im Heizkreis notwendig, die hier nicht beschreiben sind. Diese sind der Analgendokumentation zu entnehmen.

Schnittstellen

- Spannungsversorgung 230 V~ durch die BHKW-Schaltanlage
- Spannungsversorgung 24 V- durch die BHKW-Schaltanlage
- Datenbusanbindung CAN mit der VINCI Steuerung
- 230 V~ Versorgung der Pufferentladepumpe
- 0..10 V Sollwert der Pufferentladepumpe, oder stetiges Regelventil (optional)
- 24 V- Versorgung f
 ür stetiges Regelventil (optional)

- 4 St. Kontakteingänge 24 V-
- 4 St. Kontaktausgänge 24 V- mit Koppelrelais
- PT 1000 Puffersensor 1 (oben)
- PT 1000 Puffersensor 2 (oben-mitte)
- PT 1000 Puffersensor 3 (mitte-unten)
- PT 1000 Puffersensor 4 (unten)
- PT 1000 Netz-Rücklauftemperatur
- PT 1000 Netz-Vorlauftemperatur

ViNCI Bedien- und Anzeigeeinheit

Alle Einstellungen am Puffer Management System können an der ViNCI Bedien- und Anzeigeeinheit des Blockheizkraftwerks vorgenommen werden. Die Bedien- und Anzeigeeinheit ist mit einem Touchscreen ausgestattet. Tippen Sie für Einstellungen und Abfragen auf die vorgesehenen Schaltflächen.

Basis-Menü: Anzeigen und Einstellungen



Im Basis-Menü der Bedien- und Anzeigeeinheit stehen die meist gebrauchten Abfragen und Einstellmöglichkeiten zur Verfügung.

Basis-Menü aufrufen

Sie befinden sich nicht auf dem Basis-Menü: Tippen Sie auf



- (B) Funktionsbereich
- © Navigationsbereich

Temperaturen im Pufferspeicher anzeigen

Hinweis

Im Basis-Menü werden die aktuellen Temperaturen oben (PT1) und unten (PT4) im Pufferspeicher angezeigt.

1. Berühren Sie die Schaltfläche.

"Puffer"



Die aktuellen Temperaturen des Pufferspeichers werden angezeigt.

Es sind 4 Temperaturfühler möglich.

Standardmäßig sind die Temperaturfühler PT1 und PT4 angeschlossen.



Zurück zum Basis-Menü.

Menüs des Puffer Management Systems

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. 🎢

Gegebenenfalls zurück zum "Basis-Menü"

2. Menū

Zum "Erweiterten Menü"



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Erweiterungen".



Schaltflächen im Menü "SFR Satellit"

Menü-Übersicht siehe Anhang Seite 30

- "BHKW An- und Abwahl"
 Siehe "An- und Abwahl des BHKW" auf Seite 10.
- "Zusätzlicher Wärmeerzeuger An- und Abwahl" Siehe "An- und Abwahl eines zusätzlichen Wärmeerzeugers" auf Seite 11.

4. Berühren Sie die Schaltfläche "SFR Satellit".

SFR Satellit						
BHKW An- und Abwahi	Zusätzlicher Wärmeerzeuger An- und Abwahl	Puffer				
Drosselventil	Slörmeldung(en)					
-→ *			A			

- "Puffer"
- Siehe "Pufferentladepumpe" auf Seite 12. ■ "Drosselventil"
- Siehe "Pufferentladeventil" auf Seite 20. **"Störmeldung(en)**"
- Siehe "Störmeldungen" auf Seite 24.

An- und Abwahl des Blockheizkraftwerks

1. Berühren Sie die Schaltfläche "BHKW An- und Abwahl"

Hinweis

Das Menü **"BHKW An- und Abwahl"** enthält 2 Untermenüs. Die Navigation erfolgt über die Pfeiltasten ▼ und ▲.

Die Position des Scroll-Balkens zeigt an, welches Untermenü gerade angezeigt wird.



Zurück zum Menü "SFR Satellit".

Parametersatz 1



Folgende Parametereinstellungen sind vorgesehen:

Die Umschaltung auf den zweiten Parametersatz

Für die BHKW An- und Abwahl stehen zwei unter-

einen für den Winterbetrieb verwenden.

schiedliche Parametersätze zur Verfügung. Man kann z.B. einen Parametersatz für den Sommerbetrieb und

erfolgt, wenn der digitale Eingang DE1 am "SFR Satellit" beschaltet wird. Ansonsten ist der Parametersatz 1

Jeweils für Anwahl und Abwahl des BHKW

Sensorauswahl

aktiv.

- Grenzwert
- Zeitkonstante

	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante		
BHKW-Anwahl	Puffersensor 1 (oben)	80,0 °C	20,0 Sekunden		
BHKW-Abwahl	Puffersensor 4 (unten)	70,0 °C	10,0 Sekunden		

Mit den oben eingestellten Parametern wird das BHKW bei Unterschreitung von Puffersensor 1 (oben) von 80 °C nach 20 Sekunden angewählt. Das BHKW wird bei Überschreitung von Puffersensor 4 (unten) von 70 °C nach 10 Sekunden abgewählt.

Parametersatz 2

Parametersatz 1

Beispiel für Parametersatz 1



Wenn der digitale Eingang DE1 des Puffer Management Systems beschaltet wird, wird auf den 2. Parametersatz umgeschaltet.

Folgende Parametereinstellungen sind vorgesehen:

Jeweils für Anwahl und Abwahl des BHKW

- Sensorauswahl
- Grenzwert
- Zeitkonstante

An- und Abwahl des Blockheizkraftwerks (Fortsetzung)

Beispiel für Parametersatz 2

Parametersatz 2

	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante
BHKW-Anwahl	Puffersensor 1 (oben)	80,0 °C	20,0 Sekunden
BHKW-Abwahl	Puffersensor 3 (mitte-unten)	70,0 °C	10,0 Sekunden

Mit den oben eingestellten Parametern wird das BHKW bei Unterschreitung von Puffersensor 1 (oben) von 80 °C nach 20 Sekunden angewählt. Das BHKW wird bei Überschreitung von Puffersensor 3 (mitte-unten) von 70 °C nach 10 Sekunden abgewählt.

Anmerkung

Für die Anwahl müssen immer beide Grenzwerte (Anund Abwahl) unterschritten sein.

Für die Abwahl müssen beide Grenzwerte überschritten sein.

An- und Abwahl eines zusätzlichen Wärmeerzeugers

 Berühren Sie die Schaltfläche "Zusätzlicher Wärmeerzeuger An- und Abwahl"



Es kann ein zusätzlicher Wärmeerzeuger freigegeben werden, wenn

- die Funktion über die Parametereinstellungen freigegeben wurde (Häkchen bei "Funktion aktiv" gesetzt) und
- einer der digitalen Eingänge 2 oder 3 ansteht und
- die Freigabe über die eingestellten Parameter erfolgt.

Für die Freigabe des zusätzlichen Wärmeerzeugers sind folgende Parametereinstellungen vorgesehen:

- Sensorauswahl
- Grenzwert
- Zeitkonstante

2. ←

Zurück zum Menü "SFR Satellit".

Beispiel für Parametereinstellungen

Funktion Aktiv	Ja			
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante	
Wärmeerzeuger-Anwahl	Puffersensor 1 (oben)	70,0 °C	20,0 Sekunden	
Wärmeerzeuger-Abwahl	Puffersensor 2 (oben-mitte)	70,0 °C	10,0 Sekunden	

Mit den oben eingestellten Parametern wird der zusätzliche Wärmeerzeuger angewählt, wenn 20 Sekunden lang der Puffersensor 1 (oben) 70 °C unterschreitet und einer der beiden digitalen Eingänge DE2 oder DE3 ansteht.

Der zusätzliche Wärmeerzeuger wird abgewählt, wenn keiner der beiden digitalen Eingänge DE2 und DE3 ansteht oder der Puffersensor 2 (oben-mitte) 70 °C für 10 Sekunden überschreitet.

Anmerkung

Für die Anwahl müssen immer beide Grenzwerte (Anund Abwahl) unterschritten sein. Für die Abwahl müssen beide Grenzwerte überschrit-

ten sein.

Ansteuerung der Pufferentladepumpe

An- und Abwahl der Pufferentladepumpe

1. Berühren Sie die Schaltfläche "Puffer"

SFR Satellit						
BHKW An- und Abwahl	Zusätzlicher Wärmeerzeuger An- und Abwahl	Puffer				
Drosselventil	Störmeldung(en)					
₩ ←			A			

2. ←

Zurück zum Menü "SFR Satellit"

Hinweis

Das Menü "**Puffer**" enthält 13 Untermenüs. Die Navigation zwischen den verschiedenen Untermenüs zum Konfigurieren der Pumpenansteuerung erfolgt über die Pfeiltasten ▼ und ▲. Die Position des Scroll-Balkens zeigt an, welches Untermenü gerade angezeigt wird. Für die An- und Abwahl der Pufferentladepumpe sind vier unterschiedliche Parametersätze vorgesehen.

- Zwei Parametersätze werden über digitale Eingänge aktiviert (siehe Thermostat-Funktion 1 und 2).
- Bei einem weiteren Parametersatz erfolgt die Freigabe in Abhängigkeit einer Differenztemperatur, z.B. Differenz zwischen Puffersensor oben und Netzrücklauftemperatur (siehe Delta-T-Funktion).
- Mit dem vierten Parametersatz soll die Entladepumpe deaktiviert werden, wenn die Netzrücklauftemperatur einen festgelegten Grenzwert überschreitet. Dadurch soll verhindert werden, dass der Puffer von unten gefüllt wird und damit zu warmes Wasser über den Rücklauf zum BHKW gelangt. Das kann zu einer Störabschaltung des BHKW wegen Kühlwasserübertemperatur führen (siehe Speicherschutzfunktion).

Thermostat-Funktion 1



Für die Thermostat-Funktion 1 sind folgende Einstellungen vorgesehen:

Jeweils für Anwahl und Abwahl der Pufferentladepumpe

- Sensorauswahl
- Grenzwert
- Zeitkonstante

Beispiel für Thermostat-Funktion 1

Funktion Aktiv	Ja				
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante		
Thermostat-Funktion 1 Anwahl	Puffersensor 2 (oben-mitte)	80,0 °C	20,0 Sekunden		
Thermostat-Funktion 1 Abwahl	Puffersensor 1 (oben)	70,0 °C	10,0 Sekunden		

Mit den oben eingestellten Parametern wird die Thermostat-Funktion 1 freigegeben, wenn eine Anforderung über den digitalen Eingang DE2 (z.B. Heizkreise) ansteht und sich der Puffersensor 2 (oben-mitte) 20 Sekunden über 80 °C befindet. Die Freigabe über die Thermostat-Funktion 1 erlischt, wenn entweder der digitale Eingang DE2 nicht mehr ansteht oder der Puffersensor 1 (oben) 10 Sekunden 70 °C unterschreitet.

Ansteuerung der Pufferentladepumpe (Fortsetzung)

Thermostat-Funktion 2

Pufferentladepumpe								
Thermostat-Funktion 2								
Thermostat-Funktion 1 Anwahl	Sensora	uswahl uffersensor 2	Gre	enzwert 82.0	Ze °C	itkonstante 5.0	sek	
Thermostat-Funktion 1 Abwahl	P	uffersensor 1		74.0	°C	5.0	sek	
								Ţ
Â	←						A	

Für die Thermostat-Funktion 2 sind folgende Einstellungen vorgesehen:

Jeweils für Anwahl und Abwahl der Pufferentladepumpe

- Sensorauswahl
- Grenzwert
- Zeitkonstante

Beispiel für Thermostat-Funktion 2

Funktion Aktiv	Ja			
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante	
Thermostat-Funktion 2 Anwahl	Puffersensor 2 (oben-mitte)	82,0 °C	5,0 Sekunden	
Thermostat-Funktion 2 Abwahl	Puffersensor 1 (oben)	74,0 °C	5,0 Sekunden	

Mit den oben eingestellten Parametern wird die Thermostat-Funktion 2 freigegeben, wenn eine Anforderung über den digitalen Eingang 3 (z.B. Warmwasserbereitung/Boosterfunktion) ansteht und sich der Puffersensor 2 (oben-mitte) 5 Sekunden über 82 °C befindet. Die Freigabe über die Thermostat-Funktion 2 erlischt, wenn entweder der digitale Eingang DE3 nicht mehr ansteht oder der Puffersensor 1 (oben) 5 Sekunden 74 °C unterschreitet.

Delta-T-Funktion



Beispiel für Delta-T-Funktion

Für die Delta-T-Funktion sind folgende Einstellungen vorgesehen:

Jeweils für Anwahl und Abwahl der Pufferentladepumpe

- Sensorauswahl
- Grenzwert
- Zeitkonstante

Funktion Aktiv	Ja		
Referenzsensor 1	Puffersensor 1 (oben)		
Referenzsensor 2	Netzrücklauf		
	Grenzwert Zeitkonstante		
Delta-T-Funktion Anwahl	5,0 K	10,0 Sekunden	
Delta-T-Funktion Abwahl	3,0 K 10,0 Sekunden		

Mit den oben eingestellten Parametern wird die Delta-T-Funktion freigegeben, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Puffersensor 1 (oben) und Netzrücklauf 10 Sekunden größer als 5,0 Kelvin ist. Die Freigabe über die Delta-T-Funktion erlischt, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Puffersensor 1 (oben) und Netzrücklauf 10 Sekunden kleiner als 3,0 Kelvin ist.

Ansteuerung der Pufferentladepumpe (Fortsetzung)

Pufferschutzfunktion

Pufferentladepumpe						
Speicherschutzfunktion						
Funktion Aktiv						
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante			
Speicherschutzfunktion Anwahl	Systemrücklauf	70.0 °C	10.0 sek			
Speicherschutzfunktion Abwahl	Systemrücklauf	65.0 °C	10.0 sek			
			-			
* ←			A			

Für die Pufferschutzfunktion sind folgende Parameter vorgesehen:

Jeweils für Anwahl und Abwahl der Pufferentladepumpe

Sensorauswahl

- Grenzwert
- Zeitkonstante

Beispiel für Pufferschutzfunktion

Funktion Aktiv	Ja		
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante
Pufferschutzfunktion Anwahl	Netzrücklauf	70,0 °C	10,0 Sekunden
Pufferschutzfunktion Abwahl	Netzrücklauf	65,0 °C	10,0 Sekunden

Mit den oben eingestellten Parametern wird die Pufferschutzfunktion aktiviert, wenn die Netzrücklauftemperatur für 10 Sekunden über 70,0 °C liegt.

Die Pufferschutzfunktion wird deaktiviert, wenn sich die Netzrücklauftemperatur 10 Sekunden unter 65 °C befindet.

Damit die Entladepumpe angewählt wird, müssen alle Bedingungen wie oben beschrieben erfüllt sein. Ist eine Bedingung nicht erfüllt, bleibt die Pumpe aus.

Drehzahlregelung der Pufferentladepumpe

Drehzahlregelung konfigurieren

Wenn die Entladepumpe freigegeben worden ist, können gleichzeitig vier verschiedene Regler aktiv sein:

- 1. Regelung der Netzvorlauftemperatur
- 2. Regelung der Netzrücklauftemperatur
- 3. Regelung der Puffertemperatur
- 4. Regelung der Differenztemperatur zwischen Pufferund Netzrücklauftemperatur

Wichtig

Die Pufferentladepumpe bleibt auch aus, wenn die Pufferschutzfunktion aktiv ist.

Von allen aktiven Reglern wird ermittelt, welcher die niedrigste Pumpendrehzahl anfordert. Dieser Sollwert wird dann der Pumpe vorgegeben.

Netzvorlauftemperaturregelung

Pufferentladepumpe				
Netzvorlauftemperaturrege	lgung		(1/2)	
Funktion Aktiv				
Sensorauswahl		Systemvorlauf		
Sollwert 1 (Heizen)	70.0	۰c		
Sollwert 2 (Warmwasser)	80.0	°C		
	PID-Regler P-Anteil	PID-Regler I-Anteil	PID-Regler D-Anteil	
PID-Regler	5.00	0.75	0.10	-
₩ ←			A	
	Pufferentla	depumpe		
Netzvorlauftemperaturregel	gung		(2/2)	•
PID-Regler Wirksinnumkehr				
PID-Regler Min	20.00	%		
PID-Regler Max	100.00	%		
PID-Regler Y-Offset	0.00	%		
				-
-→			A	

Für die Netzvorlauftemperaturregelung gibt es die Möglichkeit, zwei verschiedene Sollwerte einzustellen, einen niedrigeren für normale Heizung und einen höheren Sollwert für Warmwasserbereitung. Die Auswahl, welcher Sollwert aktiv sein soll, erfolgt über die digitalen Eingänge DE2 und DE3. Stehen beide Eingänge gleichzeitig an, wird der höhere Sollwert verwendet.

Beispiel für Netzvorlauftemperaturregelung

Für die Netzvorlauftemperaturregelung sind folgende Einstellungen vorgesehen:

- Sensorauswahl
- Sollwert 1 (Heizen)
- Sollwert 2 (Warmwasser)
- Parameter des PID-Reglers

Funktion aktiv	Ja
Sensorauswahl	Netzvorlauf
Sollwert 1 (Heizen)	70,0 °C
Sollwert 2 (Warmwasser)	80,0 °C
PID-Regler P-Anteil	5,00
PID-Regler I-Anteil	0,75
PID-Regler D-Anteil	0,10
PID-Regler Wirksinnumkehr	AUS
PID-Regler Min	20,00 %
PID-Regler Max	100,00 %
PID-Regler Y-Offset	0,00 %

Netzrücklauftemperaturregelung

	Pufferentla	adepumpe		
Netzrücklauftemperaturre	gelung		(1/2)	
Funktion Aktiv				
Sensorauswahl		Systemrücklauf		
Sollwert	60.0	°C		
	PID-Regler P-Anteil	PID-Regler I-Anteil	PID-Regler D-Anteil	_
PID-Regler	5.00	0.75	0.10	
				_
				•
→ ♠			4	N.

Pufferentladepumpe					
Netzrücklauftemperaturreg	elung			(2/2)	
PID-Regler Wirksinnumkehr					
PID-Regler Min	20.00	%			
PID-Regler Max	100.00	%			
PID-Regler Y-Offset	0.00	%			
					•
→ *				A	

Falls die Netzrücklauftemperatur ansteigt, soll die Leistung der Entladepumpe reduziert werden. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1. Regelung der Netzrücklauftemperatur oder
- 2. Lineare Sollwertbegrenzung je höher die Netzrücklauftemperatur ansteigt

Beispiel für Netzrücklauftemperaturregelung

Für die Netzvorlauftemperaturregelung sind folgende Einstellungen vorgesehen:

- Sensorauswahl
- Sollwert 1 (Heizen)
- Sollwert 2 (Warmwasser)
- Parameter des PID-Reglers

Funktion aktiv	Ja
Sensorauswahl	Netzrücklauf
Sollwert	60,0 °C
PID-Regler P-Anteil	5,00
PID-Regler I-Anteil	0,75
PID-Regler D-Anteil	0,10
PID-Regler Wirksinnumkehr	AUS
PID-Regler Min	20,00 %
PID-Regler Max	100,00 %
PID-Regler Y-Offset	0,00 %

Lineare Sollwertbegrenzung



Für die lineare Sollwertbegrenzung der Entladepumpe sind folgende Parameter vorgesehen:

- Start-Temperatur der Sollwertbegrenzung für die Netzrücklauftemperatur
- End-Temperatur der Sollwertbegrenzung für die Netzrücklauftemperatur

Beispiel für lineare Sollwertbegrenzung

- minimaler Sollwert f
 ür die Entladepumpe
- maximaler Sollwert f
 ür die Entladepumpe

Funktion aktiv	Ja
Beginn der Begrenzung	65,0 °C
Maximale Reduzierung bei	70,0 °C
Entladepumpe Sollwert Minimum	20,00 %
Entladepumpe Sollwert Maximum	100,00%



Abb. 1 Lineare Sollwertbegenzung

Im Diagramm ist die lineare Sollwertbegrenzung dargestellt. Je höher die Rücklauftemperatur ansteigt, um so mehr wird der Sollwert begrenzt.

Überschreitet die Netzrücklauftemperatur den Schwellwert von 65 °C, wird mit der Sollwertbegrenzung begonnen.

Die maximale Sollwertbegrenzung wird bei 70 °C erreicht. In diesem Fall wird der Sollwert auf 20 % begrenzt.

Anmerkung

Die Pufferentladepumpe hat keinen direkten Einfluss auf die Netzrücklauftemperatur, weshalb die Regelung der Netzrücklauftemperatur meistens zwischen dem Mindestsollwert und dem maximalen Sollwert hin und her springen wird. Deshalb ist es möglicherweise sinnvoller, die lineare Sollwertbegrenzung zu verwenden.

Puffertemperaturregelung

	Pufferentla	adepumpe		Te.
Speichertemperaturregelur Funktion Aktiv	ng		(1/2)	<u> </u>
Sensorauswahl		Puffersensor 1		
Sollwert	70.0	°C		
PID-Regler	PID-Regler P-Anteil 5.00	PID-Regler I-Anteil	PID-Regler D-Anteil 0.10	
			Δ	-
	Pufferentla	adepumpe		
Speichertemperaturregelur PID-Regler Wirksinnumkehr	ng		(2/2)	•

Speichertemperaturregelur	g		(2/2)	
PID-Regler Wirksinnumkehr				
PID-Regler Min	20.00	%		
PID-Regler Max	100.00	%		
PID-Regler Y-Offset	0.00	%		
				•
☆ ←			A	

Mit der Puffertemperaturregelung kann eine übermäßige Entladung des Pufferspeichers verhindert werden.

Die Puffertemperatur darf den eingestellten Sollwert nicht unterschreiten.

Beispiel für Puffertemperaturregelung

Folgende Parametereinstellungen sind vorgesehen:

- Sensorauswahl
- Sollwert der Puffertemperatur
- Parameter des PID-Reglers

Ja
Puffersensor 1 (oben)
70,0 °C
5,00
0,75
0,10
AUS
20,00 %
100,00 %
0,00 %

Differenztemperaturregelung



Bei der Differenztemperaturregelung können zwei Temperatursensoren ausgewählt werden, zwischen denen dann eine Differenz berechnet wird. Außerdem kann als Sollwert ein Delta-T angegeben werden, auf das der Regler dann regeln soll.

Für die Differenztemperaturregelung sind folgende Parametereinstellungen vorgesehen:

- Auswahl der Sensoren 1 und 2
- Sollwert der Temperaturdifferenz Delta-T
- Parameter des PID-Reglers

Beispiel für Differenztemperaturregelung

Funktion aktiv	Ja
Sensorauswahl 1	Puffersensor 1 (oben)
Sensorauswahl 2	Netzrücklauf
Sollwert	10,0 K
PID-Regler P-Anteil	5,00
PID-Regler I-Anteil	0,75
PID-Regler D-Anteil	0,10
PID-Regler Wirksinnumkehr	AUS
PID-Regler Min	20,00 %
PID-Regler Max	100,00 %
PID-Regler Y-Offset	0,00 %

Pufferentladeventil

Pufferentladeventil mit analoger Ansteuerung



Falls ein Pufferentladeventil zusätzlich zur Entladepumpe vorhanden ist (siehe Abbildung), kann dieses über den analogen Ausgang AA 2 angesteuert werden.

Die Regelung des Pufferentladeventils wird zusammen mit der Entladepumpe aktiviert. Geregelt wird der Netzvorlauf, wie er bei der Entladepumpe parametriert worden ist (siehe Seite 15 Kapitel "Netzvorlauftemperaturregelung").

Beispiel für eine analoge Ventilansteuerung

Funktion aktivNeinSensorauswahlNetzvorlaufPID-Regler P-Anteil5,00PID-Regler I-Anteil0,75PID-Regler D-Anteil0,10PID-Regler WirksinnumkehrAUSPID-Regler Min20,00 %

Für die Pufferentladeventilansteuerung sind folgende Parameter vorgesehen:

- Sensorauswahl
- Parameter des PID-Reglers

Pufferentladeventil mit analoger Ansteuerung (Fortsetzung)

Heizungsanlage mit BHKW und Gas-Brennwertkessel als Wärmeerzeuger, Pufferspeicher, Pufferentladepumpe und Pufferentladeventil



(A01)	Gas-Brennwertkessel Vitocrossal
(A11)	Außentemperatursensor (NTC 10k)
(A19)	Vorlauftemperatursensor (Tauchtempera-
	tursensor NTC 10k)
(B01)	BHKW
B03	Umwälzpumpe zur Pufferbeladung
B06	BHKW Hydraulikmodul
(B07)	3-Wege-Mischventil / -Mischer (optional)
B09	Vorlaufsensor BHKW (Tauchtemperatur-
	sensor)
(B10)	Rücklaufsensor BHKW (Tauchtemperatur
	sensor)
(B21)	Puffertemperatursensor 1 (oben)
(B22)	Puffertemperatursensor 2 (mittig oben)
(B23)	Puffertemperatursensor 3 (mittig unten)
(B24)	Puffertemperatursensor 4 (unten)
B25	Umwälzpumpe zur Pufferentladung

(H20) / (H30)	Heizkreis mit Mischer
(H22) / (H32)	Vorlauftemperatursensor (Tauchtempera-
	tursensor/Anlegetemperatursensor
	NTC 10k)
(H23) / (H33)	Heizkreispumpe
(H24) / (H34)	3-Wege-Mischer mit Mischermotor
(H25) / (H35)	Temperaturwächter als Maximaltempera-
	turbegrenzer für Fußbodenheizung
	(Tauchtemperaturregler)
(T75)	Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E
(Z01)	Sicherheitstechnische Ausrüstung
(Z02)	Ausdehnungsgefäß
(Z19)	Rückschlagklappe
(Z20)	Sicherheitsventil
(Z69)	Drosselventil
(Z71)	Bypassventil

Pufferentladeventil

Pufferentladeventil mit digitaler Ansteuerung



Drosselventil			
Regler mit digitaler Ansteuerung	(2/2)		
Ventillaufzeit von Auf nach Zu	120.0 sek		
Reglerwirksinnumkehr			
		-	
*` ←			

Statt der Ansteuerung über einen analogen Ausgang wie im vorigen Kapitel beschrieben, kann die Ansteuerung auch über zwei digitale Ausgänge erfolgen:

- DA Pufferentladeventil Auf
- DA Pufferentladeventil Zu

Für die Reglerfunktion sind folgende Parameter vorgesehen:

- Sensorauswahl
- Soll- und Istwert-Temperaturdifferenz

Beispiel für eine digitale Ventilansteuerung

Freigabe der Pufferentladeventilregelung:

Für die Freigabe der Regelung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Parameter "Funktion Aktiv" ist auf "Ja" eingestellt
- Es steht mindestens einer der digitalen Eingänge DE2 oder DE3 an.

Geregelt wird der Netzvorlauf, wie er bei der Entladepumpe parametriert worden ist (siehe Seite 15 Kapitel "Netzvorlauftemperaturregelung").

Ventillaufzeit von Auf nach Zu:

Wenn die Freigabe für die Regelung weggenommen wird, fährt das Ventil zu. Die Dauer, wie lange der digitale Ausgang für die "Zu"-Richtung beschaltet werden soll, kann eingestellt werden. Mit der Parametereinstellung in obiger Tabelle würde der "Zu"-Ausgang 120 Sekunden lang beschaltet werden.

- Impulsdauer
- Impulspause
- Ventillaufzeit von Auf nach Zu
- Reglerwirksinnumkehr

Reglerwirksinnumkehr:

Standardmäßig ist die Wirksinnumkehr auf "Aus" eingestellt und der Regler fährt in Richtung der "Zu"-Position, wenn der Istwert kleiner als der Sollwert ist (und die Differenz mindestens 0,5 K beträgt). Wenn der Regler anders herum funktionieren soll und in diesem Fall in Richtung "Auf"-Position fahren soll, dann die Wirksinnumkehr auf "Ein" stellen.

Pufferentladeventil mit digitaler Ansteuerung (Fortsetzung)

Funktion aktiv	Ja
Sensorauswahl	Netzvorlauf

Reglerparameter abhängig von Soll- und Istwert-Temperaturdifferenz:			
Ab Delta-T	Impulsdauer	Impulspause	
0,5 K	1,0 Sekunden	5,0 Sekunden	
1,5 K	2,0 Sekunden	3,0 Sekunden	
3,0 K	3,0 Sekunden	2,0 Sekunden	

Ventillaufzeit von Auf nach Zu	120 Sekunden	
Reglerwirksinnumkehr	Aus	

Impuls-Pause-Regler Einstellungen:

Ist die Abweichung kleiner als 0,5 K, werden keine Impulse rausgegeben (Istwertabweichung vom Sollwert ist relativ gering und es ist keine Regelung erforderlich).

Ist die Abweichung größer als 0,5 K aber kleiner als 1,5 K, wird ein Impuls von einer Sekunde rausgegeben und dann wird eine Pause von 5 Sekunden gemacht.

Ist die Abweichung größer als 1,5 K aber kleiner als 3,0 K, werden Impulse von 2,0 Sekunden im Abstand von 3,0 Sekunden rausgegeben.

Ist die Abweichung größer als 3,0 K, dann werden im Abstand von 2,0 Sekunden Impulse mit einer Dauer von 3,0 Sekunden rausgegeben.

Stör- und Betriebsmeldungen

Aktuelle Stör- und Betriebsmeldungen anzeigen

Im Menü "Aktuelle Störungen/Meldungen" der ViNCI Steuerung werden alle Betriebs- und Störungsmeldungen des BHKW-Moduls in zeitlicher Reihenfolge in einer Tabelle aufgelistet.

Zur besseren Übersicht werden dabei die Betriebsmeldungen in gelber Schrift und die Störungsmeldungen in roter Schrift dargestellt.

Hinweis

Falls eine Meldung eingegangen ist, ändert sich die Farbe der Taste "Anzeige der Meldungslisten": Orange – Eingang einer Betriebsmeldung (Warnung) Rot – Eingang einer Störungsmeldung Sobald mindestens eine Störungsmeldung eingegangen ist, behält das Achtungszeichen die Farbe rot.

Alternativ berühren Sie folgende Schaltfläche:



Sie erreichen unmittelbar das Menü "Aktuelle Störungen/Meldungen."

Störmeldungen



Für die Erfassung von Störmeldungen sind folgende Parameter vorgesehen:

- Hi- / Low-aktiv
- Entprellzeit
- Verzögerungszeit

Folgende Störmeldungen können von der Pufferfüllstandsregelung ausgelöst werden:

- SFR Pufferentladepumpe Störung
- SFR Puffersensor-1 Drahtbruch
- SFR Puffersensor-2 Drahtbruch
- SFR Puffersensor-3 Drahtbruch
- SFR Puffersensor-4 Drahtbruch
- SFR Rücklaufsensor Drahtbruch
- SFR Vorlaufsensor Drahtbruch
- SFR Störung CAN-Bus

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Störungen im Detail beschrieben.

SFR Pufferentladepumpe Störung

Diese Störung wird über den vierten digitalen Eingang DE4 am "SFR Satellit" ausgelöst.

Über das Servicetool kann angegeben werden, ob die Störung High- oder Low-aktiv sein soll. Zusätzlich kann eine Entprellzeit für den digitalen Eingang angegeben werden. Darüber hinaus kann noch eine Zeitverzögerung eingestellt werden. Wenn die Entprellzeit und anschließend die Verzögerungszeit abgelaufen ist, wird die Störung ausgelöst.

SFR Sensor Drahtbruch

Auf dem "SFR Satellit" sind 6 PT1000-Eingänge vorgesehen. Wenn vom "SFR Satellit" ein Drahtbruch an einem der Eingänge erkannt wird, dann wird der Temperaturwert auf -437,0 °C gesetzt.

6216907



Zurück zum Basis-Menü

Betriebsmeldungen

Folgende SFR-Betriebsmeldungen können angezeigt werden:

- SFR BHKW-Anwahl Parametersatz 2 aktiv
- SFR Pufferentladepumpe Parametersatz 1 aktiv
- SFR Pufferentladepumpe Parametersatz 2 aktiv
- SFR BHKW freigegeben
- SFR Pufferentladepumpe freigegeben
- SFR Kessel freigegeben

In der Historie mit den Betriebsmeldungen wird angezeigt, wann eine Meldung gekommen und wann sie wieder gegangen ist.

In den folgenden Kapiteln wird beschrieben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die jeweilige Betriebsmeldung angzeigt wird.

SFR BHKW-Anwahl Parametersatz 2 aktiv

Die Betriebsmeldung "SFR BHKW-Anwahl Parametersatz 2 aktiv" kommt, wenn der digitale Eingang DE1 "Pufferbeladung Umschaltung auf Parametersatz 2" gesetzt wird.

SFR Pufferentladepumpe Parametersatz 1 aktiv

Die Betriebsmeldung "SFR Pufferentladepumpe Parametersatz 1 aktiv" wird angezeigt, wenn der digitale Eingang DE2 "Freigabe Pufferentladung Parametersatz A" beschaltet wird.

SFR Pufferentladepumpe Parametersatz 2 aktiv

Die Betriebsmeldung "SFR Pufferentladepumpe Parametersatz 2 aktiv erscheint, wenn der digitale Eingang DE3 "Freigabe Pufferentladung Parametersatz B" von null auf eins wechselt.

SFR BHKW freigegeben

Die Betriebsmeldung "SFR BHKW freigegeben" wird angezeigt, wenn das BHKW über den SFR Satelliten angewählt worden ist.

SFR Pufferentladepumpe freigegeben

Die Betriebsmeldung "SFR Pufferentladepumpe freigegeben" wird angezeigt, wenn der digitale Ausgang "Pufferentladepumpe EIN" durch den SFR Satelliten gesetzt worden ist.

SFR Kessel freigegeben

Die Betriebsmeldung "SFR Kessel freigegeben" wird angezeigt, wenn der digitale Ausgang "Kesselfreigabe" durch den SFR Satelliten gesetzt worden ist.

Anhang

Parametervoreinstellungen

Übersicht über die werkseitig voreingestellten Parameter bei Auslieferung:

BHKW An- und Abwahl

Parametersatz 1			
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante
BHKW-Anwahl	Puffersensor 1 (oben)	70,0 °C	10,0 Sekunden
BHKW-Abwahl	Puffersensor 4 (unten)	65,0 °C	10,0 Sekunden

Parametersatz 2

	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante
BHKW-Anwahl	Puffersensor 1 (oben)	68,0 °C	10,0 Sekunden
BHKW-Abwahl	Puffersensor 4 (unten)	65,0 °C	10,0 Sekunden

Zusätzlicher Wärmeerzeuger An- und Abwahl

Funktion Aktiv	Nein		
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante
Wärmeerzeuger-Anwahl	Puffersensor 1 (oben)	65,0 °C	10,0 Sekunden
Wärmeerzeuger-Abwahl	Puffersensor 1 (oben)	67,0 °C	10,0 Sekunden

Pufferentladepumpe

Thermostat-Funktion 1

Funktion Aktiv	Nein		
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante
Thermostat-Funktion 1 Anwahl	Puffersensor 1 (oben)	68,0 °C	10,0 Sekunden
Thermostat-Funktion 1 Abwahl	Puffersensor 1 (oben)	65,0 °C	10,0 Sekunden

Thermostat-Funktion 2

Funktion Aktiv	Nein			
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante	
Thermostat-Funktion 2 Anwahl	Puffersensor 1 (oben)	68,0 °C	10,0 Sekunden	
Thermostat-Funktion 2 Abwahl	Puffersensor 1 (oben)	65,0 °C	10,0 Sekunden	

Delta-T-Funktion

Funktion Aktiv		Ja		
Referenzsensor 1	Puffersen	Puffersensor 1 (oben)		
Referenzsensor 2	Netzi	ücklauf		
	Grenzwert	Zeitkonstante		
Delta-T-Funktion Anwahl	5,0 K	10,0 Sekunden		
Delta-T-Funktion Abwahl	3,0 K	10,0 Sekunden		

Parametervoreinstellungen (Fortsetzung)

Pufferschutzfunktion

Funktion Aktiv	Ja		
	Sensorauswahl	Grenzwert	Zeitkonstante
Pufferschutzfunktion Anwahl	Netzrücklauf	60,0 °C	10,0 Sekunden
Pufferschutzfunktion Abwahl	Netzrücklauf	58,0 °C	10,0 Sekunden

Netzvorlauftemperaturregelung

Funktion aktiv	Ja
Sensorauswahl	Netzvorlauf
Sollwert 1 (Heizen)	70,0 °C
Sollwert 2 (Warmwasser)	80,0 °C
PID-Regler P-Anteil	5,00
PID-Regler I-Anteil	0,75
PID-Regler D-Anteil	0,10
PID-Regler Wirksinnumkehr	AUS
PID-Regler Min	20,00 %
PID-Regler Max	100,00 %
PID-Regler Y-Offset	0,00 %

Netzrücklauftemperaturregelung

Funktion aktiv	Ja
Sensorauswahl	Netzrücklauf
Sollwert	60,0 °C
PID-Regler P-Anteil	5,00
PID-Regler I-Anteil	0,75
PID-Regler D-Anteil	0,10
PID-Regler Wirksinnumkehr	AUS
PID-Regler Min	20,00 %
PID-Regler Max	100,00 %
PID-Regler Y-Offset	0,00 %

Lineare Sollwertbegrenzung in Abhängigkeit der Netzrücklauftemperatur

Funktion aktiv	Nein
Beginn der Begrenzung	60,0 °C
Maximale Reduzierung bei	70,0 °C
Entladepumpe Sollwert Minimum	20,00 %
Entladepumpe Sollwert Maximum	100,00%

Differenztemperaturregelung

Funktion aktiv	Ja	
Sensorauswahl 1	Puffersensor 1 (oben)	
Sensorauswahl 2	Netzrücklauf	
Sollwert	10,0 K	
PID-Regler P-Anteil	5,00	
PID-Regler I-Anteil	0,75	

Anhang

Parametervoreinstellungen (Fortsetzung)

PID-Regler D-Anteil	0,10
PID-Regler Wirksinnumkehr	AUS
PID-Regler Min	20,00 %
PID-Regler Max	100,00 %
PID-Regler Y-Offset	0,00 %

Pufferentladeventil

Regler mit analoger Ansteuerung

Funktion aktiv	Nein
Sensorauswahl	Netzvorlauf
PID-Regler P-Anteil	5,00
PID-Regler I-Anteil	0,75
PID-Regler D-Anteil	0,10
PID-Regler Wirksinnumkehr	AUS
PID-Regler Min	20,00 %

Regler mit digitaler Ansteuerung

Funktion aktiv	Nein
Sensorauswahl	Netzvorlauf

Reglerparameter abhängig von Soll- und Istwerttemperaturdifferenz:

•••	•	
Ab Delta-T	Impulsdauer	Impulspause
0,5 K	1,0 Sekunden	5,0 Sekunden
1,5 K	2,0 Sekunden	3,0 Sekunden
3,0 K	3,0 Sekunden	2,0 Sekunden

Ventillaufzeit von Auf nach Zu	120 Sekunden
Reglerwirksinnumkehr	Aus

Pufferentladepumpe Störung

Hi/Low-aktiv	Hi-aktiv
Entprellzeit	1,0 Sekunden
Verzögerungszeit	10,0 Sekunden

Hinweis

Die Parameter für die "Pufferentladepumpe Störung" können nur über das Servicetool verändert werden.

Sensordrahtbuch Überwachung

Hi/Low-aktiv	Hi-aktiv
Entprellzeit	1,0 Sekunden
Verzögerungszeit	10,0 Sekunden

E/A-Belegung

Temperaturen PT1000

Sensor 1	Puffer T1 (oben)
Sensor 2	Puffer T2 (oben – mitte)
Sensor 3	Puffer T3 (mitte - unten)
Sensor 4	Puffer T4 (unten)
Sensor 5	Rücklauf System (Pufferschutzfunktion)
Sensor 6	Vorlauf System (Zielsollwert)

Digitale Eingänge 24 VDC

DE 1	Pufferbeladung Umschaltung auf Parametersatz 2 (Sommerbetrieb)
DE 2	Freigabe Pufferentladung Parametersatz 1 (Zieltemperatur 1 / z.B. Heizen)
DE 3	Freigabe Pufferentladung Parametersatz 2 (Zieltemperatur 2 / z.B. Warmwasser)
DE 4	Pufferentladepumpe Störung

Analoge Eingänge 0..20 mA

AE 1	Reserve
AE 2	Reserve

Digitale Ausgänge 24 VDC

DA 1	Pufferentladepumpe Ein
DA 2	Kesselfreigabe (Puffer leer)
DA 3	Pufferentladeventil Auf
DA 4	Pufferentladeventil Zu

Analoge Ausgänge 0..10 V

AA 1	Sollwert Pufferentladepumpe / Pufferentladeventil
AA 2	Pufferentladeventil
AA 3	Reserve
AA 4	Reserve

Menü-Übersicht

Übersicht Navigationsbereich

Der Navigationsbereich ist in jedem Menü vorhanden.

- A Basis-Menü aufrufen
- ← Zurück
- "Meldeliste" aufrufen
 Grau: Keine Warnung oder Störung
 Orange: Warnung
 Rot: Störung

.Meldungsliste"

Aktuelle Störungen / Meldungen
Historie komplett
Historie Fehler
Quittieren

Übersicht Basis-Menü der ViNCI-Steuerung

🖀 Basis-Menü

Menü	"Erweitertes Menü"
	Siehe Kapitel "Übersicht Erweitertes Menü"
0	"Automatik-Modus" einschalten
С С	Blockheizkraftwerk ausschalten
(A) (B)	Anzeige "Blockheizkraftwerk im Automatik-Modus"
	Anzeige "Anwahl Blockheizkraftwerk"
	Wärmegeführter/Stromgeführter Betrieb
Betriebsmodus of	der Anlage
	"Automatikbetrieb"
	"AUS"
	"Handbetrieb"
Anmelden	"Login" (für geschultes Servicepersonal)
	Abmelden
	Anmelden
13.07.2021 14:33	"Datum und Uhrzeit" einstellen
	Uhrzeit einstellen
	Datum einstellen
	Uhrzeit und Datum aktivieren

6216907

6216907

Übersicht "Erweitertes Menü" der ViNCI-Steuerung

"Sprache"	
	Sprachauswahl
"Meldur	ngslisten"
	Aktuelle Störungen/Meldungen
	Meldungshistorie alle
	Meldungshistorie Fehler
	Fehler quittieren
Ourstan	- h-f ((
"Systen	n-Info"
	Modultyp
	TeleControl Modem-Nr
	Maincontroller Image-Version
	Maincontroller SW-Version
	Maincontroller HW-Version
	I/O-Modul SW-Version
	I/O-Modul HW-Version
	Powermodul SW-Version
	Powermodul HW-Version
	Display SW-Version
	Display HW-Version
"Einstel	llungen"
	"Betriebsstunden"
	Schaltunr mit 4 unabhängigen Schaltzeiten EIN/AUS)
	"Heizung"
	Temperaturen und Zeitkonstanten für Freigabe und Abwahl des Blockheizkraftwerks im Wärmebetrieb
	Leistungswerte für Freigabe und Abwahl des Blockheizkraftwerks im Stromgeführten Betrieb
	"Betreibereinstellungen"
	IP-Adresse
	Subnet-Maske
	Gateway
	DNS 1
	DNS 2
"Erweite	erungen"
	SER Satellit
	STRUCTURE 31

Menü-Übersicht (Fortsetzung)

Übersicht "Menü SFR Satellit"

Funktionsbereich des Menüs - SFR Satellit

"BHKW An- und Abwahl"

Parametersatz 1

Parametersatz 2

"Zusätzlicher Wärmeerzeuger An- und Abwahl"

Parametereinstellungen

"Puffer"

Thermostat-Funktion 1
Thermostat-Funktion 2
Delta-T-Funktion
Pufferschutzfunktion
Netzvorlauftemperaturregelung
Netzrücklauftemperaturregelung
Lineare Sollwertbegrenzung
Puffertemperaturregelung
Differenztemperaturregelung

"Drosselventil"

Regler mit analoger Ansteuerung Regler mit digitaler Ansteuerung

"Störmeldung(en)"

Entladepumpe Störung

Stichwortverzeichnis

Α

Analoge Ausgänge	29
Analoge Eingänge	29
Analoge Ventilansteuerung	20, 28

В

Basis-Menü	8, 30
Bedien- und Anzeigeeinheit	8
Betriebsmeldungen	24, 25
Blockheizkraftwerk	10, 26

D

Delta-T-Funktion	13, 26
Differenztemperaturregelung	19, 27
Digitale Ausgänge	29
Digitale Eingänge	29
Digitale Ventilansteuerung	22, 28
Drahtbruch	24
Drahtbuch	28
Drehzahlregelung	14

Е

E/A-Belegung	29
Erweitertes Menü	31

F

Funktion	7
l Impuls-Pause-Regler	23
M Menü SFR Satellit Menüstruktur	32 30

Ν

14	
Netzrücklauftemperatur	16, 17, 27
Netzvorlauftemperatur	15, 27

P Pa

Parameter	26
Parametersatz	
Pufferentladepumpe	12, 26, 28
Pufferentladepumpe Störung	
Pufferentladeventil	20, 28
Puffer Management System	9
Pufferschutzfunktion	
Pufferspeicher	8
Puffertemperaturregelung	18

R

Reglerwirksinnumkehr22

S

Schnittstellen	7
SFR Satellit	7, 9
Sollwertbegrenzung, lineare	17, 27
Sommerbetrieb	10
Störmeldungen	24
Störung CAN-Bus	24

т

Temperatursensoren			29
Thermostat-Funktion	12,	13,	26

V

Ventillaufzeit	22
VINCI	7

W

Wärmeerzeuger	10
Winterbetrieb	10

Ζ

Zusätzlicher	Wärmeerzeuger	11,	26
	0		

Ihr Ansprechpartner

Für Rückfragen oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte an Ihren Fachbetrieb. Fachbetriebe in Ihrer Nähe finden Sie z. B. unter www.viessmann.de im Internet.



Viessmann Climate Solutions SE

35108 Allendorf

6216907 Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H. A-4641 Steinhaus bei Wels