Für das Fachhandwerk

Bedienungsanleitung

MPA-Handterminal





Bitte vor Bedienung sorgfältig lesen

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Herstelleranschrift

Buderus Heiztechnik GmbH

D - 35573 Wetzlar

http://www.heiztechnik.buderus.de

e-mail: info@heiztechnik.buderus.de

Dokumenten-Nr.: 6300 8510 Ausgabedatum: 10/2000

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung		. 6
	Fehlerdefinition		. 6
	Störungsdefinition		. 6
	Zu dieser Anleitung		. 7
2	MPA-Handterminal sicher bedienen		. 8
	Bestimmungsgemäße Verwendung		. 8
	Zu Ihrer Sicherheit		. 8
	Tipps und Tricks		. 8
3	MPA-Handterminal am MPA52 anschließen		. 9
	Kesselvorderwand entfernen		. 9
	MPA-Handterminal an G134 multigas anschließen		10
	Nach dem Gebrauch des MPA-Handterminals		11
4	MPA-Handterminal am MPA50.02 anschließen		12
	Mittlere und hintere Seitenwand entfernen		12
	MPA-Handterminal an Logano plus GB434 anschließen .		14
	Nach dem Gebrauch des MPA-Handterminals		14
	MPA-Handterminal an Logano GE434 anschließen		15
	Nach dem Gebrauch des MPA-Handterminals		15
5	Bedienelemente und Displayanzeige		16
	Bedienelemente		16
	Aufbau des Displays		17
	Einfaches Bedienen durch Drücken von Tasten		18

-

Inhaltsverzeichnis

6	Anzeigen für MPA52	9
	Anzeige im normalen Brennerbetrieb (Standardmodus) 1	9
	Allgemein	9
	Menü-Übersicht	9
	Brennerstartablauf	20
	Anlage wird mit Flüssiggas betrieben	22
	Anlage wird mit Multigas betrieben	23
	Infomodus	25
	Allgemein	25
	Infomodus anzeigen lassen	25
	Infomodus verlassen	26
	Servicemodus	27
	Allgemein	27
	Servicemodus anzeigen lassen	27
	Servicemodus verlassen	30
	Anzeige bei Störungen (Störmodus)	31
	Allgemein	31
	Anzeige bei Störungen (Störmodus) wird angezeigt	31
	Störmodus verlassen	31
	Brennerstartablauf nach vorheriger Netzabschaltung (Reset)	
	bei Multigas.	32
	Zeitlicher Ablauf.	32
	Brennerstartablauf mit Elüssiggas	33
	Zoitlicher Ablauf	,0 20
		53

Inhaltsverzeichnis

7	Anzeigen für MPA50.02	34
	Anzeige im normalen Brennerbetrieb (Standardmodus)	34
	Allgemein	34
	Menü-Übersicht	34
	Brennerstartablauf	35
	Infomodus	39
	Allgemein	39
	Infomodus anzeigen lassen	39
	Infomodus verlassen	40
	Servicemodus	41
	Allgemein	41
	Servicemodus anzeigen lassen	41
	Servicemodus verlassen	44
	Anzeige bei Störungen (Störmodus)	45
	Allgemein	45
	Anzeige bei Störungen (Störmodus) wird angezeigt	45
	Störmodus verlassen	45
	Brennerstartablauf (Anlauf bei erneuter Wärmeanforderung –	
	keine Netzabschaltung)	46
	Zeitlicher Ablauf	46
	Brennerstartablauf bei Netzabschaltung	47
	Zeitlicher Ablauf	47
8	Stichwortverzeichnis	48

-

1 Einführung

Das MPA-Handterminal ist ausschließlich für Gasfeuerungsautomaten wie MPA50.02 und MPA52 konzipiert. Dieses Handterminal ermöglicht Ihnen eine schnelle Fehler- bzw. Störanalyse und Fehlerbehebung. Des Weiteren bietet Ihnen das MPA-Handterminal den Komfort Daten zu überwachen, Betriebszustände und automatisch gespeicherte Fehlermeldungen zu kontrollieren.

Fehlerdefinition

Ein Fehler ist ein nicht bestimmungsgemäßer Ablauf des Kessels bzw. des Brennerstarts oder Betriebs, der durch eine Ursache (z. B. keine Flammenbildung) hervorgerufen wird.

Der Gasfeuerungsautomat versucht, den Brenner selbstständig in Betrieb zu nehmen.

Aufgetretene Fehlermeldungen werden im Fehlerspeicher abgelegt und sind für eine Fehleranalyse abrufbar.

Ausschließlich schwerwiegende Fehler können eine Störung verursachen und somit die Wärmeerzeugung unterbrechen.

Störungsdefinition

Eine Störung ist die Folge eines schwerwiegenden Fehlers und unterbricht die Wärmeerzeugung.

Zu dieser Anleitung

In den Kapiteln 2 bis 4 finden Sie alle Informationen, die Sie zu einem sicheren und schnellen Umgang mit dem MPA-Handterminal benötigen.

Das Kapitel 5 bietet Informationen über die Bedienelemente und über das Display.

Die Kapitel 6 und 7 zeigen an den Gasfeuerungsautomaten MPA52 und MPA50.02 die möglichen Modusarten und ihren Ablauf.

Der Resetablauf wird mit Hilfe des Displays und über ein Ablaufdiagramm dargestellt.

Das Stichwortverzeichnis, Kapitel 8, führt Sie schnell zu einem gesuchten Begriff.

2 MPA-Handterminal sicher bedienen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das MPA-Handterminal ist ausschließlich für Gasfeuerungsautomaten wie MPA50.02 und MPA52 konzipiert. Mit diesem Gerät wird der Brenner auf Fehler in den einzelnen Arbeitsschritten im Startvorgang und im Betrieb überprüft.

Zu Ihrer Sicherheit

Das MPA-Handterminal ist nach dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konzipiert und gebaut.

Dennoch können bei unsachgemäßem Umgang mit diesem Gerät Sachschäden nicht vollständig ausgeschlossen werden.

- Betreiben Sie das MPA-Handterminal nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig.

Anlagenschaden durch Kurzschluss!



Wird das MPA-Handterminal angeschlossen, während der Gasfeuerungsautomat an das Stromnetz angeschlossen ist, wird dieser beschädigt und muss zur Reparatur ins Werk geschickt werden.

 Schalten Sie die Anlage stromlos, z. B. am Heizungsnotschalter, der sich vor dem Heizraum befindet.

Tipps und Tricks



ANWENDERHINWEIS

Das MPA-Handterminal ist auf der Rückseite mit Magneten versehen, so dass Sie das Gerät während der Bedienung an die Anlage anheften können.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

3 MPA-Handterminal am MPA52 anschließen

Der Gasfeuerungsautomat MPA52 findet bei dem Gas-Spezialheizkessel Logano G134 multigas Verwendung.

Diese Brenner können mit Flüssiggas oder mit Multigas betrieben werden.

Um das MPA-Handterminal an den Gasfeuerungsautomaten MPA52 anschließen zu können, müssen Sie zuerst die Kesselvorderwand entfernen.

Anlagenschaden durch Kurzschluss!



Wird das MPA-Handterminal angeschlossen, während der Gasfeuerungsautomat an das Stromnetz angeschlossen ist, wird dieser beschädigt und muss zur Reparatur ins Werk geschickt werden.

 Schalten Sie die Anlage stromlos, z. B. am Heizungsnotschalter, der sich vor dem Heizraum befindet.

Kesselvorderwand entfernen

Um das MPA-Handterminal an den Gasfeuerungsautomaten MPA52 anschließen zu können, müssen Sie zuerst die Kesselvorderwand entfernen.



Abb. 1 Kesselvorderwand abnehmen

- Drehen Sie die Sicherungsschrauben, die sich links und rechts in den Seitenwänden befinden, heraus (Abb. 1, Pos. 2).
- Heben Sie die Kesselvorderwand (Abb. 1, Pos.1) an und nehmen Sie diese nach vorne ab.

MPA-Handterminal an G134 multigas anschließen



Abb. 2 Abdeckkappe abnehmen

 Seitliche Abdeckkappe des Gasfeuerungsautomaten entsprechend Abb. 2 mit dem Daumen eindrücken, nach hinten schwenken und abnehmen.



Abb. 3 Stecker der Betriebsanzeige entfernen

• Entfernen Sie am Gasfeuerungsautomaten MPA52 den Stecker der Betriebsanzeige (Abb. 3, Pos. 1).



ANWENDERHINWEIS

Befindet sich ein Stecker (Abb. 3, Pos. 2) auf der Steckerleiste des Gasfeuerungsautomaten, ist die Gasfamilie Multigas eingestellt.

Ist kein Stecker vorhanden, ist die Gasfamilie Flüssiggas eingestellt.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!



Abb. 4 MPA-Handterminal anschließen

 Stecken Sie den Stecker des MPA-Handterminals an die Schnittstelle der Betriebsanzeige (Abb. 4, Pos. 1).

Nach dem Gebrauch des MPA-Handterminals

- Stecken Sie den Stecker der Betriebsanzeige in die dafür vorgesehene Schnittstelle (Abb. 4, Pos. 1).
- Montieren Sie die Kesselvorderwand.

4 MPA-Handterminal am MPA50.02 anschließen

Der Gasfeuerungsautomat MPA50.02 findet bei Gas-Spezialheizkessel Logano GE434 und Gas-Spezialheizkessel Logano plus GB434 seine Verwendung.

Diese Brenner besitzen jeweils auf der rechten und der linken Seite einen Gasfeuerungsautomaten.



ANWENDERHINWEIS

Bei jedem dieser Gasfeuerungsautomaten müssen die Daten einzeln ausgelesen werden.

Mittlere und hintere Seitenwand entfernen

Um das MPA-Handterminal an den Gasfeuerungsautomaten MPA50.02 anschließen zu können, müssen Sie zuerst die mittleren und hinteren Seitenwände entfernen.



Anlagenschaden durch Kurzschluss!

Wird das MPA-Handterminal angeschlossen, während der Gasfeuerungsautomat an das Stromnetz angeschlossen ist, wird dieser beschädigt und muss zur Reparatur ins Werk geschickt werden.

• Schalten Sie die Anlage stromlos, z. B. am Heizungsnotschalter, der sich vor dem Heizraum befindet.



ANWENDERHINWEIS

Die Demontage der Verkleidungen der Kessel Logano plus GB434 und Logano GE434 sind identisch.

Ab Kesselgröße 2 x 11 gibt es eine zusätzliche bzw. bei Kesselgröße 2 x 16 zwei zusätzliche Seitenwände pro Seite.



Abb. 5 Verkleidung lösen (z. B. GB434)

 Lösen Sie die Sicherungsschrauben der Verkleidungen (Abb. 5, Pos. 1).



Abb. 6 Verkleidung entfernen (z. B. GB434)

• Heben Sie die Seitenwände aus der Kesselhaube in Pfeilrichtung heraus (Abb. 6).

MPA-Handterminal an Logano plus GB434 anschließen



Abb. 7 Brennersteuerung öffnen

- Drehen Sie die Schrauben (Abb. 7, Pos. 1) mit einem Schraubendreher aus dem Gehäuse der Brennersteuerung heraus.
- Nehmen Sie den Gehäusedeckel der Brennersteuerung ab (Abb. 7, Pos. 2).



Abb. 8 MPA-Handterminal anschließen

- Entfernen Sie am Gasfeuerungsautomaten MPA50.02 den Blindstecker (Abb. 8, Pos. 1).
- Stecken Sie den Stecker des MPA-Handterminals in die daf
 ür vorgesehene Schnittstelle (Abb. 8, Pos. 1).

Nach dem Gebrauch des MPA-Handterminals

- Stecken Sie den Blindstecker (Abb. 8, Pos. 1) in die dafür vorgesehene Schnittstelle.
- Verschrauben Sie die Abdeckung auf der Brennersteuerung.
- Montieren Sie die Kesselwände.

MPA-Handterminal an Logano GE434 anschließen



Abb. 9 Gasfeuerungsautomat MPA50.02



Abb. 10 MPA-Handterminal anschließen

- Entfernen Sie am Gasfeuerungsautomaten MPA50.02 den Blindstecker (Abb. 10, Pos. 1).
- Stecken Sie den Stecker des MPA-Handterminals in die dafür vorgesehene Schnittstelle (Abb. 10, Pos. 1).

Nach dem Gebrauch des MPA-Handterminals

- Stecken Sie den Blindstecker in die dafür vorgesehene Schnittstelle (Abb. 10, Pos. 1).
- Verschrauben Sie die Abdeckung auf der Brennersteuerung.
- Montieren Sie die Kesselwände.

5 Bedienelemente und Displayanzeige

Bedienelemente

Sie können sich über die Bedienelemente in den einzelnen Funktions-Menüs bewegen und Funktionen ausführen.



Abb. 11 Bedienelemente des MPA-Handterminals

- Pos. 1: Taste "Plus": Anwählen von Untermenüpunkten im Servicemodus und Störmodus
- Pos. 2: Taste "Minus": Anwählen von Untermenüpunkten im Servicemodus
- Pos. 3: Taste "Funktionstaste 2": Wird bei MPA52 und MPA50.02 nicht verwendet
- Pos. 4: Taste "Funktionstaste 1": Wird bei MPA52 und MPA50.02 nicht verwendet.
- Pos. 5: Taste "Enter": Anwählen von Menüpunkten

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Bedienelemente und Displayanzeige

Aufbau des Displays



Abb. 12 Allgemeine Displaydarstellung des MPA-Handterminals

Pos. 1:	Darstellung der Programmablaufnummer oder
	Anzeige der aktuellen Modusart.

- Pos. 2: Anzeige für die aktuellen Werte verschiedener Parameter (je nach Modus)
- Pos. 3: Anzeige für die Einheit Stunde
- Pos. 4: Anzeige für Servicemodus
- Pos. 5: Anzeige für Brennerstörung
- Pos. 6: Anzeige für Standardmodus (Brenner im Betrieb)
- Pos. 7: Anzeige für Infomodus
- Pos. 8: Anzeige: Das Gerät befindet sich in der Startphase. Das "S" wird nur bei dem Gerät MPA52 dargestellt.

Einfaches Bedienen durch Drücken von Tasten

Sie können sich mit dem MPA-Handterminal einfach durch Drücken von Tasten in den einzelnen Menüs bewegen.

Über die Tasten können Sie die Funktion anwählen, die Sie nutzen möchten.

Tasten	Funktion/Ausführung
	Zum Beispiel Taste "Enter" ca. 2 Sekunden drücken, um die Ser- vice-Anzeige darstellen zu lassen.
	Zum Beispiel eine der nebenstehenden Tasten drücken, bis ein Untermenüpunkt angezeigt wird.
	Der Untermenüpunkt wird solange dargestellt, bis die gedrückte Taste losgelassen wird.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Anzeige im normalen Brennerbetrieb (Standardmodus)

Allgemein

Die Betriebsanzeige im Standardmodus gibt Ihnen die Information, welche Programmpunkte die Steuerung zurzeit durchläuft. Die Informationen werden mit Hilfe eines Displays dargestellt.

Bei dem Wiedereinschalten des Gasfeuerungsautomaten wird grundsätzlich im Standardmodus gestartet.

Eine Möglichkeit für einen Brennerstartablauf besteht bei einer Netzspannungsunterbrechung oder wenn sich die Steuerung im Standby befindet und eine Wärmeanforderung vorliegt.

Menü-Übersicht

tisch angezeigt.





NFF

Brennerstartablauf

Sollte bei einem Restart "no Id" angezeigt werden, hat der Gasfeuerungsautomat seine Kennung verloren. Der Gasfeuerungsautomat muss zur Reparatur ins Werk geschickt werden.

Liegt eine Unterspannung vor, wird kein Restart ausgeführt, obwohl eine Wärmeanforderung anliegen kann.



Wärmeanforderung vorhanden Benötigte Zeit: ca. 2 s.



Der Gasfeuerungsautomat schaltet in die Programmablaufnummer "14", wenn Ursachen (z. B. Flammenausfall) oder Fehler vorliegen, die den regulären Betrieb unterbrechen.

Je nach Fehler schaltet der Gasfeuerungsautomat in eine der drei möglichen Wartezeiten von 1 Minute, 15 Minuten oder 1 Stunde.

Die verbleibende Zeit wird im Display in Minuten und Sekunden dargestellt.

- Lesen Sie den Fehlercode, der im Servicemodus vorliegt.
- Suchen Sie den aufgetretenen Fehlercode in den Fehlerlisten der Serviceanleitung des MPA-Handterminals, um die Fehlerursache festzustellen.

Die verbleibende Zeit wird auf dem Display in Stunden und Minuten dargestellt.

OFF

Wird die Wärmeanforderung unterbrochen, läuft die aktivierte Wartezeit zu Ende. Der Gasfeuerungsautomat schaltet den Brenner auf Standby und wartet auf Wärmeanforderung.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

	Interne Tests
	Benötigte Zeit: ca. 1 s.
S	
_	Fremdlichttest
2	Der Gasfeuerungsautomat durchläuft interne Tests.
S	Benötigte Zeit: ca. 5 s.
_	Interne Tests
5	Benötigte Zeit: ca. 5 s.
S	
	Vorzündung
Ч	Benötigte Zeit: ca. 2 s.
S	

Wird die Anlage mit Flüssiggas betrieben, können Sie die Displayanzeigen für diese Einstellung auf Seite 22 verfolgen.

Wird die Anlage mit Multigas betrieben, können Sie die Displayanzeigen für diese Einstellung auf Seite 23 verfolgen.



Anlage wird mit Flüssiggas betrieben

Sicherheitszeit 1 Das Flammensymbol meldet die Flammenbildung. Benötigte Zeit: ca. 20 s.

Stabilisierungszeit Zündflamme Benötigte Zeit: ca. 10 s.

Be S Be Be Be

Sicherheitszeit 2 Bildung der Hauptflamme. Benötigte Zeit: ca. 10 s. Betriebszustand im Flüssiggasbetrieb.



ANWENDERHINWEIS

Wird die Wärmeanforderung an den Gasfeuerungsautomaten beendet oder ein Fehler unterbricht den regulären Betrieb der Anlage, schaltet der Gasfeuerungsautomat in die Programmablaufnummer "13" oder "14".



Wird die Wärmeanforderung an den Gasfeuerungsautomaten beendet, schaltet dieser automatisch in eine Wartezeit von einer Minute.

Die verbleibende Zeit wird im Display in Minuten und Sekunden dargestellt.

Der Brennerstartablauf wird, nach Ablauf von einer Minute, erneut gestartet.

Wird dem Gasfeuerungsautomat ein Fehler signalisiert, der den regulären Betrieb unterbricht, schaltet das Gerät in den Störmodus.

Liegt nach einer Minute keine Wärmeanforderung vor, so schaltet der Gasfeuerungsautomat in Standby "OFF".

NEE



Anlage wird mit Multigas betrieben

Sicherheitszeit 1

Das Flammensymbol meldet die Flammenbildung.

Das Signal für Multigas ist aktiv. Z. B. wird das Multigassignal im Display mit "7" dargestellt.

Das Signal des Modulationwerts steht z. B. auf "0".

Benötigte Zeit: ca. 20 s.

Б S 7,200 Stabilisierungszeit Zündflamme Benötigte Zeit: ca. 10 s.



Sicherheitszeit 2 Bildung der Hauptflamme Benötigte Zeit: ca. 10 s.



Plausibilitätstest der Multigasregelung Benötigte Zeit: max. 35 s.



Kalibrierung

Dieser Programmschritt wird nur ausgeführt, wenn bei einem Brennerstartablauf zuvor eine Netzabschaltung (Reset > 2 Sekunden) stattgefunden hat.

Der Modulatorwert und das Multigassignal werden angezeigt. Benötigte Zeit: max. 120 s.





Vorbetrieb Der Modulatorwert, z. B. "192" und das Multigas-Signal, z. B. "46" werden angezeigt. Benötigte Zeit: max. 150 s.

Multigasbetrieb der Multigasregelung

Der Modulatorwert und das Multigas-Signal werden angezeigt.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!



ANWENDERHINWEIS

Wird die Wärmeanforderung an den Gasfeuerungsautomaten beendet oder ein Fehler unterbricht den regulären Betrieb der Anlage, schaltet der Gasfeuerungsautomat in die Programmablaufnummer "13" oder "14".



Wird die Wärmeanforderung an den Gasfeuerungsautomaten beendet, schaltet dieser automatisch in eine Wartezeit von einer Minute.

Die verbleibende Zeit wird im Display in Minuten und Sekunden dargestellt.

Der Brennerstartablauf wird erneut gestartet, wenn während der Wartezeit von einer Minute eine neue Wärmeanforderung besteht.

Wird dem Gasfeuerungsautomat ein Fehler signalisiert, der den regulären Betrieb unterbricht, schaltet das Gerät in den Störmodus.

Liegt nach einer Minute keine Wärmeanforderung vor, so schaltet der Gasfeuerungsautomat den Brenner auf Standby und im Display erscheint "OFF".

OFF

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Infomodus



Allgemein

Der Infomodus bietet Ihnen die Möglichkeit, zahlreiche Informationen über den Gasfeuerungsautomaten und den Brenner zu erfahren. Sie können durch Drücken der Taste "Enter" den Infomodus aufrufen und die Menüpunkte dieses Modus erreichen.

Der Infomodus gibt Ihnen Informationen über:

- Betriebsstunden
- Anlaufzähler
- Softwarestand
- Produktionsdaten
- E-BUS-Adresse

Infomodus anzeigen lassen

Sie können den Infomodus ausschließlich über den Standardmodus erreichen.



Drücken, bis ein "i" im Display erscheint. Dann Taste sofort lösen.



Die Betriebsstunden des Brenners werden z. B. im Display mit "0888642" angezeigt.







2, 100

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die Anzahl der durch Wärmeanforderung ausgeführten Anläufe, nach denen eine Flamme nach der Sicherheitszeit erkannt wurde, wird im Display z. B. mit "30589" dargestellt.

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die Softwareversionsnummer wird im Display z. B. mit "1.00" angezeigt.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Das Erstelldatum der Software des Gasfeuerungsautomaten wird im Display z. B. mit "060400" dargestellt.

Ļ

177

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die Gerätenummer des vorliegenden Gasfeuerungsautomaten wird im Display z. B. mit "137" dargestellt.



Ч

3060400

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Das Produktionsdatum des vorliegenden Gasfeuerungsautomaten wird im Display z. B. mit "170500" dargestellt.

Infomodus verlassen

Lassen Sie sich das letzte Display des Infomodus anzeigen und drücken Sie die Taste "Enter", bis der Standardmodus angezeigt wird.

Wird nach dem Anwählen einer Displayanzeige im Infomodus keine Taste mehr betätigt, springt die Anzeige nach ca. 20 s automatisch in den Standardmodus zurück.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Servicemodus



Allgemein

Im Servicemodus bekommen Sie Auskunft über aktuelle Zustände des Brenners und des Gasfeuerungsautomaten. Sie können durch Drücken der Taste "Enter" den Servicemodus aufrufen und die Menüpunkte dieses Modus erreichen.

Sie können sich durch ständiges Drücken der Tasten "Plus und Minus" Untermenüpunkte in diesem Modus anzeigen lassen.

Der Servicemodus gibt Ihnen Auskunft über:

- Temperatur
- Multigas-Regelsollwert _
- E-BUS-Adresse des Gasfeuerungsautomaten
- Zusatzfehlercode des zuletzt aufgetretenen Fehlers
- Zeitpunkt des zuletzt aufgetretenen Fehlers -
- Zusatzfehlercode des vorletzt aufgetretenen Fehlers
- Zeitpunkt des vorletzt aufgetretenen Fehlers
- Fehlermeldungen von dem drittletzten Fehler bis zum sechstletzten Fehler

Servicemodus anzeigen lassen

Sie können den Servicemodus ausschließlich über den Standardmodus erreichen.



Drücken, bis ein Schraubenschlüsselsymbol im Display erscheint.

Zuvor erscheint das Symbol "i" im Display.

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Dann sofort Taste lösen.

Π 36 Die vom Abgasfühler gemessene Temperatur wird z. B. im Display mit "36" dargestellt.

Angabe in °C.





Der Multigas-Regelsollwert wird im Display z. B. mit "48" dargestellt.



73H

SQH

2

3

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die möglichen E-BUS-Adressen des Gasfeuerungsautomaten werden mit "03H", "13H", "33H", "73H" oder "F3H" angezeigt. Werkseinstellung: 03H



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die letzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "59H" dargestellt.



ANWENDERHINWEIS

Sie können sich zu der letzten und der vorletzten Fehlermeldung einen Zusatzfehlercode anzeigen lassen.



Drücken und gedrückt halten, solange das Display angezeigt werden soll.

Durch Loslassen der Taste wird das Display der letzten Fehlermeldung dargestellt.



Der Zusatzfehlercode und die Programmablaufnummer werden im Display z. B. mit "27H 08H" mit dargestellt.



Drücken und gedrückt halten, solange das Display angezeigt werden soll.

Durch Loslassen der Taste wird das Display der letzten Fehlermeldung dargestellt.



Die Betriebsstunde, in welcher der Fehler aufgetreten ist, wird im Display z. B. mit "97000" dargestellt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.



Die vorletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "25H" dargestellt.



Drücken und gedrückt halten, solange das Display angezeigt werden soll.

Durch Loslassen der Taste wird das Display der letzten Fehlermeldung dargestellt.



Der Zusatzfehlercode und die Programmablaufnummer werden im Display z. B. mit "06H 00H" dargestellt.



Drücken und gedrückt halten, solange das Display angezeigt werden soll.

Durch Loslassen der Taste wird das Display der letzten Fehlermeldung dargestellt.



5

Die Betriebsstunde, in welcher der Fehler aufgetreten ist, wird im Display z. B. mit "90108" dargestellt.



26H.

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die drittletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "26H" dargestellt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die viertletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "25H" dargestellt.

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die fünftletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "58H" dargestellt.

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die sechstletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "31H" dargestellt.

Servicemodus verlassen

Lassen Sie sich das letzte Display des Servicemodus anzeigen und drücken Sie die Taste "Enter", bis der Standardmodus angezeigt wird.

Wird nach dem Anwählen einer Displayanzeige im Servicemodus keine Taste mehr betätigt, springt die Anzeige nach ca. 20 s automatisch in den Standardmodus zurück.

```
Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
```

Anzeige bei Störungen (Störmodus)



Allgemein

Der Störmodus zeigt Ihnen die Fehler, die beim Anlauf oder während des Betriebs aufgetreten sind und den Gasfeuerungsautomaten zu einer Störabschaltung der Anlage gezwungen haben.

Sie können sich durch ständiges Drücken der Taste "Plus" einen Zusatzfehlercode in diesem Modus anzeigen lassen.

Anzeige bei Störungen (Störmodus) wird angezeigt

Der Störmodus wird nur angezeigt, wenn schwerwiegende Fehler den Anlauf oder den Betrieb des Brenners abschalten.



ANWENDERHINWEIS

Der Störmodus überschreibt alle anderen Modus-Arten.

Der Störmodus wird im Display mit einem "F", einem durchgestrichenen Flammensymbol und einem Fehlercode, z. B. "5dH", blinkend dargestellt.



Drücken und gedrückt halten, solange das Display angezeigt werden soll.

Durch Loslassen der Taste wird wieder das Display der letzten Fehlermeldung dargestellt.



Der Zusatzfehlercode und die Programmablaufnummer werden im Display z. B. mit "03H 01H" dargestellt.

Störmodus verlassen

Sobald die vorhandene Störung behoben und der Gasfeuerungsautomat entriegelt ist, erscheint wieder der Standardmodus.

Sie können den Gasfeuerungsautomaten nur durch eine Netzunterbrechung entriegeln.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

)					5	•)				
Multigas								Start m	it Flamr	nenbild						
Programmablaufnummer		Test	÷	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	13	14	15
Sicherheitstemperaturbegrenzer	Eingang															
Temperaturregler	Eingang															
Interne Tests	Intern															
Zündung	Ausgang															
Zündung/Ventil V1	Ausgang															
Hauptventil V2	Ausgang															
Modulator Nebengas	Ausgang	0	0	0	0	0	0	0	Start	Test	Kalib	0-Max	0-Max	0	0	0
Flammenwächter	Eingang															
Zeitdauer	s, min, h		5 s	5 s	1s	2 s	20 s	10 s	10 s	< 35 s	1120 s	< 150s	23:59h	1 min	1 min 15 min 1 h	23:59h

Vodulator Nebengas: Start = Startrampe; 0 = Modulator nicht angesteuert; Test = Plausibilitätsprüfung

Eingang/Ausgang a Eingang/Ausgang (Eingang/Ausgang p

|--|

vblauf	Programmschritte	Interne Tests	Fremdlichttest	Interne Tests	Vorzündung	Sicherheitszeit 1	Stabilisierungszeit Zündflamme	Sicherheitszeit 2; Bildung der Hauptflamme
Zeitlicher A	Programmablaufnr.	01	02	03	04	05	06	07

rogrammablaufnr.	Programmschritte
8	Plausibilitätstest der Multigasreglung
6	Kalibrierung Muttigas-Signal Die Kalibrierung wird nur ausgeführt, wenn eine Netzabschaltung (Reset) vortag.
0	Vorbetrieb
1	Multigasbetrieb
e	Wartezeit
4	Wartezeit nach Antipendel
5	Standby

Anzeigen für MPA52

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Modulator Nebengas: Start = Startrampe; 0 = Modulator nicht aktiv; Test = Plausibilitätsprüfung

Eingang/Ausgang ein Eingang/Ausgang aus Eingang/Ausgang passiv

ein aus sestiv

	•
uf	
a	
q	(
◄	
Ľ	•
e	
2	
S	
±.	
θ	
N	٩

ufnr. Programmschritte	Interne Tests	Fremdlichttest	Interne Tests	Vorzündung	Sicherheitszeit 1	Stabilisierungszeit Zündflamm
Programmabla	01	02	03	04	05	06

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

fnr. Programmschritte	Sicherheitszeit 2; Bildung der Hauptflamme	Flüssiggasbetrieb	Wartezeit	Wartezeit nach Antipendel	Standby	
Programmablauf	20	12	13	14	15	

Anzeigen für MPA52

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Anzeige im normalen Brennerbetrieb (Standardmodus)

Allgemein

Die Betriebsanzeige im Standardmodus gibt Ihnen die Information, welche Programmpunkte die Steuerung zurzeit durchläuft. Die Informationen werden mit Hilfe eines Displays dargestellt.

Bei dem Wiedereinschalten des Gasfeuerungsautomaten durchläuft dieser einen Restart.

Eine Möglichkeit für einen Restart besteht auch bei einer Netzspannungsunterbrechung oder wenn sich die Steuerung im Standby befindet und eine Wärmeanforderung vorliegt.

Menü-Übersicht

Folgende Menüpunkte können Sie vom Standardmodus aus erreichen:









Sollte bei einem Restart "no Id" angezeigt werden, hat der Gasfeuerungsautomat seine Kennung verloren. Der Gasfeuerungsautomat muss zur Reparatur ins Werk geschickt werden.

Liegt eine Unterspannung vor, wird kein Restart ausgeführt, obwohl eine Wärmeanforderung anliegen kann.

TE 5TF

Wärmeanforderung vorhanden Benötigte Zeit: ca. 2 s.

19 14-59

Werden dem Gasfeuerungsautomaten ein Fehler oder eine Störung signalisiert, die den regulären Betrieb unterbrechen, schaltet das Gerät in eine Wartezeit von 1 Minute, 15 Minuten oder 1 Stunde.

- Lesen Sie den Fehlercode, der im Servicemodus vorliegt.
- Suchen Sie den aufgetretenen Fehlercode in den Fehlercode-Tabellen der Serviceanleitung des MPA-Handterminals, um den sicheren Betrieb der Anlage wiederherzustellen.

Die verbleibende Zeit wird auf dem Display in Stunden und Minuten dargestellt.

Wird die Wärmeanforderung unterbrochen, läuft die aktivierte Wartezeit zu Ende, schaltet auf Standby und wartet auf Wärmeanforderung.

OFF

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

		Interne Tests Benötigte Zeit: ca. 1 s.
5		Interne Tests Benötigte Zeit: ca. 1 s.
З	04	Interne Tests – Fremdlichttest Die verbleibende Zeit wird in Sekunden dargestellt. Benötigte Zeit: ca. 5 s.
Ч		Interne Tests Benötigte Zeit: ca. 1 s.
5		Gasdruckwächtertest Benötigte Zeit: ca. 1 s.



ANWENDERHINWEIS

Vorzündung

Sollte der Gasfeuerungsautomat noch keine Dichtheitskontrolle durchgeführt haben, überspringt er die Programmablaufnummern "6" bis "10".



Sicherheitszeit 1 Das Flammensymbol meldet die Flammenbildung. Die verbleibende Zeit wird in Sekunden dargestellt.

Benötigte Zeit: ca. 20 s.

Benötigte Zeit: ca. 2 s.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Bedienungsanleitung MPA-Handterminal • Ausgabe 10/2000

8		Stabilisierungszeit Zündflamme Die verbleibende Zeit wird in Sekunden dargestellt. Benötigte Zeit: ca. 10 s.
9	L D	Sicherheitszeit 2 Bildung der Hauptflamme. Die verbleibende Zeit wird in Sekunden dargestellt. Benötigte Zeit: ca. 5 s.
10	0	Brennerbetrieb
		Wärmeanforderung ist beendet. 1. Phase der Dichtheitskontrolle. Benötigte Zeit: ca. 1 s.
15	Ч	 Phase der Dichtheitskontrolle. Die verbleibende Zeit wird in Sekunden dargestellt. Benötigte Zeit: ca. 5 s.
13		3. Phase der Dichtheitskontrolle. Benötigte Zeit: ca. 1 s.
ļϤ	Ч	 Phase der Dichtheitskontrolle. Die verbleibende Zeit wird in Sekunden dargestellt. Benötigte Zeit: ca. 5 s.

Bedienungsanleitung MPA-Handterminal • Ausgabe 10/2000

-



Der Gasfeuerungsautomat schaltet in die Wartezeit von 1 Minute, wenn die Wärmeanforderung unterbrochen wird. Die verbleibende Zeit wird auf dem Display in Minuten und Sekunden dargestellt.

Der Brennerstartablauf wird erneut gestartet, wenn während der Wartezeit von einer Minute eine neue Wärmeanforderung besteht.

Werden dem Gasfeuerungsautomaten ein Fehler oder eine Störung signalisiert, die den regulären Betrieb unterbrechen, schaltet das Gerät in eine Wartezeit von 1 Minute,15 Minuten oder 1 Stunde.

OFF

Wird die Wärmeanforderung unterbrochen, läuft die aktivierte Wartezeit zu Ende. Der Gasfeuerungsautomat schaltet den Brenner auf Standby und wartet auf Wärmeanforderung.

Infomodus



Allgemein

Der Infomodus bietet Ihnen die Möglichkeit, zahlreiche Informationen über den Gasfeuerungsautomaten und den Brenner zu erfahren.

Sie können durch Drücken der Taste "Enter" den Infomodus aufrufen und die Menüpunkte dieses Modus erreichen.

Der Infomodus gibt Ihnen Informationen über:

- Betriebsstunden
- Anlaufzähler
- Softwarestand
- Produktionsdaten
- E-BUS-Adresse

Infomodus anzeigen lassen

Sie können den Infomodus ausschließlich über den Standardmodus erreichen.



Drücken, bis ein "i" im Display erscheint. Dann sofort Taste lösen.



Die Anzahl der Gesamtbetriebsstunden wird im Display z. B. mit "1000" dargestellt.

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die Anzahl der durch Wärmeanforderung ausgeführten Anläufe, nach denen eine Flamme nach der Sicherheitszeit erkannt wurde, wird im Display z. B. mit "4305" dargestellt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die Softwareversionsnummer wird im Display z. B. mit "2.20" angezeigt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

5 060 999

220

Drücken

dargestellt.

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die Gerätenummer des vorliegenden Gasfeuerungsautomaten wird im Display z. B. mit "1799" dargestellt.

Das Erstelldatum der Software wird im Display z. B. mit "060999"

Ļ

1799

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Das Produktionsdatum des vorliegenden Gasfeuerungsautomaten wird im Display z. B. mit "180100" dargestellt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die E-BUS-Adresse des vorliegenden Gasfeuerungsautomaten wird, im Display z. B. mit "3" dargestellt.

Infomodus verlassen

Lassen Sie sich das letzte Display des Infomodus anzeigen und drücken Sie die Taste "Enter", bis der Standardmodus angezeigt wird.

Wird nach dem Anwählen einer Displayanzeige im Infomodus keine Taste mehr betätigt, springt die Anzeige nach ca. 20 s automatisch in den Standardmodus zurück.

Ь

Н

40

180

Servicemodus



Allgemein

Im Servicemodus bekommen Sie Auskunft über aktuelle Zustände des Brenners und der Automatensteuerung.

Sie können durch Drücken der Taste "Enter" den Servicemodus aufrufen und die Menüpunkte dieses Modus erreichen.

Sie können sich durch ständiges Drücken der Taste "Plus" Untermenüpunkte in diesem Modus anzeigen lassen.

Der Servicemodus gibt Ihnen Auskunft über:

- Ionisationsstrom
- Temperatur
- Aktivierungszustand der Dichtheitsprüfung
- Zusatzfehlercode des zuletzt aufgetretenen Fehlers
- Zusatzfehlercode des vorletzt aufgetretenen Fehlers
- Fehlermeldungen von dem drittletzten Fehler bis zum sechstletzten Fehler

Servicemodus anzeigen lassen

Sie können den Servicemodus ausschließlich über den Standardmodus erreichen.



Drücken, bis ein Schraubenschlüsselsymbol im Display erscheint. Zuvor erscheint das Symbol "i" im Display.

Dann Taste sofort lösen.



Der gemessene Ionisationsstrom-Wert wird im Display z. B. mit "OuA" dargestellt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.



Die vom Abgasfühler gemessene Temperatur wird z. B. im Display mit "26" dargestellt.

Angabe in °C.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!



Ь

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die Betriebsart des Brenners wird im Display mit "b 1" angezeigt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.



Der Aktivierungszustand der Dichtheitsprüfung wird angezeigt. Wird "d 1" im Display dargestellt, dann ist die Dichtheitsprüfung aktiviert.

Wird im Display "d 0" dargestellt, ist die Dichtheitsprüfung deaktiviert.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.



Die letzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "23H" dargestellt.



ANWENDERHINWEIS

Sie können sich zu der letzten und der vorletzten Fehlermeldung einen Zusatzfehlercode anzeigen lassen.



Drücken und gedrückt halten, bis das nächste Display angezeigt wird.

Durch Loslassen der Taste wird das Display der letzten Fehlermeldung dargestellt.

Der Zusatzfehlercode und die Programmablaufnummer werden im Display z. B. mit "FFH 07H" dargestellt.



Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.



Die vorletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "21H" dargestellt.

Ständig Drücken und gedrückt halten, solange das Display angezeigt werden soll.

Durch Loslassen der Taste wird das Display der vorletzten Fehlermeldung dargestellt.



Der Zusatzfehlercode und die Programmablaufnummer werden im Display z. B. mit "09H 02H" dargestellt.



23H

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.



13

Die drittletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "2AH" dargestellt.

Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die viertletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "23H" dargestellt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

Die fünftletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "23H" dargestellt.



Drücken, bis das nächste Display angezeigt wird.

15 36H.,

14

Die sechstletzte Fehlermeldung wird im Display z. B. mit dem Fehlercode "36H" dargestellt.

Servicemodus verlassen

Lassen Sie sich das letzte Display des Servicemodus anzeigen und drücken Sie die Taste "Enter", bis der Standardmodus angezeigt wird.

Wird nach dem Anwählen einer Displayanzeige im Servicemodus keine Taste mehr betätigt, springt die Anzeige nach ca. 8 s automatisch in den Standardmodus zurück.

Anzeige bei Störungen (Störmodus)



Allgemein

Der Störmodus zeigt Ihnen die Fehler, die beim Anlauf oder während des Betriebs aufgetreten sind und den Gasfeuerungsautomaten zu einer Abschaltung der Anlage gezwungen haben.

Sie können sich durch ständiges Drücken der Taste "Plus" einen Zusatzfehlercode in diesem Modus anzeigen lassen.

Anzeige bei Störungen (Störmodus) wird angezeigt

Der Störmodus wird nur angezeigt, wenn schwerwiegende Fehler den Anlauf oder Betrieb des Brenners abschalten.



ANWENDERHINWEIS

Der Störmodus überschreibt alle anderen Modus-Arten.

Der Störmodus wird in dem Display mit einem "F", einem durchgestrichenem Flammensymbol und mit einem Fehlercode, z. B. "21H", blinkend dargestellt.



Drücken und gedrückt halten, solange das Display angezeigt werden soll.

Durch Loslassen der Taste wird das Display der letzten Fehlermeldung dargestellt.



Der Zusatzfehlercode und die Programmablaufnummer werden im Display z. B. mit "09H 02H" dargestellt.

Störmodus verlassen

Sobald die vorhandene Störung behoben und der Gasfeuerungsautomat entriegelt ist, erscheint wieder der Standardmodus.

Sie können den Gasfeuerungsautomaten nur durch eine Netzunterbrechung entriegeln.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Brennerstartablauf (Anlauf bei erneuter Wärmeanforderung – keine Netzabschaltung)

Betriebsart 1							Mit Die	chtkont	rolle na	ach Re	gel-/Sic	cherhei	tsabsc	haltung	1				
Programmablaufnum	ner	Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	99
Sicherheitsbegrenzer	Eingang		-	-	-	-	-	-				-				-	-		
Temperaturregler	Eingang																		1
Interne Tests	Eingang																		
Brennstoffventil V1	Ausgang																		
Zündung (Trafo)	Ausgang]												
Zündung/Ventil ZV	Ausgang]											
Brennstoffventil V2	Ausgang																		
Gasdruckwächter	Eingang																		
Flammenwächter	Eingang																		
Zeitdauer	s, min, h		1 s	1 s	5 s	1 s	<1s	2 s	20 s	10 s	5 s	23:59 h	1 s	5 s	1 s	5 s	1 min 15 min 1 h	23:59 h	

Eingang/Ausgang ein Eingang/Ausgang aus Eingang/Ausgang pass

g ein	
g aus	
g passiv	

Zeitlicher Ablauf

Programmablaufnr.	Programmschritte
01	Interne Tests
02	Interne Tests
03	Interne Tests
04	Interne Tests
05	Gasdruckwächtertest
06	Vorzündung
07	Sicherheitszeit 1
08	Stabilisierungszeit Zündflamme
09	Sicherheitszeit 2 Bildung der Hauptflamme

Programmablaufnr.	Programmschritte
10	Brennerbetrieb
11	Wärmeanforderung ist beendet 1. Phase Dichtheitskontrolle
12	2. Phase Dichtheitskontrolle
13	3. Phase Dichtheitskontrolle
14	4. Phase Dichtheitskontrolle
19	Wartezeit
20	Standby
99	Blockierung bis Netz aus

46

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Brennerstartablauf bei Netzabschaltung

Betriebsa	art 1						Mit Die	chtkont	rolle na	ach Re	gel-/Sic	cherheitsabschaltung
Programmablaufnum	mer	Test	1	2	3	4	5	11	12	13	14	
Sicherheitsbegrenzer	Eingang											
Temperaturregler	Eingang											
Interne Tests	Eingang											
Brennstoffventil V1	Ausgang											Nach der Programmablaufnummer 14
Zündung (Trafo)	Ausgang]]		schaltet der Gasfeuerungsautomat in die Programmablaufnummer 1. Der folgende Ablauf ist identisch mit dem Brennerstartablauf bei erneuter
Zündung/Ventil ZV	Ausgang											Wärmeanforderung siehe Seite 46.
Brennstoffventil V2	Ausgang											
Gasdruckwächter	Eingang											
Flammenwächter	Eingang											
Zeitdauer	s, min, h		1 s	1 s	5 s	1 s	< 1 s	1 s	5 s	1 s	5 s	

Eingang/Ausgang ein Eingang/Ausgang aus Eingang/Ausgang pas

ı	
s	
ssiv	

Zeitlicher Ablauf

Programmablaufnr.	Programmschritte
01	Interne Tests
02	Interne Tests
03	Interne Tests
04	Interne Tests
05	Gasdruckwächtertest
11	Wärmeanforderung ist beendet 1. Phase der Dichtheitskontrolle
12	2. Phase der Dichtheitskontrolle
13	3. Phase der Dichtheitskontrolle
14	4. Phase der Dichtheitskontrolle

Programmablaufnr.	Programmschritte
01	Brennerbetrieb
02	Wärmeanforderung ist beendet 1. Phase Dichtheitskontrolle
03	2. Phase Dichtheitskontrolle
04	3. Phase Dichtheitskontrolle
05	4. Phase Dichtheitskontrolle

8 Stichwortverzeichnis

~	
Anlaufzähler (MPA50.02)	. 39
Anlaufzähler (MPA52)	. 25
B	
Betriebsart Brenner (MPA50.02)	. 42
Betriebsstunden Brenner (MPA50.02)	. 39
Betriebsstunden Brenner (MPA52) .	. 25
Brennerstartablauf (MPA52)	. 20
D	
Dichtheitskontrolle (MPA50.02)	. 37
Dichtheitsprüfung Aktivierungszustand	
(MPA50.02)	. 42
F	
E-BUS-Adresse (MPA50.02)	40
E-BUS-Adressen (MPA52)	28
F	. 20
	22
Flussiggas (MFA52)	. 22
Fremdlichttest (MPA50.02)	. 30
	. 21
	~ ~
Gasdruckwachtertest (MPA50.02)	. 36
Gasteuerungsautomat (MPA50.02)	. 15
Gasteuerungsautomat (MPA52)	. 10
	. 40
Geratenummer (MPA52)	. 26
1	
Ionisationsstrom-Wert gemessen	
(MPA50.02)	. 41
Κ	
Kennung verloren (MPA50.02)	. 35
Kennung verloren (MPA52)	. 20
L	
Letzte Fehlermeldung (MPA50.02)	. 42
Letzte Fehlermeldung (MPA52)	. 28
M	
Multigas (MPA52)	.23
Multigas-Regelsollwert (MPA52)	. 27
J - J	

Ρ

Produktionsdatum (MPA50.02)		•	. 40
Produktionsdatum (MPA52)	•	•	.26
S			
Sicherheit		•	. 8 .40 .26 .25 .45 .31 .31 .35
Т			
Temperatur gemessen (MPA50.02) Temperatur gemessen (MPA52) .		•	.41 .27
U			
Unterspannung (MPA50.02)		•	. 35
V		•	. 20
vorletzte Fehlermeldung (MPA50.02) vorletzte Fehlermeldung (MPA52) . Vorzündung (MPA50.02) Vorzündung (MPA52)		-	. 43 . 29 . 36 . 21
W			
Wärmeanforderung (MPA50.02) . Wärmeanforderung bei Flüssiggas	.3	5,	, 38
(MPA52)	•	•	. 22
(MPA52)			.24
Z			
Zusatzfehlercode letzter Fehler			40
Zusatzfehlercode letzter Fehler	•	•	.42
(MPA52)	•	•	.28
(MPA50.02)	•	•	. 43
(MPA52)		•	. 29

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Notizen

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

-

Notizen

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Notizen

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

-

Heizungsfachbetrieb:

Buderus

HEIZTECHNIK

Deutschland

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar http://www.heiztechnik.buderus.de e-mail: info@heiztechnik.buderus.de

Österreich

Buderus Austria Heiztechnik GmbH Rennbahnweg 65 A - 1220 Wien

Schweiz

Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36 CH - 4133 Pratteln