fröling

Montageanleitung Kaskadenmasterbox



CE

Deutschsprachige Original-Montageanleitung für die Fachkraft!

Anweisungen und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

M1550121_de | Ausgabe 13.12.2021

1	Allg	emein	3
	1.1	Produktbeschreibung	3
	1.2	Funktionsprinzip	4
	1.3	Produktübersicht	5
2	Mon	tage	7
	2.1	Gehäuse montieren	7
	2.2	Busverkabelung am Kaskadenmodul	8 9 9 9
		2.2.5 Adresswahlschalter kontrollieren / ändern	10
	2.3	Not-Aus anschließen	11
	2.4	Kesselfreigabe mit Hausanschlussbox	12
	2.5	SMS-Box verkabeln2.5.1 Eingangssignale der SMS-Box anschließen2.5.2 Relais-Ausgänge der SMS-Box anschließen	13 14 16
	2.6	Spannungsversorgung anschließen	18
3	Inbe	triebnahme	19
	3.1	Vor dem ersten Einschalten	19
	3.2	Erstmaliges Einschalten	19
	3.3	Konfiguration der Kaskaden-Parameter3.3.1Anlagenparameter für Masterkessel3.3.2Anlagenparameter für Slavekessel3.3.3Einstellparameter für Pufferspeicher3.3.4Definieren der Startpunkte3.3.5Vergeben der Kesselprioritäten3.3.6Hinweise zum Startverhalten3.3.7Zusammenfassung empfohlener Einstellungen	20 21 24 25 27 27 28

1 Allgemein

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Fröling entschieden haben. Das Produkt ist nach dem neuesten Stand der Technik ausgeführt und entspricht den derzeit geltenden Normen und Prüfrichtlinien.

Lesen und beachten Sie die mitgelieferte Dokumentation und halten Sie diese ständig in unmittelbarer Nähe zur Anlage verfügbar. Die Einhaltung der in der Dokumentation dargestellten Anforderungen und Sicherheitshinweise stellen einen wesentlichen Beitrag zum sicheren, sachgerechten, umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb der Anlage dar.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte: doku@froeling.com.

Technische Änderungen vorbehalten!

1.1 Produktbeschreibung

Die Fröling-Kaskadenmasterbox dient als Schnittstelle für automatisch beschickte Fröling-Heizkessel im Kaskadenverbund und ermöglicht die einfache Verdrahtung von Not-Aus-Schalter, Hausanschlussbox und SMS Box für bis zu vier Kessel. Für die maximale Ausbaustufe von einem Masterkessel und drei Slavekessel sind für die Bus-Verbindung zusätzlich noch zwei Kaskadenmodule notwendig. Die Signale aller Kessel im Verbund für Not-Aus, Kesselfreigabe und Störmeldung werden an der Kaskadenmasterbox gesammelt bzw. entsprechend verteilt.

1.2 Funktionsprinzip

Folgende schematische Darstellung zeigt den grundsätzlichen Aufbau einer Kaskaden-Anlage mit der Kaskadenmasterbox:



Anschlüsse für Not-Aus, Kesselfreigabe und Störmeldung werden vom Kernmodul der einzelnen Kessel zur Kaskadenmasterbox verlegt und am Klemmbock angeschlossen. Die Verteilung des Bus-Signals für die ersten beiden Kessel (Masterkessel und Slavekessel 1) ist bereits in der Kaskadenmasterbox integriert. Für die Erweiterung der Kaskade mit einem weiteren Slavekessel ist ein zusätzliches Kaskadenmodul notwendig.

Der Heizungs-Not-Aus-Schalter vor Ort und die Hausanschlussbox werden an den jeweiligen Eingangsklemmen der Kaskadenmasterbox angeschlossen. Die SMS-Box ist optional und wird im Gehäuse der Kaskadenmasterbox montiert und verkabelt.

Die Netzversorgung der Kaskadenmasterbox wird vor Ort angeschlossen und sollte nicht in die Versorgungsleitung des Kessels integriert werden, um die Möglichkeit der Störmeldung via SMS-Benachrichtigung bei fehlerhafter Spannungsversorgung des Kessels zu gewährleisten.

1.3 Produktübersicht



Anschlusspositionen der Klemmleiste

									-C									0-1						 						A
	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21		23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	
1			A			1	12	B	IOL	eul	ST.	1	215	MI-	C			1)		11	-1-			In	=	0

Α Klemmen für Not-Aus-Schleife Klemmen 3-4: Anschluss für bauseitigen Not-Aus-Schalter Klemmen 5-12: Anschluss für Not-Aus-Eingänge der einzelnen Kessel "Not-Aus anschließen" [> 11] В Klemmen für Kesselfreigabe Klemmen 13-14: Anschluss für Hausanschlussbox Klemmen 15-22: Anschluss für Kesselfreigabe-Eingänge der einzelnen Kessel "Kesselfreigabe mit Hausanschlussbox" [> 12] С Klemmen für Eingangsbeschaltung der SMS-Box Klemmen 23-30: Anschluss für Signale an IN1 der SMS-Box Klemmen 31-38: Anschluss für Signale an IN2 der SMS-Box "Eingangssignale der SMS-Box anschließen" [> 14] D Klemmen für Aktivierung von Komponenten über SMS-Box Klemmen 39-46: Anschluss für Komponenten an Relais 1 der SMS-Box Relais-Ausgänge der SMS-Box anschließen" [> 16] Е Klemmen für Aktivierung von Komponenten über SMS-Box Klemmen 47-54: Anschluss für Komponenten an Relais 2 der SMS-Box Relais-Ausgänge der SMS-Box anschließen" [> 16] F Klemmen für Umgehung der Hausanschlussbox bei Beschaltung von Komponenten über SMS-Box Relais-Ausgänge der SMS-Box anschließen" [> 16]

2 Montage



▲ GEFAHR

Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten:

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Für Arbeiten an elektrischen Komponenten gilt:
 - Arbeiten nur durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen
 - Geltende Normen und Vorschriften beachten
 - b Arbeiten an elektrischen Komponenten durch Unbefugte ist verboten

▲ VORSICHT



Bei Montage und Installation durch unqualifizierte Personen:

Sachschaden und Verletzungen möglich!

Für die Montage und Installation gilt:

- Anweisungen und Hinweise in den Anleitungen beachten
- Arbeiten an der Anlage nur durch einschlägig qualifizierte Personen durchführen lassen

2.1 Gehäuse montieren

Gehäuse mit geeignetem Befestigungsmaterial in der Nähe des Kessels montieren. Das Gehäuse muss dabei so positioniert werden, dass dieses während der Verkabelung und für spätere Wartungsarbeiten gut zugänglich ist.

Der Untergrund muss dabei eine ausreichende Tragfähigkeit bzw. Festigkeit besitzen, um das Gehäuse tragen zu können.

2.2 Busverkabelung am Kaskadenmodul

Für die Kommunikation von Masterkessel und Slavekessel 1 ist die Verkabelung der beiden Kessel mit dem Kaskadenmodul notwendig:



2.2.1 Masterkessel anschließen

- Bus-Kabel von einem freien Bus-Anschluss des Masterkessels zum Kaskadenmodul verlegen und bei unterem Netzwerkstecker an BUS Side B (1) anstecken bzw. anklemmen
 - ^t Für die Verkabelung kann entweder ein Patchkabel (CAT 5 RJ45 SFTP 1:1 Belegung) oder ein Fröling Bus-Kabel (LIYCY paarig 2x2x0.5) an dem jeweiligen Anschluss verwendet werden
 - ⇔ Wichtig: CAN L und CAN H dürfen nicht mit +U_{BUS} verbunden werden!

2.2.2 Slavekessel anschließen

- Bus-Kabel von einem freien Bus-Stecker des ersten Slavekessels zum Kaskadenmodul verlegen und bei unterem Netzwerkstecker an BUS Side A (2) anstecken bzw. anklemmen
 - Für die Verkabelung kann entweder ein Patchkabel (CAT 5 RJ45 SFTP 1:1 Belegung) oder ein Fröling Bus-Kabel (LIYCY paarig 2x2x0.5) an dem jeweiligen Anschluss verwendet werden
 - ⇔ Wichtig: CAN L und CAN H dürfen nicht mit +U_{BUS} verbunden werden!

2.2.3 Bus-Terminierung kontrollieren / ändern

Wird an der Bus-Verbindung ein weiteres Modul angeschlossen, darf der End-Jumper nicht gesetzt sein. Bildet der Anschluss am Kaskadenmodul zugleich das Ende der Bus-Verbindung muss der End-Jumper gesetzt werden. Der rechte End-Jumper (5) bildet den Bus-Abschluss auf der Seite des Masterkessels, der linke End-Jumper (6) bildet den Bus-Abschluss auf der Seite des Slavekessels.



Sind die Kontakte am Sockel des End-Jumpers nicht gebrückt (Bild links), spricht man von "nicht gesetzt". In diesem Fall ist der Bus-Abschluss nicht hergestellt. Sind die Kontakte geschlossen (Bild rechts), ist der End-Jumper gesetzt und der Abschluss der Bus-Verbindung hergestellt.

2.2.4 Einstellung am DIP-Schalter kontrollieren / ändern



Für die Funktion als Kaskadenmodul sind die beiden DIP-Schalter auf "OFF" zu stellen. Falls anders eingestellt, die DIP-Schalter mit einem kleinen Schraubenzieher in die untere Position bringen.

HINWEIS! Umschalten der DIP-Schalter nur im spannungslosen Zustand!

2.2.5 Adresswahlschalter kontrollieren / ändern

Am ersten Kaskadenmodul werden immer der Masterkessel und der Slavekessel 1 verkabelt. Der Wahlschalter (7) am Kaskadenmodul muss daher auf Adresse "0" stehen. Bei jedem weiteren Slavekessel ist die Adresse am zugehörigen Kaskadenmodul um 1 zu erhöhen.

Kaskade erweitern



Wird die Kaskade mit einem zusätzlichen Slavekessel erweitert:

- Bus-Kabel am oberen Netzwerkstecker an BUS Side B (3) anstecken bzw. anklemmen und zum nächsten Kaskadenmodul verlegen
 - Der End-Jumper darf in diesem Fall nicht gesetzt sein, sondern erst beim letzten Kaskadenmodul!

2.3 Not-Aus anschließen

Um eine durchgängige Not-Aus-Verkettung zu erzielen, werden sowohl der bauseitige Heizungs-Not-Aus sowie die Not-Aus-Eingänge der einzelnen Kessel mit der Kaskadenmasterbox verkabelt.



- Anschlusskabel des bauseitigen Not-Aus-Schalters zur Kaskadenmasterbox verlegen und bei Klemmen 3-4 anschließen
- Anschluss "NOT-AUS" am Kernmodul der einzelnen Kessel mit der Klemmleiste in der Kaskadenmasterbox an den Klemmen 5-12 verkabeln
 - ✤ Beispiel für eine Anschlussbelegung:
 - Klemme 3-4: Not-Aus-Schalter
 - Klemme 5-6: Masterkessel
 - Klemme 7-8: Slavekessel 1
 - Klemme 9-10: Slavekessel 2
 - Klemme 11-12: Slavekessel 3

2.4 Kesselfreigabe mit Hausanschlussbox

Durch den Einsatz der optional erhältlichen Hausanschlussbox wird ein sicherer Zustand der Kessel im Falle einer Befüllung des Brennstofflagerraumes gewährleistet. Beim Öffnen der Hausanschlussbox durch den Brennstoff-Lieferanten wird der Schaltkontakt geöffnet und die angeschlossenen Kessel verlieren die Freigabe für den Heizbetrieb.



- Anschlusskabel der optionalen Hausanschlussbox zur Kaskadenmasterbox verlegen und bei Klemmen 13-14 anschließen
- □ Anschluss "Kesselfreigabe KFG" am Kernmodul der einzelnen Kessel mit der Klemmleiste in der Kaskadenmasterbox an den Klemmen 15-22 verkabeln
 - ✤ Beispiel für eine Anschlussbelegung:
 - Klemme 13-14: Not-Aus-Schalter
 - Klemme 15-16: Masterkessel
 - Klemme 17-18: Slavekessel 1
 - Klemme 19-20: Slavekessel 2
 - Klemme 21-22: Slavekessel 3

2.5 SMS-Box verkabeln

Die Kaskadenmasterbox bietet Platz für die optionale Erweiterung mit der Fröling SMS-Box. Spannungsversorgung und Anschlüsse für Ein- und Ausgangssignale der SMS-Box sind in der Kaskadenmasterbox zur Klemmleiste vorverkabelt.



- Deckel der SMS-Box demontieren
- Drähte an der Reihenklemme demontieren



Drähte durch die PG-Verschraubungen in das Gehäuse der SMS-Box durchführen
Drähte gemäß Schaltplan der SMS-Box an den Klemmen anschließen



- SMS-Box an den vorgesehenen Bohrungen mit vormontierten Schrauben fixieren
- SIM-Karte gemäß der mitgelieferten Dokumentation in die SMS-Box einsetzen und Deckel montieren

2.5.1 Eingangssignale der SMS-Box anschließen

Die Kaskadenmasterbox stellt je vier Anschlussmöglichkeiten für die beiden Eingänge (IN1, IN2) der SMS-Box zur Verfügung. So können zwei Meldeketten mit je vier Komponenten realisiert werden. Folgende Grafik zeigt den Anschluss für die Standardanwendung der Kesselstörmeldung.



- Anschlusskabel von einem Modul mit Störmeldeausgang (z.B. Pelletsmodul, Hackgutmodul, ...) zur Kaskadenmasterbox verlegen und bei Klemmen 23-24 anschließen.
 - Vu beachten ist, dass die Eingänge an der Kaskadenmasterbox im Auslieferungszustand als Schließer-Kontakt ausgeführt sind. Daher muss das Kabel am Störmeldeausgang mit den Kontakten "NO" (normally open) und COM verbunden werden

Werden Komponenten mit einem Öffner-Kontakt angeschlossen, muss der Brückungskamm an der Eingangsklemme entfernt werden:



- Brückungskamm zwischen Klemme 23-29 sowie zwischen Klemme 24-30 mit einer geeigneten Zange herausziehen
 - bie Klemmen für den Eingang IN1 der SMS-Box sind als Öffner-Kontakt ausgeführt.
 - Wird ein Störmeldekontakt des Kessels angeschlossen, muss das Kabel am Störmeldeausgang mit den Kontakten "NC" (normally closed) und COM verbunden werden. Weiters müssen die Kontakte der Klemmleiste gemäß Schaltplan entsprechend gebügelt werden um eine durchgängige Verbindung zu gewährleisten
 - Anschlusshinweise im beiliegenden Schaltplan sowie die Dokumentation der SMS-Box beachten!

2.5.2 Relais-Ausgänge der SMS-Box anschließen

An beiden Relais-Ausgängen der SMS-Box können über die Klemmleiste der Kaskadenmasterbox je vier Komponenten zur gemeinsamen Ansteuerung via SMS angeschlossen werden. Bei den Anschlüssen handelt es sich um potentialfreie Schaltkontakte.



- Schaltdraht der gewünschten Komponente an der Klemmleiste gemäß Schaltplan anschließen
- □ SMS-Box gemäß beigelegter Dokumentation parametrieren
 - Somponente kann via SMS-Befehl angesteuert werden

Aktivierung von Komponenten trotz Verriegelung durch Hausanschlussbox

Je nach Anwendungsfall kann es notwendig sein, dass angeschlossene Komponenten trotz Verriegelung durch die Hausanschlussbox angesteuert werden müssen.

Beispiel für die folgende Grafik:

Benötigt werden zwei Steuerkreise, die getrennt voneinander via SMS gesteuert werden sollen. Am ersten Relais-Ausgang sind Komponenten, die mit dem Öffnen der Hausanschlussbox die Freigabe verlieren. Am zweiten Relais-Ausgang soll die Ansteuerung der Komponente via SMS auch dann funktionieren, wenn die Hausanschlussbox durch den Pellets-Lieferant geöffnet wurde (z.B. Tür zum Lagerraum für den Pellets-Lieferanten von extern öffnen).



- Komponenten, die mit dem Öffnen der Hausanschlussbox die Freigabe verlieren, an den Klemmen des ersten Relais-Ausgangs (Klemmen 39-46) verkabeln
- □ Komponenten, die trotz Verriegelung durch die Hausanschlussbox aktiviert werden können an den Klemmen des zweiten Relais-Ausgangs (Klemmen 47-54) verkabeln
- Bügel für die Umgehung der Verriegelung am zweiten Relais-Ausgang setzen
 - Umgehung für Relais 1 Klemme 55-56
 - Umgehung für Relais 2 Klemme 57-58

HINWEIS! Hinweise zu Anschluss und Verkabelung im Schaltplan der Kaskadenmasterbox beachten!

2.6 Spannungsversorgung anschließen

Die Versorgung der Kaskadenmasterbox sollte über eine eigene, abgesicherte Zuleitung erfolgen, um die Möglichkeit der Störmeldung via SMS-Benachrichtigung bei fehlerhafter Spannungsversorgung des Kessels zu gewährleisten.



- Netzkabel zur Kaskadenmasterbox verlegen
- Gegenstecker (im Lieferumfang enthalten) am Netzkabel anklemmen und bei Hauptanschlussbuchse anstecken

3 Inbetriebnahme

HINWEIS

Die Erstinbetriebnahme durch den autorisierten Heizungsbauer oder den Fröling-Werkskundendienst durchführen lassen!

3.1 Vor dem ersten Einschalten

- Platinen und Anschlussklemmen auf Fremdkörper (Drahtreste, Beilagscheiben, Schrauben,...) überprüfen
- Verdrahtungsprüfung durchführen: Kontrolle auf lose, nicht isolierte Drähte, die einen Kurzschluss verursachen können
- Kontrolle der Steckerbelegung von angeschlossenen Komponenten, die NICHT von Fröling vorgefertigt sind
- □ Anschluss der BUS-Leitung auf Kurzschluss prüfen
- Eingestellte Adressen und End-Jumper an den Kaskadenmodulen kontrollieren

3.2 Erstmaliges Einschalten



- Hauptschalter an der Kaskadenmasterbox einschalten
- Parametrierung von Master- und Slavekessel gemäß Dokumentation des Kaskadenmoduls durchführen
- D Parameter für den Kesselfreigabe-Eingang kontrollieren
- Not-Aus-Schaltung und Kesselfreigabe über Hausanschlussbox auf richtige Funktion prüfen
- Parametrierung für Eingänge und Relais-Ausgänge gemäß Dokumentation der SMS-Box durchführen

3.3 Konfiguration der Kaskaden-Parameter

3.3.1 Anlagenparameter für Masterkessel

Beim Konfigurieren des Masterkessels müssen im ersten Schritt die anlagenspezifischen Kesseltyp-Parameter eingestellt werden.

Konfiguration im Einstellungsassistent

Bei einer Kaskadenanlage muss ein Kessel als Masterkessel, die anderen als Slavekessel konfiguriert werden. Am Masterkessel laufen alle Hydraulikinformationen (Außentemperatur, Puffertemperaturen, usw.) zusammen und dieser entscheidet, welcher Kessel mit welcher Leistung zu laufen hat. Handelt es sich bei diesem Kessel um dem MASTER, ist dies im Einstellungsassistenten zu parametrieren (in Verbindung mit dem "Hydrauliksystem 0" hat dieser Parameter keine Funktion!).



Nach erfolgter Anlagenkonfiguration für Kesseltyp und Austragsystem ist das Hydrauliksystem einzustellen. Die Regelung der Kaskade ist nur bei System 1, System 2, Variante 3, Variante 2 und 5 möglich.

Nach dem Einstellen wird in der Menüstruktur der zusätzliche Menüpunkt "Kaskade" angezeigt.

Konfiguration im Menü "Anlage-Kesseltype"



Beim Masterkessel im Kaskadenverbund ist der Parameter "Automatische Kesselabschaltung, wenn keine Wärmeanforderung" auf "JA" zu stellen.

Automatische Kesselabschaltung wenn keine Wärmeanforderung

Dieser Parameter ist nur bei Anlagen ohne Pufferspeicher aktiv (Hydrauliksystem 0 und 3), bei allen anderen Hydrauliksystemen wird dieser zwar angezeigt, hat jedoch keine Funktion!

Bei der Betriebsart "Dauerlast" sowie "Automatik" versucht der Kessel während des eingestellten Zeitfensters seine Kessel-Solltemperatur zu halten, unabhängig davon, ob eine Wärmeanforderung von Heizungsumfeld (Heizkreis, Boiler) ansteht. Ist dieser Parameter auf "JA" gestellt und das Heizungsumfeld mit Wärme versorgt, stellt der Kessel trotzdem ab.

3.3.2 Anlagenparameter für Slavekessel

Folgende Einstellungen beziehen sich nur auf die Parametrierung des Slavekessels.

Konfiguration im Einstellungsassistent

Beim Konfigurieren des Slavekessel müssen im ersten Schritt die anlagenspezifischen Kesseltyp-Parameter eingestellt werden. Folgende Einstellungen beziehen sich nur auf die Parametrierung einer Kaskadenanlage. Handelt es sich bei diesem Kessel um einen SLAVE, ist dies im Einstellungsassistenten zu parametrieren. Die Auswahl des Hydrauliksystems bestimmt die weiteren Einstellmöglichkeiten des Systemumfelds.



Konfiguration im Menü "Anlage-Kesseltype"



Bei jedem Slavekessel im Kaskadenverbund ist ebenfalls der Parameter

"Automatische Kesselabschaltung, wenn keine Wärmeanforderung" **auf** "JA" zu stellen.

Automatische Kesselabschaltung wenn keine Wärmeanforderung

Dieser Parameter ist nur bei Anlagen ohne Pufferspeicher aktiv (Hydrauliksystem 0 und 3), bei allen anderen Hydrauliksystemen wird dieser zwar angezeigt, hat jedoch keine Funktion!

Bei der Betriebsart "Dauerlast" sowie "Automatik" versucht der Kessel während des eingestellten Zeitfensters seine Kessel-Solltemperatur zu halten, unabhängig davon, ob eine Wärmeanforderung von Heizungsumfeld (Heizkreis, Boiler) ansteht. Ist dieser Parameter auf "JA" gestellt und das Heizungsumfeld mit Wärme versorgt, stellt der Kessel trotzdem ab.

Konfiguration im Menü "Anlage-Systemauswahl"



Zusätzlich können weitere Hydraulikkomponenten vom Slavekessel verwendet werden, diese sind anlagenspezifisch einzustellen z.B.:

Zusätzlich Frei programmierbarer Differenzregler

Ist ein zusätzlicher Wärmeerzeuger (z.B.: Kaminofen mit Wassertasche) vorhanden, welcher über die Fröling Kesselregelung in das Hydrauliksystem eingebunden werden soll, ist dieser Parameter zu aktivieren.

Netzpumpe vorhanden

Eine Netzpumpe überwacht alle Verbraucher. Sollte mindestens ein Verbraucher Wärme benötigen, startet die Netzpumpe. Die Pumpe wird über einen Rücklauffühler drehzahlgeregelt. Steigt die Rücklauftemperatur bzw. ist der eingestellte Sollwert der Rücklauftemperatur erreicht, wird die Pumpe mit minimaler Drehzahl angesteuert. Erst wenn alle Verbraucher keine Wärme mehr benötigen, stoppt die Netzpumpe.

Wird eine Netzpumpe in Verbindung mit einem Mehrhausschema (Variante 3 oder 4) aktiviert, kann eingestellt werden, ob die Pumpe alle Verbraucher oder nur die Wärmeanforderung der Pufferspeicher überwacht werden sollen.

Ist eine Netzpumpe vorhanden, ist dieser Parameter zu aktivieren.

Zirkulations Pumpe vorhanden

Ist eine Brauchwasser-Zirkulationspumpe vorhanden, ist dieser Parameter zu aktivieren. Die Brauchwasser-Zirkulationspumpe kann mit einem Zeitprogramm, einem Strömungssensor in der Kaltwasserleitung bzw. einem Rücklauffühler kombiniert werden.

Verwendbare Hydraulikumfeld-Komponenten am Slavekessel:

Heizkreis 1 und 2

Achtung! Außentemperatur und Heizkreisfreigabe werden vom Masterkessel übernommen! Wird ein Raumbediengerät (RBG / RBG Touch) mit Zugriff auf einen Slavekessel-Heizkreis eingesetzt, muss dieses in die Bus-Leitung des Slavekessel eingebunden sein!

- Zirkulationspumpe
- Differenzregler

Zu beachten ist, dass die zugehörigen Pumpenausgänge und Fühlereingänge am Slavekessel angeschlossen sein müssen. Eventuell zusätzlich notwendige Hydraulikmodule müssen in die Bus-Leitung des Slavekessels eingebunden sein.

Nicht verwendbare Hydraulikumfeld-Komponenten am Slavekessel:

- Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher müssen vom Master angesteuert werden! Sämtliche Systemerweiterungen mittels Busmodulen müssen am Masterkessel angeschlossen sein.
- Es wird empfohlen, sämtliche Heizkreise als auch Raumbediengeräte am Masterkessel anzuschließen, da der Großteil der Einstellungen am Masterkessel vorgenommen wird.

Konfiguration im Menü "Kessel"



Weiters sind im Menü "Kessel", Untermenü "Service" folgende Einstellungen vorzunehmen:

Gleitender Betrieb aktiv

• NEIN: Die Kesseltemperatur wird auf die eingestellte Kessel-Solltemperatur geregelt. In Verbindung mit einem Pufferspeicher ist dieser Parameter auf "NEIN" zu stellen.

- JA: Die Kesseltemperatur wird nach dem errechneten Vorlaufwert für Heizkreis/Boiler geregelt.

Der Parameter "Gleitender Betrieb aktiv" ist auf "JA" zu stellen.

Pumpenausgang der Kesselladepumpe

Legt den Ausgang fest, an dem die Kesselladepumpe angeschlossen ist. Standardmäßig wird die Kesselladepumpe am Ausgang 0.1 angeschlossen.

Ansteuerung der Kesselladepumpe

- Pumpe ohne Steuerleitung Wird eingestellt, wenn am jeweiligen Ausgang eine herkömmliche Pumpe betrieben wird. Diese wird über Pulspakete am 230V-Ausgang angesteuert.
- **HE-Pumpe ohne Steuerleitung** Wird eingestellt, wenn am jeweiligen Ausgang eine Hocheffizienzpumpe ohne Steuerleitung (z.B.: Grundfos Alpha, WILO Yonos Pico, ...) betrieben wird.
- Umfeldpumpe / PWM

Für die Hocheffizienzpumpe steht die Spannungsversorgung von 230V dauerhaft am Ausgang an. Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt mittels Pulsweitenmodulation am entsprechenden PWM-Ausgang.

Solarpumpe / PWM

Auch hier erfolgt die Ansteuerung mittels Pulsweitenmodulation am entsprechenden PWM-Ausgang. In diesem Fall ist die Kennlinie jedoch invertiert und kann nur für speziell gekennzeichnete Solar-Hocheffizienzpumpen verwendet werden.

- Umf. Pumpe PWM +Ventil

Am PWM-Ausgang wird das Signal für die Umfeldpumpe ausgegeben. Ist das Signal größer als 2%, wird der 230V-Ausgang eingeschaltet. Ist das Signal länger als 4 min unter 2%, wird der Ausgang wieder abgeschaltet.

Sol.Pumpe PWM +Ventil

Am PWM-Ausgang wird das Signal für speziell gekennzeichnete Solar-Hocheffizienzpumpen ausgegeben. Ist das Signal größer als 2%, wird der 230V-Ausgang eingeschaltet. Ist das Signal länger als 4 min unter 2%, wird der Ausgang wieder abgeschaltet.

- Umfeldpumpe / 0–10V
- Solarpumpe / 0–10V
- Umf. Pumpe 0–10V +Ventil

Sol. Pumpe 0–10V +Ventil

Für die Parameterwerte mit 0-10V gelten die gleichen Funktionen, wie mit PWM. Der Unterschied liegt darin, dass zur Ansteuerung der Pumpe anstatt der Pulsweitenmodulation ein 0-10V-Signal verwendet wird.

 Umschaltventil Bei Einstellung "Umschaltventil" wird der Ausgang entweder mit 0% oder mit 100% angesteuert. Dieser Einstellwert ist nur im Menü "Wasser" bzw. "Kessel 2" verfügbar.

Damit ist die Konfiguration des Slavekessels abgeschlossen, alle anderen Vorgaben erhält dieser vom Masterkessel.

Fällt die Masterregelung aus (z.B.: Stromausfall, …), wird am Slavekessel ein Notprogramm aktiviert. Der Slavekessel steuert auf konstante Kesselsolltemperatur, bis der Masterkessel wieder aktiv ist.

3.3.3 Einstellparameter für Pufferspeicher

Das Menü "Puffer" ist nur am Masterkessel ersichtlich!

Um in der Kaskade mit Pufferspeicher eine korrekte Pufferladung zu gewährleisten, wird der Pufferladezustand mit vier Fühlern gemessen und ermittelt. Diese Fühler müssen gleichmäßig über die gesamte Pufferhöhe verteilt werden:



Die Zuweisung und Parametrierung der Fühler erfolgt im Menü "Puffer" - Untermenü "Service". Folgende Auflistung zeigt einen Auszug der relevanten Parameter:



Systemmenü

Puffer



Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern

- NEIN: Das Startkriterium des Kessels wird über den Parameter "Kesselstart wenn Differenz zwischen Kesselsoll und Pufferoben größer" definiert.
- JA: Alle an der Kesselanlage angeschlossenen und angesteuerten Heizkreise und Boiler melden aufgrund von Temperaturvorgaben oder in Abhängigkeit von der Außentemperatur Anforderungen an die Regelung zurück. Diese Anforderungen werden mit der aktuellen Temperatur im Puffer oben verglichen und bei Unterschreitung wird der Kessel gestartet. Liegt keine Anforderung vom System vor bzw. ist das Durchladekriterium erreicht, stellt der Kessel ab.

Fühlereingang des Puffer oben Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler im oberen Bereich des Pufferspeichers angeschlossen wurde.

Fühlereingang des Puffer Fühlers 2-7

Die Anzahl der angezeigten Fühler hängt von der Konfiguration ab. Alle konfigurierten Fühler werden zur Berechnung des Pufferladezustands verwendet.

Fühlereingang des Puffer unten Fühlers

Fühlereingang, an welchem der Fühler im unteren Bereich des Pufferspeichers angeschlossen wurde.

Pumpenausgang der Pufferpumpe

Pumpenausgang, an welchem die Pufferladepumpe angeschlossen wurde.

Ansteuerung der Pufferpumpe

Definition des Steuersignals der eingesetzten Pumpentype.

PWM / 0 - 10V Einstellungen

Pufferladezustand definieren

Der Ladezustand des Pufferspeichers ergibt sich aus der errechneten mittleren Pufferspeichertemperatur und der eingestellten Ladekurve. Die Ladekurve wird im Menü "Kaskade", Untermenü "Temperaturen" festgelegt:



Pufferladezustand ist 100% bei Kesselsoll – Parameter

Der Pufferladezustand beträgt 100%, wenn die Durchschnittstemperatur des Pufferspeichers um den eingestellten Wert niedriger ist als die eingestellte Kessel-Solltemperatur. Dieser Parameter definiert den Endpunkt der Ladekurve des Pufferspeichers.

Pufferladezustand ist 0% bei folgender Temperatur (Absolutwert)

Der Pufferladezustand beträgt 0%, wenn die Durchschnittstemperatur des Pufferspeichers den eingestellten Wert erreicht. Dieser Parameter definiert den Sockelpunkt der Ladekurve des Pufferspeichers.

Sind diese Werte eingestellt, wird im Menü "Temperaturen" der aktuelle Pufferladezustand in % angezeigt.

3.3.4 Definieren der Startpunkte

Die Startpunkte der einzelnen Kessel werden im Menü "Kaskade", Untermenü "Temperaturen" über den Pufferladezustand definiert.



Folgende Parameter sind in der Kesselregelung hinterlegt:

Kessel-Solltemperatur	75 °C
Pufferladezustand ist 100% bei Kesselsoll – Parameter	4 °C
Pufferladezustand ist 0% bei	30 °C

Daraus ergibt sich, dass der Pufferspeicher bei einer mittleren Pufferspeichertemperatur von **71°C** einen Ladezustand von **100%** aufweist.

Formel zur Berechnung der Startpunkte:

Erreicht der Pufferspeicher einen Ladezustand von 95%, werden alle Kessel abgestellt.



Folgende Tabelle zeigt gesammelt die Startpunkte und das jeweilige Startverhalten der einzelnen Kessel:

Grenzwert	In Betrieb	Start	Stopp
Startpunkt 1 wird unterschritten	-	Kessel 1	-
Startpunkt 2 wird unterschritten	Kessel 1	Kessel 2	-
Startpunkt 3 wird unterschritten	Kessel 1+2	Kessel 3+4	-
Startpunkt 2 wird um 5% überschritten	Kessel 1+2	-	Kessel 3+4
Startpunkt 1 wird um 5% überschritten	Kessel 1	-	Kessel 2
Pufferladezustand 95%	-	-	Kessel 1

Schnellstart wenn Pufferentladung größer ist als [% / 10min]

Ist die Pufferentladung innerhalb von 10 min größer als der eingestellte Wert, wird der Kessel mit der größten Nennwärmeleistung gestartet (Schnellstart).

Gesamtleistung der Kaskade reduzieren bevor der Puffer durchgeladen ist

Wenn der Pufferladezustand den Wert, welcher unter "Startpunkt 1 bei Pufferladezustand" eingestellt ist, überschreitet, wird die Kesselstellgröße der Kessel, die noch aktiv sind, mittels der Kesselladepumpe reduziert.

3.3.5 Vergeben der Kesselprioritäten

Über die Kesselprioritäten wird die Reihenfolge festgelegt nach welcher die Kessel gestartet werden. Bei Kessel mit gleicher Priorität startet immer der Kessel mit der aktuell geringsten Betriebsstundenanzahl. Die Prioritäten werden im Menü "Kaskade", Untermenü "Service" vergeben:



Über die Kesselprioritäten wird die Reihenfolge festgelegt, nach welcher die Kessel gestartet werden. Bei Kessel mit gleicher Priorität startet immer der Kessel mit der aktuell geringsten Betriebsstundenanzahl.

Bei dieser Einstellung wird immer der Masterkessel zuerst starten, da dieser die **höchste Priorität** hat, anschließend starten die Kessel in numerischer Reihenfolge.

Startpriorität des Masterkessel	1
Startpriorität des Slavekessel 1	2
Startpriorität des Slavekessel 2	3
Startpriorität des Slavekessel 3	4

Bei dieser Einstellung wird die aktuelle **Betriebsstundenanzahl** als Startkriterium herangezogen, da alle Kessel die gleiche Priorität haben.

Startpriorität des Masterkessel	1
Startpriorität des Slavekessel 1	1
Startpriorität des Slavekessel 2	1
Startpriorität des Slavekessel 3	1

Priorität und Betriebsstunden mischen:

Die Startfreigaben nach Priorität und aktueller Betriebsstundenzahl bei gleicher Priorität können auch gemischt werden. Dadurch ergeben sich viele Varianten, das Startverhalten der Kessel im Kaskadenverbund zu steuern. Zum Beispiel:

Parameter		Beschreibung			
Startpriorität des Masterkessel	1	Bei dieser Einstellung wird beim Erreichen des			
Startpriorität des Slavekessel 1	2	ersten Startpunktes je nach Betriebsstunden der Masterkessel oder der Slavekessel 3 gestartet. Wird			
Startpriorität des Slavekessel 2	2	in weiterer Folge auch der zweite Startpunkt			
Startpriorität des Slavekessel 3	1	ab dem dritten Startpunkt werden Slavekessel 1 und Slavekessel 2 angefordert.			

3.3.6 Hinweise zum Startverhalten

- 1. Außerhalb der am Masterkessel eingestellten Pufferladezeiten werden alle Kessel gestoppt und es findet keine Pufferladung statt.
- Wird ein Kessel ausgeschaltet (Betriebszustand "Kessel Aus") oder es steht an diesem Kessel aktuell eine Störung an, startet bei Anforderung automatisch der nächste Kessel gemäß der eingestellten Priorität

 Wird bei einem Kessel der Kaskade der Freigabekontakt verwendet, schaltet der Kessel bei geöffnetem Kontakt ab und steht dem Kaskadenverbund nicht mehr zur Verfügung.

Der Kessel-Status kann im Menü "Kaskade", Untermenü "Zustand" abgefragt werden:



3.3.7 Zusammenfassung empfohlener Einstellungen

Masterkessel

Kesseltyp- bzw. Systemauswahl	Mögliche Systemauswahl	System 1, System 2, / Variante 2 und 5, Variante 3
	Bei der Kaskade ist dieser Kessel MASTER	JA
	Automatische Kesselabschaltung, wenn keine Wärmeanforderung	JA
	Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern	NEIN
Menü "Puffer"	Welcher Fühler wird für den Puffer oben verwendet	0.1
	Welcher Fühler wird für den Puffer Fühler 2 verwendet	0.4
	Welcher Fühler wird für den Puffer Fühler 3 verwendet	0.6
	Welcher Fühler wird für den Puffer unten verwendet	0.2

Menü "Kaskade"	Pufferladezustand ist 100% bei Kesselsoll - Parameter		4°C
	Pufferladezustand ist 0% bei folgender Temperatur (Absolutwert)		30°C
	Startpunkt 1 bei Pufferladezustand		75%
	Startpunkt 2 bei Pufferladezustand		60%
	Startpunkt 3 bei Pufferladezustand		40%
	Schnellstart wenn Pufferentladung größer ist als (% / 10min)		15
	Gesamtleistung der Kaskade reduzieren bevor der Puffer durchgeladen ist		40%
	Startpriorität des Masterkessel	1	Bei gleicher
	Startpriorität des Slavekessel 1	2	Priorität gelten die Betriebsstunden!
	Startpriorität des Slavekessel 2	3	
	Startpriorität des Slavekessel 3	4	

Slavekessel

Kesseltyp- bzw. Systemauswahl	Automatische Kesselabschaltung, wenn keine Wärmeanforderung	JA
,	Systemauswahl	Slavekessel bei Kaskade
Menü "Kessel"	Heizkreisüberhöhung bei gleitendem Betrieb	0°C

M1550121_de	Montageanleitung	Kaskadenmasterbox

Adresse des Herstellers

Fröling Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen +43 (0) 7248 606 0 info@froeling.com

Zweigniederlassung Aschheim

Max-Planck-Straße 6 85609 Aschheim +49 (0) 89 927 926 0 info@froeling.com

Froling srl

Via J. Ressel 2H I-39100 Bolzano (BZ) +39 (0) 471 060460 info@froeling.it

Froling SARL

1, rue Kellermann F-67450 Mundolsheim +33 (0) 388 193 269 froling@froeling.com

Adresse des Installateurs

Stempel

Fröling Werkskundendienst

Österreich Deutschland Weltweit 0043 (0) 7248 606 7000 0049 (0) 89 927 926 400 0043 (0) 7248 606 0



