




eMOTE Rosette ohne Mischknopf Ø 140 x 14 mm - Chrom

ERSATZTEILE

09 11 02 077



	Chrom	09 11 02 077-00
	Platin gebürstet	09 11 02 077-06



eMOTE Rosette ohne Mischknopf Ø 140 x 14 mm - Chrom

ERSATZTEILE

09 11 02 077



eMOTE Rosette ohne Mischknopf Ø 140 x 14 mm - Chrom

ERSATZTEILE

09 11 02 077