Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.

Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.

Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.

Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.

Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.

Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.

Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.

Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.

Einbauhinweis 6 720 604 343 (01.98) PCG

Feinsicherung F 4 A 250 V

Best.-Nr. 1 904 521 146

für Gasfeuerungsautomat S 4570 BS 10...

1. Öffnen des Gehäuses

- Die 4 Oberteil-Fixier-Punkte aus dem umschließenden Gehäuse anheben und Oberteil mit der Leiterplatte herausziehen.
- Sicherung (Best.-Nr. 1 904 521 146) wechseln.

2. Schließen des Gehäuses

- Leiterplatte in Oberteil einlegen. Die Leiterplatte muß ganz vorne am Oberteil in den Führungsleisten anliegen.
- Oberteil mit Leiterplatte in das Gehäuse einschieben und einrasten.