

Hinweis

Für das Absperr-Set ASWE (Trinkwasser für Unterputzmontage) sind die beiliegenden Kupferrohre zu verwenden.

Bei Austausch eines Umlaufwasserheizers der Fa. Junkers mit Unterputz-Installation sind die Kupferrohre entsprechend der Höhe der vorhandenen Unterputz-Installation zu kürzen.

Abb. 1 Verlängerungsrohr

