

DE Bohrschablone für x-well D13

- Schablone senkrecht über eingeklebtem Montagerohr ausrichten.

EN Drilling template for x-well D13

- Align template vertically over glued-in mounting tube.

