



Kennfeld

Calio S




Kennlinien


Calio S 15/25/30-40 Δpv



Calio S 15/25/30-40 Δpc




Calio S 15/25/30-40 Festdrehzahlbetrieb




1, 2, 3 = Drehzahlstufe 1, 2, 3


Calio S 15/25/30-60 Δpv



Calio S 15/25/30-60 Δpc




Calio S 15/25/30-60 Festdrehzahlbetrieb




1, 2, 3 = Drehzahlstufe 1, 2, 3


Calio S BMS 25/30-60 Δpv




Calio S BMS 25/30-60 Δpc



Calio S BMS 25/30-60 Festdrehzahlbetrieb



Calio S BMS 25/30-60 Eco-Mode



Zwischen Stufe "min" und "10" sind insgesamt 100 Drehzahlstufen einstellbar.