

DE	Montageanleitung für die Fachkraft Zirkulations-Set	LT	Montažo instrukcija specialistui Cirkulacijos komplektas
EN	Installation instructions for the installer DHW circulation set	LV	Montāžas instrukcija speciālistiem Cirkulācijas komplekts
FR	Notice de montage destinée aux monteurs Ensemble de bouclage ECS	NL	Montagevoorschriften voor de servicemonteur Circulatieset
BG	Упътване за монтаж за специалиста Набор за циркулация	NO	Monteringsinstruksjon or fagperson Sirkulasjonssett
CN	安装指南 供专业人员使用 循环组件	PT	Instruções de montagem para o técnico especialista Kit de circulação
CZ	Návod k montáži pro odbornou pracovní sílu Cirkulační sada	PL	Instrukcja montażu dla personelu wykwalifikowanego Zestaw do cyrkulacji
DK	Montagevejledning til servicefirmaet Cirkulationssæt	RO	Instrucțiuni de montaj pentru personalul de specialitate Set recirculare
EE	Paigaldusjuhend spetsialiste Tsirkulatsioonikomplekt	RS	Uputstvo za montažu za stručnjake Cirkulacioni komplet
EL	Οδηγίες συναρμολόγησης για τους τεχνικούς Σετ κυκλωφορίας	RU	Инструкция по монтажу для специалиста Комплект системы циркуляции
ES	Instrucciones de montaje para especialistas Juego de recirculación	SE	Montageinstruktion för servicefirman Cirkulationssats
FI	Asennusohje alan ammattilaistelle Kiertosarja	SI	Navodilo za montažo za strokovno osebje Cirkulacijski komplet
HR	Uputa za montažu za stručnjake Cirkulacijski komplet	SK	Návod na montáž pre odborníka Cirkulačná súprava
HU	Szerelési utasítás a szakember részére Cirkulációs készlet	TR	Montaj Kılavuzu yetkilii uzman tesisatçı için Sirkülasyon seti
IT	Istruzioni di montaggio per il personale specializzato Kit di ricircolo	UA	Інструкція з монтажу для фахівця Комплект циркуляції

DE Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstbetriebsnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Eine Unterbrechung der externen Spannungsversorgung der Anlage oder schließen des Gasabsperrhahns während der Stromproduktion reduziert die Lebensdauer der Brennstoffzelle.

Anlage herunterfahren, danach Netzschalter der Regelung ausschalten. Anlage spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Heiße Oberflächen, z. B. an Verrohrung, nicht berühren.

Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheits-technischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Produktunterlagen beachten.

EN Safety instructions



Please observe these safety instructions.

Installation, commissioning, inspection, maintenance and repairs must be carried out by an authorised, competent person (heating engineer/installation contractor).

Before working on the appliance/heating system, isolate it from the power supply (e.g. by removing a separate fuse or by means of a mains isolator) and safeguard against reconnection.

When using gas as fuel, also close the main gas shut-off valve and safeguard against unintentional reopening.

Check for gas tightness after installation.

Wear suitable personal protective equipment when carrying out any work.

Repairs to parts that fulfil a safety function are not permitted. For replacements, use only original spare parts supplied or approved by Viessmann.

Install the components with new gaskets.

Subject to technical modifications.

Observe further product documents.

FR Consignes de sécurité



Respecter scrupuleusement ces consignes de sécurité.

Le montage, la première mise en service, le contrôle, l'entretien et les réparations devront être impérativement effectués par du personnel qualifié (installateurs/chauffagistes).

Une coupure de l'alimentation électrique externe de l'installation ou la fermeture de la vanne d'alimentation gaz pendant la production de courant réduit la durée de vie de la pile à combustible.

Arrêter l'installation puis couper l'interrupteur d'alimentation électrique de la régulation. Mettre l'installation hors tension et empêcher la remise sous tension.

Si la chaudière fonctionne au gaz, fermer la vanne d'alimentation de gaz et la bloquer pour empêcher toute ouverture intempestive.

Une fois le montage effectué, contrôler l'étanchéité au gaz de l'installation.

Ne pas toucher les surfaces portées à température élevée sur l'appareil, par exemple la tuyauterie.

Pour tous les travaux, porter un équipement de protection individuel adapté.

Il est interdit de réparer des composants de sécurité. Si on remplace des pièces, on devra employer les pièces Viessmann d'origine qui conviennent ou des pièces équivalentes autorisées par Viessmann.

Montage des composants avec des joints neufs.

Sous réserves de modifications techniques !

Tenir compte des autres documents relatifs au produit.#

BG Указания за безопасност



Моля спазвайте тези указания за безопасност.

Монтажът на първоначалното пускане в експлоатация, инспекцията, поддръжката и привеждането в изправност трябва да се извършват от оторизирани специалисти (специализирана фирма за отопителна техника/фирма, с която има склучен договор за инсталацията).

Прекъсване на външното захранване с напрежение на инсталацията или затваряне на спирален кран за газ по време на производството на електричество намалява експлоатационния живот на горивната клетка. Изключете инсталацията, след това изключете мрежовия прекъсвач на управлението. Изключете напрежението към инсталацията и я осигурете срещу повторно включване.

При газово гориво затворете спирален кран за газ и го осигурете срещу неволно отваряне.

След монтажа проверете газонепроницаемостта.

Не докосвайте горещи повърхности, напр. на тръбите.

При всички работи носете подходящи лични предпазни средства.

Ремонтни работи по конструктивни елементи със свързана с техническата безопасност функция не са разрешени. При смяна използвайте само оригинални части на Viessmann или одобрени от Viessmann резервни части.

Монтирайте конструктивните елементи с нови уплътнения.

Запазено право на технически изменения!

Вземете под внимание другите документи относно продукта.

CN 中文安全提示



请注意这些安全提示。

安装、首次运行、检查、保养和维修必须由指定的专业人员（专业供热公司/合同安装公司）完成。

中断设备的外部电源或者在发电期间关闭燃气截止阀会降低燃料电池的使用寿命。

关闭设备，之后断开控制装置的电源开关。断开设备的电压，并确保不会意外重新接通。

在使用燃气燃料时要关闭燃气截止阀并防止被意外打开。完成安装后检查气密性。

不能触摸比如管道上的高温表面。

在执行所有工作时，都需要使用合适的个人防护装备。

不允许在具有安全功能的部件上进行维修作业。在更换零件时仅允许使用菲斯曼的原厂零件或经菲斯曼许可的备件。

安装部件时使用新的密封件。

保留技术更改权！

注意其他产品资料。

CZ Bezpečnostní pokyny



Dbejte prosím těchto bezpečnostních pokynů.

Montáž, první uvedení do provozu, inspekce, údržbu a opravy musí provádět pouze autorizovaní odborníci (topenářská firma/smluvní instalatérská firma).

Přerušení externího zdroje napájení zařízení nebo uzavření plynového uzavíracího kohoutu během výroby proudu snižuje životnost palivového článku.

Vyněte nejdříve zařízení a poté sítový vypínač regulace. Zařízení odpojte od napětí a zajistěte ho proti opětnému zapnutí.

V případě provozu na plyn zavřete plynový uzavírací kohout a zajistěte jej proti neúmyslnému otevření.

Po montáži zkонтrolujte plynotěsnost.

Nedotýkejte se horkých povrchů, např. potrubí.

Při všech pracích používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

opravy dílů s bezpečnostní technickou funkcí nejsou přípuštěné. K výměně používejte výhradně originální díly firmy Viessmann nebo díly touto firmou schválené.

Montáž součástek s novými těsněními.

Technické změny vyhrazeny!

Zohledňujte další produktovou dokumentaci.

DK Sikkerhedshenvisninger



Vær opmærksom på disse sikkerhedshenvisninger.

Montage, første idrifttagning, inspektion, vedligeholdelse og reparationer skal udføres af autoriserede fagfolk (VVS-firma/autoriseret VVS-installatør).

En afbrydelse af anlæggets eksterne strømforsyning eller lukning af gashanen under strømproduktionen reducerer brændstofcellens levetid.

Kør anlægget ned, og kobl så reguleringens netafbryder fra. Afbryd strømmen til anlægget, og sorg for at sikre mod genindkobling.

Hvis der anvendes gas som brændstof, skal gashanen lukkes og sikres mod utilsligt åbning.

Kontrollér for gastæthed efter montering.

Bører ikke varme overflader, f.eks. rørföringen.

Ved alt arbejde skal der bæres egnede personlige væremidler.

Reparationsarbejde på komponenter med sikkerhedsteknik funktion er ikke tilladt. Ved udskiftning må der kun anvendes originale dele fra Viessmann eller reservedele, der er godkendt af Viessmann.

Montér komponenter med nye pakninger.

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Bemærk yderligere produktdokumenter.

EE Ohutusjuhised



Palun järgige käesolevaid ohutusjuhiseid.

Paigaldustöid, esmakordset kasutuselevõttu, ülevaatust ning hooldus- ja remonditöid laske teha kütteseadmete hooldusfirma või lepingulise paigaldusfirma volitatud spetsialistidel.

Välise vooluvõrgu elektrikatkestused või gaasikraani sulgemine elektritootmise ajal vähendab kütuseelemendi kasutusiga.

Seisake kütteseade, seejärel lülitage välja juhtautomaatika toitelüliti. Lülitage seade pinge alt välja ja võtke tarvitusele abinööd soovimatu sisselülituse vältimiseks.

Gaasikütuse korral keerake gaasikraani kinni ja võtke tarvitusele abinööd, et kõrvulised isikud ei saaks kraani kogemata avada.

Pärast paigaldamist viige läbi gaasi lekkekontroll.

Ärge puudutage torustiku kuuma pealispinda.

Iga töö juures tuleb kasutada selleks ettenähtud isiklikku kaitsevarustust.

Ohutusfunktioone täitvate detailide remontimine on keelatud.

Väljavahetamisel tuleb kasutada ainult Viessmanni originaalvaruosi või Viessmanni poolt kasutamiseks lubatud varuosi. Ehitusutele paigaldamine koos uute tihenditega.

Tootjal on õigus teha tehnilisi muudatusi!

Pöörake tähelepanu ka ülejäännud tootedokumentatsioonile.

EL Υποδείξεις ασφαλείας



Τηρείτε τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας.

Η συναρμολόγηση, η θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά, η επιθεώρηση, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται από ειδικευμένο τεχνικό πρωστικό (τεχνική εταιρία συστημάτων θέρμανσης/εταιρεία εγκατάστασης επί συμβάσεως).

Η διακοπή της εξωτερικής τροφοδοσίας τάσης της εγκατάστασης ή το κλείσιμο του κρουνού φραγής αερίου στη διάρκεια της παραγωγής ρεύματος μειώνει τη διάρκεια ζωής της κυψέλης καύσιμου υλικού.

Διακόπτετε τη λειτουργία της εγκατάστασης και μετά απενεργοποιήστε τον διακόπτη δικτύου ρεύματος του συστήματος ρύθμισης.

Διακόπτετε την τάση της εγκατάστασης και ασφαλίστε από επανενεργοποίηση. Στην περίπτωση αερίου ως καύσιμου, κλέστε τον κρουνό φραγής αερίου και ασφαλίστε τον από ανεπιθύμητο άνοιγμα.

Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγχετε τη στεγανότητα αερίου. Μην αγγίζετε τις θερμές επιράνεις, π.χ. τη συλήνωση. Σε όλες τις εργασίες να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

Οι εργασίες επισκευής σε εξαρτήματα που εκτελούν λειτουργίες ασφαλείας απαγορεύονται.

Κατά την αντικατάσταση να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα Viessmann ή ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Viessmann.

Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα με νέες ροδέλες στεγανοποίησης.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!

Τηρείτε τα λοιπά έγγραφα του προϊόντος.

ES Indicaciones de seguridad



Seguir estrictamente estas indicaciones de seguridad.

El montaje, la primera puesta en funcionamiento, la inspección, el mantenimiento y las reparaciones deberá efectuarlos el personal autorizado (empresa instaladora de calefacción/empresa instaladora autorizada).

Si se produce un corte en la alimentación eléctrica externa de la instalación o se cierra la llave del gas durante la producción de corriente, la vida útil de la pila de combustible se reducirá.

Apagar la instalación y, a continuación, desconectar el interruptor de alimentación de la regulación. Desconectar la instalación de la tensión y asegurarla de forma que no pueda volver a conectarse accidentalmente.

Si se utiliza gas como combustible, cerrar la llave del gas y asegurar que no se pueda abrir accidentalmente.

Comprobar la estanqueidad al gas tras el montaje.

No tocar las superficies calientes, p. ej. las tuberías

Llevar el equipo de protección personal adecuado al realizar cualquier trabajo.

No están permitidas las reparaciones de componentes que tengan funciones de seguridad. A la hora de sustituir componentes, solo se deben utilizar repuestos originales de Viessmann o repuestos de calidad similar autorizados por Viessmann.

Montaje de los componentes con juntas nuevas.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.

Téngase en cuenta la documentación técnica adicional.

FI: Turvallisuusohjeet



Noudata näitä turvallisuusohjeita.

Asennus, ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto ja kunnostus on annettava välttettäen ammattilaisten (huoltoliike/sopimusasennusliike) tehtäväksi.

Laitteiston ulkoisen jännitteensyötön katkaiseminen tai

kaasun sulkuhanan sulkeminen sähköntuotannon aikana

vähentää poltoaineekennon käyttöä.

Sammuta laitteisto ja kytke sen jälkeen ohjauskeskuksen verkkokytkin pois päältä. Kytke laitteisto jänniteettömäksi ja varmista uudelleen kaasun ja varmista että vastaan.

Kun polttoaineena käytetään kaasua, kaasun sulkuhanan on suljettava ja varmistettava tahatonta avautumista vastaan.

Asennuksen jälkeen on kaasuttiivys tarkastettava.

Älä kosketa esim. putkiston kuumia pintoja.

Käytä kaikissa töissä soveltuvalta henkilökohtaista suojaravustusta.

Kunnostustyöt eivät ole salitettuja sellaisissa rakenneosissa, joilla on turvallisuustekninen toiminto. Vaihdossa saa käyttää vain Viessmannin alkuperäisiä osia tai Viessmannin hyväksymiä varaosia.

Rakenneosien asennuksessa on käytettävä uusia tiivistiteitä.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Muut tuoteasiakirjat on otettava huomioon.

HR Sigurnosne upute



Molimo Vas obratite pozornost na ove sigurnosne upute.

Montažu, prvo puštanje u pogon, inspekciju, održavanje i popravke moraju izvoditi ovlašteni stručnjaci specijalizirana tvrtka za grijanje/ugovorno instalacijsko poduzeće.

Prekid vanjskog napajanja instalacije ili zatvaranje plinska slavina tijekom proizvodnje struje smanjuje vijek trajanja gorive čelije.

Isključiti instalaciju i potom mrežnu sklopku regulacije.

Isključiti postrojenje iz napona i osigurati od ponovnog uključivanja.

Ako se koristi plin, potrebno je zatvoriti plinsku slavini i osigurati je od neželjenog otvaranja.

Ispitati nepropusnost plina nakon montaže.

Ne doticati vrucu površine, npr. na cjevodovima.

Pri svim radovima nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

Popravci na sastavnim dijelovima sa sigurnosno-tehnicičkom funkcijom nisu dozvoljeni. U slučaju zamjene koristiti isključivo originalne dijelove tvrtke Viessmann ili rezervne dijelove koje je odobrila tvrtka Viessmann.

Montirati sastavne dijelove s novim brtvama.

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Obratiti pozornost na daljnju dokumentaciju proizvoda.

HU Biztonsági utasítások



Kérjük, tartsa be ezeket a biztonsági utasításokat.

Szerelést, első üzembe helyezést, ellenőrzést, karbantartást és javítást csak arra feljogosított szakember (fűtési szakcég/szerződés szerelő vállalat) végezhet.

A berendezés különböző feszültséggellátásának megszakítása vagy a gázszállító csap elzárása az áramtermelés közben csökkeneti a tüzelőanyag-cellai élettartamát.

Kapcsolja ki a berendezést, és ezt követően kapcsolja ki a szabályozó hálózati kapcsolóját. Feszültségmentesítse a berendezést, és biztosítsa visszakapcsolás ellen.

Gázüzemű berendezésnél a gázszállító csapot el kell zární és illetéktelen nyitás ellen biztosítani kell.

Szerelés után ellenőrizze a gáztömörsegét.

Ne érjen a forró felületekhez, pl. a csővezérsnél.

Vállalmenyi munkavégzés során viseljen megfelelő személyes védőfelszerelést.

Biztonságtechnikai funkcióival rendelkező alkatrészeken nem szabad javítási munkákat végezni. Csere esetén kizárolag eredeti Viessmann alkatrészeket vagy a Viessmann cégtől engedélyezett pótalkatrészeket használjon.

Az alkatrészeket új tömítéssel szerelje be.

Műszaki változások jogát fenntartjuk!

Vegye figyelembe a termékre vonatkozó további dokumentációt.

IT Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi alle avvertenze sulla sicurezza.

Montaggio, prima messa in funzione, ispezione, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti da personale specializzato (ditta installatrice o addetto alla manutenzione o gestione).

Un'interruzione dell'alimentazione esterna dell'impianto o la chiusura del rubinetto d'intercettazione gas durante la produzione di corrente riduce la durata della cella a combustibile.

Arrestare l'impianto, quindi disinserire l'interruttore generale della regolazione. Disinserire la tensione di rete dell'impianto e assicurarsi che non possa essere reinserita.

Nel caso di combustibile gas, chiudere il rubinetto d'intercettazione gas ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.

Dopo il montaggio controllare la tenuta gas.

Non toccare le superfici roventi, ad es. i raccordi.

Per tutti i lavori indossare i dispositivi di protezione individuale.

Non sono permessi lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza. Per la sostituzione utilizzare esclusivamente ricambi originali Viessmann o parti di ricambio autorizzate da Viessmann.

Montaggio dei componenti con garnizioni nuove.

Salvo modifiche tecniche!

Osservare la documentazione tecnica aggiuntiva.

LT saugos nuorodos



Būtinai laikykitės šių saugos nuorodų.

Montavimą, pirmajį paleidimą, tikrinimą, einamają techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik įgalioti specialistai (specializuota šildymo technikos įmonė / instalavimo įmonė, kuria pasirašyta sutartis).

Sistemos išorinės maitinimo įtampos nutraukimas arba duju skiriamojo čiaupo uždarymas tuo metu, kai kuro elementas gamina elektrą, trumplina jo naudojimo trukmę.

Tinkamai išjunkite sistemą, tada išjunkite el. tinklo jungiklį reguliatoriuje. Išjunkite įtampa sistemoje ir apsaugokite, kad jie nebūtų įjungta vėl.

Jei kurui naudojamos dujos, užsukite duju skiriamajį čiaupą ir užtikrinkite, kad jis nebūtų atskuktas netyčia.

Po montavimo patikrinkite sandarumą dujoms.

Nelieskite karštu paviršiu, pvz., vamzdyno.

Atilkdami visus darbus dévélkite tinkamas asmeninės apsaugos priemones.

Remontuoti konstrukcines dalis, atliekančias apsaugines funkcijas, draudžiama. Keisdami naudokite tik originalias Viessmann dalis arba atsargines dalis, aprobuotas Viessmann.

Konstrukcines dalis montuokite su naujaus sandarikliais.

Galimi techniniai pakėitimai!

Atkreipkite dėmesį į kitą produkto dokumentaciją.

LV Drošības norādes



Lūdzu, ievērojet šos drošības norādījumus.

Montāža, pirmā nodašana ekspluatācijā, pārbaude, tehniskā apkope un remonts ir jāveic autorizētiem speciālistiem (specializētām siltumtehnikas uzņēmumam vai līgumā noteiktam iekārtas uzstādītājam).

Ārējā sprieguma padeves pārrāvums vai gāzes noslēgkrāna aizvēšana strāvas ražošanas laikā samazina degļa elementa darbmūžu.

Izslegt iekārtu, pēc tam izslēgt vadības ierīces tīkla slēdzi. Iekārtu atslēgt no sprieguma un nodrošināt pret iešlēgšanos.

Ja par kurināmo tiek izmantota gāze, jāaizver gāzes noslēgšanas krāns, un tas jānodošana pret nejaušu atvēršanu.

Pēc montāžas pārbaudīt hermētiskumu.

Nepieskarties karstām virsmām, piem., cauruļvadiem.

Veicot jebkādus darbus, lietot piemērotu individuālo aizsarsgaprikojumu.

Nav pieļaujams veikt remontdarbus mezgliem, kuriem ir drošības tehnikas funkcijas. Nomainai izmantot tikai oriģinālās Viessmann rezerves daļas vai rezerves daļas, kuru izmantošanai Viessmann ir akceptējis.

Veicot mezglu montāžu, jāizmanto jaunas starplikas.

Tiek paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Nemt vērā papildu izstrādājuma dokumentāciju.

NL Veiligheidsinstructies



Gelieve deze veiligheidsinstructies te respecteren.

Montage, eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud en reparatie moeten door bevoegde vakmensen (installateurs, contractuele installatiefirma) worden uitgevoerd.

Een onderbreking van de externe spanningstoever van de installatie of het sluiten van de gasafsluitkraan tijdens de stroomproductie reduceert de levensduur van de brandstofcel.

Installatie afsluiten, daarna de netschakelaar van de regeling uitschakelen. Installatie spanningssvrij schakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.

Bij gas als brandstof de gasafsluitkraan sluiten en beveiligen tegen ongewild openen.

Na montage controleren op gaslekken.

Hete oppervlakken, bijv. aan de buizen niet aanraken.

Bij alle werkzaamheden geschikte persoonlijke beschermende uitrusting dragen.

Het herstellen van componenten met een veiligheidsfunctie is niet toegelaten. Bij vervanging uitsluitend originele onderdelen van Viessmann of door Viessmann goedgekeurde onderdelen gebruiken.

Montage van de onderdelen met nieuwe pakkingen.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Rekening houden met overige productdocumenten.

NO Sikkerhetshenvisninger

Følg disse sikkerhetshenvisningene.

Montering, første oppstart, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon skal utføres av autoriserte fagpersoner (fra et fagfirma for oppvarming eller foretaket som iht. kontrakten har fått i oppdrag å installere anlegget).

Et brudd på den eksterne spenningsforsyningen til anlegget eller stenging av gassstengekranen under strømproduksjon reduseres levetiden til brennstoffcellen.

Stopp anlegget og koble deretter ut strømbryteren for reguleringen. Koble fra strømforsyningen til anlegget og sikre så den ikke kan kobles inn igjen.

Ved brennstoffgass må gassstengekranen stenges og sikres så den ikke kan åpnes igjen ukontrollert.

Etter montering må du kontrollere gassleittheten.

Varme overflater, f.eks. på røropplegg, må ikke berøres.

Ved alle arbeider må det brukes personlig beskyttelsesutstyr.

Reparasjonsarbeider på komponenter med sikkerhetsteknisk funksjon er ikke tillatt. Ved utskifting skal det kun brukes originaldeler fra Viessmann eller reservedeler som er godkjent av Viessmann.

Monter komponentene med nye tetninger.

Med forbehold om tekniske endringer!

Ta hensyn til videre produktdokumentasjon.

PL Wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

Montaż, pierwsze uruchomienie, przegląd techniczny, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel (firmy instalatorskie / firmy serwisowe). Przerwa w zewnętrznym zasilaniu prądowym instalacji lub zamknięcie zaworu odcinającego gaz w trakcie produkcji prądu zmniejsza trwałość ogniwa paliwowego.

Wyłączyć instalację, a następnie wyłączyć zasilania regulatora. Odkładając instalację od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

W przypadku gdy paliwem jest gaz należy zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem.

Po montażu sprawdzić pod względem gazoszczelności. Nie dotykać gorących powierzchni, np. oruowania. Podczas wykonywania wszelkich prac korzystać ze środków ochrony osobistej.

Wykonywanie prac naprawczych przy podzespolach spełniających funkcje zabezpieczające jest niedopuszczalne. Na potrzeby wymiany stosować wyłącznie oryginalne części firmy Viessmann lub części zamienne przez tę firmę dopuszczane.

Montaż podzespołów z nowymi uszczelkami.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Przestrzegać pozostałej dokumentacji wyrobu.

PT Recomendações de segurança

Respeitar as recomendações de segurança.

A montagem, a primeira colocação em funcionamento, os trabalhos de inspeção, manutenção e reparação devem ser efetuados por técnicos especializados (empresa instaladora de aquecimento/empresa de instalação autorizada).

Uma interrupção da alimentação de tensão externa do sistema ou o fechar da válvula de gás durante a produção de corrente reduz o tempo de vida da célula de combustível. Desligar o sistema, depois desligar o interruptor de alimentação do controlador. Desligar o sistema e bloqueá-lo contra uma nova ligação.

No caso de utilizar gás como combustível, feche a válvula de gás e assegure-se de que não é possível abri-la inadvertidamente.

Verificar a estanqueidade após a montagem.

Não tocar nas superfícies quentes, por ex., na tubagem.

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado em todos os trabalhos.

Não são permitidos trabalhos de reparação de componentes de segurança. Em caso de substituição de peças, utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais Viessmann ou autorizadas pela mesma.

Montagem dos componentes sempre com juntas novas.

A Viessmann reserva-se o direito a alterações técnicas.

Ter em atenção a documentação técnica adicional.

RO: Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să respectați aceste măsuri de siguranță.

Montajul, prima punere în funcțiune, inspecția, întreținerea și reparările trebuie executate de personal de specialitate autorizat (firmă specializată în instalații de încălzire/firma de instalații din contract).

Întreruperea alimentării externe cu tensiune a instalației sau închiderea robinetului de gaz în timpul producției de curent electric reduce durata de viață a celulei de combustie.

Închideți instalația, apoi deconectați întrerupătorul de rețea al automatizării. Se deconectează instalația de la alimentarea cu tensiune și se asigură împotriva repornirii.

În cazul combustibilului gazos, trebuie închis robinetul de gaz și asigurați împotriva deschiderii accidentale.

După montaj, se verifică etanșeitatea la gaz.

Nu atingeți suprafețele încinse, de ex. tubulatura.

Pentru toate intervențiile, trebuie purtat echipamentul personal de protecție.

Sunt interzise lucrările de reparări la componente care funcționează la tensiune. În cazul înlocuirii unor piese, se vor utiliza numai piese originale de la firma Viessmann sau piese de schimb aprobată de firma Viessmann.

Montajul componentelor se va face cu garnituri noi.

Sub rezerva modificărilor tehnice!

Respectați documentația suplimentară privind produsul.

RS: Bezbednosna uputstva



Obratite pažnju na ova bezbednosna uputstva.

Montažu, prvo puštanje u rad, kontrolu, održavanje i opravke moraju da izvode ovlašćeni stručnjaci (specijalizovano preduzeće za grejanje/ugovorno preduzeće za instalaciju).

Prekid eksternog napajanja struje postrojenja ili zatvaranje zaporne slavine gasa tokom proizvodnje struje smanjuje radni vek gorivne celije.

Izključiti postrojenje, nakon toga izključite mrežni prekidač regulacije. Instalaciju izključiti iz struje i osigurati od ponovnog uključivanja.

Ako se kao gorivo koristi gas, onda treba da se zatvori zaporna slavina za gas i da se osigura od neželjenog otvaranja.

Posle montaže ispitati hermetičnost.

Ne dodirivati vrele površine na uređaju, armaturama i cevima.

Kod svih radova nositi odgovarajući ličnu zaštitnu opremu. Opravke na sastavnim delovima sa bezbednosno-tehničkom funkcijom nisu dozvoljene. Prilikom zamene treba koristiti izključivo originalne Viessmann delove ili delove koje je odobrila kompanija Viessmann.

Montaža sastavnih delova sa novim zaptivkama.

Zadržavamo pravo na tehničke izmene!

Obratite pažnju na ostalu dokumentaciju uz proizvod.

RU Указания по технике безопасности



Необходимо принять во внимание следующие указания по технике безопасности.

Монтаж, первый ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (специализированной фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных условиях).

В результате сбоев во внешнем электроснабжении установки и прекращения газового запорного крана в процессе выработки электроэнергии сокращается срок службы топливного элемента.

Прекратить работу установки, после чего выключить сетевой выключатель контроллера. Выключить напряжение установки и принять меры по предотвращению повторного включения.

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и предохранить его от бесконтрольного открывания.

После монтажа проверить герметичность.

Не прикасаться к горячим поверхностям, в том числе трубопроводов.

При выполнении всех видов работ необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Ремонтные работы на компонентах, выполняющих защитную функцию, не допускаются. При замене следует использовать исключительно оригинальные части производства фирмы Viessmann или запасные части, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Монтаж компонентов с новыми уплотнениями.

Оставляем за собой право на технические изменения!

Примите во внимание прочую документацию на изделие

SE Säkerhetsanvisningar



Observera dessa säkerhetsanvisningar.

Montage, första idrifttagande, inspektion, underhållsarbete och reparationer måste utföras av behörig värmeinstallatör och/eller annan person med erforderlig behörighet och kompetens.

Ett avbrott av den externa spänningsförsörjningen eller stängning av gaskranen under strömproduktionen sänker bränslecellens livslängd.

Stäng av anläggningen och fräckkoppla därefter regleringsens nätbrytare. Slå från strömmen och se till att den inte kan släs på av misstag.

Vid gas: Stäng gaskranen och se till att den inte kan öppnas av misstag!

Kontrollera gastätheten efter montage.

Vidrör inte varma ytor, t.ex. på rörsystemet.

Använd personlig skyddsutrustning vid alla arbeten. Reparationer får inte utföras på komponenter med säkerhetsteknisk funktion. Om delar byts ut ska endast Viessmann-originaldelar eller reservdelar som godkänts av Viessmann användas.

Montage av komponenterna med nya tätningsar.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Beakta ytterligare produkt dokumentation.

SI Varnostna opozorila



Prosimo, da upoštevate ta varnostna opozorila.

Montažo, prvo izročitev v obratovanje, pregled, vzdrževanje in popravila mora izvajati avtorizirano strokovno osebje (strokovno podjetje ogrevalne tehnike/pogodbeno instalacijsko podjetje).

Prekinitev eksternega napajanja naprave ali zapiranje plinske zaporne pipe med proizvodnjo el. toka skrajša življenjsko dobo gorivne celice.

Izklopite napravo, nato izklopite omrežno stikalo regulacije. Odklopite napajanje naprave in jo zavarujte pred ponovnim vklopom.

Če je gorivo plin, se mora plinski zaporni ventil zapreti in zavarovati pred nehotenim odpiranjem.

Po končani montaži preverite plinotesnost.

Ne dotikajte se vročih površin, npr. cevi.

Pri vseh delih uporabljajte osebno varnostno opremo.

Popravila elementov, ki imajo varnostno funkcijo, niso dovoljena. Pri zamenji morate uporabiti izključno Viessmann originalne dele ali nadomestne dele, katerih uporaba je dovoljena s strani podjetja Viessmann.

Komponente montirajte z novimi tesnila.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Upoštevajte dodatno proizvodno dokumentacijo.

SK Bezpečnostné pokyny



Venujte, prosím, pozornosť týmto bezpečnostným pokynom.

Montáž, prvé uvedenie do prevádzky, inšpekcia, údržba a opravy musia byť vykonávané autorizovanými odborníkmi (odbornou kúrenárskou firmou/zmluvným inštalačným podnikom).

Prerušenie vonkajšieho zdroja napäťia zariadenia alebo zatvorenie plynového uzaváracieho kohúta počas výroby prúdu skrácuje životnosť palivového článku.

Vypnite zariadenie, potom vypnite sieťový spínač regulácie. Zariadenie odpojte od zdroja napäťia a zaistite proti opätovnému zapnutiu.

Pri plynnom palive uzavrite plynový uzavárací kohút a zaistite ho proti nežiadúcemu otvoreniu.

Po montáži skontrolujte plynootenosť.

Nedotýkajte sa horúcich povrchov, napr. na potrubí.

Pri všetkých práciach neste vhodné osobné ochranné prostriedky.

Opravy na súčasťach s bezpečnostnou funkciou sú neprípustné. Pri výmene používajte výhradne originálne diely firmy Viessmann alebo náhradné diely, schválené firmou Viessmann.

Montáž súčasťí s novými tesneniami.

Technické zmeny sú vyhradené!

Dabajte na ďalšiu dokumentáciu výrobku.

TR Emniyet uyarıları



Lütfen aşağıdaki emniyet uyarılarını dikkate alın.

Montaj, ilk devreye alma, kontrol, bakım ve onarım çalışmaları yetkilii uzman elemanlar (yetkilii istme işlemesi/sözleşmeli kurulum firması) tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sistemin harici gerilim beslemesinin kesilmesi ya da elektrik üretimi sırasında gaz kapatma vanasının kapatılması yakıt hücresinin kullanım ömrünü azaltır.

Sistemi ve ardından kontrol panelinin şebeke anahtarını kapatın. Sistemin enerjisini kesin ve yanlışlıkla açılmaması için emniyetle alın.

Gaz yakıt kullanıldığında gaz kapatma vanası kapatılmalı ve istenmeden tekrar açılmasına için emniyetle alınmalıdır. Montajdan sonra gaz sızdırmazlığını kontrol edin.

Borular gibi sıcak yüzeylere dokunmayın.

Tüm çalışmalar esnasında uygun kişisel koruyucu donanım giyin.

Emniyet fonksiyonu olan yapı parçalarında onarım çalışmaları yapılmaz. Sisteme değişiklik yaparken veya parça değişiminde sadece orijinal Viessmann veya Viessmann tarafından onaylanan yedek parçalar kullanılmalıdır. Parçalar, yeni contalarla monte edilmelidir.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

Diğer ürün belgelerini dikkate alın-

UA Вказівки з техніки безпеки



Просимо дотримуватися цих вказівок з техніки безпеки.

Монтаж, перше введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування та ремонт повинен виконувати атестований, уповноважений технічний персонал (спеціалізована фірма з опалювальної техніки/монтажне підприємство, що працює на договірних умовах). Переївання зовнішнього електро живлення установки або закривання газового запірного крана під час виробництва струму скорочує строк служби паливного елемента.

Зупинити установку, після цього вимкнути мережевий перемикач контролера. Знеструмити установку і вжити заходів для запобігання неконтрольованому відмикненню.

У разі використання газу закрити запірний газовий кран та вжити заходів щодо уникнення його ненавмисного відкриття.

Після монтажу перевірити газоцільності.

Не доторкніться до гарячих поверхонь, наприклад, до трубопроводів.

Під час усіх робіт користуватися відповідними засобами індивідуального захисту.

Забороняється проводити ремонтні роботи на деталях і вузлах, які виконують захисну функцію. У разі заміни необхідно використовувати виключно оригінальні деталі Viessmann або запасні деталі, які мають дозвіл на використання від компанії Viessmann.

Монтаж компонентів з новими ущільнювачами.

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

Дотримуватися вимог іншої документації виробу.

US/CA Safety instructions



Please observe these safety instructions.

Installation, commissioning, inspection, maintenance and repairs must only be carried out by an authorised, competent person (heating engineer/installation contractor).

Interrupting the external power supply to the system or closing the gas shut-off valve while power is being generated reduces the service life of the fuel cell.

Shut down the system, then turn off the ON/OFF switch of the control unit. Isolate the system from the power supply and safeguard against reconnection. When using gas as fuel, also close the main gas shut-off valve and safeguard against unintentional reopening.

Check for gas tightness after installation. Do not touch hot surfaces, e.g. pipework.

Wear suitable personal protective equipment when carrying out any work.

Repairs to parts that fulfil a safety function is not permitted. For replacements, use only original spare parts supplied or approved by Viessmann.

Install the components with new gaskets.

Subject to technical modifications!

Observe further product documents.

FR (Canada) Consignes de sécurité



Respecter ces consignes de sécurité.

Le montage, la première mise en service, le contrôle, l'entretien et les réparations devront être impérativement effectués par du personnel qualifié (installateurs/chauffagistes).

Une coupure de l'alimentation électrique externe de l'installation ou la fermeture de la vanne d'alimentation gaz pendant la production d'électricité réduit la durée de vie de la pile à combustible.

Arrêter l'installation, puis couper l'interrupteur d'alimentation électrique de la régulation.

Couper l'alimentation électrique et la bloquer pour interdire tout rétablissement.

Si la chaudière fonctionne au gaz, fermer la vanne d'alimentation gaz et la bloquer pour empêcher toute ouverture intempestive.

Contrôler l'étanchéité au gaz après le montage.

Ne pas toucher les surfaces portées

à température élevée, par exemple les tuyauteries.

Pour tous les travaux, porter un équipement de protection individuel adapté.


Les travaux de réparation sur les composants de sécurité sont interdits. Si on remplace des pièces, on devra utiliser les pièces Viessmann d'origine qui conviennent ou des pièces équivalentes autorisées par Viessmann.

Montage des composants avec de nouveaux joints.

Sous réserves de modifications techniques !


Respecter la documentation produit.

1.




6169717


2.



3.



4.



Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
www.viessmann.com

6169717