

Hinweis zum Ausbau des Gebläses bei -4 AME

Vor Gebläseausbau Sechskantschrauben auf der Kastenoberseite lösen und Kastenblech leicht nach oben biegen. Zum Lösen der Abdichtung zwischen Gebläse und Luftkasten das Gebläse vorne anheben. Dann das Gebläse vorsichtig herausziehen.

ACHTUNG:

Platine nicht an Blechkante beschädigen !