




Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 397 x 87 mm - Chrom

ERSATZTEILE

04 20 73 301 80



	Chrom	04 20 73 301 80-00
	Platin	04 20 73 301 80-08
	Champagne (22kt Gold)	04 20 73 301 80-47



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 397 x 87 mm - Chrom

ERSATZTEILE

04 20 73 301 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 397 x 87 mm - Chrom

ERSATZTEILE

04 20 73 301 80