




09 20 71 030



	Chrom	09 20 71 030-00
	Platin gebürstet	09 20 71 030-06



Zugknopf für Ablaufgarnitur - Chrom

ERSATZTEILE

09 20 71 030



Zugknopf für Ablaufgarnitur - Chrom

ERSATZTEILE

09 20 71 030