




09 20 71 032



	Chrom	09 20 71 032-00
	Platin gebürstet	09 20 71 032-06



Zugknopf für Ablaufgarnitur - Chrom

ERSATZTEILE

09 20 71 032



Zugknopf für Ablaufgarnitur - Chrom

ERSATZTEILE

09 20 71 032