

Griff für Waschtisch Stand Hebel 47 x 22 x 186 mm - Chrom
ERSATZTEILE

09 20 73 007



	Chrom	09 20 73 007-00
	Platin	09 20 73 007-08
	Champagne (22kt Gold)	09 20 73 007-47



Griff für Waschtisch Stand Hebel 47 x 22 x 186 mm - Chrom

ERSATZTEILE

09 20 73 007



Griff für Waschtisch Stand Hebel 47 x 22 x 186 mm - Chrom

ERSATZTEILE

09 20 73 007