

Griff für Waschtisch Stand Hebel 50 x 30 x 182 mm - Chrom
ERSATZTEILE

09 20 73 008



	Chrom	09 20 73 008-00
	Platin	09 20 73 008-08
	Champagne (22kt Gold)	09 20 73 008-47



Griff für Waschtisch Stand Hebel 50 x 30 x 182 mm - Chrom

ERSATZTEILE

09 20 73 008



Griff für Waschtisch Stand Hebel 50 x 30 x 182 mm - Chrom

ERSATZTEILE

09 20 73 008