


Schaft Ø 50 x 70 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

ERSATZTEILE

09 30 01 085



	Messing gebürstet (23kt Gold)	09 30 01 085-28
	Chrom	09 30 01 085-00
	Gold (23,9kt)	09 30 01 085-01
	chrom gebürstet (04)	09 30 01 085-04
	chrom edelmatt	09 30 01 085-05
	Platin gebürstet	09 30 01 085-06
	Platin	09 30 01 085-08
	Messing (23kt Gold)	09 30 01 085-09
	Weiß matt	09 30 01 085-10
	weiß	09 30 01 085-12
	schwarz	09 30 01 085-13
	Gold gebürstet (23,9kt)	09 30 01 085-14
	rot (15)	09 30 01 085-15
	Dark Brass matt	09 30 01 085-16
	Dark Bronze matt	09 30 01 085-17
	Dark Chrome	09 30 01 085-19
	Light Gold gebürstet	09 30 01 085-27
	Rot	09 30 01 085-29
	Orange	09 30 01 085-30
	Schwarz matt	09 30 01 085-33
	Platin / Platin gebürstet	09 30 01 085-36
	Dark Brass gebürstet	09 30 01 085-39
	Bronze gebürstet	09 30 01 085-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	09 30 01 085-46
	Champagne (22kt Gold)	09 30 01 085-47
	Cyprum	09 30 01 085-49
	Chrom gebürstet	09 30 01 085-93



Schaft Ø 50 x 70 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

ERSATZTEILE

09 30 01 085



Dark Platinum
gebürstet

09 30 01 085-99



Schaft Ø 50 x 70 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

ERSATZTEILE

09 30 01 085