



Waschtisch -
Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - chrom
Artikelnummer: 20 710 911-00

Durchflussdiagramm

