




Waschtisch - Gentle

Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 20 713 720-00

### Durchflussdiagramm





Waschtisch - Gentle

Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - chrom

Artikelnummer: 20 713 720-00

## Empfohlenes Zubehör



12 506 970 90

Druckschläuche -