


Griff 3- loch Batterie 135 x 130 x 80 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 20 71 046 01

Produktversion bis 23.11.2020



	Chrom	90 20 71 046 01-00
	Platin gebürstet	90 20 71 046 01-06



Griff 3- loch Batterie 135 x 130 x 80 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 20 71 046 01 Produktversion bis 23.11.2020




Griff 3- loch Batterie 135 x 130 x 80 mm - Chrom

ERSATZTEILE

90 20 71 046 01 Produktversion bis 23.11.2020

90 20 71 046 01 Produktversion bis 23.11.2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 12 12 058 90	Hülse Ø 18 x 29 mm -	1,00	2
1	09 20 71 046-00	Griff 78,8 x 58,5 x 24,8 mm - Chrom	1,00	10
3	09 27 71 026-00	Rosette 55 x 47 x 8,5 x Ø 8,4 mm - Chrom	1,00	10
4	09 14 03 187 90	Ring -	1,00	2
5	09 12 12 057 90	Rastbuchse weiß Ø 15 x 17 mm -	1,00	2
9	09 30 30 167 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M3 x 10 mm -	1,00	2
2	90 31 11 007 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -	1,00	2
8	09 30 11 193 90	Scheibe mit Verzahnung Ø 12 x 1 mm -	1,00	2
6	09 23 30 074 90	Befestigung Mutter M16 x 1 -	1,00	2