



Griff für Waschtisch Stand komplett Hebel - Chrom

ERSATZTEILE


90 20 88 047 00 Produktversion bis 15.05.2020



Griff für Waschtisch Stand komplett Hebel - Chrom

ERSATZTEILE

90 20 88 047 00 Produktversion bis 15.05.2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
5	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	1,00	2
1	09 20 85 005-00	eMOTE Griff Hebel - Chrom	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	09 31 11 061 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 10 mm -	1,00	2
3	09 20 88 047-00	Griff Ø 36 x 22,5 mm - Chrom	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				