

# Wichtiger Hinweis zum Freischaltcode (i-dos eco)

Nach dem Anbringen des Minerallösungsbehälters ist die **Eingabe des Freischaltcodes** erforderlich, um die Funktion der Dosierpumpenanlage freizuschalten.

**i** Die Anleitung zur Eingabe des Freischaltcodes befindet sich in Kapitel

*4.2 Freischaltcode eingeben.*

Der Freischaltcode ist in der Regel auf dem Etikett des JUL-Minerallösungsbehälters bzw. auf der Verpackung der JUL-Mineraltabletten angegeben.

**Falls kein Freischaltcode  
angegeben ist, dann bitte für  
die Inbetriebnahme den  
folgenden Code verwenden:**

**0004**

