




ZB0308

H ≤ 900 = AK I - III  
H ≥ 900 = AK I + II




ZB0309 (A1+A2)




ZB0309 (A1+A2)


1



2



3










AKP 2018/02 - SAP-Nr. 6912424

Montagehinweis - Standkonsole außenliegend

- ZB0308
- ZB03080001-ZB03080009
- ZB0309
- ZB03090001
- ZB0310
- ZB03100001
- ZB0332
- ZB03320001
- ZB0461
- ZB04610001

FHK 12-33





**DE** Alle Hinweise zu Aufstellort, technischen Daten, Einsatzgrenzen, Bodenbeschaffenheit und Wandabstand beachten.

**EN** Observe all instructions regarding the installation site, technical data, application limits, floor conditions and wall spacing.

**FR** Respecter toutes les consignes relatives au lieu d'installation, aux caractéristiques techniques, aux limites d'utilisation, à la structure du mur et du plancher ainsi que la distance au mur.

**IT** Osservare tutte le indicazioni sul luogo di posa, i dati tecnici, i limiti d'impiego, le qualità del pavimento e la distanza dalla parete.

**ES** Respetar todas las indicaciones relativas al lugar de instalación, características técnicas, límites de uso, características del suelo y distancia con respecto a la pared.

**CS** Dodržte všechny pokyny ohledně místa instalace, technických údajů, omezení použití, vlastností podlahy a vzdálenosti od stěn.

**PL** Stosować się do wszelkich wskazówek dotyczących miejsca montażu, jak również uwzględnić dane techniczne, ograniczenia możliwości zastosowania, właściwości podłoża oraz odstęp od ściany.

**EL** Λάβετε υπόψη σας όλες τις οδηγίες για το σημείο τοποθέτησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα όρια χρήσης, την καταλληλότητα δαπέδου και την απόσταση τοίχου.

**RU** Учитывайте все указания о месте монтажа, технических характеристиках, ограничении области применения, необходимом качестве пола и расстоянии от стены.

**RO** Țineți cont de toate indicațiile privind locul de amplasare, datele tehnice, limitele de utilizare, caracteristicile pardoselii și distanța față de perete.

**NL** Houd alle instructies aan betreffende de opstellingslocatie, technische gegevens, toepassingsgrenzen, vloerkwaliteit en wandafstand.

**SK** Dodržte všetky pokyny ohľadom miesta inštalácie, technických údajov, obmedzenia použitia, vlastností podlahy a vzdialenosti od stien.

**HU** Vegyen figyelembe minden információt a felállítást helyére, a műszaki adatokra, az alkalmazási határokra, a padlózat tulajdonságára és a faltól mért távolságra vonatkozóan.

**ZH** 安裝前請仔細閱讀說明書，並注意安裝地點、技術數據、使用限制、地板質量以及與牆壁之間的距離。

**RA** تانايي بالو، بيكرتال ع قومب ةصاخلا تاداش رالا ةفاك ةاعارم بجي ن دعب لالو، ةضرالال صئاصخو، مادختسالال دودحو، ةينقتالال رادجلال.

**AF** ښه ځاي ته ډاډ، بېصن لځم، بې ټوېرم تارکذت همه بې ځې-د' ځاي ته راويد زه لځم او نيمز تا صخشم، هداقتسا ځاي ته دودخم دښک هجوت.