







TZR 2

DE


Trinkwarmwasser-Zirkulationsrohr für BMK RSP 160, BMR SSP 160, BMR RSP 200 und BMR SSP 220




i **BMR 200-220** : Diese Option muss montiert werden, bevor der Heizkessel auf den Warmwassererwärmer gestellt wird.




M002543-A




B000164-B



B000165-B




B000166-B




B000167-B

BMR : Satz für mittigen Anschluss




B000161-B



BMR : Satz für linken Anschluss



BMR : Satz für rechten Anschluss





BMK : Satz für mittigen Anschluss





J000044-A

BMK : Satz für linken Anschluss




B000163-B

BMK : Satz für rechten Anschluss



J000045 -A



AD051-AC

08/10/2015



7637867-001-03