

SANIT MAG GefäßFüller



SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de

Beschreibung

- Produkt zum Ergänzen und Überprüfen des Druckes in Ausdehnungsgefäßen
- Enthält Korrosionsschutz und Membranpflege
- Bei einer Temperatur von ca. 25 °C und einem Druck von 1 bar ergibt sich ein Füllvolumen von ca. 110 Liter

Anwendungsgebiete

- Membranausdehnungsgefäße an Heizungs-, Druckwasser- und Ölversorgungsanlagen.

Anwendung

Den **SANIT Adapter für Gefäßfüller** auf das Ventil der Dose aufschrauben. Das Einfüllventil an das Ausdehnungsgefäß ankleben. Am Manometer des Adapters kann nun der Druck im Ausgleichgefäß abgelesen werden. Um dem Gefäß Druck zuzuführen das Ventil am Adapter öffnen. Bei größeren Mengen zwischendurch Füllvorgang unterbrechen und Druck des Membranausdehnungsgefäßes kontrollieren. Nach Beenden des Füllvorgangs, wenn Solldruck erreicht ist, Ventil am Adapter schließen. Einfüllventil am Membranausdehnungsgefäß abklemmen und Adapter von der Aerosoldose abschrauben.

Sicherheitshinweis:

Nicht in Gegenwart von offenen Flammen verwenden.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 12	400 ml Dose	3191



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.