




Installationsanleitung

Luft-/Wasserwärmepumpe

AW 4 | 5 | 7 OR-S



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Symbolerklärung und Sicherheitshinweise | 3 |
| 1.1 | Symbolerklärung | 3 |
| 1.2 | Allgemeine Sicherheitshinweise | 3 |
| 2 | Produktbeschreibung | 4 |
| 2.1 | Lieferumfang | 4 |
| 2.2 | Konformitätserklärung | 4 |
| 2.3 | Informationen zur Wärmepumpe | 4 |
| 2.4 | Verfügbares Zubehör | 4 |
| 2.5 | Produktübersicht | 4 |
| 2.6 | Vorschriften | 5 |
| 2.7 | Abmessungen | 5 |
| 2.7.1 | Abmessungen der Wärmepumpe | 5 |
| 2.8 | Schutzbereich | 6 |
| 2.8.1 | Schutzbereich bei bodenstehender Wärmepumpe an einer Wand | 6 |
| 2.8.2 | Schutzbereich, auf dem Boden aufgestellte Wärmepumpe freistehend oder auf einem Flachdach | 6 |
| 2.8.3 | Schutzbereich bei bodenstehender Wärmepumpe in einer Ecke | 6 |
| 3 | Installationsvorbereitung | 6 |
| 3.1 | Transport und Lagerung | 6 |
| 3.2 | Installationsort | 7 |
| 3.3 | Abstände bei der Aufstellung | 8 |
| 3.4 | Wasserqualität | 9 |
| 3.5 | Mindestvolumen und Ausführung der Heizungsanlage | 9 |
| 4 | Installation | 10 |
| 4.1 | Checkliste | 10 |
| 4.2 | Wärmepumpe montieren | 10 |
| 4.3 | Montage auf Podest | 11 |
| 4.4 | Montage mit Montageset | 11 |
| 4.5 | Montage der wandhängenden Außeneinheit | 12 |
| 4.6 | Fundament plan ohne Podest | 13 |
| 5 | Hydraulischer Anschluss | 15 |
| 5.1 | Rohranschlüsse allgemein | 15 |
| 5.2 | Kondensatableitung | 15 |
| 5.3 | Wärmepumpe an die Inneneinheit anschließen | 16 |
| 6 | Seitliche Abdeckung und Transportsicherung | 17 |
| 7 | Elektrischer Anschluss | 18 |
| 7.1 | CAN-BUS | 18 |
| 7.2 | Wärmepumpe anschließen | 18 |
| 8 | Wartung | 20 |
| 8.1 | Reinigen der Kondensatwanne | 20 |
| 9 | Umweltschutz und Entsorgung | 21 |
| 10 | Technische Informationen und Protokolle | 21 |
| 10.1 | Technische Daten – Wärmepumpe | 21 |
| 10.2 | Bereich für Wärmepumpe ohne Zuheizung | 22 |
| 10.3 | Kältemittelkreis | 23 |

| | | |
|--------|--------------------------------|----|
| 10.4 | Schaltplan | 24 |
| 10.4.1 | Schaltplan | 24 |
| 10.4.2 | Schaltplan xCU-SRH11 | 25 |
| 10.4.3 | Messwerte für Temperaturfühler | 26 |


1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise


1.1 Symbolerklärung


Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:


 **GEFAHR**
GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

 **WARNUNG**
WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.





 **VORSICHT**
VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

HINWEIS
HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen

 Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

| Symbol | Bedeutung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Handlungsschritt |
|  | Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument |
|  | Aufzählung/Listeneintrag |
|  | Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene) |

Tab. 1

| Symbol | Bedeutung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Warnung! Brennbar Materialien. Dieses Produkt arbeitet mit dem brennbaren Kältemittel R290. Wenn Kältemittel austritt und in Kontakt mit Zündquellen gelangt, besteht Brandgefahr. |
|  | Warnung! Bewegliche Teile. Bei demontierter Vorderwand sind bewegliche Teile zugänglich. Es besteht die Gefahr schwerer Hand- und Fingererletzungen. Hände von beweglichen Teilen fernhalten. Produkt vor Servicearbeiten stromlos schalten. |
|  | Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen. Dabei sind die Anweisungen aus dem Instandhaltungshandbuch zu beachten. |
|  | Bei der Benutzung die Anweisungen aus der Bedienungsanleitung einhalten. |

Tab. 2

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung gilt für Klempner, Heizungsinstallateure und Elektriker.

- ▶ Vor der Installation alle Installationsanleitungen (Wärmepumpe, Regler usw.) genau durchlesen.
- ▶ Sicherheitshinweise und Warnungen beachten.
- ▶ Nationale und regionale Bestimmungen, technische Verordnungen und Richtlinien einhalten.
- ▶ Alle ausgeführten Arbeiten dokumentieren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Wärmepumpe ist für die Verwendung in geschlossenen Heizungsanlagen in Wohngebäuden vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eventuell daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgenommen.

Installation, Inbetriebnahme und Service

Die Wärmepumpe nur durch zugelassenes Personal installieren, in Betrieb nehmen und warten lassen.

- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden.

Besondere Qualifikationen für das Kältemittel R290

Maßnahmen, die das Öffnen des Produkts erfordern, dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die mit den Eigenschaften und Risiken des Kältemittels R290 vertraut sind.

Arbeiten am Kältemittelkreis und an Anlagen mit brennbaren Kältemitteln erfordern zusätzlich zu den Standardreparaturverfahren für Kälteanlagen eine besondere Schulung.

- ▶ Die Vorgaben der geltenden Gesetze und Vorschriften befolgen.

Brennbare Gase! Brand- und Verpuffungsgefahr

Das Produkt enthält das brennbare Kältemittel R290. Im Fall eines Kältemittelaustritts kann durch den Kontakt mit Luft ein leicht entzündliches Gas entstehen. Es besteht Brand- und Verpuffungsgefahr.

- ▶ Bei Arbeiten am geöffneten Produkt Gassensor einsetzen, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorliegen. Das Sensor muss für R290 kalibriert und auf $\leq 25\%$ des niedrigsten Flammpunkts eingestellt sein.
- ▶ Sicherstellen, dass sich in der Nähe des Produkts keine Zündquellen befinden.
- ▶ Im Falle einer R290 Leckage kontaktieren Sie eine für den Umgang mit R290 geschulte Person.

Elektroarbeiten

Elektroarbeiten nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.

Vor Arbeiten an der Elektrik:

- ▶ Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Sicherstellen, dass das Gerät tatsächlich stromlos ist.
- ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

Anschluss an das Stromnetz

Die Spannungsversorgung der Einheit muss auf sichere Art und Weise unterbrochen werden können.

- ▶ Einen allpoligen Sicherheitsschalter installieren, der die Einheit komplett stromlos schaltet. Der Sicherheitsschalter muss ein Gerät der Überspannungskategorie III sein.

Übergabe an den Betreiber

Den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage einweisen.

- ▶ Bedienung der Anlage erklären – dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Darauf hinweisen, dass Umbau oder Reparaturen nur von qualifizierten Installateuren ausgeführt werden dürfen.
- ▶ Auf die Notwendigkeit von Inspektion und Wartung für die Gewährleistung eines sicheren und umweltverträglichen Betriebs hinweisen.

- Installations- und Wartungsanleitung übergeben.

2 Produktbeschreibung

2.1 Lieferumfang




Bild 1 Lieferumfang

- [1] Wärmepumpe
- [2] Kondensatablaufstutzen
- [3] Transportgurte
- [4] Bodenhalterungen
- [5] Kabelbinder zum Fixieren der Kabel im Anschlusskasten bei der Installation
- [6] Dokumentation

Auf dem Zubehörkarton ist eine Bohrschablone aufgedruckt. Diese kann zum Anzeichnen der notwendigen Befestigungspunkte für die Wärmepumpe verwendet werden.

2.2 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen.

CE Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt, die das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: www.bosch-einfach-heizen.de.

2.3 Informationen zur Wärmepumpe

AW OR sind für den Anschluss an die Inneneinheiten 12 M, 12 E oder 12 MB vorgesehene Wärmepumpen.

12 M verfügt über einen integrierten elektrischen Zuheizung, einen Warmwasserspeicher und einen kleinen Pufferspeicher.

12 E verfügt über einen integrierten elektrischen Zuheizung.

12 MB verfügt über einen integrierten elektrischen Zuheizung und einen Pufferspeicher.

2.4 Verfügbares Zubehör

- Ein Montageset mit Isolierung und Rohrverkleidung wird für alle Installationen empfohlen, bei denen die Rohre abwärts verlaufen.
- Der Lieferumfang umfasst ein kurzes Heizkabel. Wenn jedoch ein langes Kondensatablaufrohr erforderlich ist, muss bei Frostgefahr ein Zubehörheizkabel montiert werden.
- Für die Wandmontage der Wärmepumpe sind Wandhalterungen erhältlich.

- Für den Fall, dass bodenstehende Geräte eine größere Bodenfreiheit benötigen, ist ein Podest erhältlich.

2.5 Produktübersicht



Die Wärmepumpe ist mit einer Transportsicherung (Schraube) ausgestattet. Die Transportsicherung verhindert Transportschäden an der Wärmepumpe.

- Vor der Installation die Transportsicherung entfernen (→ Kapitel 6).




Bild 2 Produktübersicht – Vorderansicht

- [1] Kompressor
- [2] Sammler
- [3] Elektronisches Expansionsventil VR1
- [4] 4-Wege-Ventil
- [5] Niederdruckfühler
- [6] Wartungsanschluss Niederdruck
- [7] Wartungsanschluss Hochdruck
- [8] Transportsicherung, bei Installation entfernen




Bild 3 Produktübersicht – Rückansicht

- [1] Verflüssiger
- [2] Hochdruckfühler
- [3] Druckschalter Hochdruckfühler
- [4] Trockenfilter (bei Servicemaßnahme montiert)
- [5] Manuelles Entlüftungsventil
- [6] Verdampfer

i Entlüftungsventil beim Befüllen der Anlage öffnen. Wenn keine Luft mehr austritt, Ventil schließen.

2.6 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- Lokale Bestimmungen und Vorschriften des zuständigen Stromversorgungsunternehmens sowie damit verbundene Sonderregeln
- Nationale Bauvorschriften
- **EN 50160** (Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen)
- **EN 12828** (Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen)
- **EN 1717** (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen)
- **EN 378** (Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen)
- **EN 60335-2-40** (Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter)

2.7 Abmessungen

2.7.1 Abmessungen der Wärmepumpe




Bild 4 Abmessungen und Anschlüsse der Wärmepumpe, Rückseite

[1] Typschild

Das Typschild enthält Angaben zur Leistung, Artikelnummer und Seriennummer sowie zum Fertigungsdatum.




Bild 5 Abmessungen der Wärmepumpe, Oberseite




Bild 6 Abstände zum Ablaufstutzen, Ansicht von unten

[F] Vorderseite

2.8 Schutzbereich

Das Produkt enthält das Kältemittel R290, das eine höhere Dichte als Luft hat. Im Falle eines Lecks könnte sich das Kältemittel in Bodennähe ansammeln. Es muss daher verhindert werden, dass sich das Kältemittel in Nischen, Abflüssen, Spalten sonstigen Senken, Mulden oder Vertiefungen im Gebäude sammelt.

Innerhalb des festgelegten Schutzbereichs rund um das Produkt sind keine Gebäudeöffnungen wie Lichtschächte, Luken, Ventile, Fallrohre, Kellereingänge, Fenster oder Türen zulässig. Der Schutzbereich darf sich nicht mit öffentlichen Bereichen oder angrenzenden Grundstücken überschneiden.

Innerhalb des Schutzbereichs sind keine Zündquellen wie Schütze, Lampen oder elektrische Schalter zulässig.

2.8.1 Schutzbereich bei bodenstehender Wärmepumpe an einer Wand




Bild 7 Schutzbereich, bodenstehende Wärmepumpe

- [A] 1000 mm
- [B] 1000 mm

2.8.2 Schutzbereich, auf dem Boden aufgestellte Wärmepumpe freistehend oder auf einem Flachdach




Bild 8 Schutzbereich bei Aufstellung auf dem Boden auf dem Grundstück oder Dach

- [A] 1000 mm
- [B] 1000 mm
- [F] Vorderseite

2.8.3 Schutzbereich bei bodenstehender Wärmepumpe in einer Ecke




Bild 9 Schutzbereich, bodenstehend in einer Ecke

- [A] 1000 mm
- [B] 2000 mm

3 Installationsvorbereitung

3.1 Transport und Lagerung



Brand- und Lebensgefahr!

Das Produkt enthält das brennbare Kältemittel R290. Im Fall eines Kältemittelaustritts kann durch den Kontakt mit Luft ein leicht entzündliches Gas entstehen. Es besteht Brand- und Verpuffungsgefahr.

- ▶ Das Produkt an einem Ort mit guter Belüftung lagern, an dem sich keine ständigen Zündquellen befinden (z. B. offenes Feuer, Gas-Heizgerät oder elektrisches Heizelement).

Die Wärmepumpe muss stets aufrecht transportiert und gelagert werden. Die Wärmepumpe darf jedoch vorübergehend um $\leq 45^\circ$ geneigt, aber nicht flach hingelegt werden.

Die Wärmepumpe darf nicht bei Temperaturen unter $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder über $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ gelagert werden.

Die Wärmepumpe muss so gelagert werden, dass sie keinen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt ist.

Beim Transportieren der Wärmepumpe ohne Verpackung die beiliegenden Gurte verwenden. Nach dem Abstellen der Wärmepumpe am Montageort die Gurte wieder entfernen.




Bild 10 Gurte befestigen und Schrauben entfernen

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Die Metallhalterungen und die Holzkomponenten sind nicht untrennbar an der Wärmepumpe befestigt, sodass diese beim Tragen verrutschen kann.

- ▶ Die Wärmepumpe mindestens zu zweit tragen.
- ▶ Achtung! Die Wärmepumpe ist auf der Kompressorseite schwerer (→ Abbildung 11).




Bild 11 Beim Transportieren der Wärmepumpe ohne Verpackung die Gurte verwenden

[1] Kompressorseite

! VORSICHT

Korrosionsgefahr!

Korrosion kann insbesondere am Verflüssiger und an den Verdampferlamellen zu Funktionsstörungen oder einer ineffizienten Wirkungsweise des Produkts führen.

- ▶ Außeneinheit nicht in Bereichen aufstellen, in denen korrosive, z. B. saure oder alkalische, Gase erzeugt werden.
- ▶ Produkt so aufstellen, dass es vor direktem Seewind (salzigem Wind) geschützt ist.
- ▶ Außeneinheit nicht in unmittelbarer Meeresnähe aufstellen, sondern einen Mindestabstand von 500 m einhalten. In Frankreich und Irland beträgt die erforderliche Entfernung zum Meer 1.000 m.

3.2 Installationsort

- ▶ Die Wärmepumpe muss im Freien auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt werden.
- ▶ Beim Aufstellen der Wärmepumpe darauf achten, dass sie jederzeit für die Durchführung von Wartungsarbeiten zugänglich ist. Wenn der Zugang z. B. aufgrund der Deckenhöhe eingeschränkt ist, muss ein Plan erarbeitet werden, um sicherzustellen, dass Wartungsarbeiten ohne zusätzlichen Zeitaufwand oder kostspielige Hilfsmittel ausgeführt werden können.
- ▶ Bei der Aufstellung ist der Schalldruckpegel der Wärmepumpe zu berücksichtigen, um z. B. die Nachbarn nicht durch störende Geräusche zu belasten.
- ▶ Die Wärmepumpe möglichst nicht vor larmempfindlichen Räumen aufstellen.
- ▶ Die Wärmepumpe nicht in einer Ecke aufstellen, in der sie an 3 Seiten von Wänden umgeben ist, da dies zu einem erhöhten Geräuschpegel und einer starken Verschmutzung des Verdampfers führen kann.




Bild 12 Aufstellung mit umgebenden Wänden vermeiden

- ▶ Bei freistehenden Wärmepumpe (nicht in der Nähe von Gebäuden oder auf Dächern):
 - Luftansaugseite durch eine Wand oder ähnliche Vorrichtung schützen.




Bild 13 Freistehende Wärmepumpe

- ▶ Die Wärmepumpe nicht an einem Ort aufstellen, an dem ihre Vorderseite Wind ausgesetzt ist.
- ▶ Die Wärmepumpe darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem die Gefahr von herabfallendem Schnee oder Wasser besteht. Wenn eine solche Aufstellung nicht vermieden werden kann, muss ein Schutzdach montiert werden.
 - Das Dach mindestens 1000 mm über der Wärmepumpe anbringen.

3.3 Abstände bei der Aufstellung




Bild 14 Empfohlener Abstand zwischen der Wärmepumpe und umgebenden festen Objekten (mm)

[*] Mindestabstand. Der Abstand kann auf einer Seite verringert werden. Allerdings ist zu beachten, dass dies zu einem höheren Geräuschpegel und/oder einer geringeren Wärmeleistung führen kann.

3.4 Wasserqualität

Wasserbeschaffenheit in der Heizungsanlage

Wärmepumpen arbeiten bei niedrigeren Temperaturen als viele andere Heizungsanlagen. Das heißt, die thermische Entlüftung ist weniger effektiv als bei Anlagen mit Elektro-/Öl-/Gaskessel und der Sauerstoffgehalt ist nie so gering wie in solchen Anlagen. Dadurch ist die Heizungsanlage bei aggressivem Wasser anfälliger für Korrosion.

Wenn die Heizungsanlage regelmäßig befüllt werden muss oder bei den Probeentnahmen des Heizwassers festgestellt wird, dass das Wasser nicht klar ist, sind präventive Maßnahmen erforderlich.

Präventive Maßnahmen können darin bestehen, die Heizungsanlage mit einem Magnetitabscheider und einem Entlüftungsventil zu ergänzen.

Maßnahmen bei Heizungsanlagen, die wiederholt befüllt werden müssen:

- ▶ Sicherstellen, dass das Fassungsvermögen des Ausdehnungsgefäßes ausreichend groß für das Volumen der Heizungsanlage ist.
- ▶ Ausdehnungsgefäß ersetzen.
- ▶ Heizungsanlage auf Undichtigkeit prüfen.

Eine Systemtrennung mittels eines Wärmetauschers ist ggf. notwendig, wenn die in Tabelle 3 angegebenen Grenzwerte nicht erreicht werden können.

Dem Wasser ausschließlich nicht toxische Zusätze zur pH-Wert-Erhö- hnung zusetzen und das Wasser sauber halten.

Die in Tabelle 3 angegebenen Grenzwerte sind erforderlich, um die Leistungsdaten und den Betrieb der Wärmepumpe über die gesamte Lebensdauer sicherzustellen.

| Wasserbeschaffenheit | |
|-------------------------------|------------|
| Härte | <3 °dH |
| Sauerstoffgehalt | <1 mg/l |
| Kohlendioxid, CO ₂ | <1 mg/l |
| Chloridionen, Cl ⁻ | <250 mg/l |
| Sulfat, SO ₄ | <100 mg/l |
| Leitfähigkeit | <350 µS/cm |
| pH-Wert | 7,5 – 9 |

Tab. 3 Wasserbeschaffenheit

Zusätzliche Wasseraufbereitung zur Vermeidung von Kalkablagerungen

Eine schlechte Heizwasserqualität fördert die Schlamm- und Kalkbildung. Dies kann zu Funktionsstörungen und Beschädigungen des Wärmetauschers in der Wärmepumpe führen. Gemäß der aktuellen Richtlinie VDI 2035 "Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen" und je nach Härtegrad des Füllwassers, Volumen und Gesamtleistung der Anlage kann ggf. eine Wasseraufbereitung erforderlich sein, um Schäden aufgrund von Kalkbildung zu verhindern.



Bei Überschreitung der in Tabelle 3 angegebenen Grenzwerte für die Wasserhärte nimmt die Leistung der Wärmepumpe mit der Zeit ab. Wenn die Beeinträchtigung der Leistung annehmbar ist, sind die in Abbildung 1 angegebenen Grenzwerte notwendig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Wärmepumpe während ihrer gesamten Lebensdauer sicherzustellen.

| Wärmepumpenleistung [kW] | Gesamt-Alkalinität/Gesamthärte des Füllwassers [°dh] | Maximale Füll- und Ergänzungswassermenge V _{max} [m ³] |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Q̇ < 50 | Anforderungen gemäß Abbildung 15 | Anforderungen gemäß Abbildung 15 |

Tab. 4 Tabelle für Wärmepumpen




Bild 15 Grenzwerte für die Wasseraufbereitung bei Wärmepumpenanlagen

- A Oberhalb der Kurve entmineralisiertes Füllwasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von ≤ 10 Mikrosiemens/cm verwenden.
 - B Unterhalb der Kurve unbehandeltes Leitungswasser verwenden. Unter Beachtung der trinkwasserrechtlichen Vorschriften befüllen.
- H_w Wasserhärte.
V Gesamtwassermenge: Füll- und Ergänzungswassermenge der Heizungsanlage während der Lebensdauer der Wärmepumpe.

Liegt die Gesamtwassermenge oberhalb der Grenzkurve im Diagramm (→Abb. 15), sind geeignete Maßnahmen zur Wasseraufbereitung erforderlich.

Geeignete Maßnahmen sind:

- Entmineralisiertes Füllwasser mit einer elektrischen Leitfähigkeit von ≤ 10 Mikrosiemens/cm verwenden.

Um zu verhindern, dass Sauerstoff in das Heizwasser dringt, muss das Ausdehnungsgefäß entsprechend dimensioniert sein.

Wenn diffusionsoffene Rohre installiert werden, ist eine Systemtrennung mithilfe eines Wärmetauschers notwendig.

3.5 Mindestvolumen und Ausführung der Heizungsanlage



Um die Wärmepumpenfunktion sicherzustellen und übermäßig viele Start/Stop-Zyklen, eine unvollständige Abtauung und unnötige Alarmer zu vermeiden, muss in der Anlage eine ausreichende Energiemenge gespeichert werden können. Diese Energie wird einerseits in der Wassermenge der Heizungsanlage und andererseits in den Anlagenkomponenten (Heizkörper) sowie im Betonboden (Fußbodenheizung) gespeichert.

Die Bedingungen der Heizungsanlage in der Installationsanleitung für die jeweilige Inneneinheit (IDU) prüfen.

4 Installation

HINWEIS

Wärmepumpenschäden durch Wasser!

Bei Kontakt mit Wasser sind Schäden an elektrischen Anschlüssen und elektronischen Komponenten möglich. Die Verkleidung ist Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Schutzart der Wärmepumpe.

- ▶ Die Wärmepumpe nicht ohne Rückwand, Seitenteile, Frontplatte und Abdeckung im Freien aufstellen.
- ▶ Die Seitenteile nach der Herstellung der elektrischen Anschlüsse unverzüglich montieren.
- ▶ Die Wärmepumpe darf nicht ohne Verkleidung betrieben werden.



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Während des Transports und der Installation besteht Quetschgefahr. Bei der Wartung können innen liegende Teile heiß werden.

- ▶ Installateure müssen beim Transport sowie bei der Installation und Wartung Handschuhe tragen.



VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Für die Installation muss die Frontplatte nicht entfernt werden. Der Zugang zum Kältemittelkreis und zum Schaltschrank ist von der Seite möglich. Falls die Frontplatte entfernt werden muss, auf bewegliche Teile achten. Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen an Händen oder Fingern.

- ▶ Hände von beweglichen Teilen fernhalten.
- ▶ Vor Wartungsarbeiten die Spannungsversorgung unterbrechen.

4.1 Checkliste



Die genauen Umstände der Installation sind immer verschieden. Die Checkliste unten gibt eine allgemeine Beschreibung des Installationsablaufs.

1. Wärmepumpe auf einer festen Fläche montieren, waagrecht ausrichten und verankern. Hierfür kann die auf dem Karton enthaltene Bohrschablone genutzt werden.
2. Transportsicherung (Schraube) für die Kompressorplatte entfernen (→bild 31).
3. Kabelschlaufe für die Tropfschalenheizung herausziehen und durch den Ablaufstutzen schieben (→bild 25). Ablaufstutzen an die Wärmepumpe anschließen.
4. Kondensatrohr und evtl. Rohrbegleitheizung an der Wärmepumpe montieren (→Anleitung der Zubehörheizkabel).
5. Rohre zwischen Wärmepumpe und Inneneinheit anschließen.
6. CAN-BUS-Kabel an Wärmepumpe und Inneneinheit anschließen.
7. Spannungsversorgung der Wärmepumpe anschließen.

4.2 Wärmepumpe montieren



VORSICHT

Einklemm- oder Verletzungsgefahr!

Die Wärmepumpe kann kippen, wenn sie nicht richtig verankert wird.

- ▶ Wärmepumpe auf dem Boden verankern.

HINWEIS

Gefahr von Montageproblemen bei Aufstellung auf geneigter Fläche!

Der Kondensatablauf und die Funktionsweise werden beeinträchtigt.

- ▶ Sicherstellen, dass die Neigung der Wärmepumpe in horizontaler und vertikaler Richtung nicht mehr als 1 % beträgt.
- ▶ Für die richtige Anbringung der Befestigungsschrauben die auf dem Zubehörkarton aufgedruckte Bohrschablone verwenden.
- ▶ Die Höhe mithilfe der Fußschrauben einstellen, so dass die Wärmepumpe nicht schief steht.
- ▶ Die Wärmepumpe mit geeigneten Schrauben am Boden befestigen.




Bild 16 Befestigung der Wärmepumpe

- [1] 4 Stück M10 x 120 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- [2] Bodenhalterungen
- [3] Ebener und fester Untergrund, z. B. Betonsockel




Bild 17 Sicht von oben

4.3 Montage auf Podest

Wenn eine größere Bodenfreiheit erforderlich ist, kann die Wärmepumpe auf einem Podest aufgestellt werden. Zu Angaben zur Montage des Podests siehe Zubehörhandbuch.




Bild 18 Wärmepumpe auf Podest

4.4 Montage mit Montageset

Die Montage der Wärmepumpe mit Rohr- und Isolierset ist sowohl bei Wandmontage als auch bei und bodenstehender Montage möglich. Zu Angaben zur Montage des Montagesets siehe Zubehörhandbuch.




Bild 19 Montageset, bodenstehende Montage




Bild 20 Montageset, Seitenansicht




Bild 21 Montageset, Wandmontage

4.5 Montage der wandhängenden Außeneinheit



Verletzungsgefahr!

Die Verwendung ungeeigneter Befestigungselemente kann zu Personenschäden führen.

- Zur Montage der Wandhalter für das Wandmaterial geeignete Befestigungselemente verwenden.




Bild 22 Wandhängende Außeneinheit (mm)

[1] Wandhalter (Zubehör)

[2] Dämpfungseinrichtungen

[A] Wandhalter an die Wand schrauben (→Zubehörhandbuch)

[B] Außeneinheit auf den Wandhaltern platzieren und Dämpfungseinrichtungen befestigen

[C] Außeneinheit mit den Dämpfungseinrichtungen an der endgültigen Position anordnen und Außeneinheit an die Wandhalter schrauben




Sicherstellen, dass Wandstärke über 20 cm beträgt und gesamte Last tragen kann. Nicht an Wand in Leichtbauweise installieren.



Falls Außeneinheit durch Leiter zugänglich ist, Außeneinheit nicht höher als 3 m über Boden installieren.

4.6 Fundament plan ohne Podest



0010047403-001

Bild 23 Fundament plan, alternative 1




Bild 24 Fundament plan, alternative 2

5 Hydraulischer Anschluss

5.1 Rohranschlüsse allgemein

HINWEIS

Anlagenschäden durch Rückstände in den Rohrleitungen!

Feststoffe, Metall-/Kunststoffspäne, Hanf- und Gewindebändreste und ähnliche Materialien können sich in Pumpen, Ventilen und Wärmetauschern festsetzen.

- ▶ Eindringen von Fremdkörpern in das Rohrsystem vermeiden.
- ▶ Rohrkomponenten und -verbindungen nicht direkt auf dem Boden ablegen.
- ▶ Beim Entgraten dafür sorgen, dass keine Späne im Rohr verbleiben.
- ▶ Vor dem Anschluss von Wärmepumpe und Inneneinheit das Rohrleitungssystem durchspülen, um Fremdkörper daraus zu entfernen.

HINWEIS

Sachschäden durch Frosteinwirkung und UV-Strahlung!

Bei Stromausfall kann das Wasser in den Rohrleitungen gefrieren.

Durch UV-Strahlung kann die Isolierung spröde werden und nach einiger Zeit aufbrechen.

- ▶ Für Rohrleitungen, Anschlüsse und Verbindungen im Freien eine mindestens 19 mm starke Isolierung verwenden.
- ▶ Entleerhähne montieren, sodass das Wasser aus den zur Wärmepumpe hin und den von ihr weg führenden Leitungen bei längerem Stillstand und Frostgefahr abgelassen werden kann.
- ▶ UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolierung verwenden.



Isolierung/Dichtungen.

- ▶ Alle wärmeleitenden Leitungen müssen mit einer geeigneten Wärmedämmung gemäß den geltenden Normen versehen werden.
- ▶ Bei Kühlbetrieb müssen alle Anschlüsse und Leitungen nach den geltenden Normen isoliert werden, um einer Kondensation vorzubeugen.
- ▶ Die Wand Einführung isolieren.



Abmessungen der Rohre laut Anleitung (→ Installationsanleitung für die Inneneinheit).

- ▶ Die Wärmeübertragungsrohre zur Minimierung des Druckabfalls nicht verkleben.
- ▶ Für alle Verbindungen zwischen Wärmepumpe und Inneneinheit PEX-Rohre verwenden.
- ▶ Ausschließlich Material (Rohre und Anschlüsse) vom selben PEX-Anbieter verwenden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- ▶ Vorgesäumte AluPEX-Rohre werden empfohlen, da sie die Montage erleichtern und Lücken in der Dämmung verhindern. PEX- oder AluPEX-Rohre sind zudem schwingungsdämpfend und schützen vor der Übertragung von Geräuschen an die Heizungsanlage.



Wenn ein anderes Material als PEX verwendet wird, ist Folgendes erforderlich:

- ▶ Einen für den Einsatz im Freien vorgesehenen Partikelfilter an der Rücklaufleitung der Wärmepumpe direkt am Wärmetauscher montieren.
- ▶ Den Partikelfilter wie die übrigen Anschlüsse isolieren.
- ▶ Den Wärmepumpenanschluss mit einem für den Einsatz im Freien vorgesehenen Schlauch vor Schwingungen schützen und isolieren.

5.2 Kondensatableitung

HINWEIS

Schäden durch Frostgefahr!

Wenn das Kondensat gefriert und nicht von der Wärmepumpe weggeleitet werden kann, sind Verdampferschäden möglich.

- ▶ Bei möglicher Eisbildung in der Kondensatableitung stets eine Rohrbegleitheizung installieren.



Das Produkt enthält das Kältemittel R290. Im Falle eines Lecks kann das Kältemittel über die Kondensatableitung in den Boden gelangen.

- ▶ Einen frostsicheren Siphon verwenden, wenn das Kondensatrohr mit einer vorhandenen Abflussleitung/einem vorhandenen Regenablauf verbunden ist.

Das Kondensat muss über einen frostsicheren Ablauf von der Wärmepumpe abgeleitet werden. Der Ablauf muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, so dass sich kein Wasser in der Leitung ansammeln kann.

Das Kondensat kann in ein Kiesbett oder einen Abzugskanal abgeleitet werden.

Das Kabel der Tropfschalenheizung kann ca. 50 cm weit herausgezogen und in das Ablaufrohr eingeschoben werden. Das gilt nur, wenn nicht die Rohrbegleitheizung verwendet wird.

Der Durchmesser des Ablaufrohrs muss größer sein als der des Ablaufstutzens. Ablaufrohr und Ablaufstutzen dürfen nicht montiert sein.




Bild 25 Installation des Ablaufstutzens

- [1] Kabelschlaufe der Tropfschalenheizung
- [2] Ablaufstutzen




Bild 26 Kondensatableitung in die Kanalisation/den Regenablauf

- [1] Siphon




Bild 27 Kondensatableitung in Kiesbett

- [1] Betonsockel
- [2] Kiesel 300 mm
- [3] Kondensatrohr \varnothing 100 mm
- [4] Kiesbett

5.3 Wärmepumpe an die Inneneinheit anschließen

HINWEIS

Sachschäden durch zu hohes Anzugsmoment!

Wenn Anschlüsse zu fest angezogen werden, sind Schäden am Wärmetauscher möglich.

- Bei der Anschlussmontage ein Anzugsmoment von maximal 150 Nm verwenden.



Kurze Verbindungen im Freien verringern den Wärmeverlust. Vorge-dämmte Rohre werden empfohlen.

- Vorlaufleitung zur Inneneinheit an den Wärmeträgerausgang anschließen (→ [1], Abbildung 28).
- Rücklaufleitung von der Inneneinheit an den Wärmeträgereingang anschließen (→ [2], Abbildung 28).

- ▶ Anschlüsse der Wärmeträgerrohre mit einem Anzugsmoment von 120 Nm festziehen. Beim Anziehen mit einem zweiten Schraubenschlüssel gegenhalten.
Wenn der Anschluss nicht einwandfrei dicht ist, kann das Anzugsmoment auf maximal 150 Nm erhöht werden. Wenn der Anschluss immer noch nicht ordnungsgemäß abgedichtet wird, deutet dies auf eine Beschädigung einer Dichtung oder der Verbindungsrohre hin.




Bild 28 Anschlüsse der Wärmeträgerrohre; Beschreibung gilt für alle Größen

- [1] Wärmeträgerausgang (zur Inneneinheit) DN25
- [2] Wärmeträgereingang (von der Inneneinheit) DN25

6 Seitliche Abdeckung und Transportsicherung

- ▶ Seitliche Abdeckung entfernen.




Bild 29 Seitliche Abdeckung

Die Wärmepumpe ist mit einer Schraube versehen, die als Transportsicherung dient. Diese Schraube verhindert Transportschäden an der Wärmepumpe.

- ▶ Kältemittelmodul öffnen.




Bild 30 Abdeckung des Kältemittelmoduls

- ▶ Transportschraube abschrauben und zusammen mit dem Markierungsband entfernen.




Bild 31 Schraube als Transportsicherung

- [1] Schraube als Transportsicherung, bei der Installation entfernen
- ▶ Abdeckung des Kältemittelmoduls wieder anbringen.

7 Elektrischer Anschluss

HINWEIS

Fehlfunktion durch Störungen!

Starkstromleitungen (230/400 V) in der Nähe einer Kommunikationsleitung können Funktionsstörungen an der Wärmepumpe hervorrufen.

- ▶ Fühlerkabel und abgeschirmte CAN-BUS-Leitung getrennt von Netzkabeln verlegen. Mindestabstand 100 mm. Eine gemeinsame Verlegung der BUS-Leitung mit Fühlerkabeln ist zulässig.

i

Die Einheit muss sicher stromlos geschaltet werden können.

- ▶ Separaten Schutzschalter installieren, der die Wärmepumpe vollständig stromlos schaltet. Der Sicherheitsschalter muss ein Gerät der Überspannungskategorie III sein.
- ▶ Leiterquerschnitte und Kabeltypen entsprechend der jeweiligen Absicherung und Verlegeweise auswählen.
- ▶ Wärmepumpe laut Schaltplan anschließen. Es können keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.
- ▶ Separaten FI-Schutzschalter gemäß den in jeweiligen Land gültigen Normen installieren. In der Wärmepumpe ist ein Wechselrichter verbaut. Deshalb empfehlen wir als Hersteller die Verwendung eines allstromsensitiven FI-Schutzschalters vom Typ B.

7.1 CAN-BUS

HINWEIS

Anlagenschäden bei Verwechslung der 24-VDC- und der CAN-BUS-Anschlüsse!

Die Kommunikationskreise sind nicht für eine konstante Spannung von 24VDC ausgelegt.

- ▶ Kontrollieren, ob die Kabel an die entsprechend gekennzeichneten Anschlüsse auf den Modulen angeschlossen sind.

Wärmepumpe und Inneneinheit werden über eine Kommunikationsleitung, den CAN-BUS [24 VDC, Klasse III (Schutzkleinspannung (SELV))], miteinander verbunden.

Als Verlängerungskabel außerhalb der Einheit ist ein LIYCY-Kabel (TP) 2 x 2 x 0,75 (oder gleichwertig) geeignet. Alternativ können für den Gebrauch im Außenbereich zugelassene geschirmte Twisted-Pair-Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm² verwendet werden.

Die maximal zulässige Kabellänge beträgt 30 m.

Die Verbindung erfolgt über vier Adern, über die auch die 24-V-Gleichstromversorgung angeschlossen wird. Am Modul sind die 24-V-Gleichstrom- und die CAN-BUS-Anschlüsse markiert.

i

Das CAN-BUS-Kabel besteht aus zwei verdrehten Aderpaaren. Vcc und GND ist ein Paar, H und L ist das zweite Paar. Die maximale Abmantellungslänge für alle Kabel beträgt 120 mm. Die maximale Abisolierlänge beträgt 8-10 mm.




Bild 32 Abisolierung CAN-BUS

7.2 Wärmepumpe anschließen

i

Ordnungsgemäße Zugentlastung der elektrischen Kabel gewährleisten. Die Kabel an der Rückwand des Anschlusskastens mit Kabelbindern fixieren.

- ▶ Anschlusskabel durch die Kabeldurchführungen führen.
 - Gummitülle für das entsprechende Kabel von der Außeneinheit abnehmen.
 - Gummitülle durchstechen und auf das Kabel schieben.
 - Kabel so weit in die Kabeldurchführung einführen, dass der Abschnitt auf der anderen Seite ausreichend lang ist.
 - Gummitülle wieder in die Bohrung der Außeneinheit einsetzen.
- ▶ Kabel nach Schaltplan anschließen.
- ▶ Kabelbinder sicher festziehen.
- ▶ Seitliche Abdeckung wieder anbringen.




Bild 33 Kabeldurchführungen

- [1] CAN-BUS
- [2] Netzanschluss




Bild 34 Abisolierung von Netzanschlussleitung




Bild 35 Klemmenkasten

- [1] CAN-BUS-Anschluss
- [2] Heizkabelanschluss (Zubehör)
- [3] Kabelbinder für die Kabel
- [4] Netzanschluss

8 Wartung

GEFÄHR

Brand- und Lebensgefahr!

Das Produkt enthält das brennbare Kältemittel R290. Im Fall eines Kältemittelaustritts kann durch den Kontakt mit Luft ein leicht entzündliches Gas entstehen. Es besteht Brand- und Verpuffungsgefahr.

- ▶ Arbeiten am Kältemittelkreis dürfen nur von für das Kältemittel R290 speziell geschultem Personal ausgeführt werden.
- ▶ Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- ▶ Feuerlöscher griffbereit halten.
- ▶ Sicherstellen, dass Werkzeuge und Betriebsmittel einwandfrei und für das Kältemittel R290 zugelassen sind.

GEFÄHR

Stromschlaggefahr!

Die Wärmepumpe enthält stromführende Komponenten, und der Wärmepumpenkondensator muss nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung entladen werden.

- ▶ Anlage vom Netz trennen.
- ▶ Vor Arbeiten an der Elektrik mindestens fünf Minuten lang warten.

HINWEIS

Fehlfunktion durch Beschädigung!

Die elektronischen Expansionsventile sind sehr stoßempfindlich.

- ▶ Expansionsventil in jedem Fall vor Schlägen und Stößen schützen.

HINWEIS

Verformungen durch Wärme!

Bei zu hohen Temperaturen verformt sich das Isolationsmaterial (EPP) in der Wärmepumpe.

- ▶ Vor Lötarbeiten so viel Isolierung (EPP) wie möglich entfernen.
- ▶ Bei Lötarbeiten in der Wärmepumpe das Isolationsmaterial mit wärmebeständigen Materialien oder feuchten Lappen schützen.

- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden!
- ▶ Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste anfordern.
- ▶ Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Bei einer Inspektion müssen die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten durchgeführt werden.

Aktivierten Alarm anzeigen

- ▶ Alarmprotokoll kontrollieren (→ Reglerhandbuch).

Funktionsprüfung

- ▶ Funktionsprüfung durchführen (→ Installationsanleitung der Inneneinheit).

Stromkabel verlegen

- ▶ Stromkabel auf mechanische Beschädigung prüfen.
- ▶ Beschädigte Kabel austauschen.

Kältemittel evakuieren

- ▶ Dieser Prozess darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den Eigenschaften des Kältemittels R290 und den damit verbundenen Risiken vertraut ist.
- ▶ Persönliche Schutzausrüstung tragen und Feuerlöscher bereitstellen.
- ▶ Nur für das Kältemittel R290 zugelassene Werkzeuge und Ausrüstungen verwenden.

- ▶ Die Sicherheitshinweise zur Evakuierung von Kältemittel aus dem Produkt einhalten [6721836841].
- ▶ Kältemittel nach den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuführen.

8.1 Reinigen der Kondensatwanne

i

Zum Reinigen eine Bürste und ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel verwenden. Nicht mit einem Wasserschlauch reinigen.

1. Linke Seitenabdeckung abnehmen.
2. Schraube, mit der die EPP-Segmente verschraubt sind, abschrauben.




Bild 36 Abschrauben

3. Die zwei EPP-Segmente herausziehen.




Bild 37 EPP-Segmente

4. Tropfschale reinigen.




Bild 38 Tropfschale reinigen

- 5. EPP-Segmente mit Schraube wieder anschrauben.
- 6. Seitliche Abdeckung wieder anbringen.

9 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Batterien

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in den örtlichen Sammelsystemen entsorgt werden.

10 Technische Informationen und Protokolle

10.1 Technische Daten – Wärmepumpe

| | Einheit | 4 OR-S | 5 OR-S | 7 OR-S |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Einstufung gemäß EN 14511 | | | | |
| Max. Leistungsabgabe bei A -10/W35 | kW | 3,63 | 5,45 | 5,86 |
| COP bei A -10/W35 | | 2,70 | 2,59 | 2,23 |
| Max. Leistungsabgabe bei A -7/W35 | kW | 3,92 | 5,43 | 6,39 |
| COP bei A -7/W35 | | 2,89 | 2,51 | 2,30 |
| Max. Leistungsabgabe bei A +2/W35 | kW | 4,31 | 6,43 | 7,09 |
| COP bei A +2/W35, Teillast | | 3,21 | 2,91 | 2,83 |
| Modulationsbereich bei A +2/W35 | kW | 1,3 - 4,3 | 1,3 - 6,4 | 1,3 - 7,1 |
| Max. Leistungsabgabe bei A +7/W35 | kW | 4,99 | 6,80 | 7,97 |
| COP bei A +7/W35 | | 3,59 | 3,16 | 3,07 |
| Leistungsabgabe bei A +7/W35, Nominal | kW | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| COP bei A +7/W35, Nominal | | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| Max. Leistungsabgabe bei A +7/W55 | kW | 4,53 | 6,18 | 7,45 |
| COP bei A +7/W55 | | 2,42 | 2,28 | 2,64 |
| Kühlleistung bei A 35/W7 | kW | 2,70 | 3,30 | 3,50 |
| EER bei A 35/W7 | | 2,20 | 2,27 | 2,27 |
| Kühlleistung bei A 35/W18 | kW | 3,90 | 4,70 | 5,01 |
| EER bei A 35/W18 | | 2,90 | 2,98 | 2,98 |
| Kühlleistung bei A 35/W18, Nominal | kW | 2,50 | 3,33 | 3,33 |
| EER bei A 35/W18, Nominal | | 3,62 | 3,63 | 3,63 |
| Elektrische Daten | | | | |
| Stromversorgung | | 230V 1N AC 50 Hz | 230V 1N AC 50 Hz | 230V 1N AC 50 Hz |

| | Einheit | 4 OR-S | 5 OR-S | 7 OR-S |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Schutzart | | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Sicherungsgröße ¹⁾ | A | 16 | 16 | 16 |
| Maximale Leistungsaufnahme A+2/W35 | kW | 1,34 | 2,21 | 2,51 |
| Maximale Leistungsaufnahme A35/W7 | kW | 1,23 | 1,45 | 1,54 |
| Maximale Leistungsaufnahme A35/W18 | kW | 1,34 | 1,58 | 1,68 |
| Leistungsfaktor cos phi bei maximaler Leistung | | >0,99 | >0,99 | >0,99 |
| Max. Anzahl Kompressorstarts | | 6 | 6 | 6 |
| Max. strom | A | 7,5 | 12 | 13,1 |
| Anlaufstrom | A | 7,5 | 12 | 13,1 |
| Luft und Lärmentwicklung | | | | |
| Maximaler Luftstrom | m ³ /h | 1160 | 1320 | 1670 |
| Nominaler Luftstrom | m ³ /h | 1160 | 1320 | 1670 |
| Schalldruckpegel bei 1 m Abstand ²⁾ | dB(A) | 32 | 34 | 34 |
| Schallleistung ³⁾ | dB(A) | 40 | 42 | 42 |
| Max. Schallleistung - Tag | dB(A) | 51,2 | 53 | 57,7 |
| Max. Schallleistung - Nacht (Stiller Betrieb 1), A7/W55 | dB(A) | 46,4 | 49,7 | 50,3 |
| COP - Nacht (Stiller Betrieb 1), A-7/W35 | | 3,02 | 2,64 | 2,62 |
| Leistungsabgabe - Nacht (Stiller Betrieb 1), A-7/W35 | kW | 2,61 | 4,20 | 4,40 |
| Max. Schallleistung - Nacht (Stiller Betrieb 2), A7/W55 | dB(A) | 43,4 | 47,9 | 48,0 |
| COP - Nacht (Stiller Betrieb 2), A-7/W35 | | 2,92 | 2,66 | 2,70 |
| Leistungsabgabe - Nacht (Stiller Betrieb 2), A-7/W35 | kW | 2,34 | 3,53 | 3,83 |
| Max. Schallleistung - Nacht (Stiller Betrieb 3), A7/W55 | dB(A) | 43 | 46 | 46 |
| COP - Nacht (Stiller Betrieb 3), A-7/W35 | | 2,97 | 3,06 | 3,12 |
| Leistungsabgabe - Nacht (Stiller Betrieb 3), A-7/W35 | kW | 2,20 | 3,22 | 3,39 |
| Max. Schallleistung - Nacht (Stiller Betrieb 4), A7/W55 | dB(A) | 40,4 | 41,6 | 43,8 |
| COP - Nacht (Stiller Betrieb 4), A-7/W35 | | 2,89 | 2,91 | 3,15 |
| Leistungsabgabe - Nacht (Stiller Betrieb 4), A-7/W35 | kW | 1,98 | 2,32 | 2,64 |
| Tonalitätszusatz - Tag ⁴⁾ | dB | 0 | 0 | 0 |
| Tonalitätszusatz - Nacht (Stiller Betrieb 3) ⁴⁾ | dB | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Angaben | | | | |
| Kältemittel ⁵⁾ | | R290 | R290 | R290 |
| Kältemittel-Füllmenge | kg | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| CO ₂ (e) | t | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Maximaltemperatur des Vorlaufs, nur Wärmepumpe | °C | 75 | 75 | 75 |
| Maximaltemperatur des Vorlaufs, nur Wärmepumpe und Inneneinheiten CS5800iAW | °C | 60 | 60 | 60 |
| Aufstellhöhe über Meeresspiegel | | Bis 1500 m über Normalnull | | |
| Abmessungen (B x H x T) | mm | 1100x800x540 | 1100x800x540 | 1100x800x540 |
| Gewicht | kg | 143 | 143 | 143 |

1) Sicherungskategorie gL/C

2) EU No 811/2013

3) Schallleistungspegel nach EN 12102 (Nominal A7/W55)

4) DIS47315/150257, April 2004 und folgende Anforderungen der TA Lärm

5) GWP100 = 3

Tab. 5 Technische Daten Einphasen-Wärmepumpe

10.2 Bereich für Wärmepumpe ohne Zuheizung



Im Heizbetrieb schaltet die Wärmepumpe bei einer Außentemperatur von ca. – 20 °C bzw. +45 °C ab. Heizung und Warmwasserbereitung werden dann von der Inneneinheit oder einem externen Wärmeerzeuger übernommen. Die Wärmepumpe startet wieder, wenn die Außentemperatur ca. – 17 °C über- oder +42 °C unterschreitet.

Im Kühlbetrieb schaltet die Wärmepumpe bei ca. +45 °C ab und startet wieder bei ca. +42 °C.




Bild 39 Wärmepumpe im Heizbetrieb ohne Zuheizung

- [1] Vorlauftemperatur (T0)
- [2] Außentemperatur (T1)
- [3] Mit Inneneinheit CS6800iAW
- [4] Mit Inneneinheit CS5800iAW




Bild 40 Wärmepumpe im Kühlbetrieb

- [1] Vorlauftemperatur (T0)
- [2] Außentemperatur (T1)

10.3 Kältemittelkreis





Bild 41 Kältemittelkreis

- [1] Luftstrom
- [2] Kältemittelstrom Abtauung und Kühlbetrieb
- [3] Kältemittelstrom Heizbetrieb
- [4] Zur Inneneinheit (IDU)
- [5] Von der Inneneinheit (IDU)
- [EC1] Wärmetauscher (Kondensator)
- [EL1] Verdampfer
- [ER1] Verdichter
- [JR0] Niederdruckfühler
- [JR1] Hochdruckfühler
- [MR1] Hochdruckschalter
- [PL3] Lüfter

- [TA4] Temperaturfühler Auffangwanne
- [TC3] Temperaturfühler Wärmeträgerausgang
- [TL2] Temperaturfühler Lufteingang
- [TR1] Temperaturfühler Kompressor
- [TR3] Temperaturfühler Kondensatorrücklauf (Flüssigkeit), Heizbetrieb
- [TR4] Temperaturfühler Verdampferücklauf (Flüssigkeit), Kühlbetrieb
- [TR5] Temperaturfühler Sauggas
- [TR6] Temperaturfühler Heißgas
- [VR1] Elektronisches Expansionsventil
- [VR4] 4-Wege-Ventil

10.4.2 Schaltplan xCU-SRH11



0010039859-003

Bild 43 Schaltplan xCU-SRH11

- | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| [JR0] | Niederdruckfühler | [EA0] | Tropfschalenheizung |
| [JR1] | Hochdruckfühler | [EA1] | Heizkabel (Zubehör) |
| [TA4] | Temperaturfühler Tropfschale | [PL3] | Lüfter |
| [TC3] | Temperaturfühler Wärmeträgervorlauf | [VR4] | 4-Wege-Ventil |
| [TL2] | Temperaturfühler Lufteintritt | [R1] | Steuerrelais für EA0 und EA1 |
| [TR3] | Kondensatortemperaturfühler Rücklauf (Flüssigkeitsrohr im Heizbetrieb) | [1] | Spannungsversorgung ~230 V |
| [TR4] | Flüssigkeitsrohr im Kühlbetrieb | [2] | MODBUS zu Frequenzumrichter und Lüfter |
| [TR5] | Temperaturfühler Sauggas | [3] | CAN-BUS von IDU |
| [TR6] | Temperaturfühler Heißgasaustritt | | |
| [VR1] | Elektronisches Expansionsventil | | |

10.4.3 Messwerte für Temperaturfühler

| °C | Ωr.. | °C | Ωr... | °C | Ωr... |
|-----|--------|----|-------|-----|-------|
| -40 | 162100 | 10 | 9352 | 60 | 1169 |
| -35 | 116600 | 15 | 7384 | 65 | 979 |
| -30 | 92510 | 20 | 5870 | 70 | 823 |
| -25 | 62370 | 25 | 4699 | 75 | 695 |
| -20 | 45608 | 30 | 3786 | 80 | 590 |
| -15 | 34275 | 35 | 3068 | 85 | 503 |
| -10 | 25994 | 40 | 2503 | 90 | 430 |
| -5 | 19888 | 45 | 2053 | 95 | 370 |
| ± 0 | 15344 | 50 | 1693 | 100 | 320 |
| 5 | 11934 | 55 | 1403 | 105 | 278 |

Tab. 6 Fühler TA4, TL2, TR5

| °C | Ω | °C | Ω | °C | Ω |
|-----|--------|----|-------|-----|------|
| -40 | 344500 | 10 | 19901 | 60 | 2488 |
| -35 | 247300 | 15 | 15712 | 65 | 2083 |
| -30 | 179700 | 20 | 12492 | 70 | 1752 |
| -25 | 132000 | 25 | 9999 | 75 | 1480 |
| -20 | 97050 | 30 | 8055 | 80 | 1255 |
| -15 | 72933 | 35 | 6529 | 85 | 1070 |
| -10 | 55313 | 40 | 5329 | 90 | 915 |
| -5 | 42320 | 45 | 4370 | 95 | 787 |
| ± 0 | 32651 | 50 | 3603 | 100 | 680 |
| 5 | 25393 | 55 | 2986 | 105 | 592 |

Tab. 7 Fühler TC3, TR4, TR3

| °C | Ω | °C | Ω | °C | Ω | °C | Ω |
|-----|-------|----|-------|----|------|-----|------|
| -10 | - | 25 | 20000 | 60 | 4976 | 95 | 1574 |
| -5 | - | 30 | 16112 | 65 | 4166 | 100 | 1360 |
| ± 0 | 65308 | 35 | 13060 | 70 | 3504 | 105 | 1184 |
| 5 | 50792 | 40 | 10654 | 75 | 2960 | 110 | 1034 |
| 10 | 39806 | 45 | 8740 | 80 | 2510 | 115 | 900 |
| 15 | 31428 | 50 | 7206 | 85 | 2140 | 120 | 780 |
| 20 | 24986 | 55 | 5972 | 90 | 1830 | 125 | 680 |

Tab. 8 Fühler TR1, TR6



DEUTSCHLAND

Bosch Thermotechnik GmbH
Postfach 1309
D-73243 Wernau
www.bosch-einfach-heizen.de

Betreuung Fachhandwerk

Telefon: (0 18 06) 337 335 ¹
Telefax: (0 18 03) 337 336 ²
Thermotechnik-Profis@de.bosch.com

Technische Beratung/Ersatzteil-Beratung

Telefon: (0 18 06) 337 330 ¹

Kundendienstannahme

(24-Stunden-Service)
Telefon: (0 18 06) 337 337 ¹
Telefax: (0 18 03) 337 339 ²
Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com

Schulungsannahme

Telefon: (0 18 06) 003 250 ¹
Telefax: (0 18 03) 337 336 ²
Thermotechnik-Training@de.bosch.com

¹ aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,
aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 €/Gespräch.

² aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute

ÖSTERREICH

Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Thermotechnik
Göllnergasse 15-17
A-1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43 1 79 722 8391
Technische Hotline: +43 1 79 722 8666

www.bosch-heizen.at
verkauf.heizen@at.bosch.com

SCHWEIZ

Vertrieb

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
CH-6244 Nebikon

Tel.: +41 44 806 41 41
ServiceLine Heizen 0800 846 846

www.meiertobler.ch
info@meiertobler.ch