

**BEDIENUNG UND INSTALLATION
OPERATION AND INSTALLATION
UTILISATION ET INSTALLATION
BEDIENING EN INSTALLATIE
USO E INSTALLAZIONE**

Integral-Speicher | Integral cylinder | Ballon intégral | Combiboiler | Caldaia
integrale

- » HSBC 200
- » HSBC 200 S



STIEBEL ELTRON

BESONDERE HINWEISE

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise	3
1.1 Mitgeltende Dokumente	3
1.2 Sicherheitshinweise	3
1.3 Andere Markierungen in dieser Dokumentation	3
1.4 Hinweise am Gerät	3
1.5 Maßeinheiten	3
2. Sicherheit	4
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2.3 Prüfzeichen	4
3. Gerätekompatibilität	4
4. Gerätebeschreibung	4
5. Einstellungen	5
6. Reinigung, Pflege und Wartung	5
7. Problembhebung	5

INSTALLATION

8. Sicherheit	6
8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	6
8.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen	6
9. Gerätebeschreibung	6
9.1 Lieferumfang	6
9.2 Zubehör	6
10. Vorbereitungen	6
10.1 Montageort	6
10.2 Transport und Einbringung	7
11. Montage	9
11.1 Aufstellung des Gerätes	9
11.2 Heizwasser-Anschluss und Sicherheitsventil	9
11.3 Trinkwarmwasser-Anschluss und Sicherheitsgruppe	11
11.4 Anlage befüllen	12
11.5 Gerät entlüften	13
12. Elektrischer Anschluss	13
12.1 Elektrische Not-/Zusatzheizung und Steuerspannung	14
12.2 Kleinspannung, BUS-Leitung	15
12.3 Fühlermontage	16
12.4 Fernbedienung	17
13. Inbetriebnahme	17
13.1 Kontrollen vor Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers	17
13.2 Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers	18
13.3 Übergabe des Gerätes	18
14. Außerbetriebnahme	18
15. Wartung	18
16. Technische Daten	20
16.1 Maße und Anschlüsse	20
16.2 Elektroschaltplan HSBC 200	22
16.3 Elektroschaltplan HSBC 200 S	24
16.4 Datentabelle	26
16.5 Angaben zum Energieverbrauch	27

KUNDENDIENST UND GARANTIE | UMWELT UND RECYCLING

BESONDERE HINWEISE

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.
- Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.
- Halten Sie die Mindestabstände ein (siehe Kapitel „Installation / Vorbereitungen / Montageort“).
- Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

Trinkwarmwasserspeicher

- Entleeren Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Wartung / Trinkwarmwasserspeicher entleeren“ beschrieben.
- Beachten Sie den maximal zulässigen Druck (siehe Kapitel „Installation / Technische Daten / Datentabelle“).
- Das Gerät steht unter Druck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.
- Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsitzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.
- Die Ablauföffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.

BEDIENUNG

1. Allgemeine Hinweise

Die Kapitel „Besondere Hinweise“ und „Bedienung“ richten sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



Hinweis
Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Mitgeltende Dokumente

- Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers WPM 3
- Bedienungs- und Installationsanleitung der angeschlossenen Wärmepumpe
- Bedienungs- und Installationsanleitungen aller weiteren zur Anlage gehörenden Komponenten

1.2 Sicherheitshinweise

1.2.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



SIGNALWORT Art der Gefahr
Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.
► Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.2.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

1.2.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

1.3 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis
Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
► Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

► Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

Diese Symbole zeigen Ihnen die Ebene des Software-Menüs an (in diesem Beispiel 3. Ebene).

1.4 Hinweise am Gerät

Anschlüsse

Symbol	Bedeutung	
	Zulauf / Eintritt	roter Pfeil: warm blauer Pfeil: kalt grüner Pfeil: neutral
	Auslauf / Austritt	roter Pfeil: warm blauer Pfeil: kalt grüner Pfeil: neutral
	Trinkwarmwasser	
	Zirkulation	
	Wärmepumpe	
	Heizung	

1.5 Maßeinheiten



Hinweis
Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Beheizung und Kühlung (Flächenkühlung 18 °C / 23 °C) von Räumen und zur Trinkwasser-Erwärmung.

Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG Verbrennung
Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.



WARNUNG Verletzung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



WARNUNG Verletzung
Betreiben Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nur mit geschlossener Frontverkleidung.



Hinweis
Der Trinkwarmwasserspeicher steht unter Versorgungsdruck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.
► Tropft nach Beendigung der Aufheizung Wasser, informieren Sie Ihren Fachhandwerker.

2.3 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät.

3. Gerätekompatibilität

Sie können das Gerät in Kombination mit den folgenden Luft/Wasser-Wärmepumpen betreiben:

- WPL 13 E, WPL 13 (S) basic
- WPL 10 AC (S)
- WPL 15-25 AC (S), WPL 15-25 A (S)
- WPL 08-28 (S) Trend

4. Gerätebeschreibung

Der Pufferspeicher und der Trinkwarmwasserspeicher mit Wärmeübertrager sind übereinander angeordnet und können für die Einbringung voneinander getrennt werden.

Das Gerät ist im Kunststoff-Mantel geschäumt und mit einer abnehmbaren Frontverkleidung ausgestattet. Mit der Wärmepumpe wird das Gerät hydraulisch und elektrisch verbunden. Alle hydraulischen Anschlüsse sind nach oben ausgeführt.

Neben dem Trinkwarmwasserspeicher und dem Pufferspeicher sind weitere Systemkomponenten integriert:

- Wärmepumpen-Manager
- Speicherladepumpe
- hocheffiziente Umwälzpumpe für einen ungemischten Heizkreis
- Multifunktionsgruppe mit Sicherheitsventil und 3-Wege-Umschaltventil
- Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb

Trinkwarmwasserspeicher

Der Stahlbehälter ist innen mit Spezial-Direktemail und einer Signalanode ausgerüstet. Die Anode mit Verbrauchsanzeige ist ein Schutz des Behälterinneren vor Korrosion.

Das von der Wärmepumpe erwärmte Heizungswasser wird durch einen Wärmeübertrager im Trinkwarmwasserspeicher gepumpt. Der Wärmeübertrager gibt die dabei aufgenommene Wärme an das Trinkwasser ab. Der integrierte Wärmepumpen-Manager steuert die Trinkwasser-Erwärmung auf die gewünschte Temperatur.

Pufferspeicher

Der Stahlbehälter dient der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Das von der Wärmepumpe erwärmte Heizungswasser wird durch die Speicherladepumpe in den Pufferspeicher transportiert. Bei Anforderung wird das Heizungswasser mit der integrierten Heizkreis-Umwälzpumpe dem Heizkreis zugeführt.

Wärmepumpen-Manager (WPM)

Die Regelung der Anlage erfolgt über den integrierten Wärmepumpen-Manager.

Der Wärmepumpen-Manager ist für die Regelung eines direkten Heizkreises und eines Mischkreises geeignet.

Sie können die Zeiten und Temperaturen für den Heizbetrieb und die Trinkwasser-Erwärmung einstellen. Als Zubehör sind Fernbedienungen zur Regelung des direkten Heizkreises und des Mischkreises erhältlich.

Detaillierte Informationen finden Sie in der beiliegenden Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers WPM 3.

Multifunktionsgruppe (MFG)

Die Multifunktionsgruppe schaltet zwischen Heizkreis und Trinkwasser-Erwärmung um.

BEDIENUNG


Einstellungen

5. Einstellungen

! Sachschaden
Bei unterbrochener Spannungsversorgung ist der aktive Frostschutz der Anlage nicht gewährleistet.
▶ Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung auch außerhalb der Heizperiode nicht.

📖 Hinweis
Der Wärmepumpen-Manager verfügt über eine automatische Sommer/Winter-Umschaltung, sodass Sie die Anlage im Sommer eingeschaltet lassen können.

Die Regelung der Anlage erfolgt über den integrierten Wärmepumpen-Manager. Beachten Sie die Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers.




6. Reinigung, Pflege und Wartung

- ▶ Lassen Sie die elektrische Sicherheit am Gerät und die Funktion der Sicherheitsgruppe regelmäßig von einem Fachhandwerker prüfen.
- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel. Zur Pflege und Reinigung des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.

Verbrauchsanzeige Signalanode

! Sachschaden
Wenn die Verbrauchsanzeige von der weißen auf eine rote Färbung umgeschlagen ist, lassen Sie die Signalanode von einem Fachhandwerker kontrollieren und ggf. austauschen.



- 1 weiß = Anode ok
- 2 rot = Kontrolle vom Fachhandwerker notwendig

Verkalkung


Fast jedes Wasser scheidet bei hohen Temperaturen Kalk aus. Dieser setzt sich im Gerät ab und beeinflusst die Funktion und Lebensdauer des Gerätes. Der Fachhandwerker, der die örtliche Wasserqualität kennt, wird Ihnen den Zeitpunkt für die nächste Wartung nennen.

- ▶ Kontrollieren Sie regelmäßig die Armaturen. Kalk an den Armaturausläufen können Sie mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entfernen.
- ▶ Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsitzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.

7. Problembehebung

Problem	Ursache	Behebung
Das Wasser wird nicht warm. Die Heizung funktioniert nicht.	Es liegt keine Spannung an.	Prüfen Sie die Sicherungen in der Hausinstallation.

Wenn Sie die Ursache nicht beheben können, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummer vom Typenschild mit (000000-0000-000000).



INSTALLATION

8. Sicherheit

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

8.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

9. Gerätebeschreibung

9.1 Lieferumfang

Mit dem Gerät werden geliefert:

- Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers WPM 3
- Außentemperaturfühler AFS 2
- 4 Stellfüße
- Ablaufschlauch

9.2 Zubehör

Notwendiges Zubehör

In Abhängigkeit vom Versorgungsdruck sind Sicherheitsgruppen und Druckminderventile erhältlich. Diese baumustergeprüften Sicherheitsgruppen schützen das Gerät vor unzulässigen Drucküberschreitungen.

Für Flächenkühlung notwendig:

- Temperaturfühler TF 6
- Fernbedienung FEK

Weiteres Zubehör

- Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis HSBC-HKM
- Fernbedienung für den Heizbetrieb
- Sicherheitstemperaturbegrenzer STB-FB
- Druckschläuche
- Enthärtungsarmatur HZEA

10. Vorbereitungen

10.1 Montageort



Sachschaden

Stellen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen auf.


Montieren Sie das Gerät in einem frostfreien und trockenen Raum in der Nähe der Entnahmestelle. Um Leitungsverluste zu reduzieren, halten Sie den Abstand zwischen Gerät und Wärmepumpe gering.

Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit und Ebenheit des Fußbodens (Gewicht siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).

Der Raum darf nicht durch Staub, Gase oder Dämpfe explosionsgefährdet sein.

Wenn Sie das Gerät in einem Heizraum zusammen mit anderen Heizgeräten aufstellen, stellen Sie sicher, dass der Betrieb der anderen Heizgeräte nicht beeinträchtigt wird.

Mindestabstände



Die seitlichen Mindestabstände können nach rechts oder links getauscht werden.

INSTALLATION

Vorbereitungen

10.2 Transport und Einbringung




Sachschaden

Lagern und transportieren Sie das Gerät bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C.

Einbringung

- ▶ Schrauben Sie die 4 Schrauben an der Einwegpalette heraus.




- ▶ Kippen Sie das Gerät an und schrauben Sie die beiliegenden 4 Stellfüße ein.
- ▶ Heben Sie das Gerät von der Palette. Nutzen Sie die Griffmulden an der Unter- und Rückseite des Gerätes für besseren Halt beim Transport.


Falls enge Türen oder Gänge die Einbringung behindern, können Sie den oberen vom unteren Geräteteil trennen wie in den folgenden Kapiteln beschrieben.

10.2.1 Frontverkleidung demontieren / montieren

Frontverkleidung demontieren



- ▶ Entfernen Sie die Schraube oben in der Mitte des Gerätes.
- ▶ Haken Sie die Frontverkleidung nach oben aus.




- ▶ Ziehen Sie den Stecker der elektronischen Baugruppe Bedienung und die Erdung der Frontblende ab.

Frontverkleidung montieren


Montieren Sie die Frontverkleidung in umgekehrter Reihenfolge.

10.2.2 Geräteteile trennen / zusammenfügen

Geräteteile trennen




- ▶ Lösen Sie die Steckverbinder der 4 hydraulischen Anschlüsse. Ziehen Sie dazu die Federklemmen mit einem Schraubendreher bis zum Anschlag heraus. Ziehen Sie die hydraulischen Anschlüsse nach unten ab.




- ▶ Ziehen Sie den „Fühler Heizung“ am Pufferspeicher heraus.

INSTALLATION


Vorbereitungen



► Lösen Sie die 4 Schrauben an den Laschen vorn am Gerät.




► Ziehen Sie den oberen Geräteteil nach vorn.



1 Griffmulde

► Kippen Sie den oberen Geräteteil nach hinten. Nutzen Sie die Griffmulden an der Unter- und Rückseite des Gerätes für besseren Halt beim Transport.




► Stellen sie den oberen Geräteteil auf einer Unterlage ab, um Beschädigungen zu vermeiden.

Geräteteile zusammenfügen

Fügen Sie die Geräteteile in umgekehrter Reihenfolge zusammen.


Die Positionierungshilfen und die Markierung durch eine gestrichelte Linie erleichtern das Aufsetzen und Einschieben des oberen Geräteteils in die Führungsnut am unteren Geräteteil:




- 1 Griffmulde
- 2 Führungsbolzen
- 3 gestrichelte Linie (Perforation im Blech)
- 4 Führungsnut
- 5 Positionierungshilfe

INSTALLATION

Montage



- 1 gestrichelte Linie (Perforation im Blech)
- ▶ Stellen Sie den oberen Geräteteil an der gestrichelten Linie auf den unteren Geräteteil.



- ▶ Schieben Sie den oberen Geräteteil nach hinten, bis er bündig zum unteren Geräteteil ist. Wenn Sie die Geräteteile korrekt zusammenfügen, ist die Endposition durch Führungsnut und Führungsbolzen vorgegeben.
- ▶ Befestigen Sie die Laschen vorn am Gerät.
- ▶ Stecken Sie den „Fühler Heizung“ am Pufferspeicher ein.
- ▶ Montieren Sie die Steckverbinder der 4 hydraulischen Anschlüsse. Achten Sie darauf, dass die Federklemmen einrasten.

11. Montage

11.1 Aufstellung des Gerätes

- ▶ Halten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstände ein (siehe Kapitel „Vorbereitungen / Montageort“).
- ▶ Mit den Stellfüßen können Sie Bodenebenheiten ausgleichen.

11.2 Heizwasser-Anschluss und Sicherheitsventil

11.2.1 Sicherheitshinweise

! Sachschaden
Die Heizungsanlage, an die das Gerät angeschlossen wird, muss von einem Fachhandwerker nach den in den Planungsunterlagen befindlichen Wasser-Installationsplänen installiert werden.

! Sachschaden
Bei Einbau zusätzlicher Absperrventile müssen Sie ein weiteres Sicherheitsventil zugänglich am Wärmeerzeuger oder in seiner unmittelbaren Nähe in der Vorlaufleitung einbauen.
Zwischen Wärmeerzeuger und Sicherheitsventil darf kein Absperrventil vorhanden sein.

Sauerstoffdiffusion

! Sachschaden
Vermeiden Sie offene Heizungsanlagen und sauerstoffdiffusionsundichte Kunststoffrohr-Fußbodenheizungen.

Bei sauerstoffdiffusionsundichten Kunststoffrohr-Fußbodenheizungen oder offenen Heizungsanlagen kann durch eindiffundierten Sauerstoff an den Stahlteilen der Heizungsanlage Korrosion auftreten (z. B. am Wärmeübertrager des Warmwasserspeichers, an Pufferspeichern, Stahlheizkörpern oder Stahlrohren).

! Sachschaden
Die Korrosionsprodukte (z. B. Rostschlamm) können sich in den Komponenten der Heizungsanlage absetzen und durch Querschnittsverengung Leistungsverluste oder Störabschaltungen bewirken.

INSTALLATION

Montage

Versorgungsleitungen

- ▶ Je nach Ausführung der Heizungsanlage (Druckverluste) kann die maximal zulässige Leitungslänge zwischen Gerät und Wärmepumpe variieren. Als Richtwert gehen Sie von einer maximalen Leitungslänge von 10 m und einem Leitungsdurchmesser von 22-28 mm aus.
- ▶ Schützen Sie die Vorlauf- und Rücklaufleitung durch eine ausreichende Wärmedämmung vor Frost.
- ▶ Schützen Sie alle Versorgungsleitungen durch ein Installationsrohr vor Feuchtigkeit, Beschädigung und UV-Strahlung.
- ▶ Schließen Sie die hydraulischen Anschlüsse flachdichtend an.

Druckschläuche gegen Körperschall-Übertragung:

Das Gerät und die Wärmepumpe werden über Heizwasser führende Rohrleitungen hydraulisch miteinander verbunden. Um die wasserseitige Körperschall-Übertragung zu reduzieren, muss das Gerät mit Druckschläuchen an die Wärmepumpe angeschlossen werden (nicht erforderlich bei WPL 15-25 A).

Druckdifferenz:


Wenn die verfügbare externe Druckdifferenz überschritten wird, können Druckverluste in der Heizungsanlage zu einer verminderten Heizleistung führen.

- ▶ Beachten Sie bei der Auslegung der Rohrleitungen, dass die verfügbare externe Druckdifferenz nicht überschritten wird (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- ▶ Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Druckverluste die Vor- und Rücklaufleitungen und den Druckverlust der Wärmepumpe. Die Druckverluste müssen durch die verfügbare Druckdifferenz abgedeckt werden.

11.2.2 Ggf. Zubehör Pumpenbaugruppe montieren

Zur Erweiterung mit einem gemischten Heizkreis können Sie die als Zubehör erhältliche Pumpenbaugruppe HSBC-HKM montieren.

- gedämmte Anschlussrohre
- vormontierter Anlegetemperaturfühler
- Heizkreis-Umwälzpumpe
- 3-Wege-Mischer mit Stellmotor
- 2 Kunststoff-Fixierhilfen
- Beilage HSBC-HKM Montage und Elektroanschluss
- Bedienungs- und Installationsanleitung der Heizkreis-Umwälzpumpe



- 1 Blindstopfen
- 2 Überwurfmutter (Anschluss „Heizung Rücklauf gemischt“)
- 3 Kunststoff-Fixierhilfe
- 4 T-Stück (Anschluss „Heizung Vorlauf gemischt“)

- ▶ Ersetzen Sie die Blindstopfen mit den beiliegenden Kunststoff-Fixierhilfen an den Anschlüssen „Heizung Vorlauf gemischt“ und „Heizung Rücklauf gemischt“.
- ▶ Entfernen Sie die Überwurfmutter am Anschluss „Heizung Rücklauf gemischt“.
- ▶ Entfernen Sie das T-Stück am Anschluss „Heizung Vorlauf gemischt“ des Pufferspeichers.
- ▶ Setzen Sie die Anschlussrohre der Pumpenbaugruppe ein.


Beachten Sie die Einstellungen der Parameter im Menü „EINSTELLUNGEN / HEIZEN / HEIZKREIS 2“ in der beiliegenden Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers.

INSTALLATION

Montage

11.2.3 Anschluss


Installationsbeispiel:



- 1 Heizwasser föhrende Rohrleitung
- 2 Druckschlauch (als Zubehöer erhältlich)

- ▶ Spülen Sie vor dem Anschließen der Wärmepumpe die Rohrleitungen gründlich durch. Fremdkörper (z. B. Schweißperlen, Rost, Sand, Dichtungsmaterial) beeinträchtigen die Betriebssicherheit der Wärmepumpe.
- ▶ Montieren Sie die Heizwasser föhrenden Rohrleitungen (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).

Sicherheitsventil



- 1 Ablaufschlauch
- 2 Befestigung (nicht im Lieferumfang)
- 3 Abfluss (nicht im Lieferumfang)

- ▶ Dimensionieren Sie den Ablaufschlauch so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch des Sicherheitsventils zur Atmosphäre geöffnet ist.
- ▶ Verlegen Sie den Ablaufschlauch des Sicherheitsventils mit einem stetigen Gefälle zum Abfluss.
- ▶ Befestigen Sie den Ablaufschlauch, um Schlauchbewegungen bei möglichem Wasseraustritt zu verhindern.

11.3 Trinkwasser-Anschluss und Sicherheitsgruppe

11.3.1 Sicherheitshinweise

- ! **Sachschaden**
Der maximal zulässige Druck darf nicht überschritten werden (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- ! **Sachschaden**
Das Gerät muss mit Druck-Armaturen betrieben werden.

Kaltwasserleitung

Als Werkstoffe sind feuerverzinkter Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kunststoff zugelassen.

- ! **Sachschaden**
Ein Sicherheitsventil ist erforderlich.


Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung

Als Werkstoffe sind Edelstahl, Kupfer und Kunststoff zugelassen.

11.3.2 Ggf. Zirkulationsleitung montieren

Sie können am Anschluss „Zirkulation“ eine Zirkulationsleitung mit externer Zirkulationspumpe anschließen (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).

- ▶ Entfernen Sie die Dichtkappe vom Anschluss „Zirkulation“ (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).
- ▶ Schließen Sie die Zirkulationsleitung an.



- ▶ Öffnen Sie das Absperrventil für die Zirkulation.

INSTALLATION

Montage

11.3.3 Trinkwasser-Anschluss und Sicherheitsgruppe

- ▶ Spülen Sie die Rohrleitungen gut durch.
- ▶ Montieren Sie die Warmwasser-Auslaufleitung und die Kaltwasser-Zulaufleitung (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“). Schließen Sie die hydraulischen Anschlüsse flachdichtend an.
- ▶ Installieren Sie ein baumustergeprüftes Sicherheitsventil in der Kaltwasser-Zulaufleitung. Beachten Sie dabei, dass Sie in Abhängigkeit von dem Versorgungsdruck evtl. zusätzlich ein Druckminderventil benötigen.
- ▶ Dimensionieren Sie die Ablaufleitung so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.
- ▶ Die Ablauföffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.
- ▶ Verlegen Sie die Ablaufleitung des Sicherheitsventils mit einem stetigen Gefälle zum Abfluss.

11.4 Anlage befüllen

Wasserbeschaffenheit Heizkreis

Vor Befüllen der Anlage muss eine Wasseranalyse des Füllwassers vorliegen. Diese Analyse kann z. B. beim zuständigen Wasserversorgungsunternehmen erfragt werden.

Um Schäden durch Steinbildung zu verhindern, müssen Sie das Füllwasser ggf. durch Enthärten oder Entsalzen aufbereiten. Die im Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“ genannten Grenzwerte für das Füllwasser müssen dabei zwingend eingehalten werden.

- ▶ Kontrollieren Sie diese Grenzwerte 8-12 Wochen nach der Inbetriebnahme sowie bei der jährlichen Anlagenwartung erneut.



Hinweis

Bei einer Leitfähigkeit von $>1000 \mu\text{S}/\text{cm}$ ist die Wasseraufbereitung durch Entsalzung besser geeignet, um Korrosionen zu vermeiden.



Hinweis

Wenn Sie das Füllwasser mit Inhibitoren oder Zusatzstoffen behandeln, gelten die Grenzwerte wie beim Entsalzen.



Hinweis

Geeignete Geräte für die Enthärtung sowie zum Füllen und Spülen von Heizungsanlagen können über den Fachhandel bezogen werden.



Sachschaden

Schalten Sie die Anlage vor der Befüllung nicht elektrisch ein.

11.4.1 Heizungsanlage befüllen


Bei Auslieferung befindet sich das 3-Wege-Umschaltventil der Multifunktionsgruppe in Mittelstellung, sodass der Heizkreis und der Wärmeübertrager für die Trinkwasser-Erwärmung gleichmäßig befüllt werden. Bei Einschalten der elektrischen Spannungsversorgung wechselt das 3-Wege-Umschaltventil automatisch in den Heizbetrieb.

Für eine nachträgliche Befüllung oder Entleerung müssen Sie das 3-Wege-Umschaltventil zunächst wieder in die Mittelstellung bringen.

Einstellung des Wärmepumpen-Managers:

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ▶ Wählen Sie das Menü oder den Wert und bestätigen Sie jeweils mit der Taste OK:

■	DIAGNOSE
□ ■	RELAISTEST ANLAGE
□ □ ■	ENTLEERUNG HYD



- ▶ Befüllen Sie die Heizungsanlage über das Entleerungsventil.
- ▶ Entlüften Sie das Rohrleitungssystem.

11.4.2 Trinkwarmwasserspeicher befüllen


- ▶ Befüllen Sie den Trinkwarmwasserspeicher über den Kaltwasser-Anschluss.
- ▶ Öffnen Sie alle nachgeschalteten Entnahmeventile so lange, bis das Gerät gefüllt und das Leitungsnetz luftfrei ist.
- ▶ Stellen Sie die Durchflussmenge ein. Beachten Sie dabei, die maximal zulässige Durchflussmenge bei voll geöffneter Armatur (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“). Reduzieren Sie ggf. die Durchflussmenge an der Drossel der Sicherheitsgruppe.
- ▶ Führen Sie eine Dichtheitskontrolle durch.
- ▶ Prüfen Sie das Sicherheitsventil.

INSTALLATION

Elektrischer Anschluss

11.5 Gerät entlüften

- ▶ Öffnen Sie zum Entlüften vorübergehend den Schnellentlüfter auf der Multifunktionsgruppe.




- 1 Elektronik
- 2 Schnellentlüfter



Sachschaden

Die Luftausblasöffnung in der Rändelkappe des Schnellentlüfters darf nicht auf die Elektronik in der Multifunktionsgruppe gerichtet sein.

- ▶ Drehen Sie die Luftausblasöffnung in die Richtung wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Sachschaden

Nach dem Entlüften müssen Sie den Schnellentlüfter wieder schließen.

12. Elektrischer Anschluss



WARNUNG Stromschlag

Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

Trennen Sie vor allen Arbeiten das Gerät allpolig vom Netzanschluss.



WARNUNG Stromschlag

Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss möglich. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können. Diese Anforderung wird von Schützen, LS-Schaltern, Sicherungen usw. übernommen.



Sachschaden

Sichern Sie die beiden Stromkreise für das Gerät und die Steuerung getrennt ab.



Sachschaden

Sichern Sie die zwei Stromkreise für den Verdichter und die elektrische Not-/Zusatzheizung getrennt ab.



Sachschaden


Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.



Hinweis

Die Genehmigung des zuständigen Energieversorgungsunternehmens zum Anschluss des Gerätes muss vorliegen.

Der Anschlusskasten des Gerätes befindet sich hinter der Frontverkleidung (siehe Kapitel „Vorbereitungen / Transport und Einbringung / Frontverkleidung demontieren / montieren“).



- ▶ Führen Sie alle Netzanschluss- und Fühlerleitungen durch die Kabeldurchführung in das Gerät hinein.
- ▶ Schließen Sie die Netzanschluss- und Fühlerleitungen entsprechend der folgenden Angaben an.

INSTALLATION

Elektrischer Anschluss


Sie müssen entsprechend der Absicherung folgende Leitungsquerschnitte installieren:

Absicherung	Zuordnung	Leitungsquerschnitt
B 16 A	elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC) 3-phasig	2,5 mm ² 1,5 mm ² bei nur zwei belasteten Adern, Verlegeart nach geltenden Vorschriften
B 16 A	Elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC) 1-phasig	2,5 mm ² 1,5 mm ² bei Verlegung einer mehradrigen elektrischen Leitung auf einer Wand oder im Elektroinstallationsrohr auf einer Wand
B 16 A	Steuerung	1,5 mm ²

12.1 Elektrische Not-/Zusatzheizung und Steuerspannung

Gerätfunktion	Wirkung der elektrischen Not-/Zusatzheizung
Monoenergetischer Betrieb	Die elektrische Not-/Zusatzheizung gewährleistet bei Unterschreiten des Bivalenzpunktes den Heizbetrieb sowie die Bereitstellung hoher Warmwassertemperaturen.
Notbetrieb	Fällt die Wärmepumpe im Störfall aus, wird die Heizleistung von der elektrischen Not-/Zusatzheizung übernommen.

HSBC 200: Elektrischer Anschluss 3-phasig




XD02 Elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC)

Anschlussleistung	Klemmenbelegung
2,9 kW	PE N L1
5,9 kW	PE N L2 L1
8,8 kW	PE N L3 L2 L1

- Schließen Sie die elektrische Not-/Zusatzheizung mit der gewünschten Leistung laut Tabelle an.

HSBC 200 S: Elektrischer Anschluss 1-phasig



XD02 Elektrische Not-/Zusatzheizung (DHC)

Anschlussleistung	Leitungsquerschnitt	Klemmenbelegung
2,9 kW	2,5 mm ²	PE N L
5,9 kW	2,5 mm ²	PE N L
	2,5 mm ²	PE N L

- Schließen Sie die Leitungen für die elektrischen Not-/Zusatzheizung mit der gewünschten Leistung laut Tabelle an.

Steuerspannung



Sachschaden

- Schließen Sie an die Pumpenanschlüsse nur von uns zugelassene Energieeffizienz-Umwälzpumpen an.


XD03 Anschlussklemmen extern Steuerung

EVU	Freigabesignal
2WE	2. Wärmeerzeuger (potenzialfreier Kontakt)
2WE	2. Wärmeerzeuger (potenzialfreier Kontakt)
Kue/Solar	Ausgang Kühlen / Solarpumpe
Zirk/2WE WW	Zirkulationspumpe (potenzialfreier Kontakt, Funktion als optionale Standarderweiterung) / 2. Wärmeerzeuger Warmwasser (potenzialfreier Kontakt)

INSTALLATION

Elektrischer Anschluss

12.2 Kleinspannung, BUS-Leitung



XD04.1 Anschlussklemmen extern Kleinspannung	
T(Puf)	Temperaturfühler Puffer (Funktion im Lieferumfang)
T(WW)	Temperaturfühler Warmwasser (Funktion im Lieferumfang)
T(Kue/WW)	bei Kühlung Vorlauffühler / bei Solaranschluss Warmwasserfühler unten
T(2WE)	Temperaturfühler 2. Wärmeerzeuger


XD04.2 Anschlussklemmen extern Kleinspannung	
T(KOLL)	Kollektorfühler
T(A)	Außentemperaturfühler (Funktion im Lieferumfang)
T(MK)	Mischerkreis-Temperaturfühler (Funktion als optionale Standarderweiterung)
Fernb.	Fernbedienung FE 7 (Funktion als optionale Standarderweiterung)

XD05 CAN-Bus-Anschlussklemme	
+	(nur in Verbindung mit FEK)
L	Ground
L	Low
H	High

Anschluss BUS-Leitung

! Sachschaden
Installieren Sie die BUS-Leitungen, die Netzanschlusskabel und die Fühlerleitungen getrennt voneinander.

► Installieren Sie ein J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm² Kabel als BUS-Leitung zur Wärmepumpe.




- A1 Wärmepumpen-Manager WPM 3
- A2 Bedieneinheit
- A3 Wärmepumpe

DEUTSCH

12.3 Fühlermontage

12.3.1 Außentemperaturfühler AFS 2

Die Außentemperaturfühler haben einen entscheidenden Einfluss auf die Funktion der Heizungsanlage. Achten Sie deshalb auf korrekte Position und gute Isolierung der Außentemperaturfühler.



26_03_21_0052

- Bringen Sie den Außentemperaturfühler an einer Nord- oder Nordostwand an.
- Achten Sie darauf, dass der Außentemperaturfühler der Witterung frei und ungeschützt ausgesetzt ist, aber nicht direkter Sonneneinstrahlung.
- Montieren Sie den Außentemperaturfühler nicht über Fenstern, Türen und Luftschächten.
- Beachten Sie die folgenden Mindestabstände: 2,5 m vom Erdboden, 1 m seitlich von Fenstern und Türen


Montage

- ▶ Ziehen Sie den Deckel ab.
- ▶ Befestigen Sie das Unterteil mit beiliegender Schraube.
- ▶ Schließen Sie die elektrische Leitung an. Schließen Sie den Außentemperaturfühler an T(A) der Anschlussklemme X2.2 des Gerätes an.
- ▶ Setzen Sie den Deckel auf. Der Deckel muss hörbar einrasten.

12.3.2 Ggf. Zubehör Temperaturfühler bei Flächenkühlung

Bei Flächenkühlung ist die Montage eines als Zubehör erhältlichen Temperaturfühlers notwendig.

- ▶ Demontieren Sie die Frontverkleidung (siehe Kapitel „Vorbereitungen / Transport und Einbringung / Frontverkleidung demontieren / montieren“).



D0000062830


- ▶ Stecken Sie den Temperaturfühler in die Fühlerhülse „Fühler WP Kühlen optional“.
- ▶ Schließen Sie den Temperaturfühler an T(Kue/WW) der Anschlussklemme X2.1 des Gerätes an.

INSTALLATION

Inbetriebnahme


12.4 Fernbedienung

12.4.1 Fernbedienung FE 7



Mit der Fernbedienung FE 7 können Sie die Raum-Soll-Temperatur für den Heizkreis 1 oder Heizkreis 2 um ± 5 °C nur im Automatikbetrieb verändern. Zusätzlich können Sie die Betriebsart wählen. Schließen Sie die Fernbedienung an Fernb.1, Fernb.3 und Fernb.- an der Anschlussklemme X2.2 des Gerätes an.

12.4.2 Fernbedienung FEK



Mit der Fernbedienung FEK können Sie die Raum-Soll-Temperatur für den Heizkreis 1 oder Heizkreis 2 um ± 5 °C und die Betriebsart verändern. Schließen Sie die Fernbedienung an H, L, ⊥ und + an der Anschlussklemme X5 des Gerätes an.

13. Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme können Sie die kostenpflichtige Unterstützung unseres Kundendienstes anfordern.

Wenn Sie das Gerät gewerblich einsetzen, beachten Sie bei der Inbetriebnahme ggf. die Festlegungen der Betriebssicherheitsverordnung. Weitere Auskünfte hierzu erteilt die zuständige Überwachungsstelle (in Deutschland z. B. TÜV).

13.1 Kontrollen vor Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers



Sachschaden

Bei Fußbodenheizungen beachten Sie die maximale Systemtemperatur.

- ▶ Prüfen Sie, ob die Heizungsanlage mit dem korrekten Druck befüllt ist und der Schnelllüfter geschlossen ist.
- ▶ Prüfen Sie, ob der Außenfühler richtig platziert und angeschlossen ist.
- ▶ Prüfen Sie, ob der Netzanschluss fachgerecht ausgeführt ist.
- ▶ Prüfen Sie, ob die Signalleitung zur Wärmepumpe (BUS-Leitung) richtig angeschlossen ist.


Sicherheitstemperaturbegrenzer



Hinweis

Bei Temperaturen unter -15 °C kann der Sicherheitstemperaturbegrenzer auslösen. Diesen Temperaturen kann das Gerät schon bei der Lagerung oder beim Transport ausgesetzt sein.

- ▶ Kontrollieren Sie, ob der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat.



1 Rückstelltaste des Sicherheitstemperaturbegrenzers

13.2 Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers

Führen Sie die Inbetriebnahme des Wärmepumpen-Managers und alle Einstellungen entsprechend der Bedienungs- und Installationsanleitung des Wärmepumpen-Managers durch.



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass im Wärmepumpen-Manager für den Warmwasserbetrieb die Option „PARALLELBETRIEB“ eingestellt ist. Bei dieser Einstellung wird die Ladepumpe auch im Warmwasserbetrieb aktiviert.

Einstellung des Wärmepumpen-Managers:

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ▶ Wählen Sie das Menü oder den Wert und bestätigen Sie jeweils mit der Taste OK:

EINSTELLUNG	Wert
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> WARMWASSER	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> GRUNDEINSTELLUNG	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> WARMWASSERBETRIEB	PARALLELBETRIEB



Hinweis

Bei einphasigem Anschluss müssen Sie den Wärmepumpen-Manager für die Wärmemengenberechnung wie folgt einstellen.

Einstellung des Wärmepumpen-Managers:

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ▶ Wählen Sie das Menü oder den Wert und bestätigen Sie jeweils mit der Taste OK:

EINSTELLUNG	Wert
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> HEIZEN	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRISCHE NACHERWÄRMUNG	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ANZAHL STUFEN	2

Einstellung für Flächenkühlung



Sachschaden

Kondensation durch Taupunktunterschreitung kann zu einem Sachschaden führen. HSBC ist deshalb ausschließlich für Flächenkühlung zugelassen.

Einstellung des Wärmepumpen-Managers für Flächenkühlung:

- ▶ Mit der Taste MENU rufen Sie das Hauptmenü auf.
- ▶ Wählen Sie das Menü oder den Wert und bestätigen Sie jeweils mit der Taste OK:

EINSTELLUNG	Wert
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> KÜHLEN	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> KÜHLEN	EIN
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> GRUNDEINSTELLUNG	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LEISTUNG KÜHLEN	anlagenspezifisch
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AKTIVKÜHLUNG	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> FLÄCHENKÜHLUNG	EIN
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VORLAUFSOLLTEMPERATUR	anlagenspezifisch
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> HYSTERESE VORLAUFTEMP.	anlagenspezifisch
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAUMSOLLTEMPERATUR	anlagenspezifisch

13.3 Übergabe des Gerätes

- ▶ Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes und machen Sie ihn mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut.
- ▶ Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin.
- ▶ Übergeben Sie diese Anleitung.

14. Außerbetriebnahme



Sachschaden

Beachten Sie die Temperatureinsatzgrenzen und die Mindestumlaufmenge auf der Wärmenutzungsseite (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).



Sachschaden

Entleeren Sie bei vollständig ausgeschalteter Wärmepumpe und Frostgefahr die Anlage (siehe Kapitel „Wartung / Trinkwarmwasserspeicher entleeren“).

- ▶ Wenn Sie die Anlage außer Betrieb nehmen, stellen Sie den Wärmepumpen-Manager auf Bereitschaft, damit die Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Anlage (z. B. Frostschutz) aktiv bleiben.

15. Wartung



WARNUNG Stromschlag


Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.



WARNUNG Stromschlag

Trennen Sie vor allen Arbeiten das Gerät allpolig von der Netzspannung.

Pufferspeicher entleeren



- ▶ Entleeren Sie den Pufferspeicher über das Entleerungsventil.

INSTALLATION


Wartung

Trinkwarmwasserspeicher entleeren



VORSICHT Verbrennung
Beim Entleeren kann heißes Wasser austreten.

- ▶ Schließen Sie das Absperrventil in der Kaltwasser-Zulaufleitung.
- ▶ Öffnen Sie die Warmwasserventile aller Entnahmestellen.



- ▶ Entleeren Sie den Trinkwarmwasserspeicher über das Entleerungsventil.

Trinkwarmwasserspeicher reinigen und entkalken



Sachschaden
Verwenden Sie keine Entkalkungspumpe und keine Entkalkungsmittel für die Reinigung des Speichers.

- ▶ Reinigen Sie das Gerät über den Revisionsflansch.

Anzugsdrehmoment der Flanschschrauben siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“.

Signalanode austauschen

- ▶ Tauschen Sie die Signalanode aus, wenn sie verbraucht ist.


INSTALLATION

Technische Daten

16. Technische Daten

16.1 Maße und Anschlüsse

16.1.1 HSBC 200 | HSBC 200 S




D0000055503

			HSBC 200	HSBC 200 S
b01	Durchführung elektr. Leitungen			
c01	Kaltwasser Zulauf	Durchmesser	22	22
c06	Warmwasser Auslauf	Durchmesser	22	22
c10	Zirkulation	Durchmesser	12	12
c12	Sicherheitsventil Ablauf			
d01	WP Vorlauf	Durchmesser	28	28
d02	WP Rücklauf	Durchmesser	28	28
e01	Heizung Vorlauf	Durchmesser	22	22
e02	Heizung Rücklauf	Durchmesser	22	22

INSTALLATION


Technische Daten

Weitere Maße und Anschlüsse



				HSBC 200	HSBC 200 S
h09	Fühler WP Kühlen optional	Durchmesser	mm	9,5	9,5
h16	Fühler Warmwasser	Durchmesser	mm	9,5	9,5
h53	Fühler Heizung	Durchmesser	mm	9,5	9,5
i01	Flansch	Durchmesser	mm	140	140
		Lochkreisdurchmesser	mm	120	120
		Schrauben		M 10	M 10
		Anzugsdrehmoment	Nm	55	55
i18	Schutzanode	Innengewinde		G 1 1/4	G 1 1/4

16.1.2 Zubehör HSBC-HKM




				HSBC-HKM
e30	Heizung Vorlauf gemischt	Durchmesser	mm	22
e31	Heizung Rücklauf gemischt	Durchmesser	mm	22

INSTALLATION

Technische Daten

16.2 Elektroschaltplan HSBC 200




AA01	Wärmepumpenmanager WPM 3
AA06	Bedieneinheit
AA07	Elektronik Zusatzheizung MFG
AA08	Netzteil Zusatzheizung MFG
BF01	Volumenstrom- und Temperatur Heizkreis
BP10	Drucksensor Heizkreis
BT01	Temperaturfühler WP Vorlauf
BT02	Temperaturfühler WP Rücklauf
BT06	Temperaturfühler WP Pufferspeicher (n.v. bei HSBB classic und TSBB eco)
BT20	Temperaturfühler WW-Speicher
BT55	STB MFG (manuell rückschaltend)
EB01	Zusatzheizung MFG (n.v. bei HSBB 200 S classic BE und HSBC 200 S BE)
KF20	Relais Zusatzheizung MFG

KF21	Relais Zusatzheizung MFG
KF22	Relais Zusatzheizung MFG
MA10	Motor Pumpe Heizkreis (n.v. bei HSBB classic und TSBB eco)
MA14	Motor Pufferladepumpe (PWM/1-10V)
MA15	Motor Umschaltventil Heizung-WW
XD01	Anschlussklemme Netz
XD02	Anschlussklemme MFG Netz
XD03	Anschlussklemme Steuerung
XD04.1	Anschlussklemme externe Kleinspannung
XD04.2	Anschlussklemme externe Kleinspannung
XD05	Anschlussklemme BUS
XD11	Anschlussklemme Steuerung
XD20	Klemme Hauptanschluss intern
XE03	Erdungsklemme Steuerung

INSTALLATION

Technische Daten

DEUTSCH




D0000055681

AA01-X11	Stecker WPM Temperaturfühler	AA07-X62	nicht belegt - Stecker Temperaturfühler WP-Rücklauf
AA01-X12	Stecker WPM WQA-Temperatur	AA07-X63	nicht belegt - Stecker Temperaturfühler WW-Speicher intern
AA01-X13	Stecker WPM Mischerkreistemperatur	AA07-X64	Stecker Temperatur und Volumenstrom Heizkreis
AA01-X14	Stecker WPM Fernbedienug	AA07-X65	nicht belegt
AA01-X15	Stecker WPM Bus	AA07-X66	Rast 2,5 Stecker (Druck Heizungsanlage)
AA01-X20	Stecker WPM Pumpen und EVU	AA07-X67	nicht belegt
AA01-X21	Stecker WPM Mischersteuerung	AA07-X68	Stecker Ansteuerung Motor Umschaltventil Heizen / WW
AA01-X22	Stecker WPM Steuerung	AA07-X69	nicht belegt
AA06-X27	Klemme Bedieneinheit	AA07-X70	Stecker Ansteuerung Pumpe Heizkreis PWM/1-10V
AA08-X29	Netzanschluss Netzteil	AA07-X71	nicht belegt
AA08-X30	CAN-BUS-Anschluss Netzteil	AA07-X72	Stecker CAN-Bus
AA08-X31	CAN-BUS-Anschluss Netzteil		
AA07-X59	Anschlussklemme MFG		
AA07-X60	Stecker Temperaturfühler WP-Vorlauf		
AA07-X61	Stecker Temperaturfühler WP-Rücklauf		

INSTALLATION

Technische Daten

16.3 Elektroschaltplan HSBC 200 S




- AA01 Wärmepumpenmanager WPM 3
- AA06 Bedieneinheit
- AA07 Elektronik Zusatzheizung MFG
- AA08 Netzteil Zusatzheizung MFG
- BF01 Volumenstrom- und Temperatur Heizkreis
- BP10 Drucksensor Heizkreis
- BT01 Temperaturfühler WP Vorlauf
- BT02 Temperaturfühler WP Rücklauf
- BT06 Temperaturfühler WP Pufferspeicher (n.v. bei HSBB classic und TSBB eco)
- BT20 Temperaturfühler WW-Speicher
- BT55 STB MFG (manuell rückschaltend)
- EB01 Zusatzheizung MFG (n.v. bei HSBB 200 S classic BE und HSBC 200 S BE)
- KF20 Relais Zusatzheizung MFG

- KF21 Relais Zusatzheizung MFG
- KF22 Relais Zusatzheizung MFG
- MA10 Motor Pumpe Heizkreis (n.v. bei HSBB classic und TSBB eco)
- MA14 Motor Pufferladepumpe (PWM/1-10V)
- MA15 Motor Umschaltventil Heizung-WW
- XD01 Anschlussklemme Netz
- XD02 Anschlussklemme MFG Netz
- XD03 Anschlussklemme Steuerung
- XD04.1 Anschlussklemme externe Kleinspannung
- XD04.2 Anschlussklemme externe Kleinspannung
- XD05 Anschlussklemme BUS
- XD11 Anschlussklemme Steuerung
- XD20 Klemme Hauptanschluss intern
- XE03 Erdungsklemme Steuerung

INSTALLATION

Technische Daten

DEUTSCH



AA01-X11	Stecker WPM Temperaturfühler	AA07-X62	nicht belegt - Stecker Temperaturfühler WP-Rücklauf
AA01-X12	Stecker WPM WQA-Temperatur	AA07-X63	nicht belegt - Stecker Temperaturfühler WW-Speicher intern
AA01-X13	Stecker WPM Mischerkreistemperatur	AA07-X64	Stecker Temperatur und Volumenstrom Heizkreis
AA01-X14	Stecker WPM Fernbedienung	AA07-X65	nicht belegt
AA01-X15	Stecker WPM Bus	AA07-X66	Rast 2,5 Stecker (Druck Heizungsanlage)
AA01-X20	Stecker WPM Pumpen und EVU	AA07-X67	nicht belegt
AA01-X21	Stecker WPM Mischersteuerung	AA07-X68	Stecker Ansteuerung Motor Umschaltventil Heizen / WW
AA01-X22	Stecker WPM Steuerung	AA07-X69	nicht belegt
AA06-X27	Klemme Bedieneinheit	AA07-X70	Stecker Ansteuerung Pumpe Heizkreis PWM/1-10V
AA08-X29	Netzanschluss Netzteil	AA07-X71	nicht belegt
AA08-X30	CAN-BUS-Anschluss Netzteil	AA07-X72	Stecker CAN-Bus
AA08-X31	CAN-BUS-Anschluss Netzteil		
AA07-X59	Anschlussklemme MFG		
AA07-X60	Stecker Temperaturfühler WP-Vorlauf		
AA07-X61	Stecker Temperaturfühler WP-Rücklauf		

D0000056875

INSTALLATION

Technische Daten

16.4 Datentabelle

		HSBC 200	HSBC 200 S
		233510	234801
Hydraulische Daten			
Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher	l	168	168
Nenninhalt Pufferspeicher	l	100	100
Fläche Wärmeübertrager	m ²	3,3	3,3
Inhalt Wärmeübertrager	l	21	21
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 1,0 m ³ /h	hPa	656	656
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 1,5 m ³ /h	hPa	527	527
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Wärmepumpe bei 2,0 m ³ /h	hPa	210	210
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 1,0 m ³ /h	hPa	725	725
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 1,5 m ³ /h	hPa	663	663
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 1 bei 2,0 m ³ /h	hPa	444	444
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 1,0 m ³ /h	hPa	665	665
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 1,5 m ³ /h	hPa	518	518
Externe verfügbare Druckdifferenz Umwälzpumpe Heizkreis 2 (optional) bei 2,0 m ³ /h	hPa	189	189
Einsatzgrenzen			
Max. zulässiger Druck Trinkwarmwasserspeicher	MPa	1,0	1,0
Prüfdruck Trinkwarmwasserspeicher	MPa	1,5	1,5
Max. Durchflussmenge	l/min	25	25
Max. zulässiger Druck Pufferspeicher	MPa	0,3	0,3
Prüfdruck Pufferspeicher	MPa	0,45	0,45
Max. zulässige Temperatur	°C	95	95
Anforderung Wasserqualität			
Wasserhärte	°dH	≤3	≤3
pH-Wert (mit Aluminiumverbindungen)		8,0-8,5	8,0-8,5
pH-Wert (ohne Aluminiumverbindungen)		8,0-10,0	8,0-10,0
Leitfähigkeit (Enthärten)	µS/cm	<1000	<1000
Leitfähigkeit (Entsalzen)	µS/cm	20-100	20-100
Chlorid	mg/l	<30	<30
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Enthärten)	mg/l	<0,02	<0,02
Sauerstoff 8-12 Wochen nach Befüllung (Entsalzen)	mg/l	<0,1	<0,1
Leistungsaufnahmen			
Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung	kW	8,8	5,9
Leistungsaufnahme Ladepumpe max.	W	72	72
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe heizungsseitig max.	W	72	72
Energetische Daten			
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	kWh	1,6	1,6
Energieeffizienzklasse		C	C
Elektrische Daten			
Nennspannung Steuerung	V	230	230
Phasen Steuerung		1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Steuerung	A	1 x B 16	1 x B 16
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	V	400	230
Phasen Not-/Zusatzheizung		3/N/PE	2/N/PE
Absicherung Not-/Zusatzheizung	A	3 x B 16	2 x B 16
Frequenz	Hz	50	50
Ausführungen			
Schutzart (IP)		IP20	IP20
Dimensionen			
Höhe	mm	1908	1908
Breite	mm	680	680
Tiefe	mm	871	871
Kippmaß	mm	2107	2107
Gewichte			
Gewicht gefüllt	kg	471	471
Gewicht leer	kg	203	203

INSTALLATION

Technische Daten

16.5 Angaben zum Energieverbrauch

Die Produktdaten entsprechen den EU-Verordnungen zur Richtlinie für umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP).

		HSBC 200	HSBC 200 S
		233510	234801
Hersteller		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse		C	C
Warmhalteverluste	W	65	65
Speichervolumen	I	189	189

DEUTSCH

KUNDENDIENST UND GARANTIE

Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:
05531 702-111

oder schreiben Sie uns:
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
- Kundendienst -
Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendienstesätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendienstesätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendienstesätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern sind nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw. Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wobei zunächst ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

UMWELT UND RECYCLING

Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk / Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Geräteentsorgung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Entsorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.

Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

SPECIAL INFORMATION

OPERATION

1. General information	31
1.1 Relevant documents	31
1.2 Safety instructions	31
1.3 Other symbols in this documentation	31
1.4 Information on the appliance	31
1.5 Units of measurement	31
2. Safety	32
2.1 Intended use	32
2.2 General safety instructions	32
2.3 Test symbols	32
3. Appliance compatibility	32
4. Appliance description	32
5. Settings	33
6. Cleaning, care and maintenance	33
7. Troubleshooting	33

INSTALLATION

8. Safety	34
8.1 General safety instructions	34
8.2 Instructions, standards and regulations	34
9. Appliance description	34
9.1 Standard delivery	34
9.2 Accessories	34
10. Preparations	34
10.1 Installation site	34
10.2 Transport and handling	35
11. Installation	37
11.1 Positioning the appliance	37
11.2 Heating water connection and safety valve	37
11.3 DHW connection and safety assembly	39
11.4 Filling the system	40
11.5 Venting the appliance	41
12. Power supply	41
12.1 Electric emergency/booster heater and control voltage	42
12.2 Low voltage, BUS cable	43
12.3 Sensor installation	44
12.4 Remote control	45
13. Commissioning	45
13.1 Checks before commissioning the heat pump manager	45
13.2 Commissioning the heat pump manager	46
13.3 Appliance handover	46
14. Appliance shutdown	46
15. Maintenance	46
16. Specification	48
16.1 Dimensions and connections	48
16.2 Wiring diagram for HSBC 200	50
16.3 Wiring diagram for HSBC 200 S	52
16.4 Data table	55
16.5 Details on energy consumption	56

GUARANTEE | ENVIRONMENT AND RECYCLING

SPECIAL INFORMATION

- The appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and expertise, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.
- The connection to the power supply must be in the form of a permanent connection. Ensure the appliance can be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation.
- Observe all applicable national and regional regulations and instructions.
- Observe minimum distances (see chapter "Installation / Preparations / Installation site").
- Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

DHW cylinder

- Drain the appliance as described in chapter "Installation / Maintenance / Draining the DHW cylinder".
- Observe the maximum permissible pressure (see chapter "Installation / Specification / Data table").
- The appliance is pressurised. During the heat-up process, expansion water will drip from the safety valve.
- Regularly activate the safety valve to prevent it from becoming blocked, e.g. by limescale deposits.
- The safety valve drainage aperture must remain open to atmosphere.

OPERATION

1. General information

The chapters "Special information" and "Operation" are intended for both users and qualified contractors.

The chapter "Installation" is intended for qualified contractors.



Note

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference. Pass on the instructions to a new user if required.

1.1 Relevant documents

- Operating and installation instructions for the WPM 3 heat pump manager
- Operating and installation instructions for the connected heat pump
- Operating and installation instructions for all other system components

1.2 Safety instructions

1.2.1 Structure of safety instructions



KEYWORD Type of risk

Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.

► Steps to prevent the risk are listed.

1.2.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
	Injury
	Electrocution
	Burns (burns, scalding)

1.2.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

1.3 Other symbols in this documentation



Note

General information is identified by the adjacent symbol. ► Read these texts carefully.

Symbol	Meaning
	Material losses (appliance damage, consequential losses and environmental pollution)
	Appliance disposal

► This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

□ □ ■ These symbols show you the software menu level (in this example level 3).

1.4 Information on the appliance

Connections

Symbol	Meaning	
	Inlet / intake	Red arrow: Hot Blue arrow: Cold Green arrow: Neutral
	Drain / outlet	Red arrow: Hot Blue arrow: Cold Green arrow: Neutral
	Domestic hot water	
	DHW circulation	
	Heat pump	
	Central heating	

1.5 Units of measurement



Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

OPERATION

Safety

2. Safety

2.1 Intended use

This appliance is intended to be used for heating and cooling interiors (area cooling 18 °C / 23 °C) and for DHW heating.

The appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons. The appliance can also be used in non-domestic environments, e.g. in small businesses, as long as it is used in the same way.

Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions and of the instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

2.2 General safety instructions



WARNING Burns
There is a risk of scalding at outlet temperatures in excess of 43 °C.



WARNING Injury
The appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and expertise, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Children must never clean the appliance or perform user maintenance unless they are supervised.



WARNING Injury
For safety reasons, only operate the appliance with the front casing closed.



Note
The DHW cylinder is under mains pressure. During the heat-up process, expansion water will drip from the safety valve.
▶ If water continues to drip when heating is completed, please inform your qualified contractor.

2.3 Test symbols

See type plate on the appliance.

3. Appliance compatibility

The appliance can be operated in conjunction with the following air | water heat pumps:

- WPL 13 E, WPL 13 (S) basic
- WPL 10 AC (S)
- WPL 15-25 AC (S), WPL 15-25 A (S)
- WPL 08-28 (S) Trend

4. Appliance description

The buffer cylinder and DHW cylinder with indirect coil are arranged one above the other and can be separated for easier handling.

The appliance has a plastic jacket with foam insulation and is equipped with a removable front casing. The appliance is connected hydraulically and electrically to the heat pump. All hydraulic connections are made at the top.

In addition to the DHW cylinder and the buffer cylinder, further system components are integrated:

- Heat pump manager
- Cylinder primary pump
- Highly efficient circulation pump for a heating circuit without mixer
- Multifunction assembly with safety valve and 3-way diverter valve
- Emergency/booster heater for mono energetic operation

DHW cylinder

The steel cylinder is coated on the inside with special direct enamel and is equipped with a signal anode. The anode with consumption indicator protects the cylinder interior from corrosion.

The heating water heated by the heat pump is pumped through an indirect coil inside the DHW cylinder. The heat channelled through the indirect coil is thus transferred to the domestic hot water. The integral heat pump manager regulates the DHW heating to the required temperature.

Buffer cylinder

The steel cylinder provides hydraulic separation between the flow rates of heat pump and heating circuit. The heating water heated by the heat pump is transferred into the buffer cylinder by the cylinder charging pump. When a demand is issued, the integral heating circuit pump delivers the heating water to the heating circuit.

Heat pump manager (WPM)

The system is controlled by means of the integral heat pump manager.

The heat pump manager is suitable for the control of a direct heating circuit and a heating circuit with mixer.

You can set the times and temperatures for heating operation and heating DHW. Remote controls for controlling the direct heating circuit and the heating circuit with mixer are available as accessories.

For detailed information, see the enclosed operating and installation instructions for the WPM 3 heat pump manager.

Multifunction assembly (MFG)

The multifunction assembly switches between heating circuit and DHW heating.

OPERATION

Settings

5. Settings



Material losses

The system's active frost protection is not guaranteed if the power supply is interrupted.


- ▶ Never interrupt the power supply even outside the heating season.



Note

The heat pump manager has an automatic summer/winter changeover so you can leave the system switched on in summer.

The system is controlled by means of the integral heat pump manager. Please observe the heat pump manager operating and installation instructions.



6. Cleaning, care and maintenance


- ▶ Have the electrical safety of the appliance and the function of the safety assembly regularly checked by a qualified contractor.
- ▶ Never use abrasive or corrosive cleaning agents. A damp cloth is sufficient for cleaning the appliance.

Signal anode with consumption indicator



Material losses

If the consumption indicator changes colour from white to red, have the signal anode checked by a qualified contractor and if necessary replaced.



- 1 White = Anode OK
- 2 Red = Requires checking by qualified contractor

Scaling


Almost every type of water will deposit limescale at high temperatures. This settles inside the appliance and affects both the performance and service life. A qualified contractor who knows the local water quality will tell you when the next service is due.

- ▶ Check the taps regularly. Limescale deposits at the tap outlets can be removed using commercially available descaling agents.
- ▶ Regularly activate the safety valve to prevent it from becoming blocked, e.g. by limescale deposits.

7. Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
The water does not heat up. The heating does not work.	There is no power.	Check the fuses/MCBs in your distribution board.

If you cannot remedy the fault, contact your qualified contractor. To facilitate and speed up your request, provide the number from the type plate (000000-0000-000000).



INSTALLATION

8. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

8.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if original accessories and spare parts intended for the appliance are used.

8.2 Instructions, standards and regulations



Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

9. Appliance description

9.1 Standard delivery

The following are delivered with the appliance:

- Operating and installation instructions for the WPM 3 heat pump manager
- Outside temperature sensor AFS 2
- 4 adjustable feet
- Drain hose

9.2 Accessories

Required accessories

Safety assemblies and pressure reducing valves are available to suit the prevailing supply pressure. These type-tested safety assemblies protect the appliance against impermissible excess pressure.

Required for area cooling:

- Temperature sensor TF 6
- FEK remote control

Additional accessories

- Pump assembly for a heating circuit with mixer HSBC-HKM
- Remote control for heating operation
- High limit safety cut-out STB-FB
- Pressure hoses
- Water softening fitting HZEA

10. Preparations

10.1 Installation site



Material losses

Never install the appliance in wet rooms.


Install the appliance near the draw-off point in a dry room free from the risk of frost. To reduce line losses, keep the distance short between the appliance and the heat pump.

Ensure the floor has sufficient load-bearing capacity and evenness (for weight, see chapter "Specification / Data table").

The room must not be subject to a risk of explosions arising from dust, gases or vapours.

If you are installing the appliance in a boiler room together with other heating equipment, ensure that the operation of other heating equipment will not be impaired.

Minimum clearances



The minimum side clearances can be swapped between left and right.

INSTALLATION

Preparations

10.2 Transport and handling




Material losses

Store and transport the appliance at temperatures between -20 °C to +60 °C.

Handling

- ▶ Undo the 4 screws from the non-returnable pallet.




D0000055519

- ▶ Tilt the appliance and wind the 4 adjustable feet into the appliance.
- ▶ Lift the appliance off the pallet. For a better hold during transport, use the recessed grips on the underside and rear of the appliance.

If narrow doors or hallways hinder handling, you can separate the upper and lower sections of the appliance as described in the following chapters.


10.2.1 Removing / fitting the front casing

Removing the front casing



D0000055619

- ▶ Remove the screw at the top in the middle of the appliance.
- ▶ Unhook the front casing towards the top.



D0000055620


- ▶ Detach the plug of the electronic assembly for operation and the earth connection from the front fascia.

Fitting the front casing

Fit the front casing in reverse order.


10.2.2 Separating / joining the appliance sections

Separating the appliance sections



D0000055689

- ▶ Disconnect the push-fit connectors of the 4 hydraulic connections. To do this, pull the spring clips fully out with a screwdriver. Pull the hydraulic connectors off downwards.




D0000055874

- ▶ Pull out the sensor at the buffer cylinder.


INSTALLATION

Preparations




D0000055685

► Release the 4 screws on the tabs at the front of the appliance.



D0000057295


► Pull the upper section of the appliance towards the front.



D0000057294

1 Recessed grip

► Tip the upper section of the appliance backwards. For a better hold during transport, use the recessed grips on the underside and rear of the appliance.




D0000057298

► Place the upper section of the appliance on a base to prevent damage.

Joining appliance sections

Rejoin the appliance sections in reverse order.

The positioning aids and the dotted line marking provide assistance when positioning and inserting the upper appliance section into the guide groove on the lower section:




D0000055687


- 1 Recessed grip
- 2 Guide pin
- 3 Dotted line (perforation in the panel)
- 4 Guide groove
- 5 Positioning aid

INSTALLATION

Installation



- 1 Dotted line (perforation in the panel)
- ▶ Place the upper appliance section onto the lower appliance section along the dotted line.



- ▶ Slide the upper appliance section to the back until it is flush with the lower appliance section. If the appliance sections are joined correctly, the final position is determined by the guide groove and guide pin.
- ▶ Secure the tabs on the appliance front.
- ▶ Insert the sensor at the buffer cylinder.
- ▶ Connect the push-fit connectors of the 4 hydraulic connections. Ensure that the spring clips click into place.

11. Installation

11.1 Positioning the appliance

- ▶ When positioning the appliance, observe minimum clearances (see chapter "Preparations / Installation site").
- ▶ Use the adjustable feet to compensate for any unevenness in the floor.

11.2 Heating water connection and safety valve

11.2.1 Safety instructions

! **Material losses**
The heating system to which the appliance is connected must be installed by a qualified contractor in accordance with the water installation drawings in the technical guides.

! **Material losses**
When fitting additional shut-off valves, install a further safety valve in an accessible location on the heat generator itself or in the flow line in close proximity to the heat generator. There must be no shut-off valve between the heat generator and the safety valve.

Oxygen diffusion

! **Material losses**
Avoid open vented heating systems and underfloor heating systems with plastic pipes which are permeable to oxygen.

In underfloor heating systems with plastic pipes that are permeable to oxygen and in open vented heating systems, oxygen diffusion may lead to corrosion on the steel components of the heating system (e.g. on the indirect coil of the DHW cylinder, on buffer cylinders, steel radiators or steel pipes).

! **Material losses**
The products of corrosion (e.g. rusty sludge) can settle in the heating system components, which may result in a lower output or fault shutdowns due to reduced cross-sections.

INSTALLATION

Installation

Supply lines

- ▶ The maximum permissible line length between the appliance and the heat pump will vary, depending on the version of the heating system (pressure drop). As a standard value, assume a maximum line length of 10 m and a pipe diameter of 22-28 mm.
- ▶ Protect the flow and return lines against frost with sufficient thermal insulation.
- ▶ Also protect all supply lines/cables against humidity, damage and UV radiation by means of a conduit.
- ▶ Connect the hydraulic connections with flat gaskets.

Pressure hoses against structure-borne sound transmission:

The appliance and the heat pump are connected to each other hydraulically via pipes carrying heating water. To reduce the transmission of structure-borne sound on the water side, connect the appliance to the heat pump with pressure hoses (not required for WPL 15-25 A).

Pressure differential:


If the available external pressure difference is exceeded, the pressure drop in the heating system could result in a reduced heating output.

- ▶ When sizing the pipes, ensure that the available external pressure differential is not exceeded (see chapter "Specification / Data table").
- ▶ When calculating the pressure drop, take account of the flow and return lines and the pressure drop of the heat pump. The pressure drop must be covered by the available pressure differential.

11.2.2 Fitting the pump assembly (accessory) if required

To extend the appliance with a heating circuit with mixer, you can install pump assembly HSBC-HKM (available as accessory).

- Insulated connection pipes
- Pre-fitted contact thermostat
- Heating circuit pump
- 3-way mixer with servomotor
- 2 plastic fixing aids
- Supplement, HSBC-HKM installation and electrical connection
- Operating and installation instructions for the heating circuit pump



- 1 Dummy plug
 - 2 Union nut (mixed heating return connection)
 - 3 Plastic fixing aid
 - 4 Tee (mixed heating flow connection)
- ▶ Replace the dummy plugs with the enclosed plastic fixing aids at the mixed heating flow and return connections.
 - ▶ Remove the union nut at the mixed heating return connection.
 - ▶ Remove the tee at the mixed heating flow connection of the buffer cylinder.
 - ▶ Fit the pump assembly connection pipes.


Observe the parameter settings in menu "SETTINGS / HEATING / HEATING CIRCUIT 2" in the enclosed operating and installation instructions for the heat pump manager.

INSTALLATION

Installation


11.2.3 Connection

Installation example:



- 1 Pipes carrying heating water
 - 2 Pressure hose (available as accessory)
- ▶ Thoroughly flush the pipes before connecting the heat pump. Foreign bodies (e.g. welding pearls, rust, sand, sealant, etc.) can impair the operational reliability of the heat pump.
 - ▶ Install the heating water pipes (see chapter "Specification / Dimensions and connections").

Safety valve



- 1 Drain hose
 - 2 Fasteners (not part of the standard delivery)
 - 3 Drain (not part of the standard delivery)
- ▶ Size the drain hose so that water can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.
 - ▶ Ensure that the safety valve drain hose is open to the outside.
 - ▶ Lay the safety valve drain hose with a constant fall to the drain.
 - ▶ Secure the drain hose to prevent any hose movement while water is discharged.

11.3 DHW connection and safety assembly

11.3.1 Safety instructions

- ! **Material losses**
The maximum permissible pressure must not be exceeded (see chapter "Specification / Data table").
- ! **Material losses**
Operate the appliance only with pressure-tested taps.

Cold water line

Galvanised steel, stainless steel, copper and plastic are approved materials.

- ! **Material losses**
A safety valve is required.


DHW line, DHW circulation line

Stainless steel, copper and plastic are approved materials.

11.3.2 Installing the DHW circulation line, if applicable

A DHW circulation line with external DHW circulation pump can be fitted to the DHW circulation connection (see chapter "Specification / Dimensions and connections").

- ▶ Remove the sealing cap from the DHW circulation connection (see chapter "Specification / Dimensions and connections").
- ▶ Connect the DHW circulation line.



- ▶ Open the shut-off valve for the DHW circulation.

INSTALLATION

Installation

11.3.3 DHW connection and safety assembly

- ▶ Flush the pipes thoroughly.
- ▶ Install the DHW outlet line and the cold water inlet line (see chapter "Specification / Dimensions and connections"). Connect the hydraulic connections with flat gaskets.
- ▶ Install a type-tested safety valve in the cold water inlet line. Please note that, depending on the supply pressure, you may also need a pressure reducing valve.
- ▶ Size the drain pipe so that water can drain off unimpeded when the safety valve is fully opened.
- ▶ The safety valve drainage aperture must remain open to atmosphere.
- ▶ Install the safety valve drain pipe with a constant fall to the drain.

11.4 Filling the system

Heating circuit water quality

Carry out a fill water analysis before filling the system. This analysis may, for example, be requested by the relevant water supply utility.

To avoid damage as a result of scaling, it may be necessary to soften or desalinate the fill water. The fill water limits specified in chapter "Specification / Data table" must always be observed.

- ▶ Recheck these limits 8-12 weeks after commissioning and during the annual system service.



Note

With a conductivity >1000 µS/cm, desalination treatment is recommended in order to avoid corrosion.



Note

If you treat the fill water with inhibitors or additives, the same limits apply as for desalination.



Note

Suitable appliances for water softening, as well as for filling and flushing heating systems, can be obtained via trade suppliers.



Material losses

Never switch on the power before filling the system.

11.4.1 Filling the heating system


In the delivered condition, the 3-way diverter valve of the multifunction assembly is in its centre position, so that the heating circuit and the heat exchanger for DHW heating are filled evenly. When power is switched on, the 3-way diverter valve automatically switches to heating mode.

To fill or drain the system later, you must first place the 3-way diverter valve into its centre position.

To set the heat pump manager:

- ▶ With the MENU key, call up the main menu.
- ▶ Select the menu or value and confirm with OK:

```
■ DIAGNOSIS
□ ■ RELAY TEST SYSTEM
□ □ ■ DRAIN HYD
```



- ▶ Fill the heating system via the drain valve.
- ▶ Vent the pipework.

11.4.2 DHW cylinder filling


- ▶ Fill the DHW cylinder via the cold water connection.
- ▶ Open all downstream draw-off valves until the appliance is full and the pipework is free of air.
- ▶ Adjust the flow rate. For this, observe the maximum permissible flow rate with a fully opened tap (see chapter "Specification / Data table"). If necessary reduce the flow rate at the butterfly valve of the safety assembly.
- ▶ Carry out a tightness check.
- ▶ Check the safety valve.

INSTALLATION

Power supply


11.5 Venting the appliance

- ▶ To ventilate, temporarily open the quick-action air vent valve in the multifunction assembly.



- 1 PCB
- 2 Quick-action air vent valve

- ! **Material losses**
The air vent in the knurled cap of the quick-action air vent valve must not point towards the multifunction assembly PCB.
▶ Turn the air vent in the direction shown in the following diagram.



- ! **Material losses**
Close the quick-action air vent valve again after venting.

12. Power supply

- ⚡ **WARNING Electrocutation**
Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.
Before any work on the appliance, disconnect all poles from the power supply.

- ⚡ **WARNING Electrocutation**
Only use a permanent connection to the power supply. Ensure the appliance can be separated from the power supply by an isolator that disconnects all poles with at least 3 mm contact separation. This requirement can be met with contactors, circuit breakers, fuses/MCBs, etc.


- ! **Material losses**
Provide separate fuses for the two power circuits of the appliance and the control unit.

- ! **Material losses**
Provide separate fuses/MCBs for the two power circuits, i.e. for the compressor and the electric emergency/boost-er heater circuits.

- ! **Material losses**
Observe the type plate. The specified voltage must match the mains voltage.

- 📖 **Note**
You must have permission to connect the appliance from the relevant power supply utility.

The terminal box of the appliance is located behind the front casing (see chapter "Preparations / Transport and handling / Removing / fitting the front casing").



- ▶ Route all power cables and sensor leads into the appliance through the cable entry.
- ▶ Connect the power cables and sensor leads as detailed below.

INSTALLATION

Power supply


Install cables with the following cross-sections in accordance with the respective fuse rating:

MCB/fuse rating	Assignment	Cable cross-section
B 16 A	Electric emergency/booster heater (DHC) Three-phase	2.5 mm ² 1.5 mm ² with only two live wires, routing according to applicable regulations
B 16 A	Electric emergency/booster heater (DHC) 1 phase	2.5 mm ² 1.5 mm ² when routing a multi-core cable on a wall or in an electrical conduit on a wall
B 16 A	Control	1.5 mm ²

12.1 Electric emergency/booster heater and control voltage

Appliance function	Effect of the electric emergency/booster heater
Mono energetic operation	If the heat pump undershoots the dual mode point, the electric emergency/booster heater safeguards both the heating operation and the delivery of high DHW temperatures.
Emergency mode	Should the heat pump suffer a fault that prevents its continued operation, the heating output will be covered by the electric emergency/booster heater.

HSBC 200: Electrical connection three-phase




XD02 Electric emergency/booster heater (DHC)

Connected load	Terminal assignment
2.9 kW	PE N L1
5.9 kW	PE N L2 L1
8.8 kW	PE N L3 L2 L1

- ▶ Connect the electrical emergency/booster heater with the desired rating as detailed in the table.

HSBC 200 S: Electrical connection single phase



XD02 Electric emergency/booster heater (DHC)

Connected load	Cable cross-section	Terminal assignment
2.9 kW	2.5 mm ²	PE N L
5.9 kW	2.5 mm ²	PE N L
	2.5 mm ²	PE N L

- ▶ Connect the cables for the electrical emergency/booster heater with the desired rating as in the table.

Control voltage



Material losses

- ▶ Only connect energy efficient circulation pumps approved by us to the pump connections.


XD03 Terminals, external control

EVU	Enable signal
2WE	Heat source 2 (floating contact)
2WE	Heat source 2 (floating contact)
Kue/Solar	Output, cooling / solar circuit pump
Zirk/ 2WE WW	DHW circulation pump (floating contact, function available as optional extension) / heat source 2 for DHW (floating contact)

INSTALLATION

Power supply

12.2 Low voltage, BUS cable



XD04.1 Terminals, external Low voltage

T(Puf)	Temperature sensor, buffer cylinder (function part of the standard delivery)
T(WW)	Temperature sensor, DHW (function part of the standard delivery)
T(Kue/WW)	For cooling: flow sensor / For solar connection: lower DHW sensor
T(2WE)	Temperature sensor heat source 2

XD04.2 Terminals, external Low voltage

T(KOLL)	Collector sensor
T(A)	Outside temperature sensor (function part of the standard delivery)
T(MK)	Mixer circuit temperature sensor (function available as optional extension)
Fernb.	FE 7 remote control (function available as optional extension)


XD05 CAN BUS terminal

+	(only in conjunction with FEK)
L	Ground
L	Low
H	High

Connecting BUS cables

! **Material losses**
Bus cables, power cables and sensor leads must be installed separately.

► Install a J-Y (St) 2 x 2 x 0.8 mm² cable as bus to the heat pump.



A1 WPM 3 heat pump manager
A2 Programming unit
A3 Heat pump

ENGLISH

1.
TI
YC
C
X:
TI
►


INSTALLATION

Power supply

12.3 Sensor installation

12.3.1 Outside temperature sensor AFS 2

The outside temperature sensors have a significant influence on the function of your heating system. Therefore ensure that the outside temperature sensors are correctly positioned and well insulated.



- Install the outside temperature sensor on a north or north-eastern wall.
- Ensure that the outside temperature sensor is freely exposed to the elements but not placed in direct sunlight.
- Never mount the outside temperature sensor above windows, doors or air ducts.
- Observe the following minimum clearances: 2.5 m above the ground and 1 m to the side of windows and doors


Installation

- ▶ Remove the cover.
- ▶ Secure the base with the screw supplied.
- ▶ Connect the cable. Connect the outside temperature sensor to T(A) of terminal X2.2 of the appliance.
- ▶ Replace the cover. The cover must audibly click into place.

12.3.2 Fitting the temperature sensor (accessory) for area cooling

Area cooling requires the fitting of a temperature sensor, available as an accessory.

- ▶ Remove the front casing (see chapter "Preparations / Transport and handling / Removing / fitting the front casing").




- ▶ Insert the temperature sensor into the sensor well "Sensor heat pump cooling, optional".
- ▶ Connect the temperature sensor to T(Kue/WW) of terminal X2.1 of the appliance.

INSTALLATION

Commissioning


12.4 Remote control

12.4.1 FE 7 remote control



With the FE 7 remote control you can adjust the set room temperature for heating circuit 1 or heating circuit 2 by $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ in automatic mode only. You can also select the operating mode. Connect the remote control to Fernb.1, Fernb.3 and Fernb.- at terminal X2.2 of the appliance.

12.4.2 FEK remote control



With the FEK remote control you can select the operating mode and change the set room temperature for heating circuit 1 or heating circuit 2 by $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Connect the remote control to H, L, ⊥ and + of terminal X5 of the appliance.

13. Commissioning

Our customer support can assist with commissioning, which is a chargeable service.

If the appliance is intended for commercial use, observe the rules of the relevant Health & Safety at Work Act during commissioning. For further details, check with your local authorising body (in Germany, for example, this is the TÜV).

13.1 Checks before commissioning the heat pump manager


! Material losses
Observe the maximum system temperature in underfloor heating systems.

- ▶ Check that the heating system is filled to the correct pressure and the quick-action air vent valve is closed.
- ▶ Check whether the outside temperature sensor is correctly placed and connected.
- ▶ Check whether the power supply is connected correctly.
- ▶ Check whether the signal cable to the heat pump (bus cable) is correctly connected.

High limit safety cut-out

Note
At temperatures below $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ the high limit safety cut-out may respond. The appliance may be subjected to these temperatures during storage or transport.

- ▶ Check whether the high limit safety cut-out has tripped.



1 High limit safety cut-out reset button

INSTALLATION

Appliance shutdown

13.2 Commissioning the heat pump manager

Commission the heat pump manager and make all settings in accordance with the operating and installation instructions for the heat pump manager.



Note

For DHW mode, ensure that the PARALLEL OPERATION option is set in the heat pump manager. With this setting the primary pump is also active in DHW mode.

To set the heat pump manager:

- ▶ With the MENU key, call up the main menu.
- ▶ Select the menu or value and confirm with OK:

SETTINGS	Value
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DHW	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD SETTING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DHW MODE	PARALLEL OPERATION



Note

On appliances with a single phase connection, set the heat pump manager as follows for calculating the amount of heat.

To set the heat pump manager:

- ▶ With the MENU key, call up the main menu.
- ▶ Select the menu or value and confirm with OK:

SETTINGS	Value
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> HEATING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRIC REHEATING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NUMBER OF STAGES	2

Area cooling setting



Material losses

Condensation caused by the temperature falling below the dew point can lead to material losses. HSBC is therefore exclusively approved for area cooling.

Adjusting the heat pump manager settings for area cooling:

- ▶ With the MENU key, call up the main menu.
- ▶ Select the menu or value and confirm with OK:

SETTINGS	Value
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> COOLING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> COOLING	ON
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD SETTING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> COOLING CAPACITY	system specific
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVE COOLING	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AREA COOLING	ON
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SET FLOW TEMPERATURE	system specific
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> FLOW TEMP HYSTERESIS	system specific
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SET ROOM TEMPERATURE	system specific

13.3 Appliance handover

- ▶ Explain the appliance function to users and familiarise them with its operation.
- ▶ Make users aware of potential dangers.
- ▶ Hand over these instructions.

14. Appliance shutdown



Material losses

Observe the temperature application limits and the minimum circulation volume on the heat consumer side (see chapter "Specification / Data table").



Material losses

Drain the system when there is a risk of frost and the heat pump is completely switched off (see chapter "Maintenance / Draining the DHW cylinder").

- ▶ If you take the system out of use, set the heat pump manager to standby so that the safety functions that protect the appliance (e.g. frost protection) remain active.

15. Maintenance



WARNING Electrocutation


Carry out all electrical connection and installation work in accordance with relevant regulations.



WARNING Electrocutation

Before any work on the appliance, disconnect all poles of the appliance from the power supply.

Draining the buffer cylinder



- ▶ Drain the buffer cylinder via the drain valve.

INSTALLATION


Maintenance

Draining the DHW cylinder



CAUTION Burns
Hot water may escape during draining.

- ▶ Close the shut-off valve in the cold water inlet line.
- ▶ Open the hot water taps on all draw-off points.



- ▶ Drain the buffer cylinder via the drain valve.

Draining the DHW cylinder



Material losses
Never use descaling pumps or descaling agents to clean the cylinder.

- ▶ Clean the appliance through the inspection flange.

For the torque of the flange screws, see chapter "Specification / Dimensions and connections".

Replacing the signal anode


- ▶ Replace the signal anode if it becomes depleted.

INSTALLATION Specification

16. Specification

16.1 Dimensions and connections


16.1.1 HSBC 200 | HSBC 200 S



			HSBC 200	HSBC 200 S
b01	Cable entry			
c01	Cold water inlet	Diameter	22	22
c06	DHW outlet	Diameter	22	22
c10	DHW circulation	Diameter	12	12
c12	Safety valve drain			
d01	Heat pump flow	Diameter	28	28
d02	Heat pump return	Diameter	28	28
e01	Heating flow	Diameter	22	22
e02	Heating return	Diameter	22	22


INSTALLATION Specification

Other dimensions and connections



			HSBC 200	HSBC 200 S
h09	Sensor heat pump cooling, optional	Diameter	mm 9.5	9.5
h16	Sensor DHW	Diameter	mm 9.5	9.5
h53	Sensor heating	Diameter	mm 9.5	9.5
i01	Flange	Diameter	mm 140	140
		Pitch circle diameter	mm 120	120
		Screws	M 10	M 10
		Torque	Nm 55	55
i18	Protective anode	Female thread	G 1 1/4	G 1 1/4


16.1.2 HSBC-HKM accessories



			HSBC-HKM
e30	Heating flow, mixed	Diameter	mm 22
e31	Heating return, mixed	Diameter	mm 22


INSTALLATION Specification

16.2 Wiring diagram for HSBC 200



INSTALLATION Specification


ENGLISH



D0000055681


INSTALLATION Specification

16.3 Wiring diagram for HSBC 200 S



INSTALLATION Specification

ENGLISH



D0000056875

INSTALLATION

Specification

AA01	Heat pump manager WPM 3
AA06	Programming unit
AA07	PCB, booster heater MFG
AA08	Power supply unit, booster heater MFG
BF01	Flow rate and temperature, heating circuit
BP10	Pressure sensor, heating circuit
BT01	Temperature sensor, heat pump flow
BT02	Temperature sensor, heat pump return
BT06	Temperature sensor, heat pump buffer cylinder (not for HSBB classic or TSBB eco)
BT20	Temperature sensor, DHW cylinder
BT55	High limit safety cut-out MFG (manual reset)
EB01	Booster heater MFG (not for HSBB 200 S classic BE or HSBC 200 S BE)
KF20	Relay, booster heater MFG
KF21	Relay, booster heater MFG
KF22	Relay, booster heater MFG
MA10	Motor, heating circuit pump (not for HSBB classic or TSBB eco)
MA14	Motor, buffer charging pump (PWM/1-10V)
MA15	Motor, diverter valve, heating/DHW
XD01	Power terminals
XD02	Terminal, MFG power supply
XD03	Control terminal
XD04.1	Terminal, external low voltage
XD04.2	Terminal, external low voltage
XD05	Terminal, bus
XD11	Control terminal
XD20	Terminal, power supply connection, internal
XE03	Earth terminal, control unit
AA01-X11	Connector, WPM temperature sensor
AA01-X12	Connector, WPM, heat source output temperature
AA01-X13	Connector, WPM mixer circuit temperature
AA01-X14	Connector, WPM remote control
AA01-X15	Connector, WPM bus
AA01-X20	Connector, WPM pumps and power supply utility
AA01-X21	Connector, WPM mixer control
AA01-X22	Connector, WPM control unit
AA06-X27	Terminal, programming unit
AA08-X29	Power supply, power supply unit
AA08-X30	CAN bus connection, power supply unit
AA08-X31	CAN bus connection, power supply unit
AA07-X59	Terminal, MFG
AA07-X60	Connector, temperature sensor, heat pump flow
AA07-X61	Connector, temperature sensor, heat pump return
AA07-X62	Not assigned – connector, temperature sensor, heat pump return
AA07-X63	Not assigned – connector, temperature sensor, DHW cylinder, internal
AA07-X64	Connector, temperature and flow rate, heating circuit
AA07-X65	Not assigned
AA07-X66	Rast 2.5 connector (heating system pressure)
AA07-X67	Not assigned
AA07-X68	Connector, switching, motor, diverter valve central heating / DHW
AA07-X69	Not assigned
AA07-X70	Connector, switching, pump, heating circuit PWM/1-10V
AA07-X71	Not assigned
AA07-X72	Connector, CAN bus

INSTALLATION

Specification

16.4 Data table

		HSBC 200	HSBC 200 S
		233510	234801
Hydraulic data			
Nominal capacity, DHW cylinder	l	168	168
Nominal capacity, buffer cylinder	l	100	100
Surface area, indirect coil	m ²	3.3	3.3
Capacity, indirect coil	l	21	21
External available pressure differential, circulation pump / heat pump at 1.0 m ³ /h	hPa	656	656
External available pressure differential, circulation pump / heat pump at 1.5 m ³ /h	hPa	527	527
External available pressure differential, circulation pump / heat pump at 2.0 m ³ /h	hPa	210	210
External available pressure differential, circulation pump / heating circuit 1 at 1.0 m ³ /h	hPa	725	725
External available pressure differential, circulation pump / heating circuit 1 at 1.5 m ³ /h	hPa	663	663
External available pressure differential, circulation pump / heating circuit 1 at	hPa	444	444
External available pressure differential, circulation pump / heating circuit 2 (optional) at 1.0 m ³ /h	hPa	665	665
External available pressure differential, circulation pump / heating circuit 2 (optional) at 1.5 m ³ /h	hPa	518	518
External available pressure differential, circulation pump / heating circuit 2 (optional) at 2.0 m ³ /h	hPa	189	189
Application limits			
Max. permissible pressure, DHW cylinder	MPa	1.0	1.0
Test pressure, DHW cylinder	MPa	1.5	1.5
Max. flow rate	l/min	25	25
Max. permissible pressure, buffer cylinder	MPa	0.3	0.3
Test pressure, buffer cylinder	MPa	0.45	0.45
Max. permissible temperature	°C	95	95
Water quality requirements			
Water hardness	°dH	≤3	≤3
pH value (with aluminium compounds)		8.0-8.5	8.0-8.5
pH value (without aluminium compounds)		8.0-10.0	8.0-10.0
Conductivity (softening)	µS/cm	<1000	<1000
Conductivity (desalination)	µS/cm	20-100	20-100
Chloride	mg/l	<30	<30
Oxygen 8-12 weeks after filling (softening)	mg/l	<0.02	<0.02
Oxygen 8-12 weeks after filling (desalination)	mg/l	<0.1	<0.1
Power consumption			
Power consumption, emergency/booster heater	kW	8.8	5.9
Max. power consumption, charging pump	W	72	72
Max. power consumption, circulation pump on the heating side	W	72	72
Energy data			
Standby energy consumption/24 h at 65 °C	kWh	1.6	1.6
Energy efficiency class		C	C
Electrical data			
Rated voltage, control unit	V	230	230
Control unit phases		1/N/PE	1/N/PE
Control unit fuse/MCB	A	1 x B 16	1 x B 16
Rated voltage, emergency/booster heater	V	400	230
Emergency/booster heater phases		3/N/PE	2/N/PE
MCB/fuse protection, emergency/booster heater	A	3 x B 16	2 x B 16
Frequency	Hz	50	50
Versions			
IP rating		IP20	IP20
Dimensions			
Height	mm	1908	1908
Width	mm	680	680
Depth	mm	871	871
Height when tilted	mm	2107	2107
Weights			
Weight, full	kg	471	471
Weight, empty	kg	203	203

ENGLISH

INSTALLATION

Specification

16.5 Details on energy consumption

The product data complies with EU regulations relating to the Directive on the ecodesign of energy related products (ErP).

		HSBC 200	HSBC 200 S
		233510	234801
Manufacturer		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Energy efficiency class		C	C
Standby losses	W	65	65
Cylinder capacity	l	189	189

Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

We would ask you to help protect the environment. After use, dispose of the various materials in accordance with national regulations.

REMARQUES PARTICULIÈRES

UTILISATION

1. Remarques générales	58
1.1 Documentation applicable	58
1.2 Consignes de sécurité	58
1.3 Autres repérages utilisés dans cette documentation	58
1.4 Remarques apposées sur l'appareil	59
1.5 Unités de mesure	59
2. Sécurité	59
2.1 Utilisation conforme	59
2.2 Consignes de sécurité générales	59
2.3 Label de conformité	59
3. Compatibilité de l'appareil	59
4. Description de l'appareil	60
5. Réglages	60
6. Nettoyage, entretien et maintenance	60
7. Aide au dépannage	61

INSTALLATION

8. Sécurité	61
8.1 Consignes de sécurité générales	61
8.2 Prescriptions, normes et réglementations	61
9. Description de l'appareil	61
9.1 Fourniture	61
9.2 Accessoires	61
10. Travaux préparatoires	62
10.1 Lieu d'installation	62
10.2 Transport, manutention et mise en place	62
11. Montage	65
11.1 Mise en place de l'appareil	65
11.2 Raccordement eau chaude et soupape de sécurité	65
11.3 Raccordement d'eau chaude sanitaire et groupe de sécurité	67
11.4 Remplissage de l'installation	67
11.5 Purge de l'appareil	68
12. Raccordement électrique	69
12.1 Résistance électrique d'appoint / de secours et tension de commande	69
12.2 Très basse tension, liaison BUS	70
12.3 Mise en place des sondes	71
12.4 Télécommande	71
13. Mise en service	72
13.1 Contrôles à effectuer avant la mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur	72
13.2 Mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur	72
13.3 Remise de l'appareil au client	73

14. Mise hors service	73
15. Maintenance	73
16. Données techniques	74
16.1 Cotes et raccords	74
16.2 Schéma électrique HSBC 200	76
16.3 Schéma électrique HSBC 200 S	78
16.4 Tableau de données	81
16.5 Indications relatives à la consommation énergétique	82

GARANTIE | ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

REMARQUES PARTICULIÈRES

- L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le raccordement au secteur n'est autorisé que sous la forme d'une connexion fixe. L'appareil doit pouvoir être déconnecté du secteur par un dispositif de coupure multipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm.
- Respectez toutes les prescriptions et réglementations nationales et locales en vigueur.
- Respectez les distances minimales (voir chapitre « Installation / Travaux préparatoires / Lieu d'implantation »).
- L'installation, la mise en service, la maintenance et les réparations de cet appareil ne doivent être effectuées que par un installateur qualifié.

UTILISATION

Remarques générales

Ballon d'eau chaude sanitaire

- Vidangez l'appareil comme indiqué au chapitre « Installation / Maintenance / Vidange du ballon d'ECS ».
- Tenez compte de la pression maximale admissible (voir le chapitre « Installation / Données techniques / Tableau de données »).
- L'appareil est sous pression. Pendant la montée en température, de l'eau d'expansion s'écoule de la soupape de sécurité.
- Actionnez régulièrement la soupape de sécurité afin d'éviter tout grippage dû aux dépôts de calcaire par exemple.
- L'ouverture de purge de la soupape de sécurité doit être reliée à l'air libre.

UTILISATION

1. Remarques générales

Les chapitres « Remarques particulières » et « Utilisation » s'adressent à l'utilisateur de l'appareil et à l'installateur.

Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.



Remarque

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la.
Remettez cette notice à tout nouvel utilisateur le cas échéant.

1.1 Documentation applicable

- Notice d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur WPM 3
- Notice d'utilisation et d'installation de la pompe à chaleur raccordée
- Notice d'utilisation et d'installation de tous les autres composants de l'installation

1.2 Consignes de sécurité

1.2.1 Structure des consignes de sécurité



MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger
Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de la consigne de sécurité.
► Indique les mesures permettant de pallier le danger.

1.2.2 Symboles, nature du danger

Symbole	Nature du danger
	Blessure
	Électrocution
	Brûlure (brûlure, ébouillamment)

1.2.3 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

1.3 Autres repérages utilisés dans cette documentation



Remarque

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.
► Lisez attentivement les remarques.

Symbole	Signification
	Dommages matériels (dommages causés à l'appareil, dommages indirects et pollution de l'environnement)
	Recyclage de l'appareil

► Ce symbole indique que vous devez intervenir. Les actions nécessaires sont décrites étape par étape.







Ces symboles indiquent le niveau du menu du logiciel (dans cet exemple : 3e niveau).

UTILISATION

Sécurité

1.4 Remarques apposées sur l'appareil

Raccords

Symbole	Signification	
	Arrivée/entrée	Flèche rouge : chaud Flèche bleue : froid Flèche verte : neutre
	Écoulement/sortie	Flèche rouge : chaud Flèche bleue : froid Flèche verte : neutre
	Eau chaude sanitaire	
	Boucle de circulation	
	Pompe à chaleur	
	Chauffage	

1.5 Unités de mesure



Remarque

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont indiquées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil est destiné au chauffage et au rafraîchissement de pièces (rafraîchissement par surface 18 °C / 23 °C) et au chauffage de l'eau sanitaire.

L'appareil est destiné à une utilisation domestique. Il peut être utilisé sans risque par des personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières. L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, par exemple dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit du même ordre.

Tout autre emploi est considéré comme non conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique également le respect de cette notice et de celles des accessoires utilisés.

2.2 Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT Brûlure

Danger de brûlures à des températures de sortie supérieures à 43 °C.



AVERTISSEMENT Blessure

L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ni le nettoyage ni la maintenance relevant de l'utilisateur ne doivent être effectués par des enfants sans surveillance.



AVERTISSEMENT Blessure

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez l'appareil que si le panneau avant est fermé.



Remarque

Le ballon d'ECS est sous pression d'alimentation. Pendant la montée en température, de l'eau d'expansion s'écoule de la soupape de sécurité.

► Si de l'eau goutte alors que la montée en température est achevée, appelez votre installateur.

2.3 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil.

3. Compatibilité de l'appareil

La tour hydraulique peut être utilisée en association avec les pompes à chaleur air/eau suivantes :

- WPL 13 E, WPL 13 (S) basic
- WPL 10 AC (S)
- WPL 15-25 AC (S), WPL 15-25 A (S)
- WPL 08-28 (S) Trend

Description de l'appareil

4. Description de l'appareil

Le ballon tampon et le ballon d'eau chaude sanitaire avec échangeur de chaleur sont disposés l'un sur l'autre mais ils peuvent être séparés pour la mise en place.

L'appareil est isolé par de la mousse expansée injectée dans la jaquette synthétique et pourvu d'un panneau avant amovible. L'appareil est relié électriquement et hydrauliquement à la pompe à chaleur. Tous les raccordements hydrauliques sont dirigés vers le haut.

Outre le ballon d'eau chaude sanitaire et le ballon tampon, divers autres composants sont intégrés à l'appareil :

- Gestionnaire de pompe à chaleur
- Circulateur de charge
- Circulateur haute efficacité pour un circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
- Groupe multifonctions avec soupape de sécurité et vanne d'inversion 3 voies
- Chauffage de secours / d'appoint intégré pour le mode mono-énergie

Ballon d'eau chaude sanitaire

La cuve en acier est pourvue d'un émaillage direct spécial et équipée d'une anode à témoin. Cette anode avec indication d'usure protège l'intérieur de la cuve contre la corrosion.

L'eau de chauffage produite par la pompe à chaleur est pompée au travers d'un échangeur de chaleur dans le ballon d'ECS. L'échangeur de chaleur transmet la chaleur ainsi récupérée à l'eau sanitaire. Le gestionnaire de pompe à chaleur intégré commande le chauffage de l'eau sanitaire à la température souhaitée.

Ballon tampon

Le ballon en acier sert au découplage hydraulique des débits volumiques dans la pompe à chaleur et le circuit de chauffage. L'eau de chauffage produite par la pompe à chaleur circule au travers de la pompe de charge dans le ballon tampon. Sur demande, l'eau de chauffage est amenée au circuit de chauffage avec le circulateur de circuit de chauffage intégré.

Gestionnaire de pompe à chaleur (WPM)

La régulation de l'installation s'opère à l'aide du gestionnaire de pompe à chaleur intégré.

Le gestionnaire de pompe à chaleur est adapté à la régulation d'un circuit de chauffage direct et d'un circuit mélangé.

Vous avez la possibilité de régler les horaires et les températures pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Des commandes à distance sont disponibles pour gérer la régulation du circuit de chauffage direct ou mélangé.

Vous trouverez des informations détaillées dans la notice d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur WPM 3 jointe.

Groupe multifonctions (MFG)

Le groupe multifonctions permet de basculer entre le circuit de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

5. Réglages



Domages matériels

Si l'alimentation électrique est interrompue, la protection hors gel de l'installation n'est plus assurée.


- Vous ne devez pas couper l'alimentation électrique, même en dehors de la période de chauffage.



Remarque

Le gestionnaire de pompe à chaleur dispose d'une fonction de basculement automatique en mode été/hiver, ce qui vous permet de laisser l'installation activée en été.

La régulation de l'installation s'opère à l'aide du gestionnaire de pompe à chaleur intégré. Tenez compte de la notice d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur.



6. Nettoyage, entretien et maintenance

- Faites contrôler régulièrement la sécurité électrique de l'appareil et le fonctionnement du groupe de sécurité par un installateur.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif. Un chiffon humide suffit pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil.

INSTALLATION


Aide au dépannage

Indicateur d'usure de l'anode à témoin



Domages matériels

Si la couleur de l'indicateur d'usure passe du blanc au rouge, demandez à votre installateur de contrôler l'anode à témoin et de la remplacer le cas échéant.



- 1 blanc = anode OK
- 2 rouge = un installateur doit effectuer un contrôle

Entartrage


Presque toutes les eaux déposent du calcaire à des températures élevées. Celui-ci se dépose dans l'appareil et affecte son fonctionnement et sa longévité. L'installateur qui connaît la qualité de l'eau locale vous dira quand il conviendra de faire le prochain entretien.

- ▶ Contrôlez régulièrement les robinetteries. Vous pouvez éliminer le tartre au niveau des becs de robinetterie avec les produits de détartrage du commerce.
- ▶ Actionnez régulièrement la soupape de sécurité afin d'éviter tout grippage dû aux dépôts de calcaire par exemple.

7. Aide au dépannage

Problème	Cause	Remède
L'eau ne chauffe pas. Le chauffage ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Contrôlez les disjoncteurs de l'installation domestique.

Appelez votre installateur si vous ne réussissez pas à résoudre le problème. Pour obtenir une aide efficace et rapide, communiquez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique (000000-0000-000000).



INSTALLATION

8. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et les réparations de cet appareil ne doivent être effectuées que par un installateur qualifié.

8.1 Consignes de sécurité générales

Nous ne garantissons le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil que si des accessoires et pièces de rechange d'origine sont utilisés.

8.2 Prescriptions, normes et réglementations



Remarque

Respectez toutes les prescriptions et réglementations nationales et locales en vigueur.

9. Description de l'appareil

9.1 Fourniture

Sont fournis avec l'appareil :

- Notice d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur WPM 3
- Sonde de température extérieure AFS 2
- 4 pieds réglables
- Tuyau d'évacuation

9.2 Accessoires

Accessoires nécessaires

Des groupes de sécurité et des réducteurs de pression peuvent être fournis si la pression d'alimentation le nécessite. Ces groupes de sécurité homologués protègent l'appareil des excès de pression.

Requis pour le rafraîchissement par surface :

- Sonde de température TF 6
- Commande à distance FEK

Autres accessoires

- Kit hydraulique (avec circulateur) pour circuit mélangé HSBC-HKM
- Commande à distance pour le mode chauffage
- Limiteur de sécurité STB-FB
- Tuyaux anti-vibratoires
- Cartouche adoucissante HZEA

INSTALLATION

Travaux préparatoires

10. Travaux préparatoires

10.1 Lieu d'installation



Dommages matériels

Ne placez pas la tour hydraulique dans des pièces humides.


Installez l'appareil dans un local hors gel et sec à proximité du point de soutirage. Pour réduire les pertes dues aux conduites, prévoyez une courte distance entre la tour hydraulique et la pompe à chaleur.

Veillez à ce que le sol soit suffisamment porteur et plan (poids : voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).

Le local ne doit présenter aucun risque d'explosion dû aux poussières, gaz et vapeurs.

Si la tour hydraulique est installée dans une chaufferie avec d'autres appareils de chauffage, vous devez vous assurer que le fonctionnement des autres appareils de chauffage n'est pas entravé.

Distances minimales



Les distances latérales minimales peuvent être appliquées indifféremment côté droit ou côté gauche.

10.2 Transport, manutention et mise en place




Dommages matériels

L'appareil doit être stocké et transporté à des températures comprises entre -20 et +60 °C.

Mise en place

- Dévissez les 4 vis de la palette perdue.




- Basculez l'appareil et vissez les 4 pieds réglables fournis.
- Soulevez l'appareil de la palette. Servez-vous des poignées moulées placées au-dessous et sur le côté de l'appareil pour une meilleure prise lors du transport.

Dans le cas où la mise en place de l'appareil est entravée par des portes ou des passages trop étroits, il est possible de séparer la partie supérieure de la partie inférieure comme cela est décrit dans les chapitres suivants.

10.2.1 Dépose/repose du panneau avant


Dépose du panneau avant



- Enlevez la vis située au milieu et en haut de l'appareil.
- Décrochez le panneau avant en le soulevant.

INSTALLATION

Travaux préparatoires




- ▶ Débranchez la fiche du module électronique de commande et la mise à la terre du plastron frontal.

Repose de du panneau avant


Réinstallez le panneau avant dans l'ordre inverse de la dépose.

10.2.2 Séparation / réassemblage de l'appareil


Séparation des deux parties de l'appareil




- ▶ Détachez les raccords rapides des 4 raccordements hydrauliques. Utilisez un tournevis pour tirer les agrafes des raccords jusqu'en butée. Dégagez les raccordements hydrauliques en tirant vers le bas.




- ▶ Sortez la sonde du ballon tampon.



- ▶ Desserrez les 4 vis des brides situées à l'avant de l'appareil.



- ▶ Tirez la partie supérieure vers l'avant.




1 Poignée moulée

- ▶ Faites basculer la partie supérieure vers l'arrière. Servez-vous des poignées moulées placées au-dessous et sur le côté de l'appareil pour une meilleure prise lors du transport.

INSTALLATION

Travaux préparatoires




- Pour éviter de l'endommager, déposez la partie supérieure de l'appareil sur un support approprié.


Réassemblage de l'appareil

Réassemblez les deux parties de l'appareil dans l'ordre inverse de la séparation.


Les aides au positionnement et le repérage par une ligne en pointillés facilitent la mise en place et l'insertion de la partie supérieure de l'appareil dans la rainure de guidage de la partie inférieure :



- 1 Poignée moulée
- 2 Boulon-guide
- 3 Ligne en pointillés (perforations dans la tôle)
- 4 Rainure de guidage
- 5 Aide au positionnement



- 1 Ligne en pointillés (perforations dans la tôle)
- Posez la partie supérieure de l'appareil au droit de la ligne en pointillés tracée sur la partie inférieure.



- Faites glisser la partie supérieure vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle arrive au ras de la partie inférieure. Si vous assemblez correctement les parties de l'appareil, la position finale est déterminée par la rainure de guidage et le boulon-guide.
- Fixez les brides à l'avant de l'appareil.
- Réintroduisez la sonde du ballon tampon.
- Remettez en place les raccords rapides des 4 raccordements hydrauliques. Veillez à ce que les agrafes s'enclenchent correctement.

11. Montage

11.1 Mise en place de l'appareil

- ▶ Respectez les distances minimales lors de la mise en place (voir chapitre « Travaux préparatoires / Lieu d'implantation »).
- ▶ Les pieds réglables permettent de compenser les irrégularités du sol.

11.2 Raccordement eau chaude et soupape de sécurité

11.2.1 Consignes de sécurité



Dommmages matériels

L'installation de chauffage à laquelle l'appareil est raccordé doit être réalisée par un installateur selon les plans d'installation hydraulique se trouvant dans la documentation technique.



Dommmages matériels

Lors du montage de vannes d'arrêt supplémentaires, vous devez installer une autre soupape de sécurité facilement accessible sur le générateur de chaleur ou à proximité immédiate de ce dernier sur la conduite Départ. Aucune vanne d'arrêt ne doit se trouver entre le générateur de chaleur et la soupape de sécurité.

Diffusion de l'oxygène



Dommmages matériels

Évitez les installations de chauffage à circuits ouverts ou les chauffages au sol constitués de tubes en matière synthétique non étanches à la diffusion d'oxygène.

Dans le cas de chauffages au sol constitués de tubes en matière synthétique non étanches à la diffusion d'oxygène ou d'installations de chauffage à circuits ouverts, une corrosion causée par l'oxygène diffusé peut apparaître sur les pièces en acier (par ex. au niveau de l'échangeur de chaleur du ballon d'eau chaude sanitaire, des ballons tampons, des radiateurs en acier ou des tubes en acier).



Dommmages matériels

Les résidus de corrosion (par ex. boues de rouille) peuvent se déposer dans les composants de l'installation de chauffage et provoquer des pertes de performances par rétrécissement des sections de passage ou des arrêts pour dysfonctionnement.

Conduites d'alimentation

- ▶ La longueur maximale admissible des conduites entre la tour hydraulique et la pompe à chaleur peut varier en fonction de la conception de l'installation de chauffage (pertes de charge). Les valeurs indicatives sont de 10 m pour la longueur maximale des conduites, et de 22 à 28 mm pour le diamètre des conduites.
- ▶ Protégez les conduites de départ et de retour du gel par une isolation thermique suffisante.
- ▶ Protégez toutes les conduites d'alimentation de l'humidité, de dégradations et des rayons UV par un tube d'installation.
- ▶ Étanchéifiez les raccords hydrauliques avec des joints plats.

Flexibles anti-vibratoires contre la transmission des bruits solidiens :

l'appareil et la pompe à chaleur sont reliés par des liaisons hydrauliques. Afin de réduire la transmission des bruits solidiens provenant de l'eau, il convient de raccorder la tour hydraulique à la pompe à chaleur à l'aide de tuyaux anti-vibratoires (non requis sur les modèles WPL 15-25 A).

Pression différentielle :

en cas de dépassement de la pression différentielle externe, les pertes de charge dans l'installation de chauffage peuvent entraîner une réduction de la puissance calorifique.

- ▶ Lors du dimensionnement des conduites, assurez-vous que la différence de pression externe disponible n'est pas dépassée (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).
- ▶ Lors du calcul des pertes de charge, tenez compte des conduites de départ et de retour ainsi que de la perte de charge de la pompe à chaleur. Ces pertes de charge ne doivent pas dépasser la différence de pression disponible.


INSTALLATION

Montage

11.2.2 Installation éventuelle de l'accessoire kit hydraulique (avec circulateur)

Pour réaliser l'extension de l'installation avec un circuit mélangé, vous pouvez installer notre kit hydraulique HSBC-HKM disponible en tant qu'accessoire.

- Tubes de raccordement isolés
- Sonde de température applique prémontée
- Circulateur de chauffage
- Vanne mélangeuse 3 voies à servomoteur
- 2 aides de fixation plastique
- Cale HSBC-HKM pour montage et raccordement électrique
- Notice d'utilisation et d'installation du circulateur de chauffage




- 1 Bouchons
 - 2 Écrou tournant (raccordement « Retour chauffage circuit mélangé »)
 - 3 Aide de fixation plastique
 - 4 Raccord en T (raccordement « Départ chauffage circuit mélangé »)
- Remplacez les bouchons au niveau des raccords « Départ chauffage circuit mélangé » et « Retour chauffage circuit mélangé » par les aides de fixation plastique fournies.
 - Retirez l'écrou tournant au niveau du raccordement « Retour chauffage circuit mélangé ».
 - Retirez le raccord en T au niveau du raccordement « Départ chauffage circuit mélangé » du ballon tampon.
 - Mettez en place les tubes de raccordement du kit hydraulique.

Tenez compte des paramétrages du menu « RÉGLAGES / CHAUFFAGE / CIRCUIT DE CHAUFFAGE 2 » figurant dans la notice d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur jointe.


11.2.3 Raccordement

Exemple d'installation :



- 1 Liaison hydraulique
 - 2 Tuyau de refoulement (disponible en option)
- Avant de raccorder la pompe à chaleur, rincez soigneusement les conduites. Les corps étrangers (par ex., résidus de soudure, rouille, sable, matériel d'étanchéité) affectent le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
 - Installez les liaisons hydrauliques (voir le chapitre Données techniques / Cotes et raccordements).

Soupape de sécurité



- 1 Tuyau d'évacuation
 - 2 Fixation (à acquérir séparément)
 - 3 Bouche d'évacuation (à acquérir séparément)
- Le tuyau d'évacuation doit être dimensionné de manière à ce que l'eau puisse s'écouler librement lorsque la soupape de sécurité est entièrement ouverte.
 - Assurez-vous que le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité est ouvert à l'air libre.
 - Installez le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité en prévoyant une pente constante vers l'écoulement.
 - Fixez le tuyau d'évacuation à l'aide de colliers, de sorte à éviter qu'il ne bouge lorsque l'eau s'écoule.

11.3 Raccordement d'eau chaude sanitaire et groupe de sécurité

11.3.1 Consignes de sécurité

! Dommages matériels
La pression maximale admissible ne doit pas être dépassée (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).

! Dommages matériels
Cet appareil doit être utilisé avec des robinetteries sans écoulement libre.

Conduite d'eau froide

Les matériaux autorisés sont l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, le cuivre et les matières synthétiques.

! Dommages matériels
Une soupape de sécurité est requise.


Conduite d'ECS, conduite de circulation

Les matériaux autorisés sont l'acier inoxydable, le cuivre et les matières synthétiques.

11.3.2 Monter la conduite de circulation le cas échéant

Vous pouvez brancher sur le raccord « Circulation » une conduite de circulation avec une pompe de circulation externe (voir le chapitre Données techniques / Cotes et raccords).

- ▶ Retirez le capot étanche du raccord « Circulation » (voir le chapitre Données techniques / Cotes et raccords).
- ▶ Branchez la conduite de circulation.



- ▶ Ouvrez la vanne d'arrêt pour la circulation.

11.3.3 Raccordement d'eau chaude sanitaire et groupe de sécurité

- ▶ Rincez soigneusement les conduites.
- ▶ Installez la conduite de sortie de l'eau chaude sanitaire et la conduite d'arrivée d'eau froide (voir le chapitre « Données techniques / Cotes et raccords »). Étanchéifiez les raccords hydrauliques avec des joints plats.
- ▶ Installez une soupape de sécurité homologuée sur la conduite d'arrivée d'eau froide. Notez qu'en fonction de la pression d'alimentation, il sera éventuellement nécessaire d'installer un réducteur de pression supplémentaire.
- ▶ Le tuyau d'évacuation doit être dimensionné de sorte que l'eau puisse s'écouler librement lorsque la soupape de sécurité est entièrement ouverte.
- ▶ L'ouverture de purge de la soupape de sécurité doit être reliée à l'air libre.
- ▶ Posez le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité en prévoyant une pente continue vers la bouche d'évacuation

11.4 Remplissage de l'installation

Qualité de l'eau pour le circuit de chauffage

Une analyse de l'eau de remplissage doit être effectuée avant de remplir l'installation. Cette analyse peut par ex. être demandée à la société de distribution de l'eau compétente.

L'eau de remplissage doit être adoucie ou désalinisée pour prévenir tout dommage résultant de la formation de tartre. Les valeurs limites indiquées pour l'eau de remplissage au chapitre « Données techniques / Tableaux de données » doivent être impérativement respectées.

- ▶ Contrôlez ces valeurs limites dans un délai de 8 à 12 semaines après la mise en service ainsi que lors de l'entretien annuel.

Remarque
Si l'eau de remplissage présente une conductivité supérieure à 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, il est conseillé de procéder à une désalinisation de celle-ci pour prévenir toute corrosion.

Remarque
Si vous traitez l'eau de remplissage par adjonction d'inhibiteurs ou d'additifs, les valeurs limites sont les mêmes que pour la désalinisation.

Remarque
Contactez un revendeur spécialisé pour l'achat d'adoucisseurs appropriés, ainsi que d'appareils destinés au remplissage et au rinçage des installations de chauffage.

! Dommages matériels
Ne branchez pas l'installation au réseau électrique avant le remplissage.

INSTALLATION

Montage

11.4.1 Remplissage de l'installation de chauffage


À la livraison, la vanne d'inversion 3 voies du groupe multifonctions se trouve en position médiane de manière à ce que le circuit de chauffage et l'échangeur de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire soient également remplis. Lors de la mise sous tension, la vanne d'inversion 3 voies passe automatiquement en mode chauffage.

Pour les remplissages et purges ultérieurs, la vanne d'inversion 3 voies doit préalablement être mise en position médiane.

Réglage du gestionnaire de la pompe à chaleur :

- ▶ appelez le menu principal par la touche MENU.
- ▶ Choisissez le menu ou la valeur souhaitée et confirmez par la touche OK :

- DIAGNOSTIC
- TEST RELAIS INSTALLATION
- VIDANGE HYD




- ▶ Remplissez l'installation de chauffage par la vanne de vidange.
- ▶ Purgez l'air du système de conduites.

11.4.2 Remplir le ballon d'ECS

- ▶ Remplissez le ballon d'eau chaude sanitaire par l'arrivée d'eau froide.
- ▶ Ouvrez tous les robinets de soutirage placés en aval jusqu'à ce que l'appareil soit rempli et qu'il n'y ait plus d'air dans les conduites.
- ▶ Réglez le débit. Notez le débit maximal admissible pour la robinetterie ouverte au maximum (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »). Réduisez, si nécessaire, le débit au niveau du limiteur sur le groupe de sécurité.
- ▶ Effectuez un contrôle d'étanchéité.
- ▶ Contrôlez la soupape de sécurité.

11.5 Purge de l'appareil

- ▶ Afin d'effectuer la purge, ouvrez provisoirement le purgeur automatique sur le groupe multifonctions.




- 1 Électronique
- 2 Purgeur automatique



Dommages matériels

L'orifice de la valve du purgeur automatique ne doit pas être dirigé vers le circuit électronique du groupe multifonctions.

- ▶ Orientez l'ouverture dans la direction indiquée dans l'illustration ci-après.



Dommages matériels

Après la purge, il est impératif de refermer le purgeur automatique.

12. Raccordement électrique



AVERTISSEMENT Électrocution
Exécutez tous les travaux de branchement et d'installation électriques conformément aux prescriptions. Avant toute intervention, l'appareil est à mettre hors tension sur tous les pôles.



AVERTISSEMENT Électrocution
Le raccordement au secteur doit être réalisé exclusivement sous la forme d'une connexion fixe. L'appareil doit pouvoir être déconnecté du secteur par un dispositif de coupure multipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm. Cette exigence est satisfaite par les contacteurs, les disjoncteurs, les fusibles, etc.



Dommmages matériels
Protégez séparément les deux circuits électriques de l'appareil et de la commande.



Dommmages matériels
Prévoyez une protection électrique séparée pour les deux circuits électriques du compresseur et de la résistance électrique d'appoint / de secours.




Dommmages matériels
Respectez les indications de la plaque signalétique. La tension indiquée doit correspondre à la tension du secteur.



Remarque
Il est nécessaire de posséder l'autorisation de raccordement de l'appareil accordée par la société distributrice d'électricité compétente.

Le boîtier électrique de l'appareil se situe derrière le panneau avant (voir le chapitre « Travaux préparatoires / Transport, maintenance et mise en place / Dépose/repose du panneau avant »).



- ▶ Introduisez tous les câbles d'alimentation électrique et de sondes dans l'appareil au travers du passe-câble.
- ▶ Branchez les câbles d'alimentation secteur et de sondes conformément aux indications ci-dessous.


Les sections de câbles ci-dessous sont données à titre indicatif. L'installateur doit vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur :

Protection	Affectation	Section des conducteurs
B 16 A	Résistance électrique d'appoint / de secours (DHC) triphasée	2,5 mm ² 1,5 mm ² si seulement deux conducteurs sont sous tension, mode de câblage selon prescriptions
B 16 A	Résistance électrique d'appoint / de secours (DHC) monophasée	2,5 mm ² 1,5 mm ² en cas de câble multiconducteurs posé en apparent ou sous tube d'installation électrique
B 16 A	Commande	1,5 mm ²

12.1 Résistance électrique d'appoint / de secours et tension de commande

Fonctionnement de l'appareil	Action de la résistance électrique d'appoint / de secours
Mode mono-énergétique	La résistance électrique d'appoint/de secours assure le chauffage et la production d'ECS à température élevée lorsque la température passe en dessous du point de bivalence.
Mode de secours	Si la pompe à chaleur tombe en panne, la puissance de chauffe est fournie par la résistance électrique d'appoint / de secours.

HSBC 200: Branchement triphasé



XD02 Résistance électrique d'appoint / de secours (DHC)


Puissance de raccordement	Affectation des bornes				
2,9 kW	PE	N			L1
5,9 kW	PE	N		L2	L1
8,8 kW	PE	N	L3	L2	L1

- ▶ Branchez la résistance électrique d'appoint / de secours à la puissance souhaitée en vous référant au tableau.

INSTALLATION

Raccordement électrique

HSBC 200 S: Branchement monophasé



XD02 Résistance électrique d'appoint / de secours (DHC)

Puissance de raccordement	Section des conducteurs	Affectation des bornes		
2,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
5,9 kW	2,5 mm ²	PE	N	L
	2,5 mm ²	PE	N	L

► Branchez les câbles de la résistance électrique d'appoint / de secours à la puissance souhaitée en vous référant au tableau.

Tension de commande




Dommages matériels

► Ne raccordez que des circulateurs haute efficacité agréés par nos services.

XD03 Bornier de raccordement externe commande

EVU	Signal d'interdiction tarifaire
2WE	2e générateur de chaleur (contact sec)
2WE	2e générateur de chaleur (contact sec)
Kue/Solar	Sortie rafraîchissement / circulateur solaire
Zirk/ 2WE WW	Circulateur (contact sec, fonction en tant qu'extension standard en option) / 2e générateur de chaleur eau chaude (contact sec)

12.2 Très basse tension, liaison BUS



XD04.1 Bornier de raccordement externe très basse tension

T(Puf)	Sonde de température ballon tampon (fonction fournie)
T(WW)	Sonde de température eau chaude sanitaire (fonction fournie)
T(Kue/WW)	Pour le rafraîchissement, sonde départ / Pour le raccordement du système solaire, sonde ECS basse
T(2WE)	Sonde de température 2e générateur de chaleur

XD04.2 Bornier de raccordement externe très basse tension

T(KOLL)	Sonde de capteur solaire
T(A)	Sonde de température extérieure (fonction fournie)
T(MK)	Sonde de température du circuit de vanne mélangeuse (fonction en tant qu'extension standard en option)
Fernb.	Télécommande FE 7 (fonction en tant qu'extension standard en option)

XD05 Bornier de raccordement CAN bus

+	(seulement en liaison avec la FEK)
⊥	Terre
L	Low
H	High


Raccordement du câble BUS



Dommages matériels

Installez les câbles BUS, les câbles d'alimentation secteur et les câbles de sonde séparément.

► Installez un câble J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm² pour la liaison BUS à la pompe à chaleur.



- A1 Gestionnaire de pompe à chaleur WPM 3
- A2 Unité de commande
- A3 Pompe à chaleur


INSTALLATION

Raccordement électrique

12.3 Mise en place des sondes

12.3.1 Sonde de température extérieure AFS 2

Les sondes de température extérieure ont une influence directe sur le fonctionnement de l'installation de chauffage. Pour cette raison, elles doivent être correctement positionnées et isolées.



- Installez la sonde de température extérieure sur un mur orienté nord ou nord-est.
- Veillez à ce que la sonde de température extérieure soit placée à l'air libre, sans protection contre les intempéries, mais sans être directement exposée aux rayons du soleil.
- Ne placez pas la sonde de température extérieure au-dessus de fenêtres, de portes ou de grilles d'aération.
- Respectez les distances minimales suivantes : 2,5 m du sol, 1 m du bord des fenêtres et portes


Montage

- ▶ Retirez le couvercle.
- ▶ Fixez la partie inférieure à l'aide de la vis fournie.
- ▶ Raccordez le câble électrique. Branchez la sonde de température extérieure à la borne T(A) du bornier X2.2 de l'appareil.
- ▶ Remettez le couvercle. Le couvercle doit émettre un clic audible.

12.3.2 Éventuellement sonde de température en option pour le rafraîchissement par surface

Pour le rafraîchissement par surface, la pose d'une sonde de température disponible en option est requise.


- ▶ Déposez le panneau avant (voir le chapitre « Travaux préparatoires / Transport, manutention et mise en place / Dépose/ repose du panneau avant »).



- ▶ Insérez la sonde de température dans le doigt de gant « Sonde rafraîchissement PAC option ».
- ▶ Branchez la sonde de température à la borne T(Kue/WW) du bornier X2.1 de l'appareil.


12.4 Télécommande

12.4.1 Commande à distance FE 7



Avec la commande à distance FE 7, vous pouvez modifier la consigne de température ambiante des circuits de chauffage 1 ou 2 de ± 5 °C, seulement en mode automatique. Vous pouvez en outre choisir le mode de fonctionnement. Branchez la commande à distance aux bornes Fernb.1, Fernb.3 et Fernb du bornier X2.2 de l'appareil.

12.4.2 Commande à distance FEK



Avec la commande à distance FEK, vous pouvez modifier la consigne de température ambiante des circuits de chauffage 1 ou 2 de ± 5 °C et changer de mode de fonctionnement. Raccordez la commande à distance aux bornes H, L, ⊥ et + du bornier X5 de l'appareil.

INSTALLATION

Mise en service

13. Mise en service

Vous devez faire appel à notre service après-vente pour la mise en service.

Si vous utilisez l'appareil dans un cadre professionnel, vous devez, lors de la mise en service, respecter le cas échéant les consignes de la directive sur la sécurité d'exploitation. L'organisme de contrôle compétent vous fournira les renseignements requis (p. ex. le TÜV en Allemagne).

13.1 Contrôles à effectuer avant la mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur



Dommages matériels

En cas de chauffage au sol, tenez compte de la température maximale du système.

- ▶ Vérifiez que l'installation de chauffage est remplie à la bonne pression et que le purgeur automatique est fermé.
- ▶ Vérifiez que la sonde extérieure est correctement placée et raccordée.
- ▶ Vérifiez que le raccordement secteur a été effectué de manière conforme.
- ▶ Assurez-vous que la liaison à la pompe à chaleur (liaison BUS) est correctement raccordée.


Limiteur de sécurité



Remarque

Le limiteur de sécurité peut se déclencher à des températures inférieures à -15 °C. L'appareil peut déjà avoir été soumis à de telles températures lors de son stockage ou de son transport.

- ▶ Vérifiez si le limiteur de sécurité s'est déclenché.



1 Bouton de réarmement du limiteur de sécurité

13.2 Mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur

Effectuez la mise en service du gestionnaire de pompe à chaleur et tous les réglages conformément aux instructions d'utilisation et d'installation du gestionnaire de pompe à chaleur.



Remarque

Assurez-vous que l'option « MODE PARALLELE » est définie pour le mode ECS dans le gestionnaire de pompe à chaleur. Avec ce réglage, le circulateur de charge est également activé en mode ECS.

Réglage du gestionnaire de la pompe à chaleur :

- ▶ appelez le menu principal par la touche MENU.
- ▶ Choisissez le menu ou la valeur souhaitée et confirmez par la touche OK :

REGLAGE	Valeur
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> EAU CHAUDE SANITAIRE	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> REGLAGE DE BASE	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> MODE ECS	MODE PARALLELE



Remarque

Dans le cas d'une alimentation en monophasé, vous devez régler le gestionnaire de pompe à chaleur de la manière suivante pour le calcul de la quantité de chaleur.

Réglage du gestionnaire de la pompe à chaleur :

- ▶ appelez le menu principal par la touche MENU.
- ▶ Choisissez le menu ou la valeur souhaitée et confirmez par la touche OK :

REGLAGE	Valeur
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> CHAUFFER	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> APPOINT ELECTRIQUE	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NOMBRE DE NIVEAUX	2

Réglage pour le rafraîchissement par surface



Dommages matériels

Un risque de condensation existe lorsque la température descend en dessous du point de rosée, ce qui peut provoquer des dommages matériels. HSBC est de ce fait exclusivement autorisé pour le rafraîchissement par surface.

Réglage du gestionnaire de pompe à chaleur pour le rafraîchissement par surface :

- ▶ appelez le menu principal par la touche MENU.
- ▶ Choisissez le menu ou la valeur souhaitée et confirmez par la touche OK :

REGLAGE	Valeur
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFRAICHIR	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFRAICHIR	ON
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> REGLAGE DE BASE	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> PUISS. RAFRAICHISSEMENT	spécifique à l'installation
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFRAICHISSEMENT ACTIF	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFRAICHIS. PAR SURFACE	ON
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEMP. DEPART CONSIGNE	spécifique à l'installation
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> HYSTERESIS TEMP. DEPART	spécifique à l'installation
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> CONS. TEMP. AMBIANTE	spécifique à l'installation

INSTALLATION

Mise hors service

13.3 Remise de l'appareil au client

- ▶ Expliquez les différentes fonctions à l'utilisateur, puis familiarisez-le avec son utilisation.
- ▶ Indiquez à l'utilisateur les risques encourus.
- ▶ Remettez-lui cette notice.

14. Mise hors service



Dommmages matériels

Tenez compte des températures limites et du débit minimal nécessaire côté secondaire (voir le chapitre « Données techniques / Tableau de données »).



Dommmages matériels

Si la pompe à chaleur doit être totalement arrêtée et qu'il y a risque de gel, vidangez l'installation (voir le chapitre « Maintenance / Vidange du ballon d'eau chaude sanitaire »).

- ▶ Si vous mettez l'installation hors service, placez le gestionnaire de pompe à chaleur en mode Stand-By de sorte que les fonctions de sécurité de l'installation (par ex. protection hors gel) restent activées.

15. Maintenance



AVERTISSEMENT Électrocution


Exécutez tous les travaux de branchement et d'installation électriques conformément aux prescriptions.



AVERTISSEMENT Électrocution

Coupez l'appareil sur tous les pôles du réseau d'alimentation avant toute intervention.

Vidange du ballon tampon



- ▶ Vidangez le ballon tampon par la vanne de vidange.


Vidange du ballon d'eau chaude sanitaire



ATTENTION Brûlure

L'eau vidangée peut être très chaude.

- ▶ Fermez le robinet d'arrêt de la conduite d'arrivée d'eau froide.
- ▶ Ouvrez les robinets d'eau chaude sanitaire de tous les points de soutirage.



- ▶ Vidangez le ballon d'eau chaude sanitaire par la vanne de vidange.

Nettoyage et détartrage du ballon d'eau chaude sanitaire



Dommmages matériels

N'utilisez pas de pompe à détartrer ni de produit de détartrage pour nettoyer le ballon.

- ▶ Nettoyez l'appareil par la bride de visite.

Pour le couple de serrage des vis de bride, voir le chapitre « Données techniques / Cotes et raccordements ».

Remplacement de l'anode à témoin

- ▶ Remplacez l'anode à témoin lorsqu'elle est usée.


INSTALLATION

Données techniques

16. Données techniques

16.1 Cotes et raccords

16.1.1 HSBC 200 | HSBC 200 S




D0000055503

			HSBC 200	HSBC 200 S
b01	Passage des câbles électriques			
c01	Arrivée eau froide	Diamètre	22	22
c06	Sortie eau chaude	Diamètre	22	22
c10	Boucle de circulation	Diamètre	12	12
c12	Évacuation soupape de sécurité			
d01	Départ PAC	Diamètre	28	28
d02	Retour PAC	Diamètre	28	28
e01	Départ chauffage	Diamètre	22	22
e02	Retour chauffage	Diamètre	22	22

INSTALLATION


Données techniques

Autres cotes et raccords



			HSBC 200	HSBC 200 S
h09	Sonde rafraîchissement PAC option	Diamètre	mm 9,5	9,5
h16	Sonde ECS	Diamètre	mm 9,5	9,5
h53	Sonde chauffage	Diamètre	mm 9,5	9,5
i01	Bride	Diamètre	mm 140	140
		Entraxe des trous	mm 120	120
		Vis	M 10	M 10
		Couple de serrage	Nm 55	55
i18	Anode de protection	Filetage femelle	G 1 1/4	G 1 1/4

16.1.2 Accessoire HSBC-HKM




			HSBC-HKM
e30	Départ chauffage circuit mélangé	Diamètre	mm 22
e31	Retour chauffage circuit mélangé	Diamètre	mm 22

INSTALLATION


Données techniques

16.2 Schéma électrique HSBC 200



INSTALLATION

Données techniques




FRANÇAIS

D0000055681

INSTALLATION


Données techniques

16.3 Schéma électrique HSBC 200 S



INSTALLATION

Données techniques



FRANÇAIS

D0000056875

INSTALLATION

Données techniques

AA01	Gestionnaire de pompe à chaleur WPM 3
AA06	Unité de commande
AA07	Système électronique du chauffage d'appoint MFG
AA08	Bloc d'alimentation du chauffage d'appoint MFG
BF01	Débit et température circuit de chauffage
BP10	Capteur de pression circuit de chauffage
BT01	Sonde de température départ PAC
BT02	Sonde de température retour PAC
BT06	Sonde de température PAC ballon tampon (pas sur HSBB classic et TSBB eco)
BT20	Sonde de température ballon ECS
BT55	STB MFG (rétrogradation manuelle)
EB01	Chauffage d'appoint MFG (pas sur HSBB 200 S classic BE et HSBC 200 S BE)
KF20	Relais du chauffage d'appoint MFG
KF21	Relais du chauffage d'appoint MFG
KF22	Relais du chauffage d'appoint MFG
MA10	Moteur pompe circuit de chauffage (pas sur HSBB classic et TSBB eco)
MA14	Moteur pompe de chargement de stockage (MLI/1-10 V)
MA15	Moteur soupape d'inversion chauffage ECS
XD01	Bornier de raccordement réseau
XD02	Bornier de raccordement MFG réseau
XD03	Bornier de raccordement commande
XD04.1	Bornier de raccordement très basse tension externe
XD04.2	Bornier de raccordement très basse tension externe
XD05	Bornier de raccordement BUS
XD11	Bornier de raccordement commande
XD20	Borne de raccordement principal interne
XE03	Borne de terre pour commande
AA01-X11	Connecteur sonde de température WPM
AA01-X12	Connecteur température WQA WPM
AA01-X13	Connecteur température vanne mélangeuse WPM
AA01-X14	Connecteur commande à distance WPM
AA01-X15	Connecteur bus WPM
AA01-X20	Connecteur pompes et SDE WPM
AA01-X21	Connecteur commande vanne mélangeuse WPM
AA01-X22	Connecteur commande WPM
AA06-X27	Borne d'unité de commande
AA08-X29	Raccordement secteur bloc d'alimentation
AA08-X30	Raccordement BUS CAN bloc d'alimentation
AA08-X31	Raccordement BUS CAN bloc d'alimentation
AA07-X59	Bornier de raccordement MFG
AA07-X60	Connecteur sonde de température départ PAC
AA07-X61	Connecteur sonde de température retour PAC
AA07-X62	Libre - connecteur sonde de température retour PAC
AA07-X63	Libre - connecteur sonde de température ballon ECS interne
AA07-X64	Connecteur température et débit volumique circuit de chauffage
AA07-X65	Libre
AA07-X66	Connecteur 2,5 broches (pression installation de chauffage)
AA07-X67	Libre
AA07-X68	Connecteur commande moteur soupape d'inversion chauffage/ECS
AA07-X69	Libre
AA07-X70	Connecteur commande pompe circuit de chauffage MLI/1-10 V
AA07-X71	Libre
AA07-X72	Connecteur bus CAN

INSTALLATION

Données techniques

16.4 Tableau de données

		HSBC 200 233510	HSBC 200 S 234801
Caractéristiques hydrauliques			
Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire	l	168	168
Capacité nominale du ballon tampon	l	100	100
Surface de l'échangeur de chaleur	m ²	3,3	3,3
Contenance de l'échangeur de chaleur	l	21	21
Différence de pression externe disponible circulateur pompe à chaleur à 1,0 m ³ /h	hPa	656	656
Différence de pression externe disponible circulateur pompe à chaleur à 1,5 m ³ /h	hPa	527	527
Différence de pression externe disponible circulateur pompe à chaleur à 2,0 m ³ /h	hPa	210	210
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 1 à 1,0 m ³ /h	hPa	725	725
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 1 à 1,5 m ³ /h	hPa	663	663
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 1 à 2,0 m ³ /h	hPa	444	444
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 2 (en option) à 1,0 m ³ /h	hPa	665	665
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 2 (en option) à 1,5 m ³ /h	hPa	518	518
Différence de pression externe disponible circulateur circuit de chauffage 2 (en option) à 2,0 m ³ /h	hPa	189	189
Limites d'utilisation			
Pression max. admissible du ballon d'eau chaude sanitaire	MPa	1,0	1,0
Pression d'essai ballon ECS	MPa	1,5	1,5
Débit maximum	l/min	25	25
Pression max. admissible du ballon tampon	MPa	0,3	0,3
Pression d'essai ballon tampon	MPa	0,45	0,45
Température max. admissible	°C	95	95
Qualité d'eau requise			
Dureté de l'eau	°dH	≤3	≤3
Valeur pH (avec composés d'aluminium)		8,0-8,5	8,0-8,5
Valeur pH (sans composés d'aluminium)		8,0-10,0	8,0-10,0
Conductivité (adoucissement)	µS/cm	<1000	<1000
Conductivité (désalinisation)	µS/cm	20-100	20-100
Chlorure	mg/l	<30	<30
Oxygène 8 à 12 semaines après le remplissage (adoucissement)	mg/l	<0,02	<0,02
Oxygène 8 à 12 semaines après le remplissage (désalinisation)	mg/l	<0,1	<0,1
Puissances électriques absorbées			
Puissance électrique absorbée résistance électrique d'appoint / de secours	kW	8,8	5,9
Puissance électrique absorbée max. circulateur de charge	W	72	72
Puissance électrique absorbée maxi. circulateur côté chauffage	W	72	72
Données énergétiques			
Consommation d'entretien/24 h à 65 °C	kWh	1,6	1,6
Classe d'efficacité énergétique		C	C
Données électriques			
Tension nominale commande	V	230	230
Phases commande		1/N/PE	1/N/PE
Protection électrique commande	A	1 x B 16	1 x B 16
Tension nominale résistance électrique d'appoint / de secours	V	400	230
Phases résistance électrique d'appoint / de secours		3/N/PE	2/N/PE
Protection électrique résistance électrique d'appoint / de secours	A	3 x B 16	2 x B 16
Fréquence	Hz	50	50
Versions			
Indice de protection (IP)		IP20	IP20
Dimensions			
Hauteur	mm	1908	1908
Largeur	mm	680	680
Profondeur	mm	871	871
Hauteur pour basculement	mm	2107	2107
Poids			
Poids, ballon rempli	kg	471	471
Poids à vide	kg	203	203

16.5 Indications relatives à la consommation énergétique

Les caractéristiques produit correspondent aux prescriptions de la directive UE sur l'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie (ErP).

		HSBC 200	HSBC 200 S
		233510	234801
Fabricant		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Classe d'efficacité énergétique		C	C
Pertes statiques	W	65	65
Capacité du ballon	l	189	189

Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

Merci de contribuer à la préservation de notre environnement. Après usage, procédez à l'élimination des matériaux conformément à la réglementation nationale.

BIJZONDERE INFO

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen	84
1.1 Geldende documenten	84
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	84
1.3 Andere aandachtspunten in deze documentatie	84
1.4 Instructies op het toestel	84
1.5 Maateenheden	84
2. Veiligheid	85
2.1 Reglementair gebruik	85
2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen	85
2.3 Keurmerk	85
3. Toestelcompatibiliteit	85
4. Toestelbeschrijving	85
5. Instellingen	86
6. Reiniging en onderhoud	86
7. Problemen verhelpen	86

INSTALLATIE

8. Veiligheid	87
8.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen	87
8.2 Voorschriften, normen en bepalingen	87
9. Toestelbeschrijving	87
9.1 Inhoud van het pakket	87
9.2 Toebehoren	87
10. Voorbereidingen	87
10.1 Montageplaats	87
10.2 Transport en oplevering	88
11. Montage	91
11.1 Het toestel plaatsen	91
11.2 Aansluiting verwarmingswater en veiligheidsventiel	91
11.3 Aansluiting sanitair warm water en veiligheidsgroep	93
11.4 Installatie vullen	93
11.5 Toestel ontluichten	94
12. Elektrische aansluiting	95
12.1 Elektrische nood-/bijverwarming en stuurspanning	95
12.2 Laagspanning, BUS-kabel	96
12.3 Sensormontage	97
12.4 Afstandsbediening	97
13. Ingebruikname	98
13.1 Controles voor ingebruikname van de warmtepompmanager	98
13.2 Ingebruikname van de warmtepompmanager	98
13.3 Overdracht van het toestel	99
14. Buitendienststelling	99
15. Onderhoud	99
16. Technische gegevens	100
16.1 Afmetingen en aansluitingen	100
16.2 Elektriciteitsschema HSBC 200	102
16.3 Elektriciteitsschema HSBC 200 S	104
16.4 Gegevenstabel	107
16.5 Gegevens over het energieverbruik	108

GARANTIE | MILIEU EN RECYCLING

BIJZONDERE INFO

- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt of dat ze getraind zijn in hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken alsook over de gevaren die hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Aansluiting op het stroomnet is alleen als vaste aansluiting toegestaan. Het toestel moet op alle polen met een afstand van minstens 3 mm van de aansluiting van het net kunnen worden losgekoppeld.
- Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.
- Neem de minimumafstanden in acht (zie hoofdstuk "Installatie/voorbereidingen/montageplaats").
- Installatie, ingebruikname, onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.

Warmwaterboiler

- Tap het toestel af zoals beschreven in hoofdstuk "Installatie/Onderhoud/Warmwaterboiler aftappen".
- Neem de maximaal toegelaten druk in acht (zie hoofdstuk "Installatie/Technische gegevens/Gegevenstabel").
- Het toestel staat onder druk. Tijdens verwarming druppelt expansiewater uit het veiligheidsventiel.
- Stel het veiligheidsventiel regelmatig in werking, zodat het niet gaat blokkeren door bijv. kalkafzettingen.
- De uitloopopening van het veiligheidsventiel moet geopend blijven naar de atmosfeer.

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen

De hoofdstukken "Bijzondere aanwijzingen" en "Bediening" zijn bedoeld voor de gebruiker van het toestel en de installateur.




Het hoofdstuk "Installatie" is bedoeld voor de installateur.



Info

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze. Overhandig de handleiding zo nodig aan een volgende gebruiker.

1.1 Geldende documenten

-  Bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager WPM 3
-  Bedienings- en installatiehandleiding van de aangesloten warmtepomp
-  Bedienings- en installatiehandleiding van alle overige componenten die bij de installatie horen

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

1.2.1 Structuur veiligheidsaanwijzingen





TREFWOORD soort gevaar

Hier staan mogelijke gevolgen wanneer de veiligheidsvoorschriften worden genegeerd.

► Hier staan maatregelen om gevaren te voorkomen.

1.2.2 Symbolen, soort gevaar

Symbool	Soort gevaar
	Letsel
	Elektrische schok
	Verbranding (Verbranding, verschroeïing)

1.2.3 Trefwoorden

TREFWOORD	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die kunnen leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht worden genomen.



1.3 Andere aandachtspunten in deze documentatie



Info

Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het hier-naast afgebeelde symbool.

► Lees de aanwijzingen grondig door.







Symbool	Betekenis
	Materiële schade (toestel-, indirecte-, milieuschade)
	Het toestel afdanken

► Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

Deze symbolen geven het niveau van het softwaremenu aan (in dit voorbeeld het 3e niveau).

1.4 Instructies op het toestel

Aansluitingen

Symbool	Betekenis	
	Toevoer / Ingang	Rode pijl: warm Blauwe pijl: Koud Groene pijl: neutraal
	Uitloop / Uitgang	Rode pijl: warm Blauwe pijl: Koud Groene pijl: neutraal
	Sanitair warm water	
	Circulatie	
	Warmtepomp	
	Verwarming	

1.5 Maateenheden



Info

Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeter aangegeven.

2. Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

Het toestel is bestemd voor het verwarmen en koelen (oppervlaktekoeling 18 °C/23 °C) van ruimten en voor de SWW-productie.

Het toestel is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan op een veilige manier bediend worden door ongeschoolde personen. Het toestel kan ook buiten het huishouden gebruikt worden, bijv. in een klein bedrijf, voor zover het op dezelfde wijze gebruikt wordt.

Elk ander gebruik of toepassing die verder gaat dan wat hier wordt omschreven, geldt als onreglementair. Onder reglementair gebruik valt ook het in acht nemen van deze handleiding evenals de handleidingen voor het gebruikte toebehoren.

2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING verbranding
Bij uitlooptemperaturen van meer dan 43 °C bestaat gevaar voor brandwonden.



WAARSCHUWING Letsel
Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt of dat ze getraind zijn in hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken alsook over de gevaren die hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging of gebruikersonderhoud uitvoeren.



WAARSCHUWING Letsel
Gebruik het toestel om veiligheidsredenen alleen met de gesloten frontbekleding.



Info
De SWW-boiler staat onder voedingsdruk. Tijdens verwarming druppelt expansiewater uit het veiligheidsventiel.

- ▶ Waarschuw uw installateur als er na het verwarmen nog water uitdruppelt.

2.3 Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel.

3. Toestelcompatibiliteit

U kunt het toestel in combinatie met de volgende lucht-water-warmtepompen gebruiken:

- WPL 13 E, WPL 13 (S) basic
- WPL 10 AC (S)
- WPL 15-25 AC (S), WPL 15-25 A (S)
- WPL 08-28 (S) Trend

4. Toestelbeschrijving

Het bufferreservoir en de boiler voor drinkwater met warmtewisselaar zijn boven elkaar opgesteld en kunnen voor de oplevering van elkaar gescheiden worden.

Het toestel is ingeschuimd in de kunststof mantel en uitgerust met een afneembare frontbekleding. Het toestel wordt hydraulisch en technisch verbonden met de warmtepomp. Alle hydraulische aansluitingen zijn naar boven uitgevoerd.

Naast de boiler voor drinkwater en het bufferreservoir zijn andere systeemcomponenten geïntegreerd:

- Warmtepompmanager
- Boilerlaadpomp
- uiterst efficiënte circulatiepomp voor een ongemengd verwarmingscircuit
- Multifunctionele groep met veiligheidsventiel en driewegomschakelklep
- Nood-/bijverwarming voor de mono-energetische werking

Warmwaterboiler

De stalen boiler is aan de binnenkant voorzien van speciaal direct email en een veiligheidsanode. De anode met verbruiksindicator beschermt de binnenkant van het reservoir tegen corrosie.

Het door de warmtepomp opgewarmde cv-water wordt via een warmtewisselaar naar de SWW-boiler gepompt. De warmtewisselaar geeft de opgenomen warmte daarbij af aan het drinkwater. De geïntegreerde warmtepompmanager regelt de opwarming van het drinkwater op de gewenste temperatuur.

Buffervat

Het stalen vat is bestemd voor de hydraulische ont koppeling van de debieten van warmtepomp en verwarmingscircuit. Het door de warmtepomp opgewarmde cv-water wordt door de boilerlaadpomp naar het buffervat getransporteerd. Bij aanvraag wordt het cv-water met de geïntegreerde circulatiepomp van het verwarmingscircuit naar het verwarmingscircuit aangevoerd.

Warmtepompmanager (WPM)

De installatie wordt geregeld via de geïntegreerde warmtepompmanager.

De warmtepompmanager is geschikt voor de regeling van een direct verwarmingscircuit en een mengcircuit.

U kunt de tijden en temperaturen voor de verwarmingsfunctie en de opwarming van het sanitair warm water instellen. Als toebehoren zijn afstandsbedieningen voor de regeling van het directe verwarmingscircuit en het mengklepcircuit beschikbaar.

Gedetailleerde informatie vindt u in de meegeleverde bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager WPM 3.

Multifunctionele groep (MFG)

De multifunctionele groep schakelt tussen verwarmingscircuit en SWW-productie.

BEDIENING


Instellingen

5. Instellingen

- ! Materiële schade**
 Als de stroomvoorziening wordt onderbroken, is de actieve vorstbescherming van de installatie niet meer gegarandeerd.
 ► Onderbreek de stroomvoorziening ook buiten de verwarmingsperiode niet.

Info
 De warmtepompmanager beschikt over een automatische zomer-winteromschakeling, zodat u de installatie tijdens de zomer ingeschakeld kunt laten.

De installatie wordt geregeld via de geïntegreerde warmtepompmanager. Houd rekening met de bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager.




6. Reiniging en onderhoud

- Laat de elektrische veiligheid van het toestel en de werking van de veiligheidsgroep periodiek controleren door een installateur.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen. Een vochtige doek volstaat om het toestel te onderhouden en te reinigen.

Verbruiksindicator signaalnode

- ! Materiële schade**
 Wanneer de kleur van de verbruiksindicator is gewijzigd van wit naar rood, moet de signaalnode door een installateur worden gecontroleerd en evt. worden vervangen.



- 1 wit = anode ok
- 2 rood = controle door installateur vereist

Kalkaanslag


Bijna al het water geeft kalk af bij hoge temperaturen. De kalk slaat neer in het toestel en beïnvloedt de werking en de levensduur van het toestel. De installateur, die op de hoogte is van de plaatselijke waterkwaliteit, kan u meedelen wanneer het volgende onderhoud uitgevoerd moet worden.

- Controleer periodiek de kranen. Verwijder kalk op de kraanuitlopen met in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddelen.
- Stel het veiligheidsventiel regelmatig in werking, zodat het niet gaat blokkeren door bijv. kalkafzettingen.

7. Problemen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het water wordt niet warm. De verwarming werkt niet.	Er is geen spanning.	Controleer de zekeringen van de huisinstallatie.

Waarschuw de installateur als u de oorzaak zelf niet kunt verhelpen. Houd het nummer op het typeplaatje (000000-0000-000000) bij de hand voor een betere en snellere afhandeling.



INSTALLATIE

8. Veiligheid

Installatie, ingebruikname, onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen door een gekwalificeerde installateur uitgevoerd worden.

8.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van originele onderdelen en vervangingsonderdelen voor het toestel.

8.2 Voorschriften, normen en bepalingen



Info

Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

9. Toestelbeschrijving

9.1 Inhoud van het pakket

Bij het toestel wordt het volgende geleverd:

- Bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager WPM 3
- Buitentemperatuursensor AFS 2
- 4 verstelbare voeten
- Afvoerslang

9.2 Toebehoren

Noodzakelijke accessoires

Afhankelijk van de voedingsdruk zijn veiligheidsgroepen en reduceerventielen verkrijgbaar. Deze typegekeurde veiligheidsgroepen beschermen het toestel tegen een ontoelaatbare drukoverschrijding.

Noodzakelijk voor oppervlaktekoeling:

- Temperatuursensor TF 6
- Afstandsbediening FEK

Overig toebehoren

- Pompmodule voor een gemengd verwarmingscircuit HSBC-HKM
- Afstandsbediening voor de verwarmingsfunctie
- Veiligheidstemperatuurbegrenzer STB-FB
- Drukslangen
- Onthardingsarmatuur HZEA

10. Voorbereidingen

10.1 Montageplaats



Materiële schade

Plaats het toestel niet in een vochtige ruimte.


Monteer het toestel in een vorstvrije en droge ruimte in de buurt van het aftappunt. Houd de afstand tussen het toestel en de warmtepomp beperkt om leidingverliezen te beperken.

Zorg ervoor dat de vloer voldoende draagvermogen heeft en goed genivelleerd is (voor het gewicht, zie hoofdstuk "Technische gegevens/Gegevenstabel").

De ruimte mag door stof, gassen of dampen geen gevaar voor explosies inhouden.

Als u het toestel samen met andere verwarmingstoestellen in een stookruimte opstelt, moet verzekerd zijn dat de werking van de andere verwarmingstoestellen niet wordt beïnvloed.

Minimumafstanden



De minimale afstanden aan de zijkant kunnen naar rechts of links worden omgewisseld.

INSTALLATIE

Vorbereidingen

10.2 Transport en oplevering




Materiële schade

Bewaar en transporteer het toestel bij temperaturen van -20 °C tot +60 °C.

Oplevering

- Draai de 4 schroeven op de wegwerppallet eruit.




- Kantel het toestel en schroef de bijgeleverde 4 verstelbare voeten in het toestel.
- Hef het toestel van de pallet. Gebruik de grijpuitparingen aan de onder- en achterzijde van het toestel voor een beter houvast bij het transport.


Als smalle deuren of gangen de oplevering kunnen belemmeren, kunt u het bovenste van het onderste deel van het toestel scheiden, zoals in de volgende hoofdstukken is beschreven.

10.2.1 Frontbekleding demonteren/monteren

Frontbekleding demonteren



- Verwijder de schroef boven in het midden van het toestel.
- Haak de frontbekleding er van bovenaf uit.



- Trek de stekker van de elektronische bedieningsmodule en de aarding van de frontplaat af.

INSTALLATIE


Vorbereidingen

Frontbekleding monteren

Monteer de frontbekleding in omgekeerde volgorde.


10.2.2 Toestelonderdelen scheiden/samenvoegen

Toestelonderdelen scheiden




D0000055689

- ▶ Maak de steekverbinding van de 4 hydraulische aansluitingen los. Trek daarvoor de veerklemmen met een schroevendraaier tot aan de aanslag eruit. Trek de hydraulische aansluitingen er naar onder uit.




D0000055874

- ▶ Trek de sensor op het bufferreservoir eruit.




D0000055685

- ▶ Maak de 4 schroeven los van de beugels van het toestel.



D0000057295


- ▶ Trek het bovenste toesteldeel naar voren.



D0000057294

1 Grijpuitparing

- ▶ Kantel het bovenste toesteldeel naar achteren. Gebruik de grijpuitparingen aan de onder- en achterzijde van het toestel voor een beter houvast bij het transport.



D0000057298

- ▶ Leg het bovenste toestelgedeelte op een ondergrond om beschadiging te voorkomen.

NEDERLANDS


INSTALLATIE

Vorbereidingen


Toestelonderdelen samenvoegen

Voeg de toestelonderdelen in omgekeerde volgorde samen.

De positioneringshulpmiddelen en de markering door een stippellijn vergemakkelijken het opzetten en inschuiven van het bovenste toesteldeel in de geleidegroef op het onderste toesteldeel:




- 1 Grijpuitparing
- 2 Geleidingsbout
- 3 streeplijn (perforatie in de plaat)
- 4 Geleidegroef
- 5 Positioneringshulpmiddel



- 1 streeplijn (perforatie in de plaat)

► Plaats het bovenste toesteldeel op de stippellijn op het onderste toesteldeel.



- Schuif het bovenste toesteldeel naar achter, totdat het afsluit met het onderste toesteldeel. Wanneer u de toestelonderdelen correct samenvoegt, wordt de eindpositie door de geleidegroef en de geleidingsbout aangegeven.
- Bevestig de beugels voor aan het toestel.
- Steek de sensor in het bufferreservoir.
- Maak de steekverbinding van de 4 hydraulische aansluitingen vast. Let erop dat de veerklemmen inklikken.

11. Montage

11.1 Het toestel plaatsen

- ▶ Neem bij plaatsing de minimumafstanden in acht (zie hoofdstuk "Voorbereidingen / Montageplaats").
- ▶ Oneffenheden van de vloer kunnen met de verstelbare voeten worden gecompenseerd.

11.2 Aansluiting verwarmingswater en veiligheidsventiel

11.2.1 Veiligheidsaanwijzingen



Materiële schade

De verwarmingsinstallatie waarop het toestel wordt aangesloten, moet door een installateur worden geïnstalleerd in overeenstemming met de waterinstallatieschema's in de planningsdocumenten.



Materiële schade

Wanneer bijkomende afsluitkleppen ingebouwd worden, dient u een bijkomend veiligheidsventiel toegankelijk aan te brengen op de warmtegenerator of in de onmiddellijke nabijheid ervan in de aanvoerleiding.

Tussen de warmtegenerator en het veiligheidsventiel mag geen afsluitklep gemonteerd zijn.

Zuurstofdiffusie



Materiële schade

Vermijd open verwarmingsinstallaties en vloerverwarmingen met niet-zuurstofdiffusiedichte kunststofleidingen.

Bij vloerverwarmingen met niet-zuurstofdiffusiedichte kunststofleidingen of open verwarmingsinstallaties kan door zuurstofdiffusie corrosie optreden aan de stalen delen (bijv. aan de warmtewisselaar van de warmwaterboiler, aan buffervaten, stalen verwarmingselementen of stalen buizen).



Materiële schade

De corrosieproducten (bijv. roestslib) kunnen in de componenten van de verwarmingsinstallatie neerslaan en door vernauwing van de doorsnede vermogensverlies of storingsuitschakelingen veroorzaken.

Voedingsleidingen

- ▶ Afhankelijk van de uitvoering van de verwarmingsinstallatie (drukverliezen) kan de maximaal toegelaten leidinglengte tussen het toestel en de warmtepomp variëren. Als richtwaarde moet worden uitgegaan van een maximale leidinglengte van 10 m en een leidingdiameter van 22-28 mm.
- ▶ Bescherm de aanvoer- en retourleiding tegen vorst door ze voldoende te isoleren.
- ▶ Bescherm alle voedingsleidingen door een mantelbuis tegen vocht, schade en UV-straling.
- ▶ Sluit de hydraulische aansluitingen met een vlakke afdichting aan.

Drukslangen tegen geluidsoverdracht:

Het toestel en de warmtepomp worden via buizen met verwarmingswater hydraulisch met elkaar verbonden. Om de overdracht van waterzijdige mechanische trillingen te verminderen moet het toestel met drukslangen worden aangesloten op de warmtepomp (niet vereist bij WPL 15-25 A).

Drukverschil:

Wanneer het beschikbare externe drukverschil wordt overschreden, kunnen drukverliezen in de verwarmingsinstallatie tot een verlaagd verwarmingsvermogen leiden.

- ▶ Let er bij het aanleggen van de buizen op dat het beschikbare externe drukverschil niet wordt overschreden (zie hoofdstuk "Technische gegevens/Gegevenstabel").
- ▶ Let bij de berekening van de drukverliezen op de aanvoer- en retourleidingen en het drukverlies van de warmtepomp. De drukverliezen moeten door het beschikbare drukverschil gedekt worden.


INSTALLATIE

Montage

11.2.2 Monteer evt. toebehoren van de pompmodule

Voor uitbreiding met een gemengd verwarmingscircuit kunt u als de toebehoren verkrijgbare pompmodule HSBC-HKM monteren.

- geïsoleerde aansluitbuizen
- voorgemonteerde aanlegtemperatuurregelaar
- Circulatiepomp verwarmingscircuit
- 3-weg mengklep met servomotor
- 2 kunststof borgschijven
- Bijlage HSBC-HKM-montage en elektra-aansluiting
- Bedienings- en installatiehandleiding van de circulatiepomp van het verwarmingscircuit




- 1 Afsluitpluggen
 - 2 Wartelmoer (aansluiting "Retour verw. gemengd")
 - 3 Kunststof borghulp
 - 4 T-stuk (aansluiting "Aanvoer verw. gemengd")
- ▶ Vervang de afsluitpluggen met de meegeleverde kunststof bevestigingshulpmiddelen op de aansluitingen "Aanvoer verw. gemengd" en "Retour verw. gemengd".
 - ▶ Verwijder de wartelmoeren op de aansluiting "Retour verw. gemengd".
 - ▶ Verwijder het T-stuk op de aansluiting "Aanvoer verw. gemengd" van het bufferreservoir.
 - ▶ Plaats de aansluitbuizen van de pompmodule erin.

Neem de instellingen in acht van de parameters in menu "INSTELLINGEN/VERWARMEN/VERWARMINGSCIRCUIT 2" in de meegeleverde Bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager.


11.2.3 Aansluiting

Installatievoorbeeld:



- 1 Verwarmingswater transporterende leiding
 - 2 Drukslang (als toebehoren verkrijgbaar)
- ▶ Spoel de leidingen grondig door voordat de warmtepomp wordt aangesloten. Vreemde voorwerpen (zoals laskorrels, roest, zand, afdichtingsmateriaal) belemmeren de goede werking van de warmtepomp.
 - ▶ Monteer de verwarmingswater transporterende leidingen (zie hoofdstuk "Technische gegevens/Afmetingen en aansluitingen").

Veiligheidsventiel



- 1 Afvoerslang
 - 2 Bevestiging (niet meegeleverd)
 - 3 Afvoer (niet meegeleverd)
- ▶ Gebruik een afvoerslang met voldoende capaciteit om het water bij volledig geopend veiligheidsventiel ongehinderd af te voeren.
 - ▶ Controleer of de afvoerslang van het veiligheidsventiel geopend is in de richting van de atmosfeer.
 - ▶ Leg de afvoerslang van de veiligheidsklep met een traploos verval naar de afvoer.
 - ▶ Bevestig de afvoerslang om te vermijden dat de slang beweegt, wanneer er water uitloopt.

11.3 Aansluiting sanitair warm water en veiligheidsgroep

11.3.1 Veiligheidsaanwijzingen



Materiële schade

De maximaal toegelaten druk mag niet worden overschreden (zie hoofdstuk "Technische gegevens/Gegevenstabel").



Materiële schade

Het toestel moet met drukkransen worden gebruikt.

Koudwaterleiding

Als materiaal is thermisch verzinkt staal, roestvast staal, koper of kunststof toegestaan.



Materiële schade

Een veiligheidsventiel is vereist.


Warmwaterleiding, circulatieleiding

Als materiaal is roestvast staal, koper en kunststof toegestaan.

11.3.2 Evt. circulatieleiding monteren

U kunt op de aansluiting "Circulatie" een circulatieleiding met een externe circulatiepomp aansluiten (zie hoofdstuk "Technische gegevens/Afmetingen en aansluitingen").

- ▶ Verwijder het afdichtkapje van de aansluiting "Circulatie" (zie "Technische gegevens/Afmetingen en aansluitingen").
- ▶ Sluit de circulatieleiding aan.



- ▶ Open de afsluitklep voor de circulatie.

11.3.3 Aansluiting sanitair warm water en veiligheidsgroep

- ▶ Spoel de buizen grondig door.
- ▶ Monteer de warmwateruitloopleiding en de koudwatertoevoerleiding (zie hoofdstuk "Technische gegevens/Afmetingen en aansluitingen"). Sluit de hydraulische aansluitingen met een vlakke afdichting aan.
- ▶ Monteer een typegekeurd veiligheidsventiel in de koudwatertoevoerleiding. Let erop dat, afhankelijk van de voedingsdruk, eventueel ook een reduceerventiel moet worden geplaatst.
- ▶ Kies afmetingen van de afvoerleiding zodanig dat het water bij volledig geopend veiligheidsventiel ongehinderd afgevoerd kan worden.
- ▶ De uitloopopening van het veiligheidsventiel moet geopend blijven naar de atmosfeer.
- ▶ Leg de afvoerleiding van het veiligheidsventiel met een traploos verval naar de afvoer.

11.4 Installatie vullen

Watertoestand verwarmingscircuit

Voordat de installatie gevuld wordt, moet er een analyse van het vulwater voorhanden zijn. Deze analyse kan bijvoorbeeld opgevraagd worden bij de bevoegde watermaatschappij.

Om kalkschade te voorkomen, moet het vulwater eventueel voorbehandeld worden (ontharding of ontzouting). De in het hoofdstuk "Technische gegevens/Gegevenstabel" vermelde grenswaarden voor het vulwater moeten absoluut nageleefd worden.

- ▶ Controleer de grenswaarden 8-12 weken na de ingebruikname en tijdens het jaarlijkse onderhoud van de installatie.



Info

Bij een geleidbaarheid van $>1000 \mu\text{S}/\text{cm}$ is waterbehandeling door ontzouting beter geschikt om corrosie te vermijden.



Info

Wanneer u het vulwater behandelt met inhibitoren of additieven, gelden dezelfde grenswaarden als bij ontzouting.



Info

Geschikte toestellen voor ontharden en voor het vullen en spoelen van verwarmingsinstallaties zijn via de vakhandel verkrijgbaar.



Materiële schade

Schakel de installatie niet elektrisch in voordat u deze gaat vullen.

INSTALLATIE

Montage

11.4.1 Verwarmingsinstallatie vullen


Bij uitlevering bevindt de driewegschakelklep van de multifunctionele groep zich in de middelste stand, zodat het verwarmingscircuit en de warmtewisselaar voor het opwarmen van het sanitair warm water gelijkmatig gevuld worden. Als de elektrische voeding ingeschakeld wordt, wisselt de driewegschakelklep automatisch naar de verwarmingsfunctie.

Als u achteraf wilt vullen of aftappen, dan moet u de driewegschakelklep eerst weer in de middelste stand zetten.

Instellingen van de warmtepompmanager:

- ▶ Roep het hoofdmenu op met toets MENU.
- ▶ Kies het menu of de waarde en bevestig telkens met toets OK:

- DIAGNOSE
- RELAISTEST INSTALLATIE
- AFTAPPEN HYD MFG




- ▶ Vul de verwarmingsinstallatie via de aftapkraan.
- ▶ Ontlucht het leidingsysteem.

11.4.2 SWW-boiler vullen

- ▶ Vul bet SWW-boiler via de koudwateraansluiting.
- ▶ Open alle na het toestel geplaatste aftapkranen totdat het toestel is gevuld en het leidingnet lucht vrij is.
- ▶ Stel het doorstroomvolume in. Let daarbij op het maximaal toegelaten doorstroomvolume bij een volledig geopende kraan (zie hoofdstuk "Technische gegevens/Gegevenstabel"). Reduceer zo nodig het doorstroomvolume op de smookklep van de veiligheidsgroep.
- ▶ Voer een dichtheidscontrole uit.
- ▶ Test het veiligheidsventiel.

11.5 Toestel ontluchten

- ▶ Open tijdelijk de snelontluchter op de multifunctionele groep om te ontluchten.




- 1 Elektronica
- 2 Snelontluchter



Materiële schade

De luchtuitblaasopening in de gekartelde kap van de snelontluchter mag niet op de elektronica in de multifunctionele groep gericht zijn.

- ▶ Draai de luchtuitblaasopening in de richting die aangegeven is op de volgende afbeelding.



Materiële schade

Na het ontluchten dient u de snelontluchter opnieuw te sluiten.

12. Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING elektrische schok
Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en montage uit conform de voorschriften. Scheid alle polen van het toestel van de netaansluiting voor aanvang van alle werkzaamheden.



WAARSCHUWING elektrische schok
Aansluiting op het elektriciteitsnet is alleen als vaste aansluiting mogelijk. Het toestel moet op alle polen met een afstand van minstens 3 mm van de aansluiting van het net kunnen worden losgekoppeld. Aan deze vereiste wordt voldaan met magneetschakelaars, vermogensschakelaars, zekeringen enz.



Materiële schade
Beveilig de stroomcircuits voor het toestel en de sturing afzonderlijk.



Materiële schade
Beveilig de stroomcircuits voor de compressor en de elektrische nood-/bijverwarming afzonderlijk.




Materiële schade
Houd rekening met de specificaties op het typeplaatje. De aangegeven spanning moet overeenkomen met de netspanning.



Info
De verklaring van goedkeuring van de bevoegde energiemaatschappij moet beschikbaar zijn om het toestel te kunnen aansluiten.

De aansluitkast van het toestel bevindt zich achter de frontbekleding (zie hoofdstuk "Vorbereidingen/Transport en oplevering/ Frontbekleding demonteren/monteren").



► Steek alle netaansluit- en sensorkabels door de kabeldoorvoer in het toestel.

► Sluit de netaansluit- en sensorkabels aan overeenkomstig de volgende gegevens.


Het is uit het oogpunt van beveiliging verplicht de volgende kabeldoorsnedes te installeren:

Zekering	Toewijzing	Kabeldoorsnede
B 16 A	Elektrische nood-/bijverwarming (DHC) 3-fasig	2,5 mm ² 1,5 mm ² bij slechts twee belaste aders, aanleggen conform de geldende voorschriften
B 16 A	Elektrische nood-/bijverwarming (DHC) 1-fasig	2,5 mm ² 1,5 mm ² bij plaatsing van een meeraderige elektriciteitskabel op een wand of in een elektriciteitsbuis op een wand
B 16 A	Sturing	1,5 mm ²

12.1 Elektrische nood-/bijverwarming en stuurspanning

Toestelfunctie	Werking van de elektrische nood-/bijverwarming
Mono-energetisch bedrijf	De elektrische nood-/bijverwarming waarborgt de verwarmingswerking en het bereiden van hogere warmwatertemperaturen, wanneer het bivalentiepunt te laag is.
Noodwerking	Indien de warmtepomp bij een storing uitvalt, wordt het verwarmingsvermogen overgenomen door de elektrische nood-/bijverwarming.

HSBC 200: Elektrische aansluiting 3-fasig



XD02 Elektrische nood-/bijverwarming (DHC)


aansluitvermogen	Klemaansluiting
2,9 kW	PE N L1
5,9 kW	PE N L2 L1
8,8 kW	PE N L3 L2 L1

► Sluit de elektrische nood-/bijverwarming met het gewenste vermogen aan volgens de tabel.

INSTALLATIE

Elektrische aansluiting

HSBC 200 S: Elektrische aansluiting 1-fasig



XD02 Elektrische nood-/bijverwarming (DHC)					
aansluitvermogen	Kabeldoorsnede	Klemaansluiting			
2,9 kW	2.5 mm ²	PE		N	L
5,9 kW	2.5 mm ²	PE		N	L
	2.5 mm ²	PE	N	L	


► Sluit de kabels voor de elektrische nood-/bijverwarming met het gewenste vermogen aan volgens de tabel.

Stuurspanning

! Materiële schade
 ► Sluit aan de pompaansluitingen alleen energiezuinige circulatiepompen aan die door ons goedgekeurd zijn.

XD03 Aansluitklemmen externe sturing	
EVU	Vrijgavesignaal
2WE	2e warmtegenerator (potentiaalvrij contact)
2WE	2e warmtegenerator (potentiaalvrij contact)
Kue/Solar	Uitgang koelen/solarpomp
Zirk/2WE WW	Circulatiepomp (potentiaalvrij contact, werkt als optionele standaarduitbreiding)/ 2e warmtegenerator warm water (potentiaalvrij contact)

12.2 Laagspanning, BUS-kabel



XD04.1 Aansluitklemmen externe laagspanning	
T(Puf)	Temperatuursensor buffer (meegeleverd)
T(WW)	Temperatuursensor warm water (meegeleverd)
T(Kue/WW)	bij koeling aanvoersensor/ bij zonneaansluiting warmwatersensor onderaan
T(2WE)	Temperatuursensor 2e warmtegenerator


XD04.2 Aansluitklemmen externe laagspanning	
T(KOLL)	Collectorsensor
T(A)	Buitentemperatuursensor (meegeleverd)
T(MK)	Temperatuursensor mengcircuit (functie als optionele standaarduitbreiding)
Fernb.	Afstandsbediening FE 7 (optionele standaarduitbreiding)

XD05 CAN-bus-aansluitklem	
+	(alleen in combinatie met FEK)
⊥	Ground
L	Low
H	High

Aansluiting BUS-kabel

! Materiële schade
 Installeer de BUS-kabels, de netaansluitkabel en de sensorkabels gescheiden van elkaar.

► Installeer een J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm² kabel als BUS-kabel naar de warmtepomp.



- A1 Warmtepompmanager WPM 3
- A2 Bedieningseenheid
- A3 Warmtepomp


INSTALLATIE

Elektrische aansluiting

12.3 Sensormontage

12.3.1 Buitentemperatuursensor AFS 2

De buitentemperatuursensoren zijn zeer belangrijk voor de goede werking van de verwarmingsinstallatie. Schenk daarom aandacht aan een correcte plaatsing en een goede isolatie van de buitentemperatuursensoren.



- Plaats de buitentemperatuursensor op een noord- of noordoostmuur.
- Let erop dat de buitentemperatuursensor onbeschermd aan weersinvloeden blootstaat, maar niet direct in de zon.
- Monteer de buitentemperatuursensor niet boven ramen, deuren en luchtkokers.
- Neem de volgende minimale afstanden in acht: 2,5 m van de grond, 1 m zijdelings van ramen en deuren.


Montage

- ▶ Trek het deksel eraf.
- ▶ Bevestig het onderste gedeelte met de meegeleverde schroef.
- ▶ Sluit de elektriciteitskabel aan. Sluit de buitentemperatuursensor aan T(A) van aansluitklem X2.2 van het toestel aan.
- ▶ Zet het deksel erop. Het deksel moet hoorbaar vergrendelen.

12.3.2 Evt. toebehoren temperatuursensor bij oppervlaktekoeling

Bij oppervlaktekoeling is de montage van een als toebehoren verkrijgbare temperatuursensor vereist.

- ▶ Demonteer de frontbekleding (zie hoofdstuk "Voorbereidingen/Transport en oplevering/Frontbekleding demonteren/monteren").




- ▶ Steek de temperatuursensor in sensorhuls "Sensor WP koelen optioneel".

- ▶ Sluit de temperatuursensor aan T(Kue/WW) aan op aansluitklem X2.1 van het toestel.


12.4 Afstandsbediening

12.4.1 Afstandsbediening FE 7



Met de afstandsbediening FE 7 kunt u de gevraagde kamertemperatuur voor verwarmingscircuit 1 of verwarmingscircuit 2 alleen in automatische werking met ± 5 °C wijzigen. Bovendien kunt u de bedrijfsmodus kiezen. Sluit de afstandsbediening aan Fernb.1, Fernb.3 en Fernb.- aan op aansluitklem X2.2 van het toestel.

12.4.2 Afstandsbediening FEK



Met afstandsbediening FEK kunt u de bedrijfsmodus en de gevraagde kamertemperatuur voor verwarmingscircuit 1 of verwarmingscircuit 2 met ± 5 °C kiezen. Sluit de afstandsbediening aan op H, L, L en + op aansluitklem X5 van het toestel.

INSTALLATIE

Ingebruikname

13. Ingebruikname

Voor de ingebruikname kunt u een beroep doen op onze klantenservice (tegen betaling).

Als u het toestel commercieel gebruikt, dient u voor de ingebruikname rekening te houden met de eventuele voorschriften van de bedrijfsveiligheidsverordening. Meer informatie hieromtrent vindt u bij de bevoegde toezichthoudende instantie (in Duitsland is dat bijv. TÜV).

13.1 Controles voor ingebruikname van de warmtepompmanager


! Materiële schade
Bij vloerverwarmingen moet u rekening houden met de maximale systeemtemperatuur.

- ▶ Controleer of de verwarmingsinstallatie met de juiste druk gevuld is en de snelontluchter gesloten is.
- ▶ Controleer of de buitensensor op de juiste wijze geplaatst en aangesloten is.
- ▶ Controleer of de aansluiting op het net op deskundige wijze is uitgevoerd.
- ▶ Controleer of de signaalkabel naar de warmtepomp (BUS-kabel) juist aangesloten is.

Veiligheidstemperatuurbegrenzer

Info
Bij temperaturen lager dan $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ kan de veiligheidstemperatuurbegrenzer worden geactiveerd. Het toestel kan al tijdens de opslag of het transport aan deze temperaturen zijn blootgesteld.

- ▶ Controleer of de veiligheidstemperatuurbegrenzer is geactiveerd.



1 Resettoets van de veiligheidstemperatuurbegrenzer

13.2 Ingebruikname van de warmtepompmanager

Voer de ingebruikname van de warmtepompmanager en alle instellingen in overeenstemming met de bedienings- en installatiehandleiding van de warmtepompmanager uit.

Info
Controleer of in de warmtepompmanager voor het warmwaterbedrijf optie "PARALLELE WERKING" ingesteld is. Bij deze instelling wordt de laadpomp ook in het warmwaterbedrijf geactiveerd.

Instellingen van de warmtepompmanager:

- ▶ Roep het hoofdmenu op met toets MENU.
- ▶ Kies het menu of de waarde en bevestig telkens met toets OK:

INSTELLING	Waarde
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> WARM WATER	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BASISINSTELLING	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> WARMWATERBEDRIJF	PARALLELE WERKING

Info
Bij de eenfasige aansluiting moet de warmtepompmanager voor de berekening van de warmtehoeveelheid als volgt ingesteld worden.

Instellingen van de warmtepompmanager:

- ▶ Roep het hoofdmenu op met toets MENU.
- ▶ Kies het menu of de waarde en bevestig telkens met toets OK:

INSTELLING	Waarde
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VERWARMEN	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRISCHE NAVERWARMING	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AANTAL TRAPPEN	2

Instelling voor oppervlaktekoeling

! Materiële schade
Condensatie door het niet bereiken van het dauwpunt kan tot materiële schade leiden. De HSBC is daarom uitsluitend toegelaten voor oppervlaktekoeling.

Instelling van de warmtepompmanager voor oppervlaktekoeling:

- ▶ Roep het hoofdmenu op met toets MENU.
- ▶ Kies het menu of de waarde en bevestig telkens met toets OK:

INSTELLING	Waarde
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> KOELEN	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> KOELEN	AAN
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> BASISINSTELLING	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VERMOGEN KOELEN	Specifiek voor de installatie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ACTIEVE KOELING	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> OPPERVLAKTEKOELING	AAN
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> GEVRAAGDE AANVOERTEMP.	Specifiek voor de installatie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> HYSTERESIS AANVOERTEMP	Specifiek voor de installatie
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> GEVRAAGDE KAMERTEMP	Specifiek voor de installatie

INSTALLATIE

Buitendienststelling

13.3 Overdracht van het toestel

- ▶ Leg aan de gebruiker de werking van het toestel uit en maak hem vertrouwd met het gebruik ervan.
- ▶ Wijs de gebruiker op mogelijk gevaar.
- ▶ Overhandig deze handleiding.

14. Buitendienststelling



Materiële schade

Houd rekening met de temperatuurgrenzen en het minimale circulatievolume aan de warmteafgiftezijde (zie hoofdstuk "Technische gegevens/gegevenstabel").



Materiële schade

Tap bij een volledig uitgeschakelde warmtepomp en in geval van vorstgevaar de installatie af (zie hoofdstuk "Onderhoud/SWW-boiler aftappen").

- ▶ Wanneer de installatie buiten werking wordt gesteld, zet de warmtepompmanager dan op stand-by, zodat de veiligheidsfuncties ter bescherming van de installatie (bijv. vorstbescherming) actief blijven.

15. Onderhoud



WAARSCHUWING elektrische schok


Voer alle werkzaamheden voor elektriciteitsaansluitingen en montage uit conform de voorschriften.



WAARSCHUWING elektrische schok

Koppel alle polen van het toestel los van de netspanning voordat u met de werken begint.

Buffervat aftappen



- ▶ Tap het buffervat af via de aftapkraan.


SWW-boiler aftappen



VOORZICHTIG verbranding

Tijdens het aftappen kan er heet water uit het toestel lopen.

- ▶ Sluit de afsluitklep in de koudwateraanvoerleiding.
- ▶ open de warmwaterklep van alle aftappunten.



- ▶ Tap de boiler voor warm drinkwater af via de aftapkraan.

Boiler warm drinkwater reinigen en ontkalken



Materiële schade

Gebruik geen ontkalkingspomp en geen ontkalkingsmiddelen om de boiler te reinigen.

- ▶ Reinig het toestel via de revisieflens.

Zie voor het aanzetkoppel van de flensschroeven het hoofdstuk "Technische gegevens / Afmetingen en aansluitingen".

Signaalanode vervangen

- ▶ Vervang de signaalanode als deze is versleten.


INSTALLATIE

Technische gegevens

16. Technische gegevens

16.1 Afmetingen en aansluitingen

16.1.1 HSBC 200 | HSBC 200 S




			HSBC 200	HSBC 200 S
b01	Doorvoer elektr. kabels			
c01	Koudwatertoevoer	Diameter	mm	22
c06	Warmwateruitloop	Diameter	mm	22
c10	Circulatie	Diameter	mm	12
c12	Veiligheidsventiel afvoer			
d01	WP-aanvoer	Diameter	mm	28
d02	WP-retour	Diameter	mm	28
e01	Verwarming aanvoer	Diameter	mm	22
e02	Verwarming retour	Diameter	mm	22

INSTALLATIE

Technische gegevens


Overige afmetingen en aansluitingen



			HSBC 200	HSBC 200 S
h09	Sensor WP-koelen optioneel	Diameter	mm 9,5	9,5
h16	Warmwatersensor	Diameter	mm 9,5	9,5
h53	Sensor verwarming	Diameter	mm 9,5	9,5
i01	Flens	Diameter	mm 140	140
		Steekcirkeldiameter	mm 120	120
		Schroeven	M 10	M 10
		Aanzetkoppel	Nm 55	55
i18	Veiligheidsanode	Binnendraad	G 1 1/4	G 1 1/4

NEDERLANDS

16.1.2 Toebehoren HSBC-HKM




			HSBC-HKM
e30	Aanvoer verw. gemengd	Diameter	mm 22
e31	Retour verw. gemengd	Diameter	mm 22

INSTALLATIE


Technische gegevens

16.2 Elektricitesschema HSBC 200



INSTALLATIE

Technische gegevens




D0000055681

NEDERLANDS

INSTALLATIE


Technische gegevens

16.3 Elektricitesschema HSBC 200 S



INSTALLATIE

Technische gegevens



NEDERLANDS

D0000056875

INSTALLATIE

Technische gegevens

AA01	Warmtepompmanager WPM 3
AA06	Bedieningseenheid
AA07	Elektronische bijverwarming MFG
AA08	Netvoeding bijverwarming MFG
BF01	Debiet en temperatuur verwarmingscircuit
BP10	Druksensor verwarmingscircuit
BT01	Temperatuursensor WP-aanvoer
BT02	Temperatuursensor WP-retour
BT06	Temperatuursensor WP buffervat (n.a. bij HSBB classic en TSBB eco)
BT20	Temperatuursensor WW-boiler
BT55	VTB MFG (handmatig terugschakelend)
EB01	Bijverwarming MFG (n.a. bij HSBB 200 S classic BE en HSBC 200 S BE)
KF20	Relais bijverwarming MFG
KF21	Relais bijverwarming MFG
KF22	Relais bijverwarming MFG
MA10	Motor pomp verwarmingscircuit (n.a. bij HSBB classic en TSBB eco)
MA14	Motor bufferlaadpomp (PWM/1-10V)
MA15	Motor omschakelventiel verwarming-WW
XD01	Aansluitklem elektriciteitsnet
XD02	Aansluitklem MFG-net
XD03	Aansluitklem sturing
XD04.1	Aansluitklem externe laagspanning
XD04.2	Aansluitklem externe laagspanning
XD05	Aansluitklem BUS
XD11	Aansluitklem sturing
XD20	Klem hoofdaansluiting intern
XE03	Aardingsblok besturing
AA01-X11	Stekker WPM temperatuursensor
AA01-X12	Stekker WPM WQA-temperatuur
AA01-X13	Stekker WPM mengcircuittemperatuur
AA01-X14	Stekker WPM afstandsbediening
AA01-X15	Stekker WPM Bus
AA01-X20	Stekker WPM pompen en energiebedrijf
AA01-X21	Stekker WPM mengkraanbesturing
AA01-X22	Stekker WPM besturing
AA06-X27	Klem bedieningseenheid
AA08-X29	Netaansluiting voedingsgedeelte
AA08-X30	CAN-BUS-aansluiting voedingsgedeelte
AA08-X31	CAN-BUS-aansluiting voedingsgedeelte
AA07-X59	Aansluitklem MFG
AA07-X60	Stekker temperatuursensor WP-aanvoer
AA07-X61	Stekker temperatuursensor WP-retour
AA07-X62	niet bezet - Stekker temperatuursensor WP-retour
AA07-X63	niet bezet - Stekker temperatuursensor WW-boiler intern
AA07-X64	Stekker temperatuur en debiet verwarmingscircuit
AA07-X65	niet gebruikt
AA07-X66	Inkeping 2,5 stekker (druk verwarmingsinstallatie)
AA07-X67	niet gebruikt
AA07-X68	Stekker aansturing motor omschakelklep verwarmen/WW
AA07-X69	niet gebruikt
AA07-X70	Stekker aansturing pomp verwarmingscircuit PWM/1-10V
AA07-X71	niet gebruikt
AA07-X72	Stekker CAN-Bus

INSTALLATIE

Technische gegevens

16.4 Gegevenstabel

		HSBC 200 233510	HSBC 200 S 234801
Hydraulische gegevens			
Nominale inhoud SWW-boiler	l	168	168
Nominale inhoud buffervat	l	100	100
Oppervlakte warmtewisselaar	m ²	3,3	3,3
Inhoud warmtewisselaar	l	21	21
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp warmtepomp bij 1,0 m ³ /h	hPa	656	656
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp warmtepomp bij 1,5 m ³ /h	hPa	527	527
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp warmtepomp bij 2,0 m ³ /h	hPa	210	210
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 1 bij 1,0 m ³ /h	hPa	725	725
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 1 bij 1,5 m ³ /h	hPa	663	663
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 1 bij 2,0 m ³ /h	hPa	444	444
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 2 (optioneel) bij 1,0 m ³ /h	hPa	665	665
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 2 (optioneel) bij 1,5 m ³ /h	hPa	518	518
Extern beschikbaar drukverschil circulatiepomp verwarmingscircuit 2 (optioneel) bij 2,0 m ³ /h	hPa	189	189
Werkingsgebied			
Max. toegelaten druk boiler voor sanitair warm water (SWW)	MPa	1,0	1,0
Testdruk SWW-boiler	MPa	1,5	1,5
Max. doorstroomvolume	l/min	25	25
Max. toegelaten druk buffervat	MPa	0,3	0,3
Testdruk buffervat	MPa	0,45	0,45
Max. toegelaten temperatuur	°C	95	95
Eisen waterkwaliteit			
Waterhardheid	°dH	≤3	≤3
pH-waarde (met aluminiumverbindingen)		8,0-8,5	8,0-8,5
pH-waarde (zonder aluminiumverbindingen)		8,0-10,0	8,0-10,0
Geleidbaarheid (ontharden)	µS/cm	<1000	<1000
Geleidbaarheid (ontzouten)	µS/cm	20-100	20-100
Chloride	mg/l	<30	<30
Zuurstof 8-12 weken na vulling (ontharden)	mg/l	<0,02	<0,02
Zuurstof 8-12 weken na vulling (ontzouten)	mg/l	<0,1	<0,1
Verbruik			
Stroomverbruik nood-/bijverwarming	kW	8,8	5,9
Verbruik laadpomp max.	W	72	72
Max. verbruik circulatiepomp verwarmingszijde	W	72	72
Energiegegevens			
Energieverbruik in stand-by/24 uur bij 65 °C	kWh	1,6	1,6
Energieklasse		C	C
Elektrische gegevens			
Nominale spanning sturing	V	230	230
Fasen sturing		1/N/PE	1/N/PE
Beveiliging sturing	A	1 x B 16	1 x B 16
Nominale spanning nood-/bijverwarming	V	400	230
Fasen nood-/bijverwarming		3/N/PE	2/N/PE
Beveiliging nood-/bijverwarming	A	3 x B 16	2 x B 16
Frequentie	Hz	50	50
Uitvoeringen			
Beschermingsgraad (IP)		IP20	IP20
Afmetingen			
Hoogte	mm	1908	1908
Breedte	mm	680	680
Diepte	mm	871	871
kantelmaat	mm	2107	2107
Gewichten			
Gevuld gewicht	kg	471	471
Leeg gewicht	kg	203	203

NEDERLANDS

16.5 Gegevens over het energieverbruik

De productgegevens voldoen aan de EU-verordeningen betreffende de richtlijn voor milieuvriendelijke vormgeving van energiereguleerde producten (ErP).

		HSBC 200	HSBC 200 S
		233510	234801
Fabrikant		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Energieklasse		C	C
Stilstandsverliezen	W	65	65
Boilervolume	I	189	189

Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling

Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de nationale voorschriften.

AVVERTENZE SPECIALI

USO

1. Avvertenze generali	110
1.1 Documenti di riferimento	110
1.2 Avvertenze di sicurezza	110
1.3 Altre segnalazioni utilizzate in questo documento	110
1.4 Avvertenze riportate sull'apparecchio	111
1.5 Unità di misura	111
2. Sicurezza	111
2.1 Uso conforme	111
2.2 Istruzioni di sicurezza generali	111
2.3 Marchio di collaudo	111
3. Compatibilità dell'apparecchio	111
4. Descrizione dell'apparecchio	112
5. Impostazioni	112
6. Pulizia, cura e manutenzione	112
7. Eliminazione dei problemi	113

INSTALLAZIONE

8. Sicurezza	113
8.1 Istruzioni di sicurezza generali	113
8.2 Disposizioni, norme e direttive	113
9. Descrizione dell'apparecchio	113
9.1 Contenuto della fornitura	113
9.2 Accessori	113
10. Operazioni preliminari	114
10.1 Luogo di montaggio	114
10.2 Trasporto e movimentazione	114
11. Montaggio	117
11.1 Installazione dell'apparecchio	117
11.2 Allaccio acqua calda e valvola di sicurezza	117
11.3 Allaccio acqua calda sanitaria e gruppo di sicurezza	119
11.4 Riempimento dell'impianto	119
11.5 Sfiato dell'apparecchio	120
12. Allacciamento elettrico	121
12.1 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza e tensione di comando	121
12.2 Bassa tensione, cavo BUS	122
12.3 Montaggio del sensore	123
12.4 Telecomando	123
13. Messa in funzione	124
13.1 Controlli da eseguire prima della messa in funzione del quadretto di comando	124
13.2 Messa in funzione del quadretto di comando	124
13.3 Cessione dell'apparecchio a un altro utente	125

14. Spegnimento del sistema	125
15. Manutenzione	125
16. Dati tecnici	126
16.1 Misure e allacciamenti	126
16.2 Schema elettrico HSBC 200	128
16.3 Schema elettrico HSBC 200 S	130
16.4 Tabella dei dati	132
16.5 Dati relativi al consumo energetico	133

GARANZIA | TUTELA DELL'AMBIENTE E RICICLAGGIO

AVVERTENZE SPECIALI

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone senza esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio a bambini non sorvegliati.
- L'allacciamento alla rete elettrica è consentito solo come allacciamento fisso. Deve inoltre essere possibile separare l'apparecchio dalla rete elettrica mediante una linea di sezionamento onnipolare di almeno 3 mm.
- Osservare tutte le normative e le disposizioni nazionali e regionali in vigore.
- Rispettare le distanze minime (vedere il capitolo "Installazione/Operazioni preliminari/Distanze minime").
- L'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e le riparazioni dell'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.

Avvertenze generali

Accumulatore acqua calda sanitaria

- Svuotare l'apparecchio procedendo come descritto nel capitolo "Installazione / Manutenzione / Svuotamento dell'accumulatore acqua calda sanitaria".
- Rispettare la pressione massima ammessa (vedere il capitolo "Installazione/Dati tecnici/Tabella dei dati").
- L'apparecchio è sotto pressione. Durante il riscaldamento, dalla valvola di sicurezza gocciola dell'acqua di espansione.
- Azionare di tanto in tanto la valvola di sicurezza per prevenire l'intasamento, ad es. causato da depositi di calcare.
- L'apertura di scarico della valvola di sicurezza deve rimanere aperta verso l'atmosfera.

USO

1. Avvertenze generali

I capitoli "Avvertenze speciali" e "Uso" sono rivolti all'utilizzatore finale e al tecnico specializzato.

Il capitolo "Installazione" è rivolto al tecnico specializzato.



Avvertenza

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per futuro riferimento. Consegnare le istruzioni all'eventuale utilizzatore successivo.

1.1 Documenti di riferimento

- Istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando WPM 3
- Istruzioni di installazione e uso della pompa di calore collegata
- Istruzioni di installazione e uso di tutti gli altri componenti che fanno parte dell'impianto

1.2 Avvertenze di sicurezza

1.2.1 Struttura delle avvertenze di sicurezza



Termine di segnalazione Tipo di pericolo

Qui sono indicate le possibili conseguenze in caso di mancata osservanza delle avvertenze per la sicurezza.

► Qui sono indicate le misure da adottare per evitare i pericoli.

1.2.2 Simboli, tipo di pericolo

Simbolo	Tipo di pericolo
	Lesione
	Scarica elettrica
	Ustione (ustione, scottatura)

1.2.3 Termini di segnalazione

TERMINE DI SEGNALAZIONE	Significato
PERICOLO	Indicazioni che, se non osservate, causano lesioni gravi o addirittura letali.
AVVERTENZA	Indicazioni che, se non osservate, possono causare lesioni gravi o addirittura letali.
CAUTELA	Indicazioni che, se non osservate, possono causare lesioni medio-gravi o lievi.

1.3 Altre segnalazioni utilizzate in questo documento



Avvertenza

Le avvertenze generali sono contrassegnate dal simbolo indicato qui a fianco.

► Leggere con attenzione i testi delle avvertenze.

Simbolo	Significato
	Danni materiali (danni all'apparecchio, danni conseguenti e danni ambientali)
	Smaltimento dell'apparecchio

► Questo simbolo indica che si deve intervenire. Le azioni necessarie vengono descritte passo per passo.






Questi simboli mostrano il livello del menu software (in questo esempio si tratta del 3° livello).

USO

Sicurezza

1.4 Avvertenze riportate sull'apparecchio

Allacciamenti

Simbolo	Significato	
	Ritorno / Entrata	freccia rossa: caldo freccia blu: freddo freccia verde: neutro
	Mandata / Uscita	freccia rossa: caldo freccia blu: freddo freccia verde: neutro
	acqua calda potabile	
	Circolazione	
	Pompa di calore	
	Riscaldamento	

1.5 Unità di misura



Avvertenza

Ove non altrimenti specificato, tutte le misure sono indicate in millimetri.

2. Sicurezza

2.1 Uso conforme

Questo apparecchio serve per il riscaldamento e il raffrescamento (raffrescamento superficiale 18 °C / 23 °C) dei locali e per il riscaldamento dell'acqua sanitaria.

L'apparecchio è progettato per l'impiego in ambiente domestico. Può essere utilizzato in modo sicuro anche da persone non specificatamente istruite. L'apparecchio può essere utilizzato anche in ambiente non domestico, ad esempio in piccole aziende, purché ci si attenga alle stesse modalità d'uso.

Qualsiasi uso diverso da quello sopra specificato è considerato non conforme. Nell'uso conforme rientra anche il completo rispetto di queste istruzioni, nonché delle istruzioni relative agli accessori utilizzati.

2.2 Istruzioni di sicurezza generali



AVVERTENZA Ustione

A temperature di erogazione superiori a 43 °C sussiste il pericolo di ustione.



AVVERTENZA Lesione

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone senza esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio a bambini non sorvegliati.



AVVERTENZA Lesione

Per motivi di sicurezza si raccomanda di azionare l'apparecchio soltanto con rivestimento anteriore chiuso.



Avvertenza

L'accumulatore dell'acqua calda sanitaria è sottoposto alla pressione di alimentazione. Durante il riscaldamento, dalla valvola di sicurezza gocciola dell'acqua di espansione.

- Se al termine del riscaldamento si nota gocciolamento d'acqua, informare il proprio tecnico specializzato.

2.3 Marchio di collaudo

Vedere la targhetta di identificazione dell'apparecchio.

3. Compatibilità dell'apparecchio

L'apparecchio può essere azionato in combinazione con le seguenti pompe di calore aria | acqua:

- WPL 13 E, WPL 13 (S) basic
- WPL 10 AC (S)
- WPL 15-25 AC (S), WPL 15-25 A (S)
- WPL 08-28 (S) Trend

Descrizione dell'apparecchio

4. Descrizione dell'apparecchio

Il serbatoio tampone e l'accumulatore acqua calda sanitaria con scambiatore di calore sono posizionati uno sopra l'altro e possono essere separati per il trasporto.

Il rivestimento dell'apparecchio è un mantello di plastica schiumata con rivestimento anteriore removibile. L'apparecchio viene collegato alla pompa di calore elettricamente e idraulicamente. Tutti i collegamenti idraulici sono in esecuzione verso l'alto.

Oltre all'accumulatore acqua calda sanitaria e al serbatoio tampone, nel sistema sono integrati anche altri componenti:

- Quadretto di comando pompa di calore
- pompa di carico accumulatore
- pompa di circolazione ad alta efficienza per un circuito di riscaldamento non misto
- gruppo multifunzione con valvola di sicurezza e valvola di commutazione a 3 vie
- riscaldatore booster ausiliario/di emergenza per la modalità monoenergetica

Accumulatore acqua calda sanitaria

La caldaia di acciaio all'interno è rivestita con una smaltatura diretta speciale e contiene un anodo segnale. L'anodo con indicatore di usura protegge l'interno del serbatoio dalla corrosione.

L'acqua per il riscaldamento scaldata dalla pompa di calore viene pompata attraverso uno scambiatore di calore interno all'accumulatore dell'acqua calda sanitaria. Lo scambiatore di calore cede all'acqua potabile il calore assorbito durante il pompaggio. Il quadretto di comando della pompa di calore comanda il riscaldamento dell'acqua sanitaria alla temperatura desiderata.

Serbatoio tampone

Il serbatoio di acciaio serve al disaccoppiamento idraulico dei flussi volumetrici della pompa di calore e dell'impianto di riscaldamento. L'acqua per il riscaldamento scaldata dalla pompa di calore viene pompata dalla pompa primaria cilindro e trasportata nel serbatoio tampone. Quando richiesta, l'acqua per il riscaldamento viene alimentata all'impianto di riscaldamento con la pompa di circolazione integrata nell'impianto.

Quadretto di comando della pompa di calore (WPM)

Il sistema viene regolato dal quadretto di comando della pompa di calore.

Il quadretto di comando della pompa di calore permette di regolare un circuito di riscaldamento diretto e un circuito di miscelazione.

In questo modo è possibile impostare i tempi e le temperature per la modalità di riscaldamento e il riscaldamento dell'acqua potabile. Come accessori sono disponibili telecomandi per la regolazione del circuito di riscaldamento diretto e del circuito di miscelazione.

Informazioni dettagliate sono disponibili nelle istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando WPM 3.

Gruppo multifunzione (MFG)

Il gruppo multifunzione commuta tra circuito di riscaldamento e riscaldamento acqua potabile.

5. Impostazioni



Danni materiali

In caso di interruzione dell'alimentazione, la protezione antigelo del sistema non è garantita.


- ▶ Non interrompere l'alimentazione di tensione nemmeno fuori del periodo stagionale di riscaldamento.



Avvertenza

Il quadretto di comando della pompa di calore dispone di un commutatore Estate/Inverno automatico che permette di lasciare acceso il sistema anche in estate.

Il sistema viene regolato dal quadretto di comando della pompa di calore. Rispettare le istruzioni per l'uso e l'installazione del quadretto di comando.



6. Pulizia, cura e manutenzione

- ▶ Far controllare regolarmente da un tecnico specializzato la sicurezza elettrica dell'apparecchio e il funzionamento del gruppo di sicurezza.
- ▶ Non usare detersivi aggressivi né solventi. Per la cura del rivestimento è sufficiente un panno umido.

INSTALLAZIONE


Eliminazione dei problemi

Indicazione usura anodo segnale



Danni materiali

Quando l'indicatore di usura passa dalla colorazione bianca alla colorazione rossa, far controllare l'anodo segnale da un tecnico specializzato e se necessario sostituirlo.



- 1 bianco = anodo ok
- 2 rosso = è necessario un controllo da parte del tecnico specializzato

Formazione di calcare


A causa delle temperature elevate, quasi sempre nell'acqua si formano incrostazioni calcaree. Queste si depositano nell'apparecchio e influenzano il funzionamento e la vita utile di servizio dell'apparecchio stesso. Il tecnico specializzato, che conosce la qualità dell'acqua locale, potrà comunicare l'intervallo per la manutenzione successiva.

- ▶ Controllare regolarmente i rubinetti. Le incrostazioni calcaree sulle uscite dei rubinetti si rimuovono con prodotti anticalcare reperibili in commercio.
- ▶ Azionare di tanto in tanto la valvola di sicurezza per prevenire l'intasamento, ad es. causato da depositi di calcare.

7. Eliminazione dei problemi

Problema	Causa	Rimedio
L'acqua non si scalda. Il riscaldamento non funziona.	Alimentazione elettrica assente.	Controllare i fusibili dell'impianto elettrico di casa.

Se non si è in grado di eliminare la causa, rivolgersi al tecnico specializzato. Per ottenere un'assistenza più rapida e più efficiente, indicare il numero riportato sulla targhetta di identificazione (000000-0000-000000).



INSTALLAZIONE

8. Sicurezza

L'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e le riparazioni dell'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.

8.1 Istruzioni di sicurezza generali

Il funzionamento sicuro e privo di problemi è garantito solo se per l'apparecchio vengono utilizzati accessori e ricambi originali.

8.2 Disposizioni, norme e direttive



Avvertenza

Osservare tutte le normative e le disposizioni nazionali e regionali in vigore.

9. Descrizione dell'apparecchio

9.1 Contenuto della fornitura

L'apparecchio viene fornito completo di:

- Istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando WPM 3
- sensore temperatura esterna AFS 2
- 4 piedini di appoggio
- Tubo di scarico

9.2 Accessori

Accessori necessari

Sono disponibili gruppi di sicurezza e valvole riduttrici di pressione idonei alla pressione di alimentazione esistente. Questi gruppi di sicurezza di tipo omologato proteggono l'apparecchio da superamenti non ammessi della pressione.

Necessari per il raffreddamento superficiale:

- sensore temperatura TF 6
- telecomando FEK

Altri accessori

- Gruppo pompa per un circuito di riscaldamento misto HSBC-HKM
- Telecomando per la modalità di riscaldamento
- Limitatore temperatura di sicurezza STB-FB
- Tubi a pressione
- Rubinetteria decalcificante HZEA

10. Operazioni preliminari

10.1 Luogo di montaggio



Danni materiali

Non installare l'apparecchio in locali umidi.


Montare l'apparecchio in un ambiente asciutto e non esposto al gelo vicino al punto di prelievo. Per ridurre le perdite di linea, mantenere breve la distanza tra apparecchio e pompa di calore.

Accertarsi che il pavimento abbia portata e planarità sufficienti (per il peso, vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dei dati").

il locale in cui viene eseguita l'installazione non deve essere esposto al rischio di esplosione a causa di polvere, gas o vapori;

Se l'apparecchio è installato in un vano caldaia insieme ad altri apparecchi di riscaldamento, è necessario verificare che il funzionamento delle altre apparecchiature non venga compromesso.

Distanze minime



Le distanze minime sui lati indicate sono intercambiabili tra sinistra e destra.

10.2 Trasporto e movimentazione




Danni materiali

Immagazzinare e trasportare l'apparecchio a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C.

Movimentazione

- Svitare le quattro viti di fissaggio sul pallet.




- Inclinare l'apparecchio e avvitare i quattro piedini di appoggio forniti in dotazione.
- Sollevare l'apparecchio dal pallet. Per reggere meglio l'apparecchio durante il trasporto, utilizzare come maniglie gli incavi presenti nella parte inferiore e posteriore dell'apparecchio.

Se porte o corridoi stretti impediscono la movimentazione, è possibile separare la parte superiore dell'apparecchio da quella inferiore, come descritto nel prossimo capitolo.

10.2.1 Smontaggio/Montaggio del rivestimento anteriore


Smontaggio del rivestimento anteriore



- Rimuovere la vite in alto al centro dell'apparecchio.
- Sganciare il rivestimento anteriore verso l'alto.

INSTALLAZIONE

Operazioni preliminari




- Sfilare la spina del modulo elettronico di comando e la messa a terra della mascherina frontale.

Montaggio del rivestimento anteriore


Montare il rivestimento anteriore seguendo la procedura inversa.

10.2.2 Separazione/Assemblaggio delle parti dell'apparecchio


Separazione delle parti dell'apparecchio




- Allentare i connettori sfilabili dei 4 collegamenti idraulici. A tale scopo sfilare i morsetti elastici con un cacciavite fino a battuta. Sfilare i collegamenti idraulici verso il basso.




- Sfilare il sensore sul serbatoio tampone.



- Allentare le 4 viti sulle linguette sul davanti dell'apparecchio.



- Tirare la parte superiore dell'apparecchio in avanti.




1 Incavo da usare come maniglia

- Inclinare la parte superiore dell'apparecchio all'indietro. Per reggere meglio l'apparecchio durante il trasporto, utilizzare come maniglie gli incavi presenti nella parte inferiore e posteriore dell'apparecchio.

INSTALLAZIONE

Operazioni preliminari




- Posare la parte superiore dell'apparecchio su una base di appoggio per evitare danni.


Assemblaggio delle parti dell'apparecchio

Assemblare le parti dell'apparecchio seguendo la procedura inversa.

Gli ausili per il posizionamento e la linea tratteggiata di marcatura facilitano il posizionamento e l'inserimento della parte superiore dell'apparecchio nella scanalatura di guida della parte inferiore dell'apparecchio:




- 1 Incavo da usare come maniglia
- 2 Perno guida
- 3 Linea tratteggiata (perforazione nella lamiera)
- 4 Scanalatura di guida
- 5 Ausilio per il posizionamento



- 1 Linea tratteggiata (perforazione nella lamiera)

- Posizionare la parte superiore dell'apparecchio in corrispondenza della linea tratteggiata sulla parte inferiore dell'apparecchio.



- Spingere indietro la parte superiore dell'apparecchio fino a portarla a filo con la parte inferiore. Se le parti dell'apparecchio sono assemblate correttamente, la posizione finale è data dalla scanalatura e dal perno di guida.
- Fissare le linguette sul davanti dell'apparecchio.
- Infilare il sensore sul serbatoio tampone.
- Montare i connettori sfilabili dei 4 collegamenti idraulici. Verificare che i morsetti a molla si aggancino.

11. Montaggio

11.1 Installazione dell'apparecchio

- ▶ Rispettare le distanze minime per l'installazione (vedere il capitolo "Operazioni preliminari / Luogo di montaggio").
- ▶ Con i piedini regolabili è possibile compensare eventuali dislivelli del pavimento.

11.2 Allaccio acqua calda e valvola di sicurezza

11.2.1 Avvertenze di sicurezza



Danni materiali

Il sistema di riscaldamento al quale viene collegato l'apparecchio deve essere installato da un tecnico specializzato in base agli schemi di installazione dell'impianto idraulico forniti con la documentazione.



Danni materiali

In caso di montaggio di ulteriori valvole di chiusura, è necessario montare nella tubazione di mandata un'ulteriore valvola di sicurezza sul generatore di calore o nelle sue vicinanze, in modo che sia accessibile. Tra il generatore di calore e la valvola di sicurezza non deve essere presente nessuna valvola di chiusura.

Diffusione di ossigeno



Danni materiali

Evitare impianti di riscaldamento aperti e sistemi di riscaldamento a pavimento con tubi di plastica non a tenuta di diffusione di ossigeno.

L'ossigeno diffuso nei sistemi di riscaldamento a pavimento con tubi di plastica non a tenuta di diffusione di ossigeno o nei sistemi di riscaldamento aperti può causare fenomeni di corrosione nei componenti in acciaio (ad es. nello scambiatore di calore del serbatoio acqua calda, nei serbatoi tampone, nei radiatori di acciaio o nei tubi in acciaio).



Danni materiali

I prodotti di corrosione (ad es. fanghiglia di ruggine) possono depositarsi nei componenti dell'impianto di riscaldamento causando una restrizione della sezione dei tubi e di conseguenza perdite di potenza o spegnimenti per guasto.

Tubazioni di alimentazione

- ▶ La lunghezza massima consentita delle tubazioni tra apparecchio e pompa di calore può variare in funzione del tipo di sistema di riscaldamento (perdite di pressione). Assumere come valore di riferimento per le tubazioni una lunghezza massima di 10 m ed un diametro di 22-28 mm.
- ▶ Proteggere dal gelo la tubazione di mandata e ritorno con una coibentazione sufficiente.
- ▶ Proteggere tutte le tubazioni di alimentazione dall'umidità e dai raggi UV utilizzando una canalina.
- ▶ Collegare gli allacci idraulici con guarnizioni piatte.

Tubi flessibili a pressione contro la trasmissione di rumore generato dalla struttura:

L'apparecchio e la pompa di calore sono collegati idraulicamente tra loro mediante tubature che trasportano l'acqua calda. Per ridurre la trasmissione di rumore generato dalla struttura sul lato acqua, è necessario collegare l'apparecchio alla pompa di calore mediante tubi flessibili a pressione (non necessari per WPL 15-25 A).

Differenza di pressione:

Se la differenza di pressione esterna disponibile viene superata, si possono verificare perdite di pressione nel sistema di riscaldamento che a loro volta comportano una riduzione della potenza calorifera.

- ▶ Nella progettazione delle tubazioni, tenere conto del fatto che la differenza di pressione esterna disponibile non deve essere superata (vedere il capitolo "Dati tecnici / Tabella dei dati").
- ▶ Nel calcolo delle perdite di pressione, considerare le tubazioni di mandata e ritorno e la perdita di pressione della pompa di calore. Le perdite di pressione devono essere compensate dalla differenza di pressione disponibile.


INSTALLAZIONE

Montaggio

11.2.2 Eventuale montaggio di un gruppo pompa accessorio

Per l'ampliamento con un circuito di riscaldamento misto si può montare un gruppo pompa HSBC-HKM acquistabile come accessorio.

- Tubi di raccordo isolati
- Sensore temperatura a contatto premontato
- Pompa di circolazione circuito di riscaldamento
- Miscelatore a 3 vie con attuatore
- 2 ausili di fissaggio in plastica
- Allegato Installazione e collegamento elettrico HSBC-HKM
- Istruzioni di installazione e uso della pompa di circolazione del circuito di riscaldamento




- 1 Tappi ciechi
 - 2 Dado d'unione (raccordo "Ritorno riscaldamento misto")
 - 3 Ausili di fissaggio di plastica
 - 4 Raccordo a T (raccordo "Mandata riscaldamento misto")
- Sostituire i tappi ciechi con gli ausili di fissaggio in plastica forniti in dotazione da applicare sui raccordi "Mandata riscaldamento misto" e "Ritorno riscaldamento misto".
 - Rimuovere il dado d'unione sul raccordo "Ritorno riscaldamento misto".
 - Rimuovere il raccordo a T sul raccordo "Mandata riscaldamento misto" del serbatoio tampone.
 - Utilizzare i tubi di raccordo del gruppo pompa.

Osservare le impostazioni dei parametri indicati nel menu "IMPOSTAZIONI / RISCALDAMENTO / CIRCUITO RISCALDAMENTO 2" nelle istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando pompa di calore.


11.2.3 Allacciamento

Esempio di installazione:



- 1 Tubazione per trasporto acqua calda
 - 2 Tubo flessibile a pressione (disponibile come accessorio)
- Prima di eseguire l'allacciamento della pompa di calore, lavare a fondo le tubazioni. Corpi estranei come residui di saldatura, ruggine, sabbia, materiale di guarnizione ecc. influiscono negativamente sull'affidabilità operativa della pompa di calore.
 - Montare le tubazioni per il trasporto dell'acqua riscaldante (vedere il capitolo "Dati tecnici / Misure e allacciamenti").

Valvola di sicurezza



- 1 Tubo di scarico
 - 2 Fissaggio (non in dotazione)
 - 3 Scarico (non in dotazione)
- Dimensionare il tubo flessibile di scarico in modo che, con valvola di sicurezza completamente aperta, l'acqua possa defluire senza ostacoli.
 - Accertarsi che il tubo flessibile di scarico della valvola di sicurezza sia aperto verso l'atmosfera.
 - Posare il tubo flessibile di scarico della valvola di sicurezza sempre con pendenza verso lo scarico.
 - Fissare il tubo flessibile di scarico per evitare che il tubo si muova in caso di eventuali uscite di acqua.

INSTALLAZIONE

Montaggio

11.3 Allaccio acqua calda sanitaria e gruppo di sicurezza

11.3.1 Avvertenze di sicurezza

! Danni materiali
Non superare la pressione massima ammessa (vedere capitolo "Dati tecnici/Tabella dei dati").

! Danni materiali
L'apparecchio deve essere utilizzato con accessori idraulici per l'utilizzo sotto pressione.

Tubazione acqua fredda

Sono ammessi i seguenti materiali: acciaio zincato, acciaio inox, rame e plastica.

! Danni materiali
È necessaria una valvola di sicurezza.


Tubazione acqua calda, linea di circolazione DHW

Sono ammessi i seguenti materiali: acciaio inox, rame e plastica.

11.3.2 Eventuale montaggio della tubazione di circolazione

All'allaccio "Circolazione" è possibile allacciare una tubazione di circolazione con pompa di circolazione esterna (vedere il capitolo "Dati tecnici / Dimensioni e allacciamenti").

- ▶ Rimuovere il cappuccio ermetico dall'allaccio "Circolazione" (vedere il capitolo "Dati tecnici / Dimensioni e allacciamenti").
- ▶ Allacciare la tubazione di circolazione.



- ▶ Aprire la valvola di intercettazione per la circolazione.

11.3.3 Allaccio acqua calda sanitaria e gruppo di sicurezza

- ▶ Sciacquare bene le tubazioni.
- ▶ Montare la tubazione di scarico dell'acqua calda e quella di mandata dell'acqua fredda (vedere il capitolo "Dati tecnici / Dimensioni e allacciamenti"). Collegare gli allacci idraulici con guarnizioni piatte.
- ▶ Installare una valvola di sicurezza di tipo omologato nella tubazione di mandata dell'acqua fredda. Si noti che a seconda della pressione di alimentazione può essere necessario montare una valvola riduttrice di pressione aggiuntiva.
- ▶ Dimensionare la tubazione di scarico in modo che con la valvola di sicurezza completamente aperta, l'acqua possa defluire senza ostacoli.
- ▶ L'apertura di scarico della valvola di sicurezza deve rimanere aperta verso l'atmosfera.
- ▶ Posizionare la tubazione di scarico della valvola di sicurezza sempre con pendenza verso lo scarico.

11.4 Riempimento dell'impianto

Qualità dell'acqua del circuito di riscaldamento

Prima di riempire il sistema, è necessario disporre di un'analisi dell'acqua utilizzata. Tale analisi può essere richiesta, ad esempio, alla società che gestisce il servizio idrico.

Per prevenire danni dovuti alla formazione di incrostazioni calcaree, l'acqua utilizzata per il riempimento dell'impianto dovrà essere addolcita o desalinizzata, se necessario. Si dovranno rispettare rigorosamente i valori limite citati nel capitolo "Dati tecnici/Tabella dei dati".

- ▶ Questi valori limite andranno controllati nuovamente a distanza di 8-12 settimane dalla messa in funzione e ad ogni manutenzione annuale dell'impianto.

! Avvertenza
Con una conduttività $>1000 \mu\text{S}/\text{cm}$, il trattamento dell'acqua mediante desalinizzazione è il metodo più idoneo per prevenire fenomeni corrosivi.

! Avvertenza
In caso di trattamento dell'acqua con inibitori o additivi, si applicano gli stessi valori limite previsti per la desalinizzazione.

! Avvertenza
Nei negozi specializzati si possono acquistare gli addolcitori d'acqua e i desalinizzatori idonei, nonché gli apparecchi per riempire e lavare gli impianti di riscaldamento.

! Danni materiali
Non accendere elettricamente l'impianto prima del riempimento!

INSTALLAZIONE

Montaggio

11.4.1 Riempimento del sistema di riscaldamento


Al momento della consegna la valvola di commutazione a 3 vie del gruppo multifunzione si trova in posizione centrale, per cui il circuito di riscaldamento e lo scambiatore di calore per il riscaldamento dell'acqua potabile sono riempiti in modo uniforme. All'accensione dell'alimentazione elettrica, la valvola di commutazione a 3 vie commuta automaticamente nella modalità di riscaldamento.

Per eseguire un successivo riempimento o svuotamento, sarà necessario prima portare la valvola di commutazione a 3 vie nuovamente in posizione centrale.

Impostazione del quadretto di comando:

- ▶ Con il tasto MENU si richiama il menu principale.
- ▶ Selezionare il menu o il valore, quindi confermare con il tasto OK:

- DIAGNOSI
- ■ TEST RELÈ SISTEMA
- □ SVUOTAM HYD




- ▶ Riempire il sistema di riscaldamento tramite la valvola di scarico.
- ▶ Sfiatare il sistema delle tubazioni.

11.4.2 Riempimento dell'accumulatore dell'acqua calda sanitaria

- ▶ Riempire l'accumulatore dell'acqua calda sanitaria dall'allaccio dell'acqua fredda.
- ▶ Aprire le valvole di prelievo collegate a valle quanto basta per riempire l'apparecchio e togliere completamente l'aria dalla rete delle tubazioni.
- ▶ Regolare la portata. Eseguire questa operazione attenendosi alla portata massima ammissibile con la rubinetteria completamente aperta (vedere il capitolo "Dati tecnici / tabella dati tecnici"). Se necessario, ridurre la portata dalla valvola a farfalla di regolazione adduzione del gruppo di sicurezza.
- ▶ Eseguire un controllo della tenuta.
- ▶ Controllare la valvola di sicurezza.

11.5 Sfiato dell'apparecchio

- ▶ Per eseguire le operazioni di sfiato, aprire temporaneamente la valvola di sfiato ad azionamento rapido del gruppo multifunzione.




- 1 Elettronica
- 2 Valvola di sfiato ad azionamento rapido



Danni materiali

L'apertura di sfiato dell'aria nel cappuccio zigrinato della valvola di sfiato ad azionamento rapido non deve essere rivolta verso l'unità elettronica del gruppo multifunzione.

- ▶ Ruotare l'apertura di sfiato dell'aria nella direzione indicata nella figura seguente.



Danni materiali

Dopo aver completato lo sfiato, richiudere la valvola di sfiato ad azionamento rapido.

12. Allacciamento elettrico



AVVERTENZA Scarica elettrica
Eeguire tutti i lavori di collegamento elettrico e di installazione come da normativa.
Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio, staccare sempre tutti i poli dalla rete.



AVVERTENZA Scarica elettrica
L'allacciamento alla rete elettrica è possibile solo come allacciamento fisso. Deve inoltre essere possibile separare l'apparecchio dalla rete elettrica mediante una linea di sezionamento onnipolare di almeno 3 mm. Questo requisito si soddisfa utilizzando contattori, interruttori LS, fusibili ecc.



Danni materiali
Proteggere con fusibili separati i due circuiti elettrici, quello per l'apparecchio e quello della centralina di comando.



Danni materiali
Proteggere con fusibili separati i due circuiti elettrici per il compressore e il riscaldatore booster ausiliario/di emergenza.




Danni materiali
Osservare la targhetta di identificazione. La tensione indicata deve corrispondere alla tensione di rete.



Avvertenza
Per l'allacciamento dell'apparecchio è necessario disporre delle autorizzazioni dell'azienda di fornitura dell'energia elettrica.

La scatola di derivazione dell'apparecchio si trova dietro il rivestimento anteriore (vedere il capitolo "Operazioni preliminari / Trasporto e movimentazione Smontaggio/Montaggio del rivestimento anteriore").



D000005594

- Far passare tutti i cavi di allacciamento alla rete e dei sensori attraverso il passacavi, fino ad arrivare all'interno dell'apparecchio.
- Collegare i cavi di allacciamento alla rete e i cavi dei sensori secondo le specifiche seguenti.


Installare cavi con le seguenti sezioni, a seconda della protezione:

Fusibile	Assegnazione	Sezione cavo
B 16 A	Riscaldatore booster supplementare/di emergenza (DHC) trifase	2,5 mm ² 1,5 mm ² se sono sotto carico solo due conduttori, tipo di posa come da prescrizioni in vigore
	Riscaldatore booster supplementare/di emergenza (DHC) monofase	2,5 mm ² 1,5 mm ² per posa di un cavo elettrico a più conduttori su una parete o nel tubo corrugato per cavi elettrici su una parete
B 16 A	Comando	1,5 mm ²

12.1 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza e tensione di comando

Funzione dell'apparecchio	Effetto del riscaldatore booster ausiliario/di emergenza
Funzionamento monoenergetico	In caso di superamento del livello inferiore del punto di bivalenza, il riscaldatore booster ausiliario/di emergenza garantisce il funzionamento del riscaldamento e la disponibilità di temperature elevate per l'acqua calda.
Servizio di emergenza	Se a causa di un guasto la pompa di calore non dovesse funzionare, il riscaldatore booster ausiliario/di emergenza assume la funzione di generatore di energia termica.

HSBC 200: collegamento elettrico trifase



D0000055646

XD02 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza (DHC)


Carico connesso	Assegnazione dei morsetti				
2,9 kW	PE	N			L1
5,9 kW	PE	N		L2	L1
8,8 kW	PE	N	L3	L2	L1

- Collegare il riscaldatore booster ausiliario/di emergenza alla potenza desiderata come indicato nella tabella.

INSTALLAZIONE

Allacciamento elettrico

HSBC 200 S: collegamento elettrico monofase



XD02 Riscaldatore booster ausiliario/di emergenza (DHC)

Carico connesso	Sezione cavo	Assegnazione dei morsetti			
2,9 kW	2,5 mm ²	PE		N	L
5,9 kW	2,5 mm ²	PE		N	L
	2,5 mm ²	PE	N	L	

- Collegare i cavi per il riscaldamento booster ausiliario/di emergenza alla potenza desiderata come indicato nella tabella.

Tensione di comando




Danni materiali

- Collegare agli allacciamenti della pompa solo pompe di circolazione ad alta efficienza da noi omologate.

XD03 Morsettiere esterna comando

EVU	Segnale di attivazione
2WE	2° generatore di calore (contatto a potenziale zero volt)
2WE	2° generatore di calore (contatto a potenziale zero volt)
Kue/Solar	Uscita raffrescamento / pompa solare
Zirk/ 2WE WW	Pompa di circolazione (contatto a potenziale zero volt, funzione come ampliamento standard opzionale) / 2° generatore di calore acqua calda (contatto a potenziale zero volt)

12.2 Bassa tensione, cavo BUS



XD04.1 Morsettiere esterna bassa tensione

T(Puf)	Sensore temperatura tampone (funzione inclusa nella dotazione fornita)
T(WW)	Sensore temperatura acqua calda (funzione inclusa nella dotazione fornita)
T(Kue/WW)	per raffrescamento sensore di mandata / per allaccio solare sensore acqua calda sotto
T(2WE)	Sensore temperatura 2° generatore di calore

XD04.2 Morsettiere esterna bassa tensione

T(KOLL)	Sensore collettore
T(A)	Sensore temperatura esterna (funzione inclusa nella dotazione fornita)
T(MK)	Sensore temperatura circuito miscelazione (funzione come ampliamento standard opzionale)
Fernb.	Telecomando FE7 (funzione come ampliamento standard opzionale)

XD05 Morsetto di allacciamento CAN Bus

+	(solo in combinazione con FEK)
⊥	Ground
L	low
H	high


Allacciamento del cavo BUS



Danni materiali

Installare i cavi Bus, i cavi di allacciamento alla rete elettrica e i cavi dei sensori in modo che siano separati tra loro.

- Installare un cavo J-Y (St) 2 x 2 x 0,8 mm² come cavo BUS per la pompa di calore.



- A1 Quadretto di comando pompe di calore WPM.3
- A2 Unità di programmazione
- A3 Pompa di calore


INSTALLAZIONE

Allacciamento elettrico

12.3 Montaggio del sensore

12.3.1 sensore temperatura esterna AFS 2

I sensori della temperatura esterna hanno un'influenza decisiva sul funzionamento del sistema di riscaldamento. Per questo, prestare attenzione a posizionare correttamente i sensori e ad isolarli adeguatamente.



- Il sensore della temperatura esterna deve essere montato su una parete a Nord o Nord-Est.
- Prestare attenzione che il sensore della temperatura esterna non sia esposto alle intemperie e sia protetto, ma non sia esposto direttamente ai raggi del sole.
- Non montare il sensore della temperatura esterna su finestre, porte o prese d'aria.
- Rispettare le distanze minime seguenti: 2,5 m dal terreno, 1 m lateralmente da finestre e porte


Montaggio

- ▶ Rimuovere il coperchio.
- ▶ Fissare la sezione inferiore con la vite fornita in dotazione.
- ▶ Collegare il cavo elettrico. Collegare il sensore temperatura esterna a T(A) del morsetto X2.2 dell'apparecchio.
- ▶ Rimettere il coperchio. Si deve udire lo scatto in posizione.

12.3.2 Sensore della temperatura come accessorio eventuale in caso di raffreddamento superficiale

Per il raffreddamento superficiale è necessario montare un sensore della temperatura, disponibile come accessorio.

- ▶ Smontare il rivestimento anteriore (vedi capitolo "Operazioni preliminari / Trasporto e movimentazione / Smontaggio/ Montaggio del rivestimento anteriore").




- ▶ Inserire il sensore della temperatura nell'apposito manicotto "Sensore PC raffreddamento opzionale".

- ▶ Collegare il sensore della temperatura a T(Kue/WW) del morsetto X2.1 dell'apparecchio.


12.4 Telecomando

12.4.1 Telecomando FE7



Con il telecomando FE7 è possibile modificare la temperatura ambiente nominale per il circuito di riscaldamento 1 o il circuito di riscaldamento 2 di ± 5 °C solo in modalità di esercizio automatica. Inoltre è possibile selezionare la modalità di funzionamento. Collegare il telecomando a Fernb.1, Fernb.3 e Fernb.- del morsetto X2.2 dell'apparecchio.

12.4.2 Telecomando FEK



Con il telecomando FEK è possibile modificare la temperatura ambiente nominale per il circuito di riscaldamento 1 o il circuito di riscaldamento 2 di ± 5 °C ed è possibile anche selezionare la modalità di funzionamento. Collegare il telecomando ai morsetti H, L, \perp e + della morsettiera X5 dell'apparecchio.

13. Messa in funzione

Per la messa in funzione è possibile utilizzare il servizio a pagamento della nostra assistenza clienti.

Se per l'apparecchio è previsto un uso commerciale, alla messa in funzione attenersi alle eventuali disposizioni del Regolamento sulla sicurezza sul lavoro. Ulteriori informazioni a questo riguardo possono essere richieste all'organismo di ispezione competente (in Germania ad esempio è il TÜV).

13.1 Controlli da eseguire prima della messa in funzione del quadretto di comando



Danni materiali

Per i sistemi di riscaldamento a pavimento rispettare la temperatura massima del sistema.

- ▶ Controllare che la pressione del sistema di riscaldamento sia corretta e che la valvola di sfiato ad azionamento rapido sia chiusa.
- ▶ Controllare che il sensore esterno sia posizionato e collegato correttamente.
- ▶ Controllare che l'allacciamento alla rete sia stato eseguito a regola d'arte.
- ▶ Controllare che il cavo segnale per la pompa di calore (linea bus) sia collegato correttamente.


Limitatore di sicurezza della temperatura



Avvertenza

Se le temperature scendono sotto i $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, può scattare il limitatore di sicurezza della temperatura. L'apparecchio può essere esposto a tali temperature già durante l'immagazzinamento o il trasporto.

- ▶ Controllare se il limitatore di sicurezza della temperatura è scattato.



1 Pulsante di reset limitatore di sicurezza della temperatura

13.2 Messa in funzione del quadretto di comando

Eeguire la messa in funzione del quadretto di comando e tutte le impostazioni come indicato nelle istruzioni di installazione e uso del quadretto di comando stesso.



Avvertenza

Accertarsi che nel quadretto di comando per la modalità acqua calda sia impostata l'opzione "FUNZ PARALLELO". Con questa impostazione la pompa di carico viene attivata anche nella modalità acqua calda.

Impostazione del quadretto di comando:

- ▶ Con il tasto MENU si richiama il menu principale.
- ▶ Selezionare il menu o il valore, quindi confermare con il tasto OK:

IMPOSTAZIONE	Valore
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ACQUA CALDA	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> IMPOSTAZ STANDARD	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> MODALITÀ ACQUA CALDA	FUNZ PARALLELO



Avvertenza

Nel caso di collegamento monofase, il quadretto di comando deve essere impostato per il calcolo della quantità di calore come indicato di seguito.

Impostazione del quadretto di comando:

- ▶ Con il tasto MENU si richiama il menu principale.
- ▶ Selezionare il menu o il valore, quindi confermare con il tasto OK:

IMPOSTAZIONE	Valore
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RISCALDAMENTO	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RISC SUPPL ELETTRICO	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NUMERO STADI	2

Impostazione per raffreddamento superficiale



Danni materiali

La formazione di condensa causata dal mancato raggiungimento del punto di rugiada può causare danni materiali. HSBC è quindi omologata esclusivamente per il raffreddamento superficiale.

Impostazione del quadretto di comando per il raffreddamento superficiale:

- ▶ Con il tasto MENU si richiama il menu principale.
- ▶ Selezionare il menu o il valore, quindi confermare con il tasto OK:

IMPOSTAZIONE	Valore
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFFRESCAMENTO	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFFRESCAMENTO	ON
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> IMPOSTAZ STANDARD	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RENDIM RAFFR	specifico dell'impianto
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFFRESCAMENTO ATTIVO	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> RAFFRESCAM SUPERF	ON
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEMP NOMINALE MANDATA	specifico dell'impianto
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ISTERESI TEMP MAND	specifico dell'impianto
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> TEMP NOM AMBIENTE	specifico dell'impianto

INSTALLAZIONE

Spegnimento del sistema

13.3 Cessione dell'apparecchio a un altro utente

- ▶ Spiegare all'utente il funzionamento dell'apparecchio e aiutarlo a familiarizzarsi con il suo utilizzo.
- ▶ Avvertire l'utente in merito a possibili pericoli.
- ▶ Consegnare queste istruzioni.

14. Spegnimento del sistema



Danni materiali

Rispettare i limiti di impiego per la temperatura e la quantità minima di circolazione sul lato utilizzo calore (vedere il capitolo "Dati tecnici/Tabella dei dati").



Danni materiali

Quando la pompa di calore è completamente spenta e sussiste pericolo di gelo, svuotare l'impianto (vedi capitolo "Manutenzione / Svuotamento dell'accumulatore acqua calda sanitaria").

- ▶ Quando si mette fuori funzione l'impianto, regolare il quadro di comando su Standby, in modo che le funzioni di sicurezza per la protezione dell'impianto (ad es. antigelo) restino attive.

15. Manutenzione



AVVERTENZA Scarica elettrica


Eseguire tutti i lavori di collegamento elettrico e di installazione come da normativa.



AVVERTENZA Scarica elettrica

Prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio, staccare sempre tutti i poli dalla tensione di rete.

Svuotare il serbatoio tampone



- ▶ Svuotare il serbatoio tampone attraverso la valvola di scarico.


Svuotamento dell'accumulatore acqua calda sanitaria



CAUTELA Ustione

Durante lo svuotamento può fuoriuscire acqua bollente.

- ▶ Chiudere la valvola di chiusura della tubazione di mandata dell'acqua fredda.
- ▶ Aprire le valvole dell'acqua calda in tutti i punti di prelievo.



- ▶ Svuotare l'accumulatore acqua calda sanitaria attraverso la valvola di scarico.

Pulizia e decalcificazione dell'accumulatore acqua calda sanitaria



Danni materiali

Non utilizzare pompe di decalcificazione e prodotti anticalcare per pulire l'accumulatore.

- ▶ Pulire l'apparecchio attraverso la flangia di revisione.

Per i valori della coppia di serraggio delle viti della flangia, fare riferimento al capitolo "Dati tecnici / Misure e allacciamenti".

Sostituzione dell'anodo segnale

- ▶ Sostituire l'anodo segnale quando è usurato.


INSTALLAZIONE

Dati tecnici

16. Dati tecnici

16.1 Misure e allacciamenti

16.1.1 HSBC 200 | HSBC 200 S




			HSBC 200	HSBC 200 S
b01	Passaggio cavi elettrici			
c01	Acqua fredda mandata	Diametro	mm 22	22
c06	Acqua calda uscita	Diametro	mm 22	22
c10	Circolazione	Diametro	mm 12	12
c12	Valvola sicurezza scarico			
d01	Mandata PC	Diametro	mm 28	28
d02	Ritorno PC	Diametro	mm 28	28
e01	Riscaldamento mandata	Diametro	mm 22	22
e02	Riscaldamento ritorno	Diametro	mm 22	22

INSTALLAZIONE

Dati tecnici


Altre misure e allacciamenti



			HSBC 200	HSBC 200 S
h09	Sensore PC raffreddamento opzionale	Diametro	mm 9,5	9,5
h16	Sensore acqua calda	Diametro	mm 9,5	9,5
h53	Sensore riscaldamento	Diametro	mm 9,5	9,5
i01	Flangia	Diametro	mm 140	140
		Diametro fori	mm 120	120
		Viti	M 10	M 10
		Coppia di serraggio	Nm 55	55
i18	Anodo di protezione	Filettatura femmina	G 1 1/4	G 1 1/4

ITALIANO

16.1.2 Accessori HSBC-HKM




			HSBC-HKM
e30	Mandata riscaldamento misto	Diametro	mm 22
e31	Ritorno riscaldamento misto	Diametro	mm 22

INSTALLAZIONE


Dati tecnici

16.2 Schema elettrico HSBC 200



INSTALLAZIONE

Dati tecnici




ITALIANO

D0000055681

INSTALLAZIONE


Dati tecnici

16.3 Schema elettrico HSBC 200 S



INSTALLAZIONE

Dati tecnici



ITALIANO

D0000056875

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

AA01	Quadretto di comando WPM 3
AA06	Unità di programmazione
AA07	Elettronica riscaldamento supplementare MFG
AA08	Alimentatore riscaldamento supplementare MFG
BF01	Flusso volumetrico e temperatura circuito di riscaldamento
BP10	Sensore pressione circuito di riscaldamento
BT01	Sensore temperatura di mandata PDC
BT02	Sensore temperatura ritorno PDC
BT06	Sensore temperatura pompa di calore serbatoio tampone (non presente in HSBB classic e TSBB eco)
BT20	Sensore temperatura serbatoio AC
BT55	LIM SIC T MFG (resettabile manualmente)
EB01	Riscaldamento supplementare MFG (non presente in HSBB 200 S classic BE e HSBC 200 S BE)
KF20	Relè riscaldamento supplementare MFG
KF21	Relè riscaldamento supplementare MFG
KF22	Relè riscaldamento supplementare MFG
MA10	Motore pompa circuito di riscaldamento (non presente in HSBB classic e TSBB eco)
MA14	Motore pompa di carico tampone (PWM/1-10V)
MA15	Motore valvola di commutazione AC riscaldamento
XD01	Morsettiera rete
XD02	Morsetto di collegamento rete MFG
XD03	Morsetto di allacciamento Comando
XD04.1	Morsetto di collegamento bassa tensione esterna
XD04.2	Morsetto di collegamento bassa tensione esterna
XD05	Morsetto BUS
XD11	Morsetto di allacciamento Comando
XD20	Morsetto collegamento principale interno
XE03	Morsetto di messa a terra comando
AA01-X11	Spina sensore temperatura WPM
AA01-X12	Spina temperatura WQA WPM
AA01-X13	Spina temperatura circuito miscelatore WPM
AA01-X14	Spina telecomando WPM
AA01-X15	Spina Bus WPM
AA01-X20	Spina pompe WPM ed ENER
AA01-X21	Spina comando miscelatore WPM
AA01-X22	Spina comando WPM
AA06-X27	Morsetto unità di programmazione
AA08-X29	Connessione di rete alimentatore
AA08-X30	Alimentatore collegamento CAN-Bus
AA08-X31	Alimentatore collegamento CAN-Bus
AA07-X59	Morsetto di collegamento MFG
AA07-X60	Spina sensore temperatura mandata PC
AA07-X61	Spina sensore temperatura ritorno PC
AA07-X62	non assegnato - Spina sensore temperatura ritorno PC
AA07-X63	non assegnato - Spina sensore temperatura serbatoio AC interno
AA07-X64	Spina temperatura e flusso volumetrico circuito di riscaldamento
AA07-X65	non assegnato
AA07-X66	Connettore Rast 2,5 (pressione sistema di riscaldamento)
AA07-X67	non assegnato
AA07-X68	Spina comando motore valvola di commutazione riscaldamento / AC
AA07-X69	non assegnato
AA07-X70	Spina comando pompa circuito di riscaldamento PWM/1-10V
AA07-X71	non assegnato
AA07-X72	Spina CAN-Bus

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

16.4 Tabella dei dati

		HSBC 200	HSBC 200 S
		233510	234801
Dati idraulici			
Volume nominale accumulatore acqua calda sanitaria	l	168	168
Volume nominale serbatoio tampone	l	100	100
Superficie scambiatore di calore	m ²	3,3	3,3
Capacità scambiatore di calore	l	21	21
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e pompa di calore a 1,0 m ³ /h	hPa	656	656
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e pompa di calore a 1,5 m ³ /h	hPa	527	527
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e pompa di calore a 2,0 m ³ /h	hPa	210	210
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 1 a 1,0 m ³ /h	hPa	725	725
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 1 a 1,5 m ³ /h	hPa	663	663
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 1 a 2,0 m ³ /h	hPa	444	444
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 2 (opzionale) a 1,0 m ³ /h	hPa	665	665
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 2 (opzionale) a 1,5 m ³ /h	hPa	518	518
Differenza di pressione esterna disponibile tra pompa di circolazione e circuito di riscaldamento 2 (opzionale) a 2,0 m ³ /h	hPa	189	189
Limiti di applicazione			
Pressione max. consentita accumulatore acqua calda sanitaria	MPa	1,0	1,0
Pressione di prova accumulatore acqua calda sanitaria	MPa	1,5	1,5
Portata max.	l/min	25	25
Pressione max. consentita serbatoio tampone	MPa	0,3	0,3
Pressione di prova serbatoio tampone	MPa	0,45	0,45
Temperatura max. consentita	°C	95	95
Richiesta qualità dell'acqua			
Durezza dell'acqua	°dH	≤3	≤3
Valore pH (con legami ad alluminio)		8,0-8,5	8,0-8,5
Valore pH (senza legami ad alluminio)		8,0-10,0	8,0-10,0
Conduttività (addolcimento)	µS/cm	<1000	<1000
Conduttività (desalinizzazione)	µS/cm	20-100	20-100
Cloruro	mg/l	<30	<30
Ossigeno a distanza di 8-12 settimane dal riempimento (addolcimento)	mg/l	<0,02	<0,02
Ossigeno a distanza di 8-12 settimane dal riempimento (desalinizzazione)	mg/l	<0,1	<0,1
Potenze assorbite			
Potenza assorbita riscaldatore booster ausiliario/di emergenza	kW	8,8	5,9
Potenza assorbita max. pompa di carico	W	72	72
Potenza assorbita max. pompa di circolazione lato riscaldamento	W	72	72
Dati energetici			
Consumo energetico in standby/24 h a 65 °C	kWh	1,6	1,6
Classe di efficienza energetica		C	C
Dati elettrici			
Tensione nominale comando	V	230	230
Fasi comando		1/N/PE	1/N/PE
Fusibile comando	A	1 x B 16	1 x B 16
Tensione nominale riscaldatore booster ausiliario/di emergenza	V	400	230
Fasi riscaldatore booster ausiliario/di emergenza		3/N/PE	2/N/PE
Fusibile riscaldatore booster ausiliario/di emergenza	A	3 x B 16	2 x B 16
Frequenza	Hz	50	50
Versioni			
Tipo di protezione (IP)		IP20	IP20
Misure			
Altezza	mm	1908	1908
Larghezza	mm	680	680
Profondità	mm	871	871
Quota ribaltamento	mm	2107	2107
Pesi			
Peso a pieno	kg	471	471
Peso a vuoto	kg	203	203

APPUNTI

16.5 Dati relativi al consumo energetico

I dati del prodotto soddisfano i Regolamenti UE relativi alla direttiva sulla progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia (ErP).

		HSBC 200	HSBC 200 S
		233510	234801
Fabbricante		STIEBEL ELTRON	STIEBEL ELTRON
Classe di efficienza energetica		C	C
Perdite di calore	W	65	65
Volume accumulatore	I	189	189

Garanzia

Per apparecchi acquistati non in Germania, valgono le condizioni di garanzia delle nostre società tedesche. Nei paesi in cui una delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti, la garanzia può essere prestata solo da tale affiliata. Questa garanzia può essere prestata solo se l'affiliata ha rilasciato condizioni di garanzia proprie. Per quant'altro, non viene prestata alcuna garanzia.

Non prestiamo alcuna garanzia per apparecchi acquistati in paesi in cui nessuna delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti. Restano invariate eventuali garanzie prestate dall'importatore.

Ambiente e riciclaggio

Aiutateci a salvaguardare il nostro ambiente. Dopo l'uso, smaltire i materiali in conformità con le prescrizioni nazionali in vigore.

Deutschland

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Verkauf

Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de

Kundendienst

Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de

Ersatzteilverkauf

Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

Australia

STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd.
6 Prohasky Street | Port Melbourne VIC 3207
Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9645-4366
info@stiebel.com.au
www.stiebel.com.au

Austria

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.
Gewerbegebiet Neubau-Nord
Margaritenstraße 4 A | 4063 Hörsching
Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42
info@stiebel-eltron.at
www.stiebel-eltron.at

Belgium

STIEBEL ELTRON bvba/sprl
't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12
info@stiebel-eltron.be
www.stiebel-eltron.be

China

STIEBEL ELTRON (Guangzhou) Electric
Appliance Co., Ltd.
Rm 102, F1, Yingbin-Yihao Mansion, No. 1
Yingbin Road
Panyu District | 511431 Guangzhou
Tel. 020 39162209 | Fax 020 39162203
info@stiebeleltron.cn
www.stiebeleltron.cn

Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946 | 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel. 251116-111 | Fax 235512-122
info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz

Finland

STIEBEL ELTRON OY
Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä
Tel. 020 720-9988
info@stiebel-eltron.fi
www.stiebel-eltron.fi

France

STIEBEL ELTRON SAS
7-9, rue des Selliers
B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3
Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26
info@stiebel-eltron.fr
www.stiebel-eltron.fr

Hungary

STIEBEL ELTRON Kft.
Gyár u. 2 | 2040 Budaörs
Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Japan

NIHON STIEBEL Co. Ltd.
Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F
66-2 Horikawa-Cho
Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki
Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210
info@nihonstiebel.co.jp
www.nihonstiebel.co.jp

Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch
Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141
info@stiebel-eltron.nl
www.stiebel-eltron.nl

Poland

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z O.O.
ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa
Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29
biuro@stiebel-eltron.pl
www.stiebel-eltron.pl

Russia

STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA
Urzhumskaya street 4,
building 2 | 129343 Moscow
Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887
info@stiebel-eltron.ru
www.stiebel-eltron.ru

Slovakia

TATRAMAT - ohrievače vody s.r.o.
Hlavná 1 | 058 01 Poprad
Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148
info@stiebel-eltron.sk
www.stiebel-eltron.sk

Switzerland

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8 | 5242 Lupfig
Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501
info@stiebel-eltron.ch
www.stiebel-eltron.ch

Thailand

STIEBEL ELTRON Asia Ltd.
469 Moo 2 Tambol Klong-jik
Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya
Tel. 035 220088 | Fax 035 221188
info@stiebeleltronasia.com
www.stiebeleltronasia.com

United Kingdom and Ireland

STIEBEL ELTRON UK Ltd.
Unit 12 Stadium Court
Stadium Road | CH62 3RP Bromborough
Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913
info@stiebel-eltron.co.uk
www.stiebel-eltron.co.uk

United States of America

STIEBEL ELTRON, Inc.
17 West Street | 01088 West Hatfield MA
Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369
info@stiebel-eltron-usa.com
www.stiebel-eltron-usa.com

STIEBEL ELTRON

A 319204-40308-9267



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!
Stand 9147